

INSTRUKCJA OBSŁUGI



ODTWARZACZ MP3

1. WSTĘP

Celco MP3 to aluminiowy odtwarzacz plików MP3 z wbudowanym czytnikiem kart SD/MMC/miniSD/RS-MMC/T-Flash.

Uważnie przeczytaj!

1. Wyjmij baterię z odtwarzacza, jeśli nie korzystasz z niego przez dłuższy czas.
2. Używaj odtwarzacza w normalnych warunkach pogodowych.
3. Przesuń przełącznik HOLD, zanim zaczniesz korzystać z urządzenia.
4. Zainstaluj baterię w odpowiedni sposób, zgodnie z + / -.
5. Nie wyjmuj baterii, jeśli odtwarzacz jest włączony.
6. Wyłącz odtwarzacz przed wyjęciem karty pamięci.

2. BATERIA

Odtwarzacz wykorzystuje baterie typu AAA. Żywotność baterii wynosi od 8 do 10 godzin odtwarzania i różni się w zależności od typu i producenta. Baterie należy wymienić wówczas, gdy po wciśnięciu przycisku Play/Pause, odtwarzacz nie działa.

3. Przełącznik ON (włącz)/ OFF (wyłącz)

1. Pozycja ON (włącz) – wciśnij przycisk PLAY/PAUSE i przytrzymaj przez około 3 sekundy, odtwarzacz się włączy.
2. Pozycja OFF (wyłącz) – wciśnij przycisk PLAY/PAUSE i przytrzymaj przez około 3 sekundy, odtwarzacz się wyłączy.

3. Odtwarzanie plików muzycznych z karty pamięci

1. Po włączeniu odtwarzacza, urządzenie rozpocznie odtwarzanie plików zawartych na karcie pamięci SD lub MMC. Możesz zatrzymać proces odtwarzania przez naciśnięcie przycisku PLAY/Pause. Jeśli naciśniesz ten przycisk raz jeszcze, odtwarzacz zacznie znowu odtwarzać utwór.
2. Jeśli chcesz przejść do następnego lub poprzedniego utworu, naciśnij przycisk NEXT/LAST.
3. Przełącznik VOL+ / VOL- służy do kontroli natężenia dźwięku. Odtwarzacz posiada kilka poziomów natężenia dźwięku w zakresie od 0 do 6. VOL+ zwiększa natężenie dźwięku, VOL- zmniejsza.
4. Funkcja powtarzania A-B. Wciśnij klawisz MODE w trakcie trwania utworu, naciśnij ponownie klawisz MODE na tym samym utworze, aby określić utwór,

który ma być odtwarzany.

5. Aby skasować funkcję powtarzania, w trakcie odtwarzania powtarzanego utworu, naciśnij klawisz MODE i przytrzymaj. Funkcja powtarzania zostanie skasowana.

6. Odtwarzacz posiada 5 korektorów dźwięku. Aby ich użyć naciśnij przycisk EQ i wybierz tryb: BASS, JAZZ, ROCK, CLASSIC, NORMAL.

7. Blokada klawiszy. Możesz zablokować klawisze funkcyjne za pomocą przełącznika HOLD.

8. Jeżeli przy próbie włączenia urządzenia, ekran LCD jest pusty, wymień baterię na nową.

4. Użycie karty pamięci

1. Wyłącz odtwarzacz przed włożeniem karty.

2. Zainstaluj poprawnie kartę pamięci.

3. Włącz urządzenie, odtwarzacz automatycznie rozpocznie odtwarzanie plików z karty pamięci.

5. Podłączanie do komputera

1. Odtwarzacz MP3 wykorzystuje kabel USB do komunikacji z komputerem.

2. Przed podłączenie MP3 do komputera, sprawdź którą wersję Windows posiadasz. Windows 2000 SP2 i XP posiada sterowniki USB, Windows 98/98SE/ME wymaga zainstalowania sterowników USB, które znajdują się w zestawie na płycie CD.

3. Instalacja sterowników. Włóż płytę CD ze sterownikami. Uruchom program instalacyjny poprzez dwukrotne kliknięcie pliku „Setup.exe” na płycie CD. Po zakończeniu instalacji podłącz odtwarzacz do portu USB i zrestartuj. Urządzenie pojawi się w oknie „Mój komputer” jako „Dysk wymienny”. Teraz możesz już kopiować dane i pliki muzyczne z karty pamięci na komputer i odwrotnie.

6. Problemy techniczne

1. Odtwarzanie bez funkcji

Sprawdź baterię. Być może bateria jest rozładowana lub niepoprawnie zainstalowana. Włącz ponownie odtwarzacz po kilku sekundach.

2. Po przesunięciu przełącznika na ON (włącz), automatycznie przesuwa się na pozycję OFF (wyłącz).

Sprawdź stan przełącznika i baterię. Jeżeli jest pusta, wymień ją na nową.

3. W trakcie odtwarzania utworów, odtwarzacz wyłącza się.

Bateria w odtwarzaczu jest rozładowana. Wymień baterię na nową lub spróbuj wyjąć i zamontować raz jeszcze starą baterię (brak styku).

4. Odtwarzacz odtwarza utworu ale bez dźwięku, lub dźwięk zanika.

Sprawdź ustawienia poziomu natężenia dźwięku, być może jest za mały lub na poziomie 0. Sprawdź czy słuchawki są podłączone poprawnie (odłącz je i podłącz ponownie). Możliwe również, że pliki na karcie pamięci są niepoprawnie zapisane lub uszkodziły się podczas kopiowania. Nagraj je raz jeszcze.

5. Po podłączeniu do komputera, nie mogę przesyłać plików.

Sprawdź czy oprogramowanie na komputerze jest zainstalowane poprawnie. Jeśli oprogramowanie jest uszkodzone, zainstaluj je ponownie w przypadku, kiedy twój komputer nie wspiera złącza USB.

6. Odtwarzacz nie odgrywa nagranych przeze mnie plików muzycznych, przekonwertowanych do formatu MP3.

Istnieje wiele różnych dostępnych formatów plików MP3. Odtwarzacz Celco obsługuje tylko standard na poziomie MP3.

8. Specyfikacja techniczna

- obsługa plików w formacie MP3,
- wbudowany czytnik kart SD/MMC/miniSD*/RS-MMC/T-Flash*,
- obsługiwane pojemności kart 16MB - 1GB
- interfejs USB2.0,
- ekran LCD,
- do 8-10 godzin ciągłego odtwarzania,
- funkcja A-B repeat,
- przełącznik blokady zapisu,
- pasmo przenoszenia - 20Hz-20KHz,
- stosunek sygnał/szum (SNR) - 95dB,
- bitt rate 32 Kbps ~ 256Kbps,
- zasilanie - 1xAAA, przez port USB,
- wymiary: 69.5 x 54 x 15.55mm,
- waga:40g (bez baterii),
- obudowa aluminiowa.

* wymagany adapter