

## Instrukcja obsługi do tunera telewizyjnego USB firmy Lifeview LV5H.

### Uwagi:

1. Prosimy o uprzednie zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Instalację i ustawienia urządzenia należy wykonać zgodnie z zaleceniami w niej zawartymi. Nieodpowiednie postępowanie, może bowiem spowodować niestabilną pracę systemu lub nawet zniszczenie urządzenia.
2. Z racji limitowanego zaopatrzenia w prąd portu USB komputera, przed instalacją oraz przed każdorazowym użytkowaniem tunera LV5H należy odłączyć wszystkie inne urządzenia USB. Jeśli przy podłączeniu tunera wyskoczy komunikat: „USB Device Not Recognized” prosimy o odłączenie wszystkich innych urządzeń USB i ponowne podłączenie tunera.
3. Prosimy zakonotować, że każdy port USB ma unikalne ID, dlatego jeśli tuner USB zostanie podłączony do portu, do którego nigdy wcześniej nie był podłączony to system automatycznie dokona re instalacji sterowników. Sytuacja ta ma miejsce szczególnie często gdy używamy huba USB.
4. Na jakość cyfrowego bezprzewodowego sygnału naziemnego wpływa wiele czynników takich jak topografia, pogoda, itp, które mogą wpływać na słabą jakość sygnału. Dlatego zalecamy korzystanie z anten zewnętrznych w przypadku użytkowania wewnętrznego tunera.

### Instalacja urządzenia:

1. Podłącz antenę telewizyjną z zestawu lub kabel anteny zewnętrznej do tunera LV5H.
2. Podłącz urządzenie do portu USB twojego notebooka,
3. Jeśli pojawi się Wizard Kreatora znajdowania nowego sprzętu, zamknij go i przejdź do następnego kroku.

### Instalacja oprogramowania:

1. Włóż dołączony do urządzenia dysk CD do napędu komputera.
2. Wybierz „Software Instal” i postępuj za instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
3. Po instalacji oprogramowania zrestartuj komputer.

### Ustawienia w programie TotalMedia.

Aby otworzyć program TotalMedia kliknij podwójnie na ikonę TotalMedia na twoim desktopie. Jeśli uruchamiasz program po raz pierwszy postępuj za poniższą instrukcją:

1. Kliknij na „TV”
2. Kliknij „Next” aby rozpocząć konfigurację sygnału TV
3. Wybierz kraj w którym aktualnie przebywasz i kliknij „Next”

4. Wybierz rodzaj tunera który chciałbyś skonfigurować najpierw (analogowy jest rekomendowany).
5. Wybierz urządzenie audio, (kliknij: audio pin source) a następnie kliknij Next
6. Wybierz rodzaj anteny (cable TV = antena zewnętrzna na dachu, antenna TV = antena przenośna, z zestawu)
7. Zaczynaj szukanie dostępnych analogowych kanałów TV, naciśnij Start i odczekaj chwilę, po przeskanowaniu naciśnij Next,
8. Naciśnij Yes aby przystąpić do ustawiania tunera cyfrowego, następnie kliknij Next,
9. Ponownie wybierz rodzaj anteny,
10. Zaczynaj szukać dostępnych kanałów cyfrowych. Naciśnij Start, odczekaj chwilę i po przeskanowaniu naciśnij Next.