



<b>Power:</b> Przycisk zasilania; przełączenie z trybu oczekiwania Standby
<b>&lt;0&gt;-&lt;9&gt;:</b> Przyciski numeryczne
<b>CH+/CH-:</b> Przyciski zmiany kanału TV
<b>Menu:</b> Przycisk wyświetla główne menu tunera na ekranie telewizora
<b>OK.:</b> Przycisk potwierdzenia dokonywanych zmian
<b>VOL+/VOL-:</b> Przyciski zwiększania / zmniejszania poziomu głośności
<b>EPG:</b> Wyświetla Elektroniczny przewodnik po programach
<b>FAV:</b> Wyświetla listę ulubionych kanałów, wciśnij przycisk FAV ponownie aby uzyskać dostęp do następczej listy
<b>V-FORMAT:</b> Przycisk przełączania rozdzielczości
<b>RECALL:</b> Przejście do poprzednio oglądanego kanału
<b>Czerwony/Zielony/Żółty/Niebieski:</b> nawigacja pomiędzy stronami telegazety, lub funkcje specjalne w trybie EPG i MENU
<b>TXT:</b> przełączanie pomiędzy teletekstem jeżeli nadawany kanał obsługuje tę funkcję;
<b>SUBTITLE:</b> Wyświetla opcje napisów
<b>LANG:</b> Zmiana języka Audio oraz lewego/prawego kanału audio
<b>EXIT:</b> Przycisk wyjścia
<b>INFO:</b> Wyświetla informacje na temat wybranego kanału
<b>TV/RADIO:</b> Przełączanie pomiędzy TV DVBT a Radiem
<b>MUTE:</b> Wyciszanie dźwięku
<b>PAGE+/PAGE-:</b> Poruszanie się pomiędzy poszczególnymi stronami Menu
<b>ASPECT:</b> Przełączanie się pomiędzy formatami obrazu 4:3 a 16:9
<b>TIMESHIFT:</b> funkcja pauzowania i cofania audycji telewizyjnych po rozpoczęciu nagrywania.
<b>TIMER:</b> Przejście do funkcji harmonogramu nagrywania
<b>PVR:</b> przejście do nagranych programów zgromadzonych na zewnętrznym dysku USB