

	1	<b>TV / AV:</b> Przełączane pomiędzy S-Video, Composite a TV
	2	<b>TotalMedia:</b> Otwórz / zamknij aplikację TotalMedia
	3	<b>0 - 9:</b> klawiatura numeryczna szybki wybór kanału
	4	<b>ESC:</b> powrót
	5	<b>MUTE:</b> włączenie/ wyłączenie wyciszenia dźwięku
	6	<b>góra</b> <b>dół</b> <b>lewo</b> <b>pravo</b> <b>OK</b>
	7, 8	<b>CH+/CH-:</b> kanał następny / poprzedni
	9, 10	<b>VOL+/VOL- :</b> głośniej / ciszej
	11	<b>Nagrywanie:</b> nagrywanie/zatrzymanie nagrywania aktualnego programu
		<b>Odtwarzanie:</b> Odtwórz nagrany program
		<b>Wstrzymaj:</b> Wstrzymaj program
	<b>Stop:</b> Zatrzymaj odtwarzanie i powrót do TV na żywo	
	<b>Forward:</b> przewijanie do przodu	
	<b>Rewind:</b> przewijanie do tyłu	
	<b>Time-Shift:</b> Funkcja Time-Shift	
	<b>Snapshot:</b> Zrzut ekranu z aktualnie wyświetlanego obrazu na ekranie	
	<b>Show/Hide Control Center:</b> pokaż / ukryj panel kontryny	
	<b>Full Screen/Restore:</b> przełączenie obrazu z trybu pełen ekran / wyświetlaj w oknie	
	<b>Shuffle:</b> podgląd kanałów	
	<b>Power:</b> wyłącza komputer	