

Awind AirPad + WiPG 1500



Instrukcja instalacji

Specyfikacja techniczna AirPad

- Połączenie: Bezprzewodowo 2.4G RF
- Zasięg: 7~10m
- Obszar dotykowy(S x D): 5" x 3"
- Rozdzielczość: 4000LPI
- Częstotliwość: 165RPS
- Max odległość rysika od powierzchni: do 10mm
- Wskaźnik LED x1
- Zużycie energii: 0.35W
- Wymiary (S x D x W): 194x190x18.5mm
- Waga: 359g
- AirPad zasilany dwiema bateriami AA / USB
- Rysik zasilany jedną baterią AAA

1. Zawartość zestawu AirPad



(zapasowe końcówki rysika x2 , rysik, AirPad)

2. Usuń zaślepkę baterii z tylnego panelu AirPad, wyciągnij bezprzewodowy odbiornik



3. AirPad zasilany jest dwiema bateriami typu AA



4. Rysik zasilany jest jedną baterią typu AAA



5. Podłącz bezprzewodowy odbiornik USB do WiPG1500



6. Włącz AirPad



7. Po uruchomieniu WiPG1500, AirPad nawiąże połączenie z automatycznie.
8. Po dłuższym czasie bezczynności, AirPad przełączy się w tryb czuwania, aby ponownie sparować urządzenie z WiPG 1500 należy wcisnąć przycisk Resume na bocznym panelu.