How To ?

Wysyłanie danych na FTP

z kamer ACTi ACM



Ten dokument zawiera informacje o konfiguracji kamery IP ACTi ACM-4201 w celu przesyłania obrazu na serwer FTP po detekcji ruchu lub według harmonogramu. Konfiguracja taka pozwala na znaczne oszczędzenie miejsca na dysku poprzez eliminację nagrań pokazujących sceny statycznego obrazu a także wyklucza konieczność stawiania dedykowanego serwera NVR. Ze względu na unifikację interfejsów urządzeń z serii A przewodnik ten może służyć także jako pomoc w konfiguracji urządzeń serii ACD oraz ACM (np. ACD2100, ACM-1231).

Konfiguracja wstępna

Urządzenie zostało wyposażone w najnowszy firmware (stan na dzień 24.02.2011)

ACTi ACM-4201: firmware w wersji: V3.12.15

Jeżeli firmware twojego urządzenia jest starszy niż powyższy zaktualizuj swoje urządzenie.

Konfiguracja detekcji ruchu na kamerze ACTi ACM (na przykładzie ACM-4201)

1. Po zalogowaniu się na kamerę przechodzimy do menu ustawień "Setup"



2. Z menu po lewej stronie wybieramy regulację wideo "Video Adjustment"

	Web Configurator	CO
	Camera-1	
>> Video Display		
>> Host Setting		
>> WAN Setting		
>> Date Setting		
>> Video Setting		
>> Video Adjustment		
>> OSD/Privacy Mask		
>> Camera Setup		
>> SNMP Setting		
>> UPnP™		
>> Bonjour		
>> IP Address Filtering		
>> Event		
>> User Account		
>> System Info		
>> Firmware		
>> Profile		

3. Ukaże nam się okno podobne do tego



Klikamy przycisk "MOTION SETUP" aby rozpocząć edycję ustawień.

4. Pierwszym krokiem jest aktywacja detekcji ruchu. W tym celu zaznaczamy pole "Motion Enable" (na rysunku poniżej zaznaczone na czerwono), a następnie wybieramy profil "Runtime MD Profile" (na rysunku poniżej zaznaczone na niebiesko). Na ekranie podglądu pojawią się nam 3 prostokąty obrazujące 3 rejony detekcji ruchu. Aby uprościć ten przewodnik wyłączymy rejony 2 i 3 odznaczając odpowiadające im wiersze kolumny "Enable" w tabeli poniżej okna podglądu.





5. Przystępujemy do konfiguracji detekcji ruchu. Wpierw ustawiamy obszar na którym ma się odbywać detekcja ruchu. W tym celu przesuwamy odpowiadający mu żółty prostokąt na oknie podglądu. Za pomocą białego kwadratu w prawym dolnie rogu przesuwanego pola możemy zmieniać jego wysokość i szerokość. W przykładzie poniżej zdefiniowaliśmy że detekcja ruchu ma się odbywać tylko na obszarze regału wykluczając obszar ściany po lewej i biurka po prawej stronie półek.



W tabelce konfiguracyjnej widzimy 3 kolumny z parametrami. Są to kolejno:



Sensitivity – określa prędkość z jaką musi poruszać się obiekt aby wywołać alarm. Pozwala to wyeliminowanie np. przesuwających się cieni obiektów jako źródła fałszywego alarmu.

Trigger interval – jest to czas który musi upłynąć od wyzwolenia alarmu o ruchu w danym obszarze zanim kamera ponownie wykryje ruch na tym obszarze. Pozwala to na wyeliminowanie wzbudzania kolejnych alarmów dotyczących tego samego ruchu

Trigger Threshold – Określa minimalną wielkość obiektu (w procentach obszaru detekcji) który musi się poruszać aby wzbudzić alarm. Dzięki temu możemy wyeliminować fałszywe alarmy spowodowane przez np. małe zwierzęta typu myszy, gołębie, koty.

Domyślne wartości (czułość 70, próg 10) są dobrym punktem wyjściowym do dopracowania konfiguracji która najlepiej będzie odpowiadała naszym potrzebom. Zmieniając te parametry należy pamiętać o dwóch zasadach:

 Czułość (Sensitivity) należy starać się ustawić na najwyższym możliwym poziomie nie powodującym fałszywych alarmów

- Próg (*Threshold*) należy starać się ustawić na najniższym możliwym poziomie nie powodującym fałszywych alarmów

Po prawej stronie od okna podglądu znajduje się wykres zatytułowany "**Activity**". Pokazuje on w czasie rzeczywistym procent pikseli w obszarze detekcji które zostały uznane za będące "w ruchu". Im wyższy jest niebieski słupek tym więcej pikseli jest ruchomych. Pozioma czerwona linia oznacza wyznaczony próg po którego przekroczeniu będzie aktywowany alarm.

Przy ustawianiu parametrów **Sensitivity** i **Threshold** pomocna może się także okazać tabelka firmy ACTi pokazująca jak zmieniają się obiekty wyzwalające alarm w zależności od ustawień.



	Low threshold (0-5%)	High threshold (5-100%)
Low sensitivity (0-65)	Big and fast 🌺 Small and fast ≽	Big and fast
High sensitivity (65-100)	Big and fast	Big and fast

źródło: http://www.acti.com/getfile/KnowledgeBase_UploadFile/How_to_Use_Motion_Detection_in_ACTi_Cameras_20101119_002.pdf

 Akceptujemy ustawienia za pomocą przycisku "Apply" a następnie zapisujemy je w pamięci kamery za pomocą opcji "Save Reboot" w meny głównym kamery (menu z punktu 2 – druga pozycja od dołu).



Konfiguracja wysyłania na serwer FTP

1. Z menu po lewej stronie wybieramy zakładkę "*Event*" (na rysunku zaznaczona na

czerwono)

ACTI	Web Configurator	<u> </u>
	Camera-1	
>> Video Display		
>> Host Setting		
>> WAN Setting		
>> Date Setting		
>> Video Setting		
>> Video Adjustment		
>> OSD/Privacy Mask		
>> Camera Setup		
>> SNMP Setting		
>> UPnP™		
>> Bonjour		
>> IP Address Filtering		
>> Event		
>> User Account		
>> System Info		
>> Firmware		
>> Profile		
>> Factory Default		

 Aby rozpocząć automatyczne wysyłanie danych na serwer FTP musimy skonfigurować dane serwera FTP, rodzaj wysyłanych danych oraz powiązać je z wydarzeniem inicjującym wysyłanie.

		C	amera-1			
>> Video Display	00-0 е	vent Server				
>> Host Setting	Туре	Netw	ork Addre	s	Ports	User Name
>> WAN Setting	FTPd	192.	168.100.10	0	21	fenek
bb Data Catting	SMTP	4	25/110	none		
>> Date Setting	HTTPd 1	1	none		80	none
>> Video Setting	HTTPd 2	2	none		80	none
>> Video Adjustment	0 00 е	vent Configura	tion			
>> OSD/Privacy Mask	Digital I/O) ports				
>> Camera Setup	Notificatio	on messages				
	.		•			
> SNMP Setting	Send URL	deo/snapshot _ commands)			
> SNMP Setting > UPnP™	Send URL	deo/snapshot L commands vent List)			
>> SNMP Setting >> UPnP™ > Bonjour	Send URL	deo/snapshot Commands Event List	Start	Duration	Source	Action
> SNMP Setting > UPnP™ > Bonjour > IP Address Filtering		deo/snapshot Commands Event List Week Day	Start	Duration	Source	Action
>> SNMP Setting >> UPnP™ >> Bonjour >> IP Address Filtering > Guant	Send URI	deo/snapshot L commands Event List Week Day 1234567 1234567	Start 00:00	Duration 24:00 24:00	Source NONE NONE	Action NONE NONE
>> SNMP Setting >> UPnP™ >> Bonjour >> IP Address Filtering >> Event	Send URI	deo/snapshot commands event List Week Day 1234567 1234567 1234567	Start 00:00 00:00 00:00	Duration 24:00 24:00 24:00	Source NONE NONE NONE	Action NONE NONE NONE
>> SNMP Setting >> UPnP™ >> Bonjour >> IP Address Filtering >> Event >> User Account	Send URI Send URI	deo/snapshot commands went List Week Day 1234567 1234567 1234567 1234567	Start 00:00 00:00 00:00 00:00	Duration 24:00 24:00 24:00 24:00	Source NONE NONE NONE NONE	Action NONE NONE NONE NONE
>> SNMP Setting >> UPnP™ >> Bonjour >> IP Address Filtering >> Event >> User Account >> System Info	Send URI Send URI 1 2 3 4 5	deo/snapshot commands went List Week Day 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	Start 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	Duration 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00	Source NONE NONE NONE NONE NONE	Action NONE NONE NONE NONE NONE
 > SNMP Setting >> UPnP™ >> Bonjour >> IP Address Filtering >> Event >> User Account >> System Info 	Send URI Send URI 1 2 3 4 5 6	deo/snapshot commands went List Week Day 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	Start 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	Duration 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00	Source NONE NONE NONE NONE NONE NONE	Action NONE NONE NONE NONE NONE NONE
 > SNMP Setting >> UPnP™ >> Bonjour >> IP Address Filtering >> Event >> User Account >> System Info >> Firmware 	Send URI Send URI 1 2 3 4 5 6 7	deo/snapshot commands went List Week Day 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	Start 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	Duration 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00	Source NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE	Action NONE NONE NONE NONE NONE NONE
 >> SNMP Setting >> UPnp™ >> Bonjour >> IP Address Filtering >> Event >> User Account >> System Info >> Firmware >> Profile 	Send URI Send URI 1 2 3 4 5 6 7 8	deo/snapshot commands went List Week Day 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	Start 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	Duration 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00	Source NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE NON	Action NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE
 >> SNMP Setting >> UPnP™ >> Bonjour >> IP Address Filtering >> Event >> User Account >> System Info >> Firmware >> Profile >> Event Info 	Upload vi Send URI 1 2 3 4 5 6 7 8 9	deo/snapshot commands went List Week Day 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	Start 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	Duration 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00	Source NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE NON	Action NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE NON



- 3. Z pierwszej sekcji "*Event server*" wybieramy pozycję "FTPd" (na rysunku powyżej zaznaczone na czerwono).
- 4. W oknie które pojawi się na ekranie podajemy kolejno w polach:

Network Address: wpisujemy adres IP serwera FTP.

Port: port na którym odbywa się komunikacja z serwerem, najczęściej port 21

User Name: nazwa użytkownika konta serwera FTP

User Password: hasło użytkownika konta serwera FTP

Mode: wybieramy tryb pracy serwera FTP (w większości przypadków zostawiamy "passive")

Max Connecting Time: maksymalny czas przez jaki kamera będzie próbowała połączyć się z serwerem. Najczęściej czas 10 sekund jest wystarczający. W przypadku bardzo wolnego połączenia lub obciążonego serwera FTp, można zwiększyć ten parametr do nawet 60 sekund.

Web Configurator - Version v3	8.0 - Windows Internet Explorer 📃 💷 💌
🖉 http://192.168.100.115/cgi-bir	n/webftpd.cgi
	^
Server	
Network Address	192.168.100.100
Port	21
User Name	fenek
User Password	•••••
Mode	Passive -
Max. Connecting Time	10 sec. (0~60 sec)
Apply	Reset
	-
😜 Internet Tryb chroniony: wyła	aczony 🖓 🔻 🔍 100% 💌 🖉

5. Następnie przechodzimy do sekcji "*Event Configuration*" i wybieramy akcję "Upload vide/snapshot" (zaznaczone na niebiesko)



deo Display	0 00 E	Event Server				
st Setting	Tree				Dente	UsesNe
	Type	Netw	Ports	User Name		
N Setting	FTPd	192.	21	fenek		
Setting	SMTP		none		25/110	none
-	HTTPd	1	none		80	none
Setting	HTTPd	2	none		80	none
Adjustment	00-0 E	Event Configura	tion			
Privacy Mask	Digital I/C) ports				
era Setup	Notificati	on messages				
Setting	Upload vi Send UR	ideo/snapshot L commands)			
мта	0 0 0 p	- vont List				
тм	00-0 E	Event List				
M IF	°°° ∈	Event List Week Day	Start	Duration	Source	Action
« r :ess Filtering	COC E	Event List Week Day 1234567	Start 00:00	Duration 24:00	Source NONE	Action
™ ress Filtering	E	Event List Week Day 1234567 1234567	Start 00:00 00:00	Duration 24:00 24:00	Source NONE NONE	Action NONE NONE
m ress Filtering		Event List Week Day 1234567 1234567 1234567 1234567	Start 00:00 00:00 00:00	Duration 24:00 24:00 24:00	Source NONE NONE NONE	Action NONE NONE NONE
™ ress Filtering ccount		Event List Week Day 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	Start 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	Duration 24:00 24:00 24:00 24:00	Source NONE NONE NONE NONE	Action NONE NONE NONE NONE
™ ress Filtering ccount n Info	000 E 1 2 3 4 5	Event List Week Day 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	Start 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	Duration 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00	Source NONE NONE NONE NONE NONE	Action NONE NONE NONE NONE
ress Filtering ccount 1 Info	000 E 1 2 3 4 5 6	Week Day 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	Start 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	Duration 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00	Source NONE NONE NONE NONE NONE NONE	Action NONE NONE NONE NONE NONE
r ress Filtering ccount I Info re	0000 E 1 2 3 4 5 6 7	Week Day 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	Start 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	Duration 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00	Source NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE	Action NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE NON
™ ress Filtering .ccount n Info are	0000 E 1 2 3 4 5 6 7 8	Week Day 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	Start 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	Duration 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00	Source NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE NON	Action NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE NON
M ress Filtering ccount n Info are	0000 E	Week Day 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	Start 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	Duration 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00	Source NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE NON	Action NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE NON

 Pojawi nam się okno z trzema wierszami. Zaznaczamy kwadratowe pole przy "Enable Video/Snapshot". Rozwinie nam się pole z następującymi opcjami

🖉 Web Configurator - Version v3.0	- Windows Internet Explorer
Nttp://192.168.100.115/cgi-bin/Ev	ventConfig.cgi?CFG=32
0.00	
Upload video/snapsi	lot
Enable Video/Snapshot 1 🔽	
Upload image type	Snapshot Video
Upload image to	FTP Server
Upload Time	10 (0~86400 seconds)
Image Rate	$10 \qquad (\text{the # of images per unload time 0 means the may rate})$
	FOTO%mm%ss
Image File Name	Refer to name rule description
Upload Path of Image File	1
oprodut dat of mugor no	Refer to name rule description
Enable Video/Snapshot 2	
Enable Video/Snapshot 3 🔲	
Apply	Reset
	T
😝 Internet	Tryb chroniony: wyłączony 🛛 🖓 👻 💐 100% 💌 🔡



Upload image type: wybieramy czy chcemy na serwer wysyłać zrzut ekranu ("Snapshot") czy też plik wideo ("Video").

Uwaga: nagranie będzie miało rozszerzenie RAW i do jego odtworzenia wymagana jest bezpłatna aplikacja **ACTi Archive Player** (do pobrania <u>stąd</u>).

W przypadku wyboru zrzutu ekranu mamy do dyspozycji następujące opcje:

Upload image to: wybieramy server FTP jako miejsce gdzie ma być wysłany obraz. Inne opcje to e-mail lub server HTTP CGI.

Upload time: oznacza czas przez jaki mamy być podłączeni do serwera FTP **Image rate:** to ilość zrzutów ekranu które mają być zrobione i przesłane przez cały czas połączenia. A więc jeśli ustawimy czas połączenia na 360 sekund (1 godzinę) a liczbę zrzutów ekranu na 30 to kamera wykona zrzut ekranu średnio co 2 minuty.

W przypadku wyboru wysyłania filmu mamy do dyspozycji następujące opcje:

Pre-Buffer Time: Określa ile sekund nagrania sprzed alarmu ma zostać wysłane na serwer.

Upload Time: oznacza długość nagrania (w sekundach) po wystąpieniu alarmu jakie ma być wysłane na serwer.

Sweb Configurator - Version v3.0	- Windows Internet Explorer		
Attp://192.168.100.115/cgi-bin/Ev	ventConfig.cgi?CFG=32		3
⊖≎-⊖ Upload video/snapsl	not	A	
Enable Video/Snapshot 1 🛛 📝			
Upload image type	🔿 Snapshot 🔘 Video		
Upload image to	FTP Server 🔻		
Pre-Buffer Time	0 (0~3 seconds)		
Upload Time	10 (0~86400 seconds)		
Image File Name	FOTO%mm%ss		
	Refer to name rule description		
Upload Path of Image File	Refer to name rule description		
Enable Video/Snapshot 2			
Enable Video/Snapshot 3 🔲			
Apply	Reset		
I 😜 Internet	Tryb chroniony: wyłączony	4 v • • • • • • • • • • • • • • • • • •	



Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań e-mail: sales@fen.pl; <u>WWW.fen.pl</u> **Image File Name:** określa nazwę plików ze zrzutami ekranu. Oprócz stałej części nazwy która będzie wspólna na wszystkich plików istniej możliwość dodawania fragmentów dynamicznych poprzez użycie symboli:

Symbol	Opis	Przykład
%YYYY	4 cyfry roku	2011 dla roku 2011
%YY	Ostatnie 2 cyfry roku	11 dla roku 2011
%MM	Dwie cyfry oznaczające miesiąc 01~12	02 dla lutego
%DD	Dwie cyfry oznaczające miesiąc	25 dla 25-tego dnia miesiąca
%hh	Dwie cyfry oznaczające godzinę 0~24	
%mm	Dwie cyfry oznaczające minutę. 00~59	
%ss	Dwie cyfry oznaczające sekundę. 00~59	
%W	Znak spacji " "	1 1
%N	Nazwa kamery	kamera-1
%Y	Licznik. Rozpoczyna odliczanie od wartości 1przy każdym wysyłaniu. Licznik zwiększa swoją wartość z każdym wysyłanym plikiem	1,2,3,4,5,

Upload Path of Image File: ścieżka katalogu do którego będą wysyłane pliki. Reguły i symbole tworzenia analogiczne do tworzenia nazw plików. Jeżeli dany katalog nie istnieje, kamera utworzy go (o ile będzie posiadała takie uprawnienia na serwerze).

- 7. Ostatnim etapem konfiguracji jest utworzenie reguły alarmowej która połączy metodę wyzwolenia alarmu z reakcją czyli wysyłaniem danych na serwer.
- Wybieramy z listy zdarzeń ("Event List") zdarzenie nr 1 (na rysunku poniżej zaznaczone na czarno) lub pierwsze wolne.



video Display	000	Event Server				
Host Setting	Type	Netw	ork Addres	ss	Ports	User Name
WAN Setting	FTPd	FTPd 192.168.100.100				fenek
Data Catting	SMTP	-4	none		25/110	none
Jate Setting	HTTPd	1	none		80	none
deo Setting	HTTPd	2	none		80	none
leo Adjustment	0 0 0	Event Configura	tion			
D/Privacy Mask	Digital I/C) ports				
imera Setup	Notificat	ion messages				
MP Setting	CUpload v Send UR	ideo/snapshot)			
р™	00-0	Evont List	_	_		
ijour		Vent List				
delana a Filtoria a	-	Week Day	Start	Duration	Source	Action
laress Filtering	(1	1234567	00:00	24:00	NONE	NONE
ent	2	1234567	00:00	24:00	NONE	NONE
	3	1234567	00:00	24:00	NONE	NONE
r Account	4	4004507		24:00	NONE	NONE
Account		1234567	00:00	24.00		
r Account em Info	5	1234567	00:00	24:00	NONE	NONE
Account em Info	5	1234567 1234567 1234567	00:00 00:00 00:00	24:00 24:00 24:00	NONE	NONE
Account em Info vare	5 6 7	1234567 1234567 1234567 1234567	00:00 00:00 00:00 00:00	24:00 24:00 24:00 24:00	NONE NONE NONE	NONE NONE NONE
r Account em Info ware ile	5 6 7 8	1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	24:00 24:00 24:00 24:00 24:00	NONE NONE NONE NONE	NONE NONE NONE
r Account tem Info iware file	5 6 7 8 9	1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00	NONE NONE NONE NONE NONE	NONE NONE NONE NONE

9. W oknie które się otworzy ustalamy następujące opcje:

🏉 Web Configurator	- Version v3.0 - Windows Internet Explorer
http://192.168.100	0.115/cgi-bin/event.cgi?RULE=1
^{⊖o-⊖} Event Ru	le 1
Enable	
Cycle of Time	🗹 Mon 🗹 Tue 🔍 Wed 🔍 Thr 🔍 Fri 🔍 Sat 🔍 Sun
Start Time	00 • : 00 • Duration 24:00 (max. 168:00 hours)
Triggered by	Motion -
Trigger by Motion Response To	Region 1 Region 2 Region 3 PIR
	Digital Output
	Send notification message
	Upload video/snapshots
	🔽 Image 1 🔲 Image 2 📃 Image 3
	Change Motion Detection Profile
	Send URL command
	Change Day/Night Mode
(Apply
	~
😝 Internet Tr	yb chroniony: wyłączony 🛛 🔹 🔩 100% 👻 🚽

Enable: zaznaczenie tego pola aktywuje daną regułę

Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań e-mail: sales@fen.pl; <u>WWW.fen.pl</u>



Cycle of time: Pozwala wybrać w jakie dni tygodnia być aktywna reguła.

Start time: godzina rozpoczęcia się "czuwania" alarmu

Duration: czas przez jaki alarm będzie czuwał od momentu startu.

Przykład: Jeżeli ustawimy start time na godzinę 8 a czas trwania na 8h, alarm będzie aktywowany tylko w godzinach od 8 do 16.

Triggered by: tu wybieramy jakie zdarzenie ma wywoływać alarm. Najczęściej stosowanymi są detekcja ruchu (opcja "Motion") oraz harmonogram (opcja "Scheduled").

- W przypadku wybrania detekcji ruchu poniżej pojawia nam się opcja Trigger by Motion pozwalająca wybrać region z którego ruch będzie powodował alarm (lub czujkę PIR jeśli kamera posiada takową)
- 11.W przypadku wybrania harmonogramu nie ukażą nam się dodatkowe opcje. Tak zdefiniowany alarm będzie powodował że w wybrane dni o godzinie podanej w polu Start time (punkt 9) kamera będzie łączyła się z serwerem FTP i będzie przez czas "Upload time" (określony w punkcie 6) wysyłała obrazy lub wideo na serwer. Jeżeli ten czas będzie dłuższy niż czas alarmu ("Duration" z punktu 9) połączenie zostanie przerwane.

Przykład: Chcemy aby kamera wysyłała nam w godzinach pracy biura co minutę jedno zdjęcie. W tym celu wybieramy w oknie "Event Rule 1" (patrz punkt 9) wszystkie dni tygodnia poza sobotą i niedzielą i podajemy czas rozpoczęcia ("**Start time**") na godzinę 8 a czas trwania ("**Duration**") ustawiamy także na 8 h. Ustaliliśmy ramy czasowe w których ma odbywać się transmisja. Kolejnym krokiem jest ustawienie przesyłania obrazków. Aby to zrobić wchodzimy w pozycję "**Upload Vide/Snapshot**" (patrz punkt 6) i podajemy "**Upload time**" 28800 sekund (8 godzin razy 360 sekund w godzinie) parametr "**Image rate**" ustanawiamy na 480 (8 godzin razy 60 minut).

12. Po zastosowaniu zmian pamiętaj o zrestartowaniu kamery za pomocą opcji "Save reboot".W przeciwnym wypadku utracisz ustawienia po zaniku zasilania lub restarcie kamery

Konfiguracja programowego serwera FTP na przykładzie aplikacji 3CDaemon

Do celów przechowywania plików jako serwer FTP może nam posłużyć dowolny komputer PC z uruchomionym oprogramowaniem serwera FTP np. FileZilla Server (do pobrania <u>stąd</u>) lub 3CDaemon (do pobrania <u>stąd</u>). Należy pamiętać że aby możliwe było nagrywanie serwer FTP musi być włączony.

1. Pobieramy i instalujemy aplikację 3CDaemon



2. Po uruchomieniu programu wybieramy z menu po lewej stronie "FTP Server" a następnie klikamy "Configure FTP Server". Tworzymy konto użytkownika poprzez podanie jego nazwy w polu "Profile name". Poniżej znajduje się pole "User directory" określające który katalog dysku twardego będzie katalogiem głównym użytkownika. Na dole znajduje się okno z akcjami użytkownika. Zaznaczamy na co zezwalamy użytkownikowi. Do naszych celów minimum to: *Login, Upload, Make Directories*. Poniżej nazwy użytkownika znajduje się przycisk pozwalający na ustawienie hasła dostępu do konta. Po podaniu tych danych klikamy przycisk "Save profile".

FTP Server	Start Time	Peer	Bytes	Status			
FTP Server	Feb 25, 2011 11:19:50	local	0	Listening	for FTP requests on IP	address: 192.168.3.123, Port 21	
		_					
U		300	Daemon	Configurat	tion		
FTP Server is started.			Seneral C	onfiguration	TETP Configuration	TP Profiles System Configuration	
Gilde Here to stop it.				oningurad011	- Liser Info	Jyalog Coninguration	
			admin		Dafia Nama	admin	
Logging to Ptpd log			fenek	1003	Frome Name.		
Click to stop.			iqeye			Set/Change user's password	
<u>.</u>					User Directory:	c:\test\	
Not debugging					This user can:	^	
Click to start.					Login		
4 57					Upload	=	
					Delete Files		
Clear list.					Overwrite files	Save Profile	
2 N					Hename files	Delete Highlighted P	rofile
w Log/Debug files.			To add	a profile: En	ter the new information in	to the form then press "Save Profile"	
			To dele	te a profile:	Highlight the profile to del	ete, then press "Delete Profile"	
			,				_
		20				OK Anului Za	stosi

 Konfiguracja zakończona. Jeżeli mamy możliwość sztucznego wywołania alarmu (np. poprzez detekcję ruchu) to zaobserwujemy w oknie programu listę połączeń kamery (na poniższym rysunku 4 połączenia zostały zakończone, kolejne trwa – jest wysyłany plik).

3CDaemon		- Artes	-	And States Children and March	-
File View Help					
TFTP Server	Start Time	Peer	Bytes	Status	
FTP Server	Feb 25, 2011 11:31:34	192.168.100.115	150377	150377 bytes in 0 seconds (146 KBytes/sec)	
	Feb 25, 2011 11:31:06	192.168.100.115	149462	221 Service closing control connection	
	Feb 25, 2011 11:30:41	192.168.100.115	150473	221 Service closing control connection	
	Feb 25, 2011 11:30:25	192.168.100.115	150758	221 Service closing control connection	
Configure FTP Server	Feb 25, 2011 11:29:09	192.168.100.115	150757	221 Service closing control connection	
	Feb 25, 2011 11:19:50	local	0	Listening for FTP requests on IP address: 192.168.3.123, Port 21	
(STOP)					
FTP Server is started					
Click here to stop it.					
Logging to Ptpd.log. Click to stop.					



Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań e-mail: sales@fen.pl; <u>WWW.fen.pl</u>

4. Po zakończeniu transmisji możemy we wybranym katalogu powinny pojawić się pliki ze zrzutami ekranu i/lub filmikami.



- 5. W przypadku gdy mimo wprowadzenia poprawnego adresu i danych uwierzytelniających kamera nie łączy się serwerem FTP sprawdź czy:
 - a) Na kamerze, w zakładce WAN podano prawidłową bramę domyślną
 - b) Firewall na serwerze lub urządzeniach pośredniczących nie blokuje portu 21.



Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań e-mail: sales@fen.pl; <u>WWW.fen.pl</u>

Gwarancja:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim <u>WWW.fen.pl</u>.

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem WWW.fen.pl/serwis

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem <u>www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf</u>

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.





Dział Wsparcia Technicznego

Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Kontakt: help@fen.pl

