How to ?

Konfiguracja automatyki wizualnej (visual automation) na kamerach Geovision.



Poznań 2014

I. Opis konfiguracji funkcji automatyki wizualnej przez panel konfiguracyjny (WWW) kamery geovision:

Uwaga:

Funkcja sprawdzona na kamerze GV-BX1500 z oprogramowaniem w wersji 2.08.

1. Po zalogowaniu się do panelu www należy przejść do zakładki Sterowanie we/wy -> Ustawienia wyjścia

GeoUision	Ustawienie wyjś	cia	
 Wizja i ruch Sterowanie we/wy 	W tej sekcji można skonfigurować 1 cyfrowe wyjścia GV-IPCAM		
Ustawienie wejścia	Wyjście cyfrowe 1 - Stan normalny		
Ustawienie wyjścia			
Monitorowanie	Nazwa	Brama	
Harmonogram nagrywania	General Mode	Normalnie otwarty (N/O) Normalnie zamknięty (N/C)	
Zdalny dziennik nagrań	Tryb przełączany	🔘 Normalnie otwarty (N/O) 🔘 Normalnie zamknięty (N/C)	
Zarządzanie	Tryb pulsacyjny	Normalnie otwarty (N/O) Normalnie zamknięty (N/C)	
• <u>Wyloguj</u>	Wywołaj tryb pulsacyjny dla Wyiście cyfrowe 1 - Ustav	vienia alarmowania	
<<	Sabotaż kamery		
	🔲 Błąd nagrywania		
E	Dysk zapełniony		
	Zastosuj		

Należy tu zaznaczyć pole "Włącz" oraz określić tryb pracy wyjścia cyfrowego. Na koniec należy kliknąć "zapisz".

2. Zakładka Wizja i ruch -> Wizualna automatyka

W zakładce należy zaznaczyć opcję "Włączone". Następnie należy zaznaczyć kursorem jeden, bądź więcej obszarów na obrazie. Będą ona służyły jako przyciski – po ich kliknięciu pojawi się odpowiedni sygnał na wyjściu cyfrowym (określony w poprzednim punkcie). Dodatkowo można określić kolor ramek na obrazie. Całość należy zatwierdzić przyciskiem "Zapisz ustawienia".



3. Wizja i ruch -> Podgląd na żywo -> Strumieniowanie1



W zakładce tej należy kliknąć zaznaczony przycisk i z rozwijanego menu wybrać opcję "Wizualna automatyka". Spowoduje to pojawienie się w lewym, górnym rogu okna podglądu przycisku I/O. W celu wyświetlenia wcześniej utworzonych ramek należy go kliknąć i w rozwijanym menu najechać na "Wizualna automatyka" a następnie kliknąć "Pokaż wszystko". Dodatkowo można włączyć cieniowanie, dzięki czemu przyciski będą bardziej widoczne w obrazie – przycisk I.O -> Wizualna automatyka -> Prostokąt".



II. Konfiguracja funkcji Automatyki wizualnej w oprogramowaniu GV-NVR.

Uwaga:

Funkcja sprawdzona na GV-NVR w wersji 8.5.9.0, z kamerą GV-BX1500, firmware v 2.08.

1. Konfiguracja wirtualnego urządzenia we/wy.

Aby funkcja automatyki wizualnej była dostępna w pierwszej kolejności należy dodać urządzenie we/wy. Jeżeli urządzeniem tym ma być kamera lub inne urządzenie IP należy dodać wirtualne urządzenie we/wy: Konfiguracja -> Akcesoria -> Urządzenia WE/WY -> Wirtualne we/wy. W oknie, które się pojawi, w polu "Wybierz urządzenie z wirtualnymi we/wy" należy wybrać "Urządzenie IP", a następnie kliknąć przycisk "Dodaj"

Konfiguracja urządzeń z wirtualnymi we/wy	
Wybierz urządzenie z wirtualnymi we/wy Urządz: Urządzenie IP Usuń	Wejście 1
Modyfikuj	Typ sygnału ⓒ N/O C N/C □ Włącz
	Wy. 1 Nazwa Wyjścia zewnętrzne Włącz Typ sygnału O N/O O N/O Przełącznik O N/O Przełącznik N/O Puls Sekund
ОК	Anuluj

Pojawi się następujące okno:

GV IPDEVICE					×
Nazwa urz	Adres IP 192.168.3.190	>>	Nazwa urz	Adres IP	Status
Wejście : 1 Wyjście : 1	OK		Anuluj		

Należy w nim wybrać odpowiednie urządzenia z lewej kolumny i przyciskiem ">>" przerzucić do prawej. W ten sposób tworzy się moduł, który zawiera sumę wejść i wyjść z wszystkich wybranych rządzeń. Przykładowo, mamy dostępne 4 kamery i każda posiada 1 wejście i 1 wyście cyfrowe. Jeżeli 3 z nich przerzucimy do prawej kolumny utwory się moduł o 3 wejściach i 3 wyjściach. Całość należy zatwierdzić przyciskiem OK.

Po skonfigurowaniu modułu należy jeszcze wybrać odpowiednie wyjście i uaktywnić je zaznaczając pole "włącz". Nazwę i typ sygnału należy określić w panelu WWW danej kamery. Po skonfigurowaniu wirtualnego urządzenia we/wy, po prawej stronie, na

głównym ekranie pojawia się przycisk zarządzania we/wy oraz jest dostępna opcja konfiguracji automatyki wizyjnej.

2. Konfiguracja Automatyki Wizualnej.

✓ Włączone	
Kamera 1 📃	BARE
Ustaw kolor ramek	
Usuń wszystkie ramki	
Styl ramek	
Normalny	
C Cieniowane	
	OK Anului

Konfiguracja -> Akcesoria -> Wizualna Automatyka

W oknie należy wybrać odpowiednią kamerę oraz zaznaczyć pole "Włączone". Następnie na obrazie podglądu należy zaznaczyć określony obszar/y, który będzie służył jako przycisk oraz określić kolor ramek. Całość zatwierdzić OK.

3. Włączenie Automatyki Wizualnej.

a) GV-NVR bezpośrednio

 po kliknięciu prawym przyciskiem na obszar podglądu w głównym oknie, z rozwijanego menu należy wybrać określoną kamerę i dalej opcję "Automatyka we/wy" (można to też wykonać klikając na nazwę kamery na obrazie podglądu)

 w oknie, które się pojawi należy kliknąć przycisk I/O (lewy, górny róg) i wybrać opcję "pokaż wszystko"

 aby ramka była bardziej wyraźna należy ponownie wybrać przycisk I/O i dodatkowo wybrać opcję "prostokąt"

b) GV-NVR dostęp przez WWW

 - klikając prawym przyciskiem na okno podglądu lub lewym na nazwę kamery należy wybrać opcję "Wizualna automatyka" po pojawieniu się przycisku I/O należy ponownie kliknąć prawym przyciskiem na obszar podglądu lub lewym na nazwę kamery, w rozwijanym menu najechać na opcję "Wizualna automatyka" i wybrać "pokaż wszystko"

 aby ramka była bardziej wyraźna można powtórzyć powyższą czynność i wybrać dodatkowo opcję "prostokąt"

c) DMMultiView

- klikając prawym przyciskiem na okno podglądu należy wybrać opcję "Wizualna automatyka"

 po pojawieniu się przycisku I/O należy ponownie kliknąć prawym przyciskiem na obszar podglądu lub lewym na przycisk I/O, w rozwijanym menu najechać na opcję "Wizualna automatyka" i wybrać "pokaż wszystko"

 aby ramka była bardziej wyraźna można powtórzyć powyższą czynność i wybrać dodatkowo opcję "prostokąt"

Gwarancja:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim <u>www.fen.pl</u>.

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www.fen.pl/serwis

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.



Dział Wsparcia Technicznego Konsorcjum FEN Sp. z o.o. Kontakt: <u>help@fen.pl</u>