Aktualizacja firmware (Firmware Upgrade)

Wireless Presentation System			
WPS > Admin > Firmware Upg	rade		Cogout »
System Status Network Setup Projection Setup Change Passwords Reset to Default	Firmware Version Release Date	0.0 0.8	
	After you apply Upgrade button, projecting function will be term File Name		erminated. <mark>瀏覽</mark>
Firmware Upgrade			1
🙆 Reboot System			
Copyright © 2009. All rights reserved.			

W panelu administracyjnym przejdź do zakładki ***Firmware Upgrade**. **Krok1**. Po pierwsze, musisz pobrać najnowszy plik z firmware, ftp://ftp.fen.pl/sterowniki/Awind/WPS920/

Krok2. Kliknij <Browse> aby określić nazwę pliku, który chcesz zaktualizować.

Krok3. Kliknij < Upgrade>, aby rozpocząć aktualizację.

Krok4. Pojawi się okienko z ostrzeżeniem i licznikiem odliczającym czas który pozostał do zakończenia procesu aktualizacji.

Krok5. Po kilku minutach, pojawi się wiadomość informująca o zakończeniu aktualizacji.

Krok6. Uruchom ponownie WPS920.



Please wait while System burns new firmware into your device.

Warning: It needs to take 3~4 minutes to burn the file you transferred into flash memoryDuring this period, any interrupt such as shut down or reboot the system will cause system crash!!

Estimated Time remaining: : 237 seconds

Ostrzeżenie: Nie wyłączaj WPS920 podczas aktualizacji oprogramowania, w przeciwnym wypadku urządzenie może zostać uszkodzone.