Podręcznik szybkiej instalacji obudowa DataTale Thunderbolt RAID





Poznań 2013

Zawartość zestawu



Prosimy zachować opakowanie oraz wszystkie materiały pakujące na wypadek zwrotu urządzenia.

BWszystkie niezbędne informacje oraz aktualne zasoby, takie jak oprogramowanie RAID MASTER czy Podręczniki Użytkownika, dostępne są na stronie producenta http://www.data-tale.com; http://www.datawatchtech.com

<u>Wyglad</u>

Panel przedni



📋 Stan wskaźników każdej diody LED opisany jest w dziale Wskaźniki LED

Panel tylny



Panel górny z pokrywą i bez



Zatoki na dyski ze wskazaniem od 1 do 4

4 zapasowe śruby do dysku

Uchwyty

Instalacja/Wymiana dysków w urządzeniu

Aby zamontować dyski w urządzeniu, postępuj według kroków w poniższej instrukcji.

1. Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni, przednim panelem skierowanym ku sobie. Połóż obie dłonie na górnej pokrywie tak jak przedstawiono na poniższym rysunku, następnie za pomocą kciuka wysuń pokrywę od siebie, wypychając ją.



📋 Dźwięk "kliknięcia" wskazuje na zwolnienie zaczepów zabezpieczających.

2. Podnieś i odstaw górną pokrywę. Wyciągnij uchwyty mocujące do dysków z zatok. Do montażu dysków użyj śrub które znajdują się w zestawie.



Montaż uchwytów na dyskach

3. Ustaw dysk na stabilnej powierzchni, metalową obudową ku górze, tak aby złącze sata skierowane ku tobie znajdowały się po lewej stronie.



4. Dopasuj uchwyty, tak aby otwory w uchwytach umożliwiały wkręcenie śrub mocujących do dysku, patrz rysunek poniżej.



5. Przymocuj uchwyt do dysku dokręcając śruby. W pierwszej kolejności śruba po lewej stronie, następnie śruba po prawej.



6. Odwróć teraz dysk, tak jak pokazano to na poniższym rysunku



7. Przymocuj drugą część uchwytu do dysku dokręcając śruby. W pierwszej kolejności śruba po lewej stronie, następnie śruba po prawej.



8. Wreszcie, sprawdź uchwyt, przesuwając go tak jak wskazują to strzałki na poniższym rysunku. Upewnij się że śruby nie dociskają zbyt mocno uchwytu a on sam gładko porusza się w prowadnicach. Jeżeli to konieczne, powtórz tę procedurę dla kolejnych dysków.



Specjalnie zaprojektowane śruby z ograniczeniem, zapobiegają zbyt mocnemu dokręceniu uchwytów do dysku, co może spowodować jego uszkodzenie. Dzięki ograniczeniom na śrubach sam uchwyt powinien przemieszczać się gładko w prowadnicach.

Umieszczanie uchwytów z dyskami w zatokach

9. Ustaw obudowę skierowaną przednim panelem w twoją stronę, następnie chwyć dysk za uchwyt, odwróć go tak jak na poniższym rysunku, aby dysk był skierowany metalową obudową również w twoją stronę.

Ustawisz dysk odwrotnie, prawidłowe podłączenie dysku w zatoce nie będzie możliwe.



10. Dopasuj uchwyt do prowadnic wewnątrz zatoki następnie wsuń dysk, dociśnij aż usłyszysz dźwięk łączenia. Powtórz tę procedurę z pozostałymi dyskami.

BW większości wypadków, należy docisnąć uchwyt aby prawidłowo wsunąć dysk na miejsce.



11. Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni, przednim panelem skierowanym ku sobie. Połóż obie dłonie na górnej pokrywie tak jak przedstawiono na poniższym rysunku, następnie przeciągnij pokrywę swoim kierunku



Dźwięk "kliknięcia" wskazuje na prawidłowy montaż zaczepów zabezpieczających.

Podłączanie obudowy do komputera

Aby podłączyć obudowę do komputera wykonaj następujące czynności:

- E Technologia Thunderbolt[™] pozwala również na kontrolę zasilania/oszczędności energii i zarządzania pomiędzy komputerem hosta a innymi urządzeniami wspierającymi standard Thunderbolt[™]. Dlatego zarówno zewnętrzne źródło zasilania jak i przewód Thunderbolt muszą być podłączone do obudowy przed jej włączeniem.
- 1. W pierwszej kolejności podłącz zewnętrzny zasilacz



 Następnie podłącz obudowę z komputerem hosta za pomocą przewodu Thunderbolt™



3. Teraz włącz obudowę za pomocą włącznika zasilania, ustawiając go w pozycji "ON".



- Aby komputery w sieci współpracowały poprawnie z systemem RAID, zarówno obudowa jak i komputer hosta powinny być cały czas włączone.
- 4. Po włączeniu dioda zasilania na przednim panelu będzie świeciła się ciągłym światłem w kolorze zielonym. W przypadku gdy w obudowie będą zamontowane dyski, diody odpowiadające zatokom z zainstalowanymi dyskami będą świecić się ciągłym światłem w kolorze białym. Jeżeli zaś w obudowie nie będzie dysków diody te, nie zaświecą się.



Przy użyciu przewodów Thunderbolt™, można połączyć do sześciu urządzeń wspierających ten standard. Są to np. takie urządzenia jak: obudowy czy monitory. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do sekcji Szeregowe łączenie urządzeń w Podręczniku Użytkownika.

Liczba dysków wymagana do konfiguracji odpowiedniego trybu RAID

Tryb RAID	Liczba dysków HDD/SSD w obudowie	
JBOD (none RAID)	1 do 4	
RAID 0 (Striping)	2 do 4	
RAID 1 (Mirroring)	2	
HYPERDUO		
(Capacity/Safe)	1 HDD + 1 do 3 33DS	
RAID 1+0	4	

Numery zatok





Biały: On / Flash



Dyski: podłączone / wykryte



Dyski: nie podłączone



Dyski: Dysk 4 dostęp do danych



Dyski: Dysk 4 błąd



Dyski: Dysk 4 odbudowa



Chłodzenie: awaria wentylatora



Zestaw SSD SMARTGUIDER

Zestaw uchwytu montażowego do dysków SSD, SSD SmartGuider Kit może być wykorzystany w dowolnej serii obudów DataTale SMART, można go zakupić oddzielnie. SSD SmartGuider Kit jest kompatybilny z większością 2.5" dysków do wysokości 9.5mm

Przed instalacją dysku o wysokości 7.0mm, wcześniej należy przykleić dwie gumowe podkładki na dysk (podkładki znajdują się również w oryginalnym zestawie)

Każda obudowa RAID zawiera jeden uchwyt SSD SmartGuider Kit w zestawie.

Bonadto w zestawie znajduje się jedna zapasowa śrubka do montażu dysku SSD



Zestaw SSD SMARTGUIDER KIT: kompatybilność dysków SSD

Ze względu na ograniczenia każdego indywidualnego kontrolera SSD i systemu użytkownika, nie wszystkie dyski SSD mogą nadawać się do wykorzystywania w konfiguracji RAID. Poniżej znajduje się lista przetestowanych modeli dysków SSD: PQI S522 Intel 520 Series: 60G, 240G PATRIOT: PYROSE 120G, 240G, MAC Series XT 120G Liteon: 120G MemoRight FMT Plus: 120G, 240G

Niezależnie od tego, nie ma gwarancji, że te modele / marki są kompatybilne i funkcjonalne z systemem RAID w każdych warunkach i przez cały czas.

Instalacja uchwytu SSD SMARTGUIDER KIT:

Aby zamontować dyski w uchwycie SSD SmartGuider Kit, postępuj według kroków w poniższej instrukcji.

1. W pierwszej kolejności odłącz metalową rączkę od uchwytu na dysk, poprzez wykręcenie trzech śrub, tak jak to pokazano na poniższym rysunku.



2. Umieść dysk w uchwycie podstawy tak jak przedstawia to poniższy rysunek



3. Następnie wkręć trzy małe śruby z zestawu, w miejscach które zaprezentowane są na rysunku poniżej, aby przymocować dysk do podstawy.



4. Po zamocowaniu dysku, ponownie dokręć metalowy uchwyt do podstawy, za pomocą trzech śrub.



RAID MASTER

RAID MASTER to graficzne oprogramowanie specjalnie zaprojektowane do obsługi obudów DataTale SMART ThunderboltTM. Oprogramowanie RAID MASTER na systemy Mac można pobrać ze strony producenta. Główne zadanie to zapewnienie bardziej wygodnego i nowoczesnego sposobu zarządzania systemem RAID.

RAID MASTER: INSTALACJA

Aby zainstalować oprogramowanie RAID MASTER przejdź do strony <u>www.data-</u> <u>tale.com</u> lub <u>www.datawatchtech.com</u> aby pobrać odpowiedni plik instalatora.

INSTALACJA NA SYSTEM MAC

Wykonaj czynności opisane w poniższej instrukcji:

 W pierwszej kolejności przejdź do ustawień "System Preferences" i wybierz funkcję "Security & Privacy". Opcja "Allow applications downloaded from" powinna być ustawiona jako "Anywhere", aby prawidłowo przeprowadzić proces instalacji.



2. Następnie z wyżej podanych linków pobierz paczkę "*.pkg" na pulpit komputera i dwukrotnie kliknij na ikonę.



 Pojawi się okno instalatora z wyszczególnionymi krokami instalacji: Wprowadzenie, Wybór miejsca docelowego, Typ instalacji, Instalacja, Podsumowanie. Użytkownik zostanie przeprowadzony przez tych kilka koniecznych kroków, aby zainstalować oprogramowanie. Proszę kliknąć "Kontynuuj", aby rozpocząć proces instalacji.



4. W ramach drugiego etapu, konieczne będzie wybranie dysku do instalacji RAID MASTER, dostępne dyski pojawią się w oknie do wyboru. Po wybraniu dysku, instalator określi, ile miejsca będzie wymagane w celu zainstalowania oprogramowania. Proszę kliknąć przycisk "Dalej", aby kontynuować proces instalacji.

	Select a Destination
Introduction	Select the disk where you want to install the ThunderBoltRaid software.
Destination Select Installation Type Installation	
Summary	Macintosh HD 66.34 GB free 285.48 GB total
Junhunhun 4	Installing this software requires 82.3 MB of space.
T	You have chosen to install this software on the disk "Macintosh HD".

5. W celu zmiany typu instalacji, kliknij przycisk "Customize", aby określić swoje preferencje. Jeżeli standardowa instalacja jest dla ciebie odpowiednia, kliknij przycisk "Install", aby kontynuować proces instalacji.

0 0	💝 Install ThunderBoltRaid
	Standard Install on "Macintosh HD"
 Introduction Destination Select 	This will take 82.3 MB of space on your computer.
Installation Type Installation	Click Install to perform a standard installation of this software on the disk "Macintosh HD".
• Summary	o uluni numbunumi
	Customize Go Back Install

6. Proces instalacji może potrwać kilka minut.

0 😶 🔿	💝 Install ThunderBoltRaid	
Installing ThunderBoltRaid		
 Introduction Destination Select Installation Type Installation Summary 	Writing files	
	Go Back Continue	

7. Po pomyślnie zakończonej instalacji oprogramowania RAID MASTER, kliknij przycisk "Close".



B Ikona RAID MASTER pojawi się na pulpicie lub/i w folderze z aplikacjami.





<u>Gwarancja:</u>

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim

www.fen.pl.

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem <u>WWW.fen.pl/SerWis</u> Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty. **Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.**



Dział Wsparcia Technicznego Konsorcjum FEN Sp. z o.o. Kontakt: help@fen.pl