Instrukcja obsługi

Grand IP Camera III

Kamera IP do monitoringu



ROZDZIAŁ 1

1.1Wstęp

Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne rozwiązanie do monitorowania pomieszczeń, pracuje jako niezależne urządzenie sieciowe bez konieczności podłączania do komputera.

1.2Specyfikacja:

- 1. 1 port ethernet 10/100 (RJ-45),
- 2. interfejs USB1.1 (kompatybilny z Microsoft MSN and NetMeeting),
- 3. rozdzielczość: 640 x 480, 15 klatek/s, 320 x 240, 30 klatek/s,
- 4. wbudowany dekoder MJPEG,
- 5. zarządzanie przez WWW (adres IP),
- wsparcie dla usług: e-mail, FTP, PPPoE, Dynamic DNS, serwer, zarządzanie kontami użytkowników,

 6 diod oświetlających (praca w warunkach minimalnego oświetlenia),

1.3 System i otoczenie sieciowe

- 1. LAN: 10Base-T Ethernet lub 100Base TX Fast Ethernet.
- 2. Zaleca się kilka stałych adresów IP.
- 3. Przełącznik lub Hub 10/100Base-T.
- 4. Microsoft Internet Explorer 5.0 lub wyższy. Pentium III 1G CPU lub wyższy.
- 5. Pamięć RAM 64MB lub więcej.

4. Karta VGA 8MB pamięci lub wyższa (rozdzielczość 800x600 lub wyższa).

5. Zalecany system Windows 2000/XP.

UWAGA: Stały adres IP nie jest wymagany do dostępu do kamery z poziomu Internetu. Aczkolwiek jeśli Twój adres IP jest dynamiczny, skontaktuj się z dostawcą Internetu w celu ustalenia usługi Dynamnic DNS.

1.4 Zawartość opakowania.

- 1. Grand IP Camera III
- 2. Uchwyt do montażu
- 3. Instrukcja obsługi
- 4. Płyta CD ze sterownikami (Oprogramowanie do monitoringu opcjonalnie)
- 5. Kabel USB
- 6. Kabel RJ-45
- 7. Zasilacz 5V DC

ROZDZIAŁ 2

Opis sposobu podłączania

2.1 Opis produktu



- 1. Przełącznik kamery: zmiana trybu pomiędzy: kamerą Web (USB), kamerą IP, kamerą Wi-Fi.
- 2. Porty i interfejsy: USB 1.1, RJ-45 i zasilacz sieciowy
- 3. Reset / ustawienia fabryczne:
 - a. Reset: Jeśli zmieniasz tryb kamery pomiędzy kamerą PC, kamerą IP lub kamerą Wi-Fi, musisz restartować system

b. Jeżeli zapomnisz adres IP lub hasło, możesz powrócić do ustawień

fabrycznych

c. Kamera posiada fabrycznie ustawiony adres IP:

http://192.168.1.100.

Użytkownik: root Hasło: admin

- 4. Diody LED: W trybie kamery IP lub kamery WiFi, dioda LED zaświeci się (trwa to ok. 30-40s) kiedy urządzenie jest gotowe do pracy
- 5: 6 diod oświetlających (praca w warunkach minimalnego oświetlenia)

6. Wskaźniki LED:

a. Link LED : Dioda świeci się, gdy kamera jest podłączona do sieci

b. 10/100 T Base LED: Wskaźniki statusu sieci, pokazuje prędkość połączenia w sieci

2.2 Szybka instalacja: Autodetekcja IP Camera

Podłącz kamerę IP do bramy lub przełącznika. Zdjęcia przedstawiają rekomendowany sposób podłączenia:



Krok 1: Zainstaluj oprogramowanie: IP Auto Detect Tool (działa pod systemami: WinXP i Win2000).



Model 1:



Krok 2: Wciśnij przycisk "IPDetect.exe"

🚉 Autosearch								
Device List Marvell Yukon Gi	gabit Ethernet 10/10	10/1000Base-T Adar 💌						
-IPCam List		Maharak	Setup IPCam					
MAL Address	IP Address	INEtmask	IP Address	0	0	0	0	
			NET Mask	0	0	0	0	
			GateWay	0	0	0	0	
<	ΨU.		Auto Detect		Settting		Connec	t

- Krok 3: Wybierz urządzenie sieciowe: Karta sieciowa, kliknij przycisk "Auto Detect"
- **Krok 4:** Znajdź kamerę w "IPCam List" I przypisz adres IP poprzez kliknięcie przycisku "Setting"

🚉 Autosearch					
-Device List					
Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adar 💌					
-IPCam List	Setup IPCam				
MAC Address IP Address Netmask	IP Address	192	168	1	101
00:13/FE:00:00:10 192.168.1.101 255.255.255.0					
	NET Mask	255	255	255	0
				_	
	GateWay	192	168	1	254
		1		7	
	Auto Detect		Settting]	Connect

Następnie wpisz informacje o sieci (Sub Net, Net Mask i adres bramy - Gateway)

Krok 5: Kliknij Start Start->Programy->Akcesoria>Command Prompt



Krok 6: Napisz polecenie "ipconfig" aby wyświetlić informacje

sieciowe



- **Krok 7:** Teraz możesz przypisać adres IP, Subnet Mask (NET Mask) i ustawienia bramy (GateWay) do kamery IP
- Krok 8: Musisz użyć tej same Subnet Mask" 255.255.255.0" i bramy (GateWay) "192.168.2.254"
- **Krok 9:** Możesz użyć dowolny adres IP pomiędzy 192.168.2.1-254, sprawdź tylko czy inne urządzenie sieciowe nie używa tego adresu IP

Krok 10: Np.: wpisz poniższe parametry i kliknij "setting"

Setup IPCam IP Address	192	168	2	100	Choose an address
NET Mask	255	255	255	0	Subnet Mask
GateWay	192	168	2	254	Default Gateway

Krok 11: Naciśnij przycisk "Connect". Teraz możesz podłączyć kamerę.

2.3 Dostęp i zarządzanie do kamery IP przez Internet Explorer

Kamera IP jest ustawiona fabrycznie pod adresem 192.168.1.100. Aby wyświetlić stronę domową kamery, wpisz adres http://192.168.2.100 I naciśnij klawisz "Enter" Wpisz użytkownika: root i hasło: admin



Logowanie

Fabrycznie ustawiony użytkownik: root Fabrycznie ustawione hasło: admin Fabrycznie ustawiony adres IP: 192.168.1.100

UWAGA: Jeśli zapomnisz hasło lub adres IP, kliknij przycisk "Deafult", który znajduje się na obudowie kamery, przytrzymaj do momentu, aż wyłączy się dioda LED.



2.4 Konfiguracja przeglądarki

1. Uruchom Internet Explorer na komputerze PC i wpisz adres IP kamery:

🗿 GRAND	IP Cam ·	Micros	oft Int	ernet	Explorer				
File Edit	View F	avorites	Tools	Hel)				
G Back	• 0	- 🗶	2	6	🔎 Search	Ravorites	Ø	Ø•	🗖 🖏
Address 🙆	http://19	2.168.1.1	00/						

2. Jeżeli pierwszy raz używasz serwera WWW, zainstaluj składnik ActiveX. Mogą zostać zmienione ustawienia zabezpieczeń -

Internet Explorer Security. Ustawienia Internet Explorer Security: Krok 1: Kliknij "Narzędzia" => "Opcje Internetowe" =>





Krok 2: Klinij "Poziom użytkownika" i ustaw parametry :

	ed as saf
Disable Enable Prompt Initialize and script ActiveX controls not mark Disable	ed as saf
Enable Prompt Initialize and script ActiveX controls not mark Disable	ed as saf
Initialize and script ActiveX controls not mark Disable	ed as saf
 Initialize and script ActiveX controls not marking Disable 	ed as saf
VI UISADIE	
O Frankla	
Prompt Prompt	
Administrator approved	
Enable	
O Durante	
< III	

Ustawienia ActiveX Security

 Zapamiętaj, że aktywne muszą być te dwa ustawienia: Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX i Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX nie zaznaczonych jako bezpieczne.

4. Powiadamianie na e-mail: wysyłanie obrazu przechwyconego przez kamerę na adres e-mail. Sprawdź ustawienia
 [Konfiguracja] => [Zaawansowana konfiguracja] => [ustawienia usługi e-mail].

2.5 Konfiguracja adresu IP:



Camera/Image

Camera/Image

Camera View

Cam

🛧 <u>User Management</u>

Kliknij link **Basic Setup** na stronie: http://192.168.2.100/Eng/BasicSetup.htm W zależności od ustawień sieciowych, powinny pojawić się poniższe okna: Jeśli ustawiony jest stały adres IP: wpisz parametry (Subnet Mask, adres IP bramy, nazwę domeny - Domain Name Service), szczegółowych informacji udzieli Twój dostawca Internetu.

Basic Setup				
Host Name:				
Domain Name:				
IP Address	(MAC Address: 00-00-00-00-00-01)			
○ Get an IP address by PPPoE				
○ Get an IP address by I	DHCP			
⊙ Specify an IP address	61 30 13 40			
Subnet Mask Address::	255 255 255 0			
Default Gateway IP Address:	61 30 13 254			
Domain Name Server 1:	1 172 255 30			
Domain Name Server 2:	18 0 247 226			
Domain Name Server 3:	209 119 184 55			

2.6 Konfiguracja -

Administrator

Kliknij przycisk **Device Admin**, aby przejść do strony: <u>http://192.168.2.100/Eng/Admin.htm</u>

Admir	istration Setur	
Product Name. Version: 1.4. Administrator Password Password Change:	IPCam ReleaseTime:20050613 d]
Password Confirm:	••••	
MAC Address:		02
Factory Defaults:	O Yes O No	
Multiport Defaults:	⊙ Yes ⊖ No	
port number.	8888	
		Apply Undo

UWAGA: Każda kamera używa domyślnie tego samego hasła, dlatego sugerujemy zmianę hasła na unikalne. UWAGA: Każda kamera posiada unikalny Mac adres, dlatego też sugerujemy aby go nie zmieniać.

2.7 Podłączanie do Internet przez łącze ADSL



Jeśli chcesz podłączyć kamerę IP do Internetu i Ethernetu w tym samym czasie, musisz użyć funkcji "ADSL PPPoE"

Krok 1: Przejdź do strony:

http://192.168.1.100/Eng/BasicSetup.htm, i wybierz "Get an IP Address by PPPoE"

Host Name:	
Domain Name:	
IP Address	(MAC Address: 00-00-00-00-00-0
Get an IP address by I	PPPOE
○ Get an IP address by I	OHCP
O Specify an IP address	61 30 13 40
Subnet Mask Address::	255 255 254 0
Default Gateway IP Address:	61 30 13 254
Domain Name Server 1:	1 172 255 30
Domain Name Server 2:	61 30 44 12
Domain Name Server 3:	209 119 208 123

Krok 2 : Przejdź do strony <u>http://192.168.1.100/Eng/PPPoE.htm</u> i sprawdź ustawienia i wpisz użytkownika i hasło do Twojego modemu ADSL.

PPPoE Setup	
PPPOE: Use Name: Password: PPPOE Manageme: Connection State:	Disable
Session ID:	0
Connecting Time: PPPoE Ip:	U sec

2.8 Konfiguracja trybu WEB Camera (kamera USB)

Krok 1: Zainstaluj sterowniki USB z płyty CD, kliknij "SETUP.EXE".





Krok 2: Kliknij "Next", aby zainstalować sterowniki

Krok 3: Przesuń przełącznik na obudowie kamery w tryb "Web Camera" i zresetuj kamerę



Krok 4: Podłącz kamerę IP bezpośrednio do komputera do portu USB. Kliknij opcję "Install the software automatically" (zalecane)



Krok 5: Kliknij "Continue Anyway"



Krok 6: Na ekranie pojawi się okno:



Krok 7: Otwórz Microsoft NetMeeting(c:\program Files\NetMeeting) lub MSN Messenger, teraz możesz kontrolować obraz z kamery za pomocą programu MSN Messenger lub NetMeeting

