## Szybka Instalacja

Jeśli kiedykolwiek używałeś Grand IP Video Sever, proszę usuń w pierwszej kolejności "KENCAPI Class" C:\Windows\Downloaded Program Files\KENCAPI Class

Krok 1. Podłącz zasilanie do Grand IP Video Server 4 Port first.

Krok 2. Podłącz do "video in"/ "audio in" (Kamerę / odtwarzać DVD / mp3 / mikrofon)







**Krok 4.** Uruchom program "ipEdit.exe", znajduje się on na załączonej płycie CD. Następnie za pomocą przycisku "Update" znajdź urządzenie w sieci. Domyślnie urządzenie będzie dostępne pod adresem 192.168.1.127.

	Gateway	192	168	1	1
	IP	192	168	1	127
	Netmask	255	255	255	0
	IIAC	1 00.	10.15	ND. CD	. 1
Update Submit Exit					

**Krok 5.** Aby zmienić adres urządzenia, należy wskazać je na liście, wypełnić pola "gateway" (adres bramy), "IP" (nowy adres IP) i "Netmask" (maska sieci). Zmiany zapisujemy przyciskiem "Submit".

Video Server - Microsoft Internet Explorer		
\$\$\$\$ \$		1
3 上一頁 • 🔘 · 🖹 😫 🏠 🔎 搜尋 🌟 我的最爱 🤗	😞 • 🎍 🛛 • 📴	
1112 (1111) (	🗸 🋃 移至	連續
Video Server 1.0 Release time: Mar 6 2007	:56	
http://192.168.1.127 Change Teanvord Camera Control		
Highest VQushy 640*480 Resolution		
Indoors60 V Frequency -Advanced- V · STD +		
Channel Select Channel 1 Channel 2		
○ Channel 3 ○ Channel 4 ○ Quand		
View Log Configuration		
Jelete a camera		
Watching http://192.168.1.127		Add
, and the second s	-	1

**Krok 6.** Dalsza zaawansowana konfiguracja jaki i podgląd urządzeń rejestrujących, dostępna jest z poziomu interfejsu webowego.