Seria Instant Broadband[®]

Modem ADSL + router Wireless ready



Zawartoć zestawu:

- Gateway ADSL BEFDSR41W.
- Zasilacz sieciowy.
- CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.
- Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11.



Jak zainstalować urządzenie BEFDSR41W



Wymagania sprzętowe:

- Komputer z zainstalowaną kartą sieciową i okablowaniem (UTP Kat. 5) i protokołem TCP/IP.
- Zainstalowana przeglądarka internetrowa Internet Explorer 4.0 lub Netscape Navigator 4.7 lub nowsza.
- Podłączenie ADSL z uaktywnionym kontem.
- Opcjonalnie bezprzewodowa karta sieciowa WPC11 (nabywana oddzielnie).

Punkt 1: Podłączanie urządzenia:

W punkcie 1 dowiemy się jak prawidłowo podłączyć urządzenie do linii ADSL i komputera.

Po pierwsze upewnij się że wszystkie urządzenia, które będziesz podłączał są odłączone od zasilania.

A. Podłącz jeden z końców kabla telefonicznego (RJ11) do portu na tylnej ściance Gatewaya.



B. Drugi koniec kabla podłącz do gniazdka ADSL w ścianie.



C. Połącz jeden koniec kabla sieciowego do karty sieciowej w komputerze, drugi natomiast do jednego z portów LAN na tylnej ściance urządzenia. Czynność powtórz dla każdego komputera, który chcesz podłączyć do Gatewaya.





Uwaga: Jeżeli karta sieciowa w Twoim komputerze nie jest skonfigurowana odnieś się do instrukcji instalacji tejże karty.

Jeżeli chcesz podłączyć więcej niż cztery komputery do urządzenia, skorzystaj z dodatkowego huba lub switcha.



UWAGA: Jeżeli posiadasz kartę Linksys WPC11 upewnij się że jest dobrze wsunięta do slotu PC-Card w trylnej ściance urządzenia, przed włączeniem zasilania. Karta musi być włożona jeżeli chcemy korzystać z funkcji bezprzewodowych urządzenia. D. Podłącz zasilacz sieciowy do Gatewaya i gniazdka sieciowego.



E. Włącz urządzenie i komputery.



UWAGA: Może zaistnieć konieczność zastosowania małego urządzenia zwanego mikrofiltrem w celu ochrony przed interferencjami.

Przechodzimy do Punktu 2: Konfigurowanie PC

Punkt 2: Konfigurowanie PC:

Informacje zawarte w tym rozdziale pozwolą skonfigurować każdy z komputerów komunikujących się z Gatewayem.

Aby tegp dokonać należy tak skonfigurować sieć aby adresy IP były przydzielane automatycznie (DHCP). Komputery używają adresu IP do komunikacji między sobą w sieci lub internecie.

Pierwszą rzeczą którą musisz znać to rodzaj systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze (Windows 95, 98, Me, 2000 czy XP). Jednym ze sposobów na sprawdzenie systemu jest kliknięcie przycisku Start, po czym przejście do Ustawienia/Panel Sterowania i podwójne kliknięcie ikony System.

Może zaistnieć konieczność dokonania tej czynności na każdym komputerze podłączonym do Gatewaya.

Następnych kilka stron pokaże jak krok po kroku skonfigurować ustawienia sieciowe w komputerach z systemami Windows.

Jeżeli Twój system operacyjny nie został tutaj wymieniony, sprawdź dokumentację Twojego systemu operacyjnego.

Po zakońceniu konfiguracji komputerów przejdź do Punktu 3: Konfigurowanie Gatewaya.

? X

? X

Windows 95, 98 i Millenium

A. Przejdź do ekranu Sieć przez kilknięcie przycisku: Start (Start) – Ustawienia (Settings) - Panel Sterowania (Control Panel) - Sieć (Network).

Network

TCP/IP Properties

B. W oknie konfiguracyjnym podświetl protokół **TCP/IP** dla zainstalowanej w komputerze karty sieciowej i naciśnij przycisk **Właściwośc**i (Properties).

a D	ent foi Miciosofi el·Lin Adentei	Network:		<u>^</u>
Du	nksys LNE100TX	(Fast Ethernet A	vdapter(LNE1	00TX v4)
371	CP/IP -> DiakUp	Adapter		
	CP/IP > Linkays	LNE100TX Fast	EthemetAd	apier(LNE -
-				<u> </u>
	Add	Remove	P	operties)
Prima	v Network Logon	r		
Cien	for Microsoft Net	tworks		*
B	e and Print Shari	ng		
Des	cliption VIP is the protoco	ol you use to cor	meet to the li	nternet and

C. Otwórz zakładkę Adres IP i wybierz opcję: Automatycznie uzyskaj adres IP (Obtain an IP address automatically).

Dtrain an IP	addrece au	iomatica	iji	
C Specily an IP	address –			
[PAddross:				
Sybnet Max	k: [
E David and	ection to re		ed a	

- D. Teraz otwórz zakładkę **Brama** (Gateway), aby sprawdzić czy pole z listą zainstalowanych Bram jest puste. Kilknij przycisk **Tak** (OK).
- E. Jeszcze raz kliknij przycisk **TAK** (OK). Windows może zarządać włożenia płyty instalacyjnej systemu operacyjnego lub dodatkowych plików. Należy podać ścieżkę dostępu do żądanych plików (np D:\Win9x itp).
- F. Zrestartuj komputer.

Przechodzimy do Punktu 3: Konfigurowanie Gatewaya

Windows 2000

- A. Przejdź do okna Sieć, przez kliknięcie przycisku: Start (Start) Ustawienia (Settings) – Panel Sterowania (Control Panel). W oknie tym wybierz ikonę Sieć i Połączenie Dial-Up (Network and Dial-up Connections).
- B. Wybierz ikonę **Moje Miejsca Sieciowe** (Local Area Connection) dla odpowiedniej karty sieciowej i dwukrotnie kliknij na niej myszką.
- C. Pokaże się ekran Moje Miejsca Sieciowe (Local Area Connection) Status. Kliknij przysisk **Właściwości** (Properites).



? X

? X

D. Podświetl opcję: **Protokół TCP/IP** (Internet Protocol (TCP/IP)) i kliknij przycisk **Właściwości** (Properties).



Local Area Connection Properties

- E. Wybierz opcję: Automatycznie uzyskaj adres IP (Obtain an IP address automatically), kiedy wyświetli się nowe okno zatwierdź OK. Kliknij OK ponownie aby zakończyć konfigurację PC.
- F. Zrestartuj komputer.



Przechodzimy do Punktu 3: Konfigurowanie Gatewaya

Windows XP

Poniższe instrukcja zakłada że Windows XP jest uruchmomiony z domyślnym interfejsem. Jeżeli używany jest klasyczny interfejs (taki jak w poprzednich wersjach Windows), instalacja przebiega jak w Windows 2000.

- A. Przejdź do ekranu Sieć, przez kliknięcie przycisku Start (Start) Panel Sterowania (Control Panel)- Połączenia sieciowe i internetowe (Network and Internet Connection) - Połączenia sieciowe (Network Connection).
- B. Wybierz ikonę **Moje Miejsca Sieciowe** (Local Area Connection) dla odpowiedniej karty sieciowej i dwukrotnie kliknij na niej myszką po czym naciśnij przycisk **Właściwości** (Properties).
- C. Pokaże się ekran: **Stan: Moje Połączenie** (Local Area Connection Status). Kliknij przycisk **Właściwości** (Properties).

General Support	
Connection	
Status:	Connected
Duration:	2 days 02:56:16
Speed:	100.0 Mbps
Activity	Sent — 👰 — Received
Packets:	29,058 25,300
<u>Properties</u>	Disable

D. Podświetl opcję: **Protokół TCP/IP** (Internet Protocol (TCP/IP)) i kliknij przycisk **Właściwości** (Properties).



- E. Wybierz opcję : Automatycznie uzyskaj adres IP (Obtain an IP address automatically), kiedy wyświetli się nowe okno zatwierdź Tak (OK). Kliknij Tak (OK) ponownie aby zakończyć konfigurację PC.
- F. Zrestartuj komputer.



Przechodzimy do Punktu 3: Konfigurowanie Gatewaya

Punkt 3: Konfigurowanie Gatewaya

W punkcie 3 zajmiemy się konfigurowaniem urządzenia, aby połączyć się z internetem korzystając z usług lokalnego dostawcy internetowego. Dostawca powinien nam dostarczyć wszelkie informacje niezbędne do konfiguracji. Jeżeli ich nie posiadamy, należy skontaktować się z dostawcą usługi przed przystąpieniem do instalacji.

Instrukcja otrzymana od dostawcy internetu pokaże jak skonfigurować komputer do współpracy z internetem. Ponieważ będziemy rozdzielać połączenie internetowe na kilka komputerów za pomocą Gatewaya, należy użyć tych ustawień do konfiguracji Gatewaya zamiast komputerów.



Uwaga: Gatewaya konfigurujemy tylko raz, korzystając z dowolnego skonfigurowanego komputera.

- A. Otwórz przeglądarkę WWW (jeżeli pojawi się komunikat o błędzie należy go zignorować i kontynuować jak poniżej). Wprowadź adres <u>http://192.168.1.1</u>. Naciśnij Enter.
- B. Pojawi się okno ekran: Wprowadź Hasło Sieciowe pokazane na rysunku poniżej. Wpisz admin w polu Nazwa Użytkownika (User Name), oraz admin w polu Hasło (Password), (admin jest nazwą i hasłem domyślnym). Wciśnij przycik OK (Użytkownicy WinXP zobaczą okno połączenia z adresem 192.168.1.1)

1	Plane type y	our user name mod password	
	Sie	192.168.1.1	
	Fieda	Linkspo BERD/SR41W	
	User Name	admin	
	Ennerd		
	E Save this	persword in your persword lot	
		OK	Cancel

Connect to 192.1	68.1.1	? 🛛
R		
Linksys BEFDSR41W		
User name:	🖸 admin	~
Pessword:	•••••	
	Remember my password	ancel

C. Zostanie wyświetlone okno konfiguracyjne Gatewaya. Bazując na informacjach uzyskanych od dostawcy internetu należy wprowadzić następujące informacje.

Host Name i **Domain Name** (Nazwa Hosta i Domeny). Pola te pozwolą na wprowadzenie nazwy hosta i domeny dla Bramy. Pola te z reguły pozostawia się puste. Jeżeli jest wymagane przez dostawcę inernetu wypełnij je.

Virtual Circuit ID (VPI i **VCI)**. Pola te składają sią z dwóch części:VPI (Virtual Path Identifier) oraz VCI: (Virtual Channel Identifier). Twój provider powinien podać prawidłowe ustawienia dla tego pola.

D. Enkapsulation (Enkapsulacja): Urządzenie obsługuje pięć trybów enkapsulacji : RFC 1483 Mostu, RFC1483 Routera, RFC 2364 PPPoA, RFC 2516 PPPoE, oraz Bridge. Tryby te są wymienione w rozwijanym menu przy ustawieniach Enkapsulacji. W zależności od wybranego trybu okna konfiguracyjne będą się różnić między sobą. Dostawca internetu powinien dostarczyć informacje o prawidłowym ustawieniu.

1. RFC 1483 Mostu

a. Adresy IP WAN: Adres IP dynamiczny

Jeżeli do połączenia z internetem wykorzystujesz dymamiczny adres IP postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

- 1. Wybierz RFC 1483 Bridged.
- 2. Wybierz Dynamic IP Adress.
- 3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj) a następnie Continue (Kontynuuj) aby zapisać ustawienia.

LINKSYS'	
	Service Persword Status DHCP Log UPvP Help Weekees Advanced
Setup	This screen contains all of the router's basic setup functions. If you require help during configuration, please see the user guide.
Host Name:	(Required by some ISPs)
Domain Name:	(Required by some ISPs)
Firmware Version:	V3.40(G8.0)c0 03/11/2002
Current Time :	00:01
Time Zone:	(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London 🖉
LAN IP Address:	Daylight Savings Time (MAC Address: 00-A0-C5-44-52-16) 192 , 168 , 1 , 1 (Device IP Address) 255 255 255.0 (Subnet Mask)
Virtual Circuit ID :	VPI: 0 (Range: 0~255, *0)
	VCI: 35 (Range: 0~65535, *35)
Encepsulation :	RFC 1483 Bridged
Multiplexing :	∉ uc
	C vc
WAN IP Address:	Dynamic IP Address
	Apply Cancel Help

b. Adresy IP WAN: Adres IP statyczny

Jeżeli do połączenia z internetem wykorzystujesz statyczny adres IP dostarczony przez Twojego providera, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

- 1. Wybierz RFC 1483 Bridged.
- 2. Wybierz Dynamic IP Adress jako adres IP.
- 3. Wpisz adres IP w pole IP Adrress.
- 4. Wpisz Default Gateway Adrress (domyślny adres Gatewaya).
- 5. Wpisz **DNS** w pole 1 i/lub 2 . Musisz wprowadzić przynajmniej jeden adres DNS.
- 6. Kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj) a następnie **Continue** (Kontynuuj) aby zapisać ustawienia.

C LINKSYS'	Social Password Status DHCP Log LPHP Hulp Windows Advanced
Setup	This screen contains all of the router's basic setup functions. If you require help during configuration, please see the user guide.
Host Name:	(Required by zome ISPz)
Domain Name:	(Required by some ISPs)
Firmware Version:	V3.40(GB.0)c0 03/11/2002
Current Time :	00:01
Time Zone:	(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London 🖉
LAN IP Address:	Daylight Savings Time (MAC Address: 00-A0-C5-44-52-16) 192 . [168] . [1] . [1]
Virtual Circuit ID :	25525550 (Subnet Mask) VPI: 0 (Range: 0~255, *0) VCI: 35 (Range: 0~65535, *35)
Encapsulation :	RFC 1483 Bridged ·
Multiplexing :	© LLC
	C VC
WAN IP Address:	Static IP Address
	Specify an IP Address 0 . 0 . 0 . 0
	Default Gateway Address: 0 . 0 . 0 . 0
	DNS 1: 0 . 0 . 0
	2: 0 . 0 . 0 . 0
	Apply Cancel Help

2. RFC 1483 Routera

Jeżeli do połączenia z internetem wykorzystujesz tryb RFC 1483 Routowany postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- a. Wybierz RFC 1483 Routed.
- b. Wpisz adres IP w pole IP Adrress.
- $c. \ \$ Wpisz adres ${\bf DNS}$ w pole 1 i/lub 2 . Musisz wprowadzić przynajmniej jeden adres DNS.
- *d.* Kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj) a następnie **Continue** (Kontynuuj) aby zapisać ustawienia.

C LINKSYS'	
	Setup Password Status DHCP Log UPnP Help Wireless Advanced
Setup	This screen contains all of the router's basic setup functions. If you require help during configuration, please see the user guide.
Host Name:	(Required by some ISPs)
Domain Name:	(Required by some ISPs)
Firmware Version:	V3.40(GB.0)c0 03/11/2002
Current Time :	00:01
Time Zone:	(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London 📃
LAN IP Address:	Daylight Savings Time (MAC Address: 00-A0-C5-44-52-16) 192 . 168 . 1 . 1 (Device IP Address)
Virtual Circuit ID :	255:255:255:00 (Subnet Mask) VPI: 0 (Range: 0~255, *0) VCI: 35 (Range: 0~65535, *35)
Encapsulation :	RFC 1483 Routed 💌
Multiplexing :	© LLC
WAN IP Address:	C VC Specify an IP Address 0 . 0 . 0 . 0
	2:0.00.00.0
	Apply Cancel Help

3. RFC 2364 PPPoA

Jeżeli do połączenia z internetem wykorzystujesz tryb RFC 2364 PPPoA postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- a. Wybierz RFC 2364 PPPoA.
- b. Wpisz nazwę użytkownika w polu User Name.
- c. Wpisz hasło w polu **Password**.
- d. Kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj) a następnie **Continue** (Kontynuuj) aby zapisać ustawienia.

Ch LINKSYS*	
	Setup Password Status DHCP Log UPnP Help Wireless Advanced
	This screen contains all of the router's basic setup functions. If you require help during configuration, please see the user guide.
Setup	
Host Name:	(Required by some ISPs)
Domain Name:	(Required by some ISPs)
Firmware Version:	V3 40/GB 0)c0 L 03/11/2002
Current Time :	00 : 01
Time Zone:	(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
	Daylight Savings Time
LAN IP Address:	(MAC Address: 00-A0-C5-44-52-16)
	192 . 168 . 1 . 1 (Device IP Address)
	255.255.0 (Subpet Mack)
Virtual Circuit ID ·	
fired of call 10 .	VP1. 0 (Kange: 0*255, 0)
	VCI: 30 (Range: U~65535, *35)
Encapsulation :	RFC 2364 PPPoA
Multiplexing :	
	• VC
Login:	User Name:
	Password:
Connection:	Connect on Demand: Max Idle Time 5 Min.
	C Keep Alive
	Appiy Cancel Help

4. RFC 2364 PPPoE

Jeżeli do połączenia z internetem wykorzystujesz tryb RFC 2364 PPPoE postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- a. Wybierz RFC 2364 PPPoE.
- b. Wpisz nazwę użytkownika w polu User Name.
- c. Wpisz hasło w polu **Password**.
- d. Kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj) a następnie **Continue** (Kontynuuj) aby zapisać ustawienia.

Linksys'	Serve Personnel States DIKCP Log UPoP Help Winkins Advanced
Setup	This screen contains all of the router's basic setup functions. If you require help during configuration, please see the user guide.
Host Name:	(Required by some ISPs)
Domain Name:	(Required by some ISPs)
Firmware Version:	V3.40(GB.0)c0 03/11/2002
Current Time :	00:01
Time Zone:	(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London 🛛 💌
LAN IP Address:	Daylight Savings Time (MAC Address 00:40:05:44:32:16) 192 , 168 , 1 , 1 (Device IP Address) 255 255 255.0 (Machine Mack))
Virtual Circuit ID :	VPI: 0 (Range: 0~255, *0) VCI: 35 (Range: 0~65535, *35)
Encapsulation :	RFC 2516 PPPoE
Multiplexing :	€LLC Ċvc
Login:	Service Name: CRequired by some ISP() User Name: Password:
Connection:	
	Apply Cancel Help

4. Bridge (Mostu)

Jeżeli do połączenia z internetem wykorzystujesz tryb Mostu postępuj zgodnie poniższymi instrukcjami.

- a. Wybierz Bridged Mode Only.
- b. Kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj) a następnie **Continue** (Kontynuuj) aby zapisać ustawienia.

	Setup Password Status DHCP Log UPaP Help Wireless Advanced
Setup	This screen contains all of the router's basic setup functions. If you require help during configuration, please see the user guide.
Host Name:	(Required by some ISPs)
Domain Name:	(Required by some ISPs)
Firmware Version:	V3.40(G8.0)c0 03/11/2002
Current Time :	00:01
Time Zone:	(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London 💌
LAN IP Address:	□ Daylight Savings Time (MAC Address: 00-A0-05:44-52-16) 192
Virtual Circuit ID :	VPI: 0 (Range: 0~255, *0) VCI: 35 (Range: 0~65535, *35)
Encapsulation :	Bridged Mode Only 🔻
Multiplexing :	© LLC ○ VC
	Apply Cancel Help

E. Jeżeli zakończyłes konfigurację kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj) a następnie **Continue** (Kontynuuj) aby zapisać ustawienia. Zamknij przeglądarkę WWW.

Sprawdź konfigurację otwierając przeglądarkę WWW z dowolnego komputera i wprowadzenie adresu: http://www.linksys.com/registration.

Address 🙋 http://www.linksys.com/registration/

Gratulujemy! Instalacja Gatewaya zakończyła się sukcesem.