Przełącznik konsolowy 2 portowy



Jak zainstalować urządzenie: KVM 2KiT





Wymagania systemowe

Konsola

- monitor VGA, SVGA lub Multisync zdolny wyświetlić wysokie rozdzielczości
- klawiatura PS/2
- mysz PS/2

Komputery

- monitor VGA, SVGA lub Multisync zdolny wyświetlić wysokie rozdzielczości
- klawiatura PS/2
- mysz PS/2

Krok 1: Instalacja przełącznika KVM 2Kit

- A)Wyłączyć komputery i monitory przed instalacją KVM 2Kit, odłączyć wszystkie kable sieciowe ze wszystkich komputerów posiadających funkcje Power On, w przeciwnym wypadku przełącznik KVM pobierze zasilanie z tych komputerów. Upewnij się że wszystkie urządzenia są poprawnie uziemione.
- B)Podłącz kable monitorów do portu VGA na przełączniku KVM.
- C)Podłącz klawiaturę do portu PS/2 przełącznika KVM.
- D)Podłącz mysz do portu PS/2 przełącznika KVM
- E)Użyj kabla PC 1 z pierwszym komputerem który chcesz podłączyć. Podłącz wtyczkę monitora portu VGA na kablu PC 1.
- F)Podłącz kabel klawiatury do portu PS/2 na kablu PC 1.



- G)Podłącz myszkę do portu PS/2 na kablu PC 1.
- H)Użyj kabla PC 2 z drugim komputerem który chcesz podłączyć. Analogicznie powtórz kroki E-G.

I)Włącz monitor i komputery. Automatycznie zaświeci się dioda PC 1 i obraz z komputera PC 1 będzie wyświetlony na monitorze.



Instalacja urządzenia została zakończona. Aby dowiedzieć się więcej o kombinacjach klawiszy i kontroli urządzenia przechodzimy do Kroku 2

Krok 2: Obsługa przełacznika KVM 2Kit

Przełącznik KVM możemy kontrolować za pomocą skrótów klawiszowych. Pozwalają one na dogodny dostęp do każdego z komputerów bezpośrednio z klawiatury. Z ich pomocą można manualnie przełączać się miedzy komputerami lub ustawić automatyczne cykle przy zadanym okresie czasu.

Trzy podstawowe kombinacje klawiszy:

- przełączanie miedzy komputerami
- inicjalizacja trybu Auto Scan
- inicjalizacja trybu Auto Scan i zmiana jego okresów

Przełączanie miedzy komputerami

Aby przełączyć się miedzy komputerami naciśnij i przytrzymaj klawisz Scroll Lock dwukrotnie.



Inicjalizacja trybu Auto Scan

Funkcja auto scan automatycznie przełącza cykle pomiędzy dwoma komputerami dzięki czemu nie trzeba wykonywać tej operacji manualnie. Fabryczne ustawienie odstępu miedzy cyklami wynosi 3 sekundy.

Aby zainicjować tryb auto scan naciśnij i puść lewy shift a następnie naciśnij i puść prawy Shift



Aby wyjść z trybu Auto Scan naciśnij spację.

Inicjalizacja trybu Auto Scan i zmiana jego okresów

Aby zmienić okres czasowy trybu Auto Scan użyj następujących kombinacji klawiszy

- 1. naciśnij i puść lewy Shift
- 2. naciśnij i puść prawy Shift
- 3. naciśnij i puść klawisz "S"
- 4. naciśnij i puść "N", gdzie "N" odpowiada klawiszom od 1- 4. zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela okresów czasowych		
n	Okres czasu	
1	3 sekundy	
2	5 sekund	
3	10 sekund	
4	20 sekund	

Przykład:

aby zainicjować tryb Auto Scan i zmienić okres czasowy na 10 sekund użyj następującej kombinacji klawiszy.



Tabela kombinacji klawiszy		
Kombinacja	Akcja	
Scroll Lock + Scroll Lock	Przłączanie między komputerami	
Lewy Shift + Lewy Shift	Inicjacja trybu Auto Scan	
Lewy Shift + Lewy Shift + S + n	Inicjacja trybu Auto Scan i	
	zmiana okresu czasowego	
Spacja	Wyjście z trybu Auto Scan	

Dane techniczne:

Model:	KVM 2Kit
Standard:	PS/2
Protokół:	Microsoft PS/2
Porty:	
• Klawiatura:	1 PS/2 żeński - Konsola
	2 PS/2 męski - CPU
• Mysz:	1 PS/2 żeński - Konsola
•	2 PS/2 męski - CPU
• Monitor:	1 HD15 żeński – Konsola
	2HD15 męski - CPU
Diody LED	PC 1, PC 2
Okresy czasowe	3, 5, 10 lub 20 sekund (3 domyślnie)