# Instrukcja podłączenia kamery Linksys WVC54GCA do serwera QNAP TS-219



Poznań 2009

# Konfiguracja kamery WVC54GCA

1. Uruchomienie kreatora umieszczonego na płycie CD. Instalacja kamery jest podzielona na cztery główne kroki.





2. Aby skonfigurować kamerę za pomocą kreatora należy kliknąć na przycisk "Setup Camera". Następnie potwierdzić zapisy licencji i przejść dalej klikając na przycisk "Next".



• Software License Agreement Software in Linksys Products: This product from Cisco-Linksys LLC or from one of its affiliates Cisco Systems-Linksys (Asia) Pte Ltd. or Cisco-Linksys K.K. ("Linksys") contains software (including firmware) originating from Linksys and its suppliers and may also contain software from the open course community. Any coftware originating from Linksys and its suppliers is licensed. I accept the agreement Exit Back

Wireless-G Internet Home Monitoring Camera

Model No. WVC54GCA

Setup Wizard



3. W dalszej kolejności należy podłączyć kamerę według poniższych diagramów:









Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań e-mail: sales@fen.pl; <u>WWW.fen.pl</u> 4. Gdy kamera przejdzie do stanu gotowości, dioda LED umieszczona na przednim panelu będzie świecić się światłem ciągłym.



5. W następnym etapie program wyszuka kamerę w sieci lokalnej. Gdy aplikacja zwróci rezultaty, należy wybrać z listy interesujące nas urządzenie i przejść dalej klikając przycisk "Next".





6. W tej części można wprowadzić szereg zmian w konfiguracji kamery, począwszy od zmiany hasła, poprzez przypisanie nazwy, a skończywszy na zmianie ustawień sieciowych – domyślnie adres IP jest pobierany z serwera DHCP.

	X
E	NTER PASSWORD
	User Name admin
	Password •••••
Plea for t use Clic	use enter the user name and password his wireless-G video camera. The default r name and password is " <b>admin</b> ". k Enter to continue.
	Cancel

a) Konfiguracja nazwy kamery

LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc. Step 2 Configure		
Choose a unique name for this WVC54GCA. This name will be u identify the camera from the other cameras on your network. (Example: Camera1,Location1) Camera Name MyCamera	sed to	
Exit	Back	Next
Wireless-G Internet Home Monitoring Camera Setup Wizard	Model No. WW	C54GCA

b) Konfiguracja adresu IP, z serwera DHCP(domyślne) lub poprzez konfigurację statyczną, poprzez wybranie opcji Set IP address configuration manualny. W przypadku konfiguracji statycznej należy zwrócić uwagę, aby adres zgadzał się z adresacją wykorzystywaną w danej sieci oraz żeby nie był zajmowany przez inne urządzenie sieciowe.





c) Konfiguracja hasła dostępowego do kamery. Aby uniemożliwić dostęp do podglądu obrazu oraz ustawień kamery dla osób postronnych należy zmienić domyślne hasło (admin) ustawione w kamerze. W polach zaprezentowanych poniżej należy dwukrotnie wprowadzić nowe hasło(nowe hasło należy zapamiętać, lub zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu, w przypadku utraty hasła, jedyną możliwością na odzykanie dostępu jest reset kamery do ustawień fabrycznych, za pomocą przycisku umieszcoznego na obudowie).

LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc.	Setup Camer	a Passwo	rd		
	A camera passwo permission. For s default setting.	ord protects y ecurity reaso	our camera from bein ns, you should chang	g accessed wil e your passwo	thout your rd from its
1	The default password	I for the came	era is admin.		
	Re-enter Password:	*****			
Exit				Back	Next
Wireless-G Interne	t Home Monitoring	g Camera	Setup Wizard	Model No. W	VC54GCA



W kroku trzecim, mamy możliwość skonfigurowania połączenia bezprzewodowego.
 Wystarczy podać nazwę sieci, oraz wybrać typ zabezpieczeń stosowanych w naszej sieci bezprzewodowej.

LINKSYS <sup>®</sup> A Division of Cisco Systems, Inc. Step 3 Wireless Security	Configure Wireless S Enter the wireless settings of setting of your wireless networks not make any changes	ettings n the screen; make sur ork. If you are unsure of	e they match the these settings	e , do
	SSD linksys The withi exist	SSID is a unique name n your wireless network ing wireless network.	shared among c. The SSID mus	all devices st match your
	Note: if you are not using Wir	eless, click Next.		
Evit			Back	Nevt





8. W ostatniej części kreatora mamy podsumowanie naniesionych przez nas zmian w konfiguracji kamery, aby zapisać wyniki należy kliknąć przycisk "Save". Warto zapisać adres IP kamery, będzie on niezbędny przy konfiguracji QNAP "Surveillance Station".





Configuration saved successfully!



# Konfiguracja Serwera QNAP TS-219

1. Należy zainstalować i uruchomić aplikację QNAP Finder umieszczoną na płycie dołączonej do urządzenia lub ściągniętą ze strony producenta <u>www.qnap.com</u>. Program ten automatycznie znajdzie podłączone do sieci urządzenia marki QNAP.

QNR	P			
Nazwa	Adres IP	Wersja	Typ Serwera	Adres MAC
NAS8C61B6	192.168.3.158	2.1.3 (0304T)	TS-219	00-08-9B-8C-61-B6

 Jako, że serwer nie był wcześniej konfigurowany, automatycznie uruchomi się kreator który pomoże w konfiguracji TS-219. Dla użytkowników zaawansowanych istnieje możliwość zrezygnowania z korzystania z kreatora i konfiguracji ręcznej serwera.

	Serwer 'NAS8C61B6' (192.168.3.158) nie jest jeszcze	
Y.	skonfigurowany, czy chcesz to teraz zrobić?	
Kreato	or Szybkiej Instalacji przeprowadzi cię przez proces konfigurac	ji.
∏ Nie	pytaj mnie ponownie, skonfiguruje serwer ręcznie.	
□ Nie	pytaj mnie ponownie, skonfiguruje serwer ręcznie.	



3. W pierwszej kolejności należy podać domyślne hasło i login - "admin".

Hasło Administratora:	Nazwa Administratora:	admin
	Hasło Administratora:	
	lasio Administratora.	

4. Kreator konfiguracji jest w języku polskim, co w znacznym stopniu powinno ułatwić przejście przez 7 prostych kroków konfiguracyjnych. Każdorazowo wprowadzone ustawienia zatwierdzamy poprzez wciśnięcie przycisku Dalej, w przypadku rezygnacji, lub konieczności zmiany wcześniej wprowadzonych ustawień można do nich powrócić klikając przycisk Wstecz.

NAS8C61B6	
	Wittamy w kreatorze szybkiej instalacji. Przeprowadzi cię on przez następujące kroki konfiguracji systemu. 1. Wprowadź nazwę serwera. 2. Zmień hasło administratora. 3. Wprowadź datę, czas i strefę czasową dla tego serwera. 4. Wybierz ustawienienia kodowania dla non-Unicode lub aplikacji FTP. 5. Wprowadź adres IP, maskę podsieci i domyślną bramę dla tego serwera. 6. Inicjalizuj wolumen dysku na tym serwerze. 7. Instaluj firmware. Następnie serwer zostanie zrestartowany, aby zapisać ustawienia. Wskazówka Wszystkie ustawienia zostaną zatwierdzone dopiero po wykonaniu ostaniego kroku.
	< Wstecz Dalej > Anuluj



5. Krok 1 umożliwia zmianę nazwy serwera QNAP.

NAS8C61B6	
Krok 1. Wprowadź Nazwę Serwera Proszę wprowadź nazwę tego serwera.	
Wprowadź nazwę dla tego serwera.	
Wskazówka Nadai septerský upitalna pazwe, która upodiwi latva id	entifikacie w sieci lokalnej
Nazwa serwera może mieć 14 znaków, mogą to być kom myślnika (-). Serwer nie zaakceptuje kropek (.), lub innych	e nynnauge w sieci ionaineg. binacje małych i wielkich liter (A-Z lub a-z), liczb (0-9) i 1 znaków.
	< Wstecz Dalej > Anuluj

6. Krok 2 – zmiana domyślnego hasła administratora serwera QNAP. Aby uniemożliwić dostęp do serwera osobom nieautoryzowanym należy zmienić hasło domyślne (admin) w urządzeniu. W polach zaprezentowanych poniżej należy dwukrotnie wprowadzić nowe hasło (nowe hasło należy zapamiętać, lub zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu).

S8C61B6 Krok 2. Zmień Hasło Administratora	
Zmień hasło administratora. Hasło: Zweryfikuj Hasło: I Użyj oryginalne hasło	
Wskazowka Gdy zaznaczysz "Użyj oryginalne hasło" to has Hasło nie może zawierać więcej niż 16 znaków znaków. Unikaj kodów ponieważ łatwo jest je c	lo administratora nie zostanie zmienione. . Ze względów bezpieczeństwa powinno ono zawierać minimum 6 udszyfrować.
	< Wstecz Dalej > Anuluj



7. Krok 3 - konfiguracja daty i czasu, wybór strefy czasowej. Użytkownik może w tym kroku zdecydować czy data i czas mają zostać wprowadzone ręcznie czy automatycznie synchronizowane z serwerem czasu . W kroku tym należy również określić strefę czasową w której będzie pracowało urządzenie, dla Polski strefa czasowa jest określana jako GMT +1.

Krok 3. Dopasuj Ustaw czas sy	<b>Czas Systemu</b> stemu.			
Wprowadź <mark>datę</mark> , c	zas i strefę czasową dla tego serwe	ra.		
Czas Strefa:	(GMT-05:00) Eastern Time(US &	Canada) 💌		
Zmień cza	is serwera i datę jak poniżej:			
Data:	2009-04-16			
Czas:	10:42:21			
Synchroni	zuj automatycznie z Internetowym se	erwerem czasu		
Server:	pool.ntp.org			
- Tine				
Możesz włączy podłączony do	ć Internetowy serwer czasu, aby zał Internetu).	dualizować czas serwera poprzez	internet (serwer mu	usi być

8. Krok 4 - ustawienie kodowania znaków. Kodowanie znaków ma znaczenie przy nazewnictwie plików/folderów podczas korzystania z serwera FTP/SFTP. Kodowanie należy dopasować do rodzaju systemu lub regionu w którym będzie pracował serwer QNAP. Zalecanym rodzajem kodowania współpracującym z większością systemów jest Unicod.

	nienia kodowania dla non-Unicode lub aplikacji FTP.
Wybierz ustawienia	codowanie dla non-unicode O.S. lub aplikacji FTP.
Kodowanie	Słowiański / Łacina 2
- Wskazówka	
Domyślne serwer	używa Unicod, który dobrze współpracuje z Windows 2000/XP i MAC OS X.
Gdy nie używasz	1on-Unicode jak Windows 95/98/ME, to wybierz taki sam język jak w OS.
Gdy oprogramowa	nie FTP nie obsługuje Unicod to proszę wybierz język, który twój klient FTP obsługuje.



9. Krok 5 – konfiguracja ustawień sieciowych. Dostępne ustawienia to pobieranie adresu z serwera DHCP, lub statyczne przypisanie adresu. W przypadku ustawień statycznych należy zwrócić uwagę aby adres sieciowy serwera zgadzał się ze schematem adresacji stosowanym w sieci lokalnej oraz nie był używany przez inne urządzenie.

Wprowadź adres IP, maskę po	dsieci i domyślną bramę dla tego serwe	era.		
Pobierz automatycznie	ustawienia TCP/IP przez DHCP			
C Użyj następujących ust	awienia statycznego adresu IP:			
Adres IP:	169 . 254 . 100 . 100			
Maska Podsieci:	255 . 255 . 0 . 0			
Brama Domyślna:	0,0,0,0			
Główny Serwer DNS:	0.0.0.0			
Drugi Serwer DNS:	0.0.0.0			
- Wskazówka				
Gdy używasz statycznych us to NTP i funkcja wysyłająca	tawień IP, proszę wprowadzić popraw maila z alarmami może nie pracować p	ne ustawienia Serwe poprawnie.	ra DNS. Gdytegonie z	robisz

- 10. Krok 6 konfiguracja macierzy RAID czyli inicjalizowanie/formatowanie dysków twardych. Serwer QNAP obsługuje kilka rodzajów macierzy RAID, poszczególne z poziomów charakteryzują się specjalnymi właściwościami takimi jak szybszy zapis/odczyt lub zachowanie pełnej nadmiarowości danych. Wśród obsługiwanych poziomów macierzy RAID obsługiwane są:
  - wolumen pojedynczy –każdy z zainstalowanych dysków będzie widoczny jako osobna jednostka logiczna
  - RAID 0, mechanizm pozwala na szybszy zapis/odczyt danych, dyski widoczne są jako pojedynczy wolumen logiczny, mechanizm ten charakteryzuje się brakiem odporności na uszkodzenia dysków
  - RAID 1, mechanizm zaprojektowany z myślą o danych krytycznie ważnych, dane zapisywane na jednym dysku są automatycznie kopiowane na dysk drugi. Ze względu na nadmiarowość mechanizm pozwala na wykorzystanie połowy pojemności dysków.
  - wolumen liniowy –oba dyski widoczne są jako jeden wolumen logiczny, mechanizm nie gwarantuje szybszego zapisu/odczytu nie jest również odporny na uszkodzenia dysków



105152 20	inicjalizować dyski zanim zacznies	z używać systemu.	Szukaj Dysków
Na	Model Dysku	Pojemność Dysku	
1	WDC WD800JD-60MSA1	10.0 74.53 GB	
2	-	-	
C U	twórz RAID 0 Paskowy Wolumen twórz RAID 1 Miror Dusku	Dysku	
	twórz RAID 0 Paskowy Wolumen twórz RAID 1 Miror Dysku twórz Liniowy Wolumen Dysku omiń inicializowanie dysków	Dysku	
CU CU CP Wskazóv	twórz RAID 0 Paskowy Wolumen twórz RAID 1 Miror Dysku twórz Liniowy Wolumen Dysku omiń inicjalizowanie dysków <b>vka</b>	Dysku	

11. Krok 7 - instalacja oprogramowania.

Firmware jest dołączony do oprogramowania QNAP Finder, który wskaże przy instalacji odpowiedni plik. Najbardziej aktualne wersje oprogramowania dostępną są na stronie producenta <u>www.qnap.com</u>

Instaluj oprogramowanie systemowe na twardym dysku.		
Wybierz firmware, który chcesz zainstalować lub zauktualizować.		
Ścieżka do pliku obrazu firmwar-u:		
D:\Firmware\TS-219\TS-219_2.1.3_Build_090304.img	▼ []Pr	egladaj
Model Firmwaru: TS-219, Version: 2.1.3.		
Wskazówka		
Możesz odwiedzić stronę QNAP-a, aby pobrać nowe oprogramo oprogramowanie dla odpowiedniego modelu.	owanie. Upewnij się, że pobi	erasz



12. Po zaakceptowaniu zmian, kreator automatycznie je zastosuje. Po zakończeniu określonych wcześniej zadań wymusi restart serwera.

Zmiana Prosz	Ustawień ę poczekać, właśnie wprowadzane są zmiany do systemu.
Proszę o	czekać kreator szybkiej konfiguracji wprowadza zmiany dla ciebie. To może zająć kilka minut.
V	Inicjalizuj twardy dysk.
r	Zmień nazwę dla tego serwera.
r	Zmień hasło administratora.
r	Zmień ustawienia czasu.
V	Zmień ustawienia strony kodowej systemu
r	Zmień ustawienia sieciowe.
	Aktualizuj oprogramowanie.
	Province of the second s
	< Wstecz Dalei > Anului

13. Po procesie konfiguracji kreator, zaproponuje automatyczne zmapowanie udziałów. Warto wykonać tą operację dla katalogu "Qrecordings" gdzie będą przechowywane nagrania z kamery WVC54GCA. W ten sposób będziemy mieli dostęp do nagrań również poprzez wybranie zmapowanego udziału na naszym komputerze.





bierz udział sieciowy, który ma być zmapów	vany jako dysk sieciowy:
Network Recycle Bin 1	
Public	
Qdownload	
Qmultimedia	
Qrecordings	
Qusb	
Qweb	
	1
	American

14. Aby przejść do interfejsu WWW należy kliknąć przycisk połącz w programie QNAP Finder.

QIVAP FINDER	stawionia Nastadaia	Domos	12442	
QNA			/	
-				
Nazwa	Adres IP	Wersja	Typ Serwera	Adres MAC
Połącz	Konfiguracja Sz	czegóły O	dśwież	Wyjście



15. W głównym panelu należy wybrać język Polski oraz odnośnik Administracja, po uwierzytelnieniu administratora, poprzez podanie nazwy użytkownika(admin) i hasła (domyślne admin, chyba że zostało zmienione podczas wstępnej konfiguracji serwera), użytkownik zostanie przełączony do panelu administracyjnego.



16. Panel administracyjny umożliwia skonfigurowanie wszystkich funkcjonalności dostępnych w serwerze QNAP. Najbardziej interesującą przy podłączaniu kamery jest zakładka Ustawień Sieciowych i Stacji Monitoringu.





Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań e-mail: sales@fen.pl; <u>www.fen.pl</u> 17. Po konfiguracji podstawowych ustawień serwera TS-219, należy uruchomić najbardziej istotna usługę która umożliwi współpracę między serwerem QNAP a kamerą Linksys. Uruchomienie usługi jest łatwe, i ogranicza się do zaznaczenia jednego pola wyboru znajdującego się w zakładce Network Settings -> Surveillance Station lub w przypadku interfejsu polskiego Ustawienia Sieciowe -> Stacja Monitoringu.

Network Settings • TCP/IP Configuration • Microsoft Networking • Apple Networking • NFS Service • Web File Manager • FTP Service • Multimedia Station • iTunes Service	<ul> <li>Surveillance Station</li> <li>Enable Surveillance Station After enabling this service, click the following link to enter to Surveillance Station. http://192.168.3.158:8080/Qrecordings/</li> <li>Display service link on the login page.</li> </ul>
<ul> <li>Download Station</li> <li>Web Server</li> <li>DDNS Service</li> <li>MySQL Server</li> <li>Surveillance Station</li> <li>System Port Management</li> <li>View Network Settings</li> </ul>	

18. Po uruchomieniu usługi, wybieramy z menu głównego serwera ostatnią pozycję "Surveillance Station".





Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań e-mail: sales@fen.pl; <u>WWW.fen.pl</u> 19. Aby podpiąć pod rejestrator kamerę Linksysa, należy kliknąć odnośnik "Ustawienia" oznaczony na poniższym rysunku czerwonym okręgiem.

	Surveillance Network Video Recorder	Station	Home Sett	ings Live View	Playback	● @ @
Welcome You can server.	e to Surveillance Sta create your own n	ation. etwork surveillance system	by simply adding your ne	etwork cameras first. The video :	stream from the network	c cameras will be recorded on the
	Preview	Camera Name	IP Address	Status	Normal / Alarm	Management
1		-		Not Configured		
2		=	-	Not Configured		
Recordin	g File Size:0 MB / Fr	ree Disk Space:71.7 GB			Last storage capacity ch	neck: Wed Apr 15 21:42:58 2009

- 20. Przy konfiguracji danego kanału, trzeba podać takie dane jak:
  - Model kamery, w tym przypadku Linksys WVC54GCA
  - Adres IP
  - A także login i hasło, które domyślnie dla kamery Linksys jest ustawione jako "admin", chyba że wartość ta została zmieniona przez użytkownika w jednym z poprzednich kroków.

Camera Number:	1: Camera 1	•
Camera Model:	LINKSYS WVC54GCA	•
Camera Name:	Camera 1	
IP Address:	192.168.3.187	
Port	80	
WAN IP: (for monitoring from public network)		
(If your IP camera is installed behind NAT router, you port of the router.)	may input the public IP address (or URL) and	d the corresp
Port	80	
	admin	
User Name :		

Aby sprawdzić poprawność konfiguracji, wystarczy kliknąć przycisk "Test". Jeżeli w ramce znajdzie się obraz z kamery, oznacza to poprawne połączenie się serwera z kamerą.





**Uwaga!** Do poprawnej pracy wymagana jest przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej. W niektórych przypadkach będzie wymagane wyłączenie/wstrzymanie pracy oprogramowania anty wirusowego, które to może uniemożliwić poprawną instalację kontrolek ActiveX.

- 21. Po dołączeniu kamer do stacji monitoringu należy ustawić opcje zaawansowane takie jak nagrywanie obrazu z kamery przy wykryciu ruchu, lub nagrywanie z kamery w określonym czasie. Opcje te dostępne są w zakładce Ustawienia.
- a) zakładka Ustawienia Nagrywania (dla QNAP TS219 dostępne 2 kamery) umożliwia konfigurację ustawień charakterystycznych dla danej kamery takich jak Rozdzielczość, ilość klatek na sekundę oraz jakość nagrywanego obrazu. Przy konfiguracji tych ustawień należy pamiętać o zależnościach między ilością zajmowanego przez nagrania obrazu z kamery, a jakością obrazu, szybkością nagrywania i rozdzielczością, im wyższe parametry zostaną ustawione tym więcej miejsca na dysku będą zajmowały nagrania co spowoduje możliwość przechowywania mniejszej ilości danych na serwerze, lub gromadzenia obrazu wideo z krótszego okresu.

	IVdZWd K	amery	KUZUZIEILZUSL	PIĘUKUSL	Jakust
2 3 4	Camera 2 Camera 3 Camera 4	04	-974-99	2	NUTHAL
Numery	kamery:	1: Camera 1	•		
Rozdzielo	zość:	640×480	-		
Rozdziela Prędkość	zość: ::	640×480 5	• •		
Rozdzielc Prędkość Jakość:	zość: ::	640x480 5 Normal	• • •		



 b) zakładka Ustawienia Harmonogramu – umożliwia konfigurację schematów nagrywania dla każdej z kamer. Dostępne opcje to nagrywanie przy wykryciu ruchu, lub nagrywanie ciągłe. W przypadku nagrywania z detekcją ruchu należy najpierw skonfigurować strefy detekcji i włączyć wykrywanie na kamerze. W przypadku określania schematów nagrywania ciągłego należy określić okresy w jakich kamera ma nagrywać obraz z kamery

stawienia kamer 🗉	nagrywania	harmonogram	<u>u</u>	Z	aawa	inso	wan	8																		
Numery kar	nery:	1	: Car	nera	1				•																	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Nd																									
	Pn																									
	Ŵť																									
	Sr Cz																									
	Pt																									
	Sb																									
Dni:	Nagrywanie ciągłe		1		0	Nagr	ywar	nie z i	detel	kcji ru	uchu															
🔽 Nd	🔽 Pn	🔽 Wt			🗷 Śr				Cz				🛛 Pt			5	🛛 Sb	)			Za	azna	cz w	szys	stkie	
Okres nagry Wsz Doc	wania: /stkie dni © C rozpo laj V	zas 00 częcia: /yczyść harmon	- ograr	n	Czas zakor	ńczer	nia: [	00 -	-																	

c) zakładka Ustawienia Zaawansowane – umożliwia konfigurację ustawień dodatkowych takich jak: czas przez jaki nagrania mają być przechowywane(pod warunkiem dostępności miejsca na dysku), akcja jaka ma zostać podjęta w momencie gdy dysk zapełni się do określonego rozmiaru(nadpisywanie danych najstarszych lub wstrzymanie nagrań do czasu zwolnienia miejsca), czy też długości nagrywania przed zdarzeniem(dzięki buforowi wbudowanemu w kamerę istnieje możliwość zapisania obrazu z chwili przed wykryciem zdarzenia) oraz po zdarzeniu w przypadku wykrycia ruchu.



Strona domowa	Ustawienia	Podgląd na żyw	o Odtwarza	nie Log
Ustawienia kamer 🕴	Ustawienia nagrywania	Ustawienia harmonogramu	<u>Ustawien</u> I <u>zaawansow</u>	<u>ia</u> /ane
Usuń nag	rania po 10 , vuj nagrania co najm	dzień/dni (Pozostał nniej 10 dzień/	e miejsce na dysku: : dni	148 GB )
Kiedy dostępn r z	a pojemność dysku nadpisuj starsze nagi ratrzymaj zapis nagra	jest mniejsza niż 4 rania ań	GB:	
Maksymalna dł	ugość pojedynczeg	o nagrania <mark>5</mark>	minut(a/y)	
Nagrania z ala	armu			
Rozpocznij nag Zatrzymaj nag	grywanie <mark>30</mark> rywanie <mark>30</mark>	sekund(ę) przed wy sekund(ę) po zakońc	stąpieniem zdarzenia. Izeniu zdarzenia.	
Zasto	suj			

### 22. Pozostałe zakładki główne umożliwiają:

Podgląd obrazu na żywo w kilku oknach i różnych rozkładach okien (w przypadku QNAP TS219 dostępne 2 kamery) lub odtwarzanie wcześniej nagranego obrazu, łącznie z wyszukiwaniem.





### Gwarancja:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim <u>WWW.fen.pl</u>.

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

#### Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem WWW.fen.pl/serwis

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf

#### Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

#### Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.



Dział Wsparcia Technicznego

Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Kontakt: support@fen.pl

