





# Wireless-G

## Instrukcja użytkownika

Bezprzewodowa bramka ADSL z technologią SpeedBooster

CISCO SYSTEMS .1111111....111111.....

Model No. WAG54GS (EU)

WIRELESS

## Prawa autorskie i znaki towarowe

Instrukcje i opisy zawarte w tej instrukcji użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Linksys jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco Systems Inc. i/lub jej oddziałów w USA oraz kilku innych krajach. Prawa autorskie © 2005 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Pozostałe marki oraz nazwy produktów są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich posiadaczy.

## Korzystanie z Instrukcji użytkownika

Ta Instrukcja użytkownika domowego routera z modemem ADSL2/2+ (nazywanego dalej bramką WAG54GS), została napisana z myślą o tym, by zrozumienie sieci tworzonej za pomocą bramki WAG54GS było łatwiejsze niż kiedykolwiek przedtem. Czytając tę instrukcję użytkownika, prosimy zwrócić uwagę na następujące elementy:



Ten znak oznacza zasługującą na uwagę notatkę i podczas korzystania z bramki WAG54GS należy zwracać na niego szczególną uwagę.



Znak wykrzyknika oznacza przestrogę lub ostrzeżenie przed możliwością uszkodzenia Twojej własności lub bramki WAG54GS.



Taki znak zapytania ma przypominać o czymś, co należy wiedzieć podczas korzystania z bramki WAG54GS.

Oprócz tych symboli, niniejsza instrukcja zawiera definicje terminów technicznych, prezentowanych w następującej formie:

termin: definicja.

Ponadto, każdy rysunek (diagram, zrzut zawartości ekranu lub innego rodzaju obraz), opatrzony jest numerem rysunku i opisem w następującej formie:

Rysunek 0-1: Przykładowy opis rysunku

Numery rysunków wraz z ich opisami zostały zebrane w sekcji "Spis ilustracji"

## Spis treści

Rozdział 1: Wstęp	1
Przedmowa	1
Zawartość instrukcji użytkownika	2
Rozdział 2: Planowanie sieci	4
Funkcje bramki	4
Adresy IP	4
Rozdział 3: Bezprzewodowa bramka ADSL	6
Gniazda oraz przycisk Reset na ściance bocznej	6
Diody LED na ściance bocznej	7
Rozdział 4: Podłączanie bezprzewodowej bramki ADSL	9
Wprowadzenie	9
Przewodowe połączenie z komputerem	10
Bezprzewodowe połączenie z komputerem	11
Rozdział 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu Kreatora konfiguracji	13
Wprowadzenie	13
Korzystanie z programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji)	13
Rozdział 6: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego	
Wprowadzenie	
Uruchomienie webowego interfejsu konfiguracyjnego	36
Zakładka Setup (Konfiguracja)	36
Zakładka Wireless (Sieć bezprzewodowa)	46
Zakładka Security (Bezpieczeństwo)	52
Zakładka Access Restrictions (Ograniczenia dostępu)	54
Zakładka Applications and Gaming (Aplikacje i gry)	56
Zakładka Administration (Administracja)	62
Zakładka Status (Status)	68
Dodatek A: Rozwiązywanie problemów	72
Typowe problemy i sposoby ich rozwiązywania	72
Często zadawane pytania	81
Dodatek B: Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	
Środki ostrożności	
Zagrożenia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych	
Dodatek C: Jak ustalić adres MAC oraz adres IP karty sieciowej	91
Instrukcja dla systemu Windows 98 lub Me	91
Instrukcja dla systemu Windows 2000 lub XP	92
Dodatek D: Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania bramki	93
Dodatek E: Słowniczek	94
Dodatek F: Regulacje prawne	102
Dodatek G: Informacje na temat gwarancji	109
Dodatek H: Parametry techniczne	111
Dodatek I: Informacje kontaktowe	113

## Spis ilustracji

Rysunek 2-1: Sieć komputerowa	4
Rysunek 3-1: Gniazda oraz przycisk Reset na ściance bocznej	
Rysunek 3-2: Diody LED na ściance bocznej	
Rysunek 4-1: Podłącz linię ADSL	1(
Rysunek 4-2: Podłacz komputer	10
Rysunek 4-3: Podłacz zasilanie	1(
Rysunek 4-4: Podłacz linie ADSL	
Rysunek 4-5: Podłacz zasilanie	1
Rysunek 5-1: Ekran powitalny kreatora konfiguracii - wybór jezyka	13
Rysunek 5-2: Ekran powitalny kreatora konfiguracii - rozpoczecie działania kreatora	13
Rysunek 5.3: Ekran z treścia umowy licencyjnej kreatora instalacji	14
Rysunek 5.4: Ekran z prośba o odłaczenie modenu od komputera oraz naściennego gniazda linii ADSL	14
Rysunek 5-5: Ekran z prosé o oddaczenie bramki WAG54GS do naściennego gniazda limi ADSL.	14 14
Rysunek 5-6: Ekran z proset o podlaczenie do komutera przewodu sięciowego	14
Rysunek 5-7: Ekran z prosek o podłączenie u rzewodu sięcjowego do bramki WAG54GS	1
Rysunck 5.8: Ekran z proset o podrączenie zasilania branki WAG54GS	16
Rysunek 5.9: Ekran z prošela o snježenje stanu branki WAG54GS	1
Rysunek 5.10: Ekran wyboru kraju	1′
Rysunde 5-11: Erran wyboru dostawcy usług internetowych (przykład dla Francii)	
Rysunds 5 12: Ekran z ustavianjami linij DSL dla ankanculaciji 1/43 Bridad	19
Rysunds 5 13: Effan z ustawieniami linii D5E dla arkansularii 1453 Dautad	10
Rysunds 5 14: Eleran z ustawieniami linii DSE dla enkapsulazii IPDDA	·····12
Rysunck 5-15: Ekran z ustawieniami linii DSL dla ekrapsulacji FF 04.	20 21
Rysunds 5-15. Ektan z ustawielnami min DSE ula elikapsulacji FFF0E	2 2
Rysunck 5-10. Ektail wyboru nasia.	·····22
Rysundk 5-17. Ektan kolmgulowana ustawich steel oezpizewodowej	·····22
Rysunck 5-10: Extan funcți Socure EasySotup.	
Rysunck 5-19. Extail 2 logo funkcji secureDasySetup.	······2.
Rysunck 5-21: Informacje dodatkowe – lokalizacja przycisku nzycznego.	-2- رد
Rysmick 3-21. Informacje udouktowe – lokanzacja przycisku programowego	
Rysunek 3-22. Ektan komigurowania ustawien siect bezpizewodowej	2. 24
Rysmick 5-25. Ektan bezpiecznego su towana.	2.
Rysunek 3-24. Ektan z graunacjami.	
Rysunek 3-25. Ektan koningurowania zabezpieczen sieci bezpizewodowej	2
Rysunex 5-26: Ekran ustawien siect oezprzewodowej	2
Rysunek 3-27 Ekran z ustawieniami zabeczen w trybie w PA Personal	
Rysunek 5-28: Ekran z ustawieniami zabeczeń w trybie w PAZ Personal.	
Rysunek 5-29: Ekran z ustawieniami zabeczen w trybie w PAZ Mixed Mode	29
Rysunek 5-30: Ekran z ustawieniami zabeczen w trybie w EP (128-Bit)	
Rysunek 5-31: Ekran z prosbą o potwierdzenie poprawności nowych ustawien	
Kysunek 5-52 Ekran bezpiecznego surIowania.	3
Kysuněk 5-35; Ekran z gratulacjami.	
Kysunek 6-1: Ekran logowania.	
Rysunek 6-2: Ekran Basic Setup (Konfiguracja podstawowa).	30
Rysunek 6-3: Ustawienia dla enkapsulacji RFC 1483 Bridged i dynamicznego adresu IP	37
Rysunek 6-4: Ustawienia dla enkapsulacji RFC 1483 Bridged i statycznego adresu IP	37
Rysunek 6-5: Ustawienia dla enkapsulacji RFC 1483 Routed	
Rysunek 6-6: Ustawienia dla enkansulacii IPoA	

Rysunek 6-7: Ustawienia dla enkapsulacii RFC 2516 PPPoE	
Rysunek 6-8: Ustawienia dla enkapsulacii PPPoA	40
Rysunek 6-9: Ustawienia dla enkapsulacii Bridged Mode Only.	41
Rysunek 6-10: Ustawienia opcionalne	
Rysunek 6-11: Ustawienia DDNS dla domeny DynDNS.org	
Rysunek 6-12:Ustawienia DDNS dla domeny TZO.com	
Rysunek 6-13: Ustawienia zaawansowanego trasowania	
Rysunek 6-14: Tablica trasowania	
Rysunek 6-15: Podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowei	
Rysunek 6-16: Ustawienia szyfrowania w trybie WPA-Personal	
Rysunek 6-17: Ustawienia szyfrowania w trybie WPA2-Personal.	
Rysunek 6-18: Ustawienia szyfrowania w trybie WAP2-Mixes	
Rysunek 6-19: Ustawienia szyfrowania w trybie WEP.	
Rysunek 6-20: Ustawienia dostepu do sieci bezprzewodowej	
Rysunek 6-21: Okno z lista filtrowanych adresów MAC	
Rysunek 6-22: Lista adresów MAC klientów bezprzewodowych	
Rysunek 6-23: Zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowei	50
Rysunek 6-24: Zakładka Firewall (Zapora ogniowa)	
Rysunek 6-25: Zakładka VPN Passthrough (Przepuszczanie tunelu VPN)	53
Rysunek 6-26: Ustawienia dostepu do sieci Internet.	
Rysunek 6-27: Podsumowanie reguł dostepu do sieci Internet.	
Rysunek 6-28: Lista komputerów.	
Rysunek 6-29: Przekazywanie pojedynczego portu.	
Rysunek 6-30: Przekazywanie zakresu portów	
Rysunek 6-31: Wyzwalane przekazywanie portów	
Rysunek 6-32: Ustawienia strefy DMZ	
Rysunek 5-33: Ustawienia jakości usług	60
Rysunek 6-34: Ustawienia zarządzania	
Rysunek 6-35: Ustawienia raportowania	64
Rysunek 6-36: Dziennik systemowy	64
Rysunek 6-37: Test ping	
Rysunek 6-38: Zapisywanie i przywracanie konfiguracji	
Rysunek 6-39: Przywracanie ustawień fabrycznych	
Rysunek 6-40: Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania bramki WAG54GS	
Rysunek 6-41: Informacje na temat bramki	
Rysunek 6-42: Informacje na temat sieci lokalnej	69
Rysunek 6-43: Tablica aktywnych adresów IP przyznanych przez lokalny serwer DHCP	
Rysunek 6-44: Tablica ARP/RARP	
Rysunek 6-45: Informacje na temat sieci bezprzewodowej	
Rysunek 6-46: Informacje o podłączonych do sieci komputerach	
Rysunek 6-47: Informacja o połączeniu DSL	71
Rysunek C-1: Okno Konfiguracja IP	91
Rysunek C-2: Adres MAC/Adres karty	91
Rysunek C-3: Adres MAC/Adres fizyczny	
Rysunek D-1: Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (ang. firmware)	

## Rozdział 1: Wstęp

## Przedmowa

Dziękujemy Państwu za wybór routera ADSL z interfejsem do bezprzewodowych sieci typu G oraz funkcją SpeedBooster. Bramka ta umożliwi Państwa komputerom, a także innym zasobom, takim jak np. serwery plików lub drukarki, korzystanie z szybkiego połączenia z siecią Internet. Ponieważ bramka WAG54GS jest urządzeniem bezprzewodowym, dostęp do sieci Internet może być współdzielony zarówno w sieci kablowej jak również za pośrednictwem transmisji bezprzewodowej. Ponadto, ponieważ bramka WAG54GS wyposażona została w funkcję SpeedBooster, jej zastosowanie pozwala na zwiększenie wydajności Państwa sieci bezprzewodowej. Zwiększenie prędkości komunikacji da się zaobserwować nawet dla urządzeń nie posiadających funkcji SpeedBooster, lecz komunikujących się z innymi wyposażonymi w tę funkcję urządzeniami.

W jaki sposób bramka WAG54GS realizuje te wszystkie zadania? Podłączenie do bramki sieci Internet a także Twoich komputerów i urządzeń peryferyjnych, umożliwia kierowanie oraz kontrolowanie całości komunikacji z Twoją siecią.

W celu ochrony Twoich danych oraz Twojej prywatności bramka WAG54GS posiada również funkcję zaawansowanej zapory ogniowej, utrzymującej z dala internetowych intruzów. Transmisja bezprzewodowa może być chroniona poprzez złożone szyfrowanie danych. Ponadto, zyskujesz możliwość ochrony własnej rodziny za pomocą takich funkcji kontroli rodzicielskiej, jak ograniczenia dostępu do sieci Internet oraz blokowanie wybranych słów kluczowych. Ustawienia bramki można łatwo konfigurować za pomocą przeglądarki internetowej.

Ale co to wszystko oznacza?

Sieci komputerowe są użytecznymi narzędziami, umożliwiającymi współdzielenie zasobów komputerów oraz współdzielenie dostępu do sieci Internet. Dzięki nim możliwe jest np. korzystanie z jednej drukarki na różnych komputerach a także korzystanie z danych znajdujących się na dysku twardym innego komputera. Sieci komputerowe mogą nawet służyć do udziału w wieloosobowych grach video. Jak widać, mogą one nie tylko być użyteczne w domu i w biurze, ale mogą również służyć rozrywce.

Komputery w sieci przewodowej tworzą tzw. sieć LAN lub sieć lokalną. Są one połączone za pomocą przewodów typu Ethernet i dlatego tego rodzaju sieci nazywane są sieciami "przewodowymi". Komputery wyposażone w karty lub w adaptery bezprzewodowe, mogą komunikować się bez korzystania z kłopotliwego okablowania. Komputery znajdujące się w zasięgu wzajemnej transmisji i używające tych samych ustawień bezprzewodowych tworzą sieć bezprzewodową. Sieć taka nazywana bywa siecią WLAN lub bezprzewodową siecią lokalną. Ponieważ bramka WAG54GS posiada możliwość pracy bezprzewodowej, może ona stanowić pomost pomiędzy siecią przewodową, a siecią bezprzewodową, umożliwiając wzajemną komunikację obydwu tych sieci.

Po połączeniu wszystkich sieci, tj. sieci przewodowej, sieci bezprzewodowej oraz sieci Internet, możesz udostępniać swoje pliki innym użytkownikom oraz współdzielić z nimi dostęp do sieci Internet. Jednocześnie, przez cały czas, bezprzewodowa bramka ADSL WAG54GS chroni Twoje sieci przed nieupoważnionymi i niechcianymi użytkownikami.

Rozdział 1: Wstęp Rozdział 1: Wstęp **wpa** (ang. wi-fi protected access – zabezpieczony dostęp do sieci wi-fi): protokół bezpieczeństwa bezprzewodowego korzystający z prokołu TKIP (ang. Temporal Key Integrity Protocol – Protokół tymczasowego klucza integralności), który może być stosowany z połączeniu z serwerem uwierzytelniania RADIUS.

**zapora ogniowa typu spi** (ang. stateful packet inspection firewall): technologia polegająca na sprawdzeniu informacji zawartych w pakietach przychodzących, przed ich wpuszczeniem do sieci.

zapora ogniowa (ang. firewall): Środek bezpieczeństwa, chroniący przed intruzami zasoby sieci lokalnej.

**nat** (ang. network address translation – translacja adresu sieciowego): Technologia NAT tłumaczy adresy IP z sieci lokalnej na inne adresy IP, które mogą być wykorzystywane w sieci Internet.

**sieć komputerowa**: szereg komputerów lub urządzeń połączonych wzajemnie w celu współdzielenia danych, miejsca na dyskach i/lub przesyłania danych pomiędzy użytkownikami.

*lan* (ang. local area network – sieć o zasięgu lokalnym):Komputery oraz produkty sieciowe tworzące sieć w Twoim domu lub biurze. Firma Linksys zaleca aby podczas pierwszej instalacji bramki WAG54GS skorzystać z instalacyjnej płyty CD-ROM. Jeśli nie zamierzasz korzystać ze znajdującego się na tej płycie kreatora konfiguracji, to podłączając bramkę i konfigurując połączenia pomiędzy sieciami, możesz korzystać ze wskazówek zawartych w tej instrukcji. Instrukcja ta zawiera wszystkie informacje, niezbędne do pełnego wykorzystania bezprzewodowej bramki ADSL z funkcją SpeedBooster.

## Zawartość instrukcji użytkownika

Niniejsza instrukcja użytkownika zawiera opis kroków niezbędnych do skonfigurowania i korzystania z bezprzewodowej bramki ADSL WAG54GS z funkcją SpeedBooster.

- Rozdział 1: Wstęp Omówienie zastosowań bezprzewodowej bramki ADSL z funkcją SpeedBooster oraz niniejszej instrukcji użytkownika.
- Rozdział 2: Planowanie sieci Omówienie podstaw sieci komputerowych.
- Rozdział 3: Bezprzewodowa bramka ADSL Opis fizycznych cech bramki.
- Rozdział 4: Podłączanie bezprzewodowej bramki ADSL Ten rozdział zawiera instrukcje w jaki sposób należy podłączyć bramkę do sieci.
- Rozdział 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu Kreatora konfiguracji Opis sposobu konfiguracji ustawień bramki WAG54GS za pomocą programu kreatora konfiguracji, znajdującego się na dołączonej do produktu płycie CD.
- Rozdział 6: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego
   Opis sposobu konfiguracji ustawień bramki WAG54GS za pomocą przeglądarki internetowej.
- Dodatek A: Rozwiązywanie problemów
   Dodatek zawierający opis niektórych problemów i sposobów ich rozwiązywania a także najczęściej zadawane pytania, dotyczące instalacji i korzystania z bezprzewodowej bramki ADSL z funkcją SpeedBooster.
- Dodatek B: Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej
   Dodatek zawierający omówienie zagrożeń wynikających z korzystania z sieci bezprzewodowych oraz rozwiązań służących minimalizacji tych zagrożeń.
- Dodatek C: Jak ustalić adres MAC oraz adres IP karty sieciowej
   Opis sposobu ustalenia adresu MAC dla zainstalowanej w komputerze karty sieciowej typu Ethernet, potrzebnego do korzystania z oferowanej przez bramkę funkcji filtracji adresów MAC i/lub klonowania adresów MAC.

- Dodatek D: Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania bramki
   Dodatek instruujący w jaki sposób, w razie potrzeby, można przeprowadzić aktualizację wewnętrznego oprogramowania bramki (tzw. firmware).
- Dodatek E: Słowniczek
   Krótki słowniczek terminów często występujących w kontekście sieci komputerowych.
- Dodatek F: Regulacje prawne Ten dodatek zawiera informacje dotyczące zgodności bramki WAG54GS z różnymi, międzynarodowymi normami technicznymi i regulacjami prawnymi.
- Dodatek G: Informacje na temat gwarancji
   Dodatek zawierający informacje dotyczące gwarancji udzielanych na prawidłowe funkcjonowanie produktu.
- Dodatek H: Parametry techniczne Wykaz technicznych parametrów bramki.
- Dodatek I: Informacje kontaktowe Dodatek zawierający informacje dotyczące kontaktu z różnymi oddziałami firmy Linksys, w tym informacje dotyczące kontaktu z działem pomocy technicznej.

## **Rozdział 2: Planowanie sieci**

## Funkcje bramki

Bramka WAG54GS jest urządzeniem łączącym razem dwie różne sieci.

W tym przypadku, bramka WAG54GS łączy Twoją sieć lokalną (LAN) lub grupę komputerów w domu lub w biurze z publiczną siecią Internet. Bramka WAG54GS przetwarza i kontroluje dane przesyłane pomiędzy tymi dwiema sieciami.

Funkcja translacji adresów (NAT), realizowana przez bramkę WAG54GS, chroni znajdujące się w Twojej sieci komputery, tak że nie są one "widoczne" dla użytkowników znajdujących się po stronie sieci Internet. W ten sposób, Twoja sieć pozostaje siecią prywatną. Bramka WAG54GS chroni Twoją sieć przeprowadzając inspekcję każdego pakietu nadchodzącego od strony portu internetowego, przed jego dostarczeniem do odpowiedniego komputera w Twojej sieci. Bramka WAG54GS sprawdza porty takich internetowych usług jak usługa serwera WWW, serwera ftp lub usługi innych aplikacji internetowych, i jeśli dana usługa jest dozwolona, następuje dostarczenie pakietu do odpowiedniego komputera po stronie sieci LAN.

Należy pamiętać, że gniazda (porty) bramki WAG54GS podłączane są do obydwu stron. Gniazda oznaczone jako LAN łączą bramkę z siecią LAN, a gniazdo ADSL łączy ją z siecią Internet. Porty LAN transmitują dane z prędkością 10/100 Mbps.

## Adresy IP

## Czym jest adres IP?

Litery IP są skrótem od angielskiej nazwy Internet Protocol, oznaczającej "protokół internetowy". Każde urządzenie w sieci opartej o protokół IP, włącznie z komputerami, serwerami drukarek i bramkami, wymaga adresu IP w celu identyfikacji swojego "położenia", lub inaczej adresu, w sieci. Reguła ta dotyczy również połączenia z siecią Internet, a także połączenia z siecią LAN. Istnieją dwa sposoby przydzielenia adresów IP urządzeniom sieciowym. Możesz sam przypisać te adresy statycznie albo możesz wykorzystać bramkę WAG54GS do dynamicznego przydzielania adresów IP.

## Statyczne adresy IP

Statyczny adres IP jest to adres IP który został na stałe, ręcznie przypisany do komputera lub innego urządzenia w sieci. Ponieważ statyczne adresy IP zachowują ważność dopóki nie zostaną wyłączone, statyczna adresacja IP gwarantuje, że poszczególne urządzania będą zawsze posiadać ten sam, przydzielony im adres IP, dopóki nie zostanie on celowo zmieniony. Statyczne adresy IP muszą być unikalne i zwykle stosuje się je dla takich urządzeń sieciowych, jak serwery plików lub serwery drukarek.



Rysunek 2-1: Sieć komputerowa

ip (ang. internet protocol – protokół internetowy): protokół służący do przesyłania danych w sieciach komputerowych



**UWAGA:** Ponieważ bramka WAG54GS jest urządzeniem łączącym dwie sieci, potrzebuje ona dwóch adresów IP: jednego dla sieci LAN i jednego dla sieci Internet. W tej instrukcji użytkownika, adresy te nazywane będą "internetowym adresem IP" oraz "adresem IP w sieci LAN". Ponieważ bramka WAG54GS służy do współdzielenia połączenia z siecią Internet, powinieneś skontaktować się ze swoim dostawcą Internetu i dowiedzieć się czy do Twojego konta został przydzielony statyczny adres IP. Jeśli tak, to adres ten będzie Ci potrzebny podczas konfigurowania bramki WAG54GS. Informację tę powinieneś uzyskać od swojego dostawcy Internetu.

### Dynamiczne adresy IP

Dynamiczne adresy IP są automatycznie przydzielane takim urządzeniom sieciowym jak np. komputery i serwery drukarek. Adresy te nazywane są "dynamicznymi" ponieważ są one przypisywane do danego komputera lub urządzenia tylko tymczasowo. Po upływie określonego czasu, ich ważność wygasa i mogą one ulec zmianie. Jeśli ważność dynamicznego adresu IP komputera logującego się do sieci (lub do sieci Internet) już wygasła, to serwer DHCP automatycznie przedzieli mu nowy, dynamiczny adres IP.

### Serwery DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Komputery oraz inne urządzenia sieciowe używające dynamicznej adresacji IP, otrzymują nowe, dynamiczne adresy IP od serwera DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol – Protokół dynamicznej konfiguracji hosta). Komputer lub urządzenie sieciowe otrzymujące w ten sposób adres IP, nazywane jest klientem DHCP. Protokół DHCP uwalnia Cię od konieczności ręcznego przydzielania adresu IP za każdym razem, gdy do Twojej sieci dodany zostanie nowy użytkownik.

Serwerem DHCP może być albo znajdujący się w sieci dedykowany komputer, albo inne urządzenie sieciowe, takie jak np. bramka WAG54GS. W bramce WAG54GS funkcja serwera DHCP jest domyślnie włączona.

Jeśli w Twojej sieci znajduje się już działający serwer DHCP, to konieczne jest wyłączenie jednego z nich. Pozostawienie w jednej sieci więcej niż jednego działającego serwera DHCP powodować będzie błędy w jej funkcjonowaniu, takie jak np. przydzielanie kolidujących ze sobą adresów IP. Informacje o sposobie wyłączenia serwera DHCP w bramce WAG54GS, znajdują się w rozdziale 6 "Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego". UWAGA: Ponieważ bramka WAG54GS wykorzystuje technologie translacji adresów NAT, to jedynym adresem IP z twojej sieci jaki może być widoczny z sieci Internet jest internetowy adres IP Twojej bramki WAG54GS. Jednakże możliwe jest zablokowanie nawet tego tego adresu, tak że zarówno sama bramka WAG54GS jak również Twoja sieć lokalna, pozostawać będą niewidoczne dla sieci Internet. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 6 "Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego", w sekcji poświęconej ustawieniom z zakładki Security (Bezpieczeństwo)/Firewall (Zapora ogniowa) zatytułowanej "Sekcja Block WAN Requests (Blokuj żądania z sieci WAN)".

## Rozdział 3: Bezprzewodowa bramka ADSL

## Gniazda oraz przycisk Reset na ściance bocznej

Przycisk 'Reset' oraz gniazda bramki WAG54GS znajdują się na jej ściance bocznej.



Rysunek 3-1: Gniazda oraz przycisk Reset na ściance bocznej

- Line Gniazdo oznaczony jako Line (Linia) służy do podłączenia bramki do linii ADSL.
- Ethernet (1-4) Gniazda oznaczone jako Ethernet służą do podłączenia komputerów oraz innych urządzeń sieciowych.
- Przycisk Reset Istnieją dwa sposoby przywrócenia domyślnych, fabrycznych ustawień bramki WAG54GS. Można to zrobić wciskając na około 5 sekund przycisk Reset albo korzystając z ekranu *Factory Defaults* (Ustawienia fabryczne), dostępnego na zakładce *Administration* (Administracja) webowego interfejsu konfiguracyjnego bramki WAG54GS.
- Power Gniazdo oznaczone jako Power (Zasilanie), jest tym gniazdem, do którego należy podłączyć zasilacz sieciowy.



WAŻNE: Przywrócenie fabrycznych ustawień bramki WAG54GS spowoduje wymazanie wszystkich Twoich ustawień (włącznie z ustawieniami połączenia internetowego, ustawieniami sieci bezprzewodowej i innymi) i zastąpienie ich domyślnymi wartościami fabrycznymi. Nie przywracaj ustawień fabrycznych jeśli chcesz zachować własne ustawienia.

## Diody LED na ściance bocznej

Diody LED informujące o sieciowej aktywności bramki WAG54GS znajdują się na jej przeciwległym boku.



Rysunek 3-2: Diody LED na ściance bocznej

Przycisk zasilania Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie bramki WAG54GS.

#### Przycisk Secure Easy Setup (Prosta i bezpieczna konfiguracja)

Kolor pomarańczowy lub biały. Gdy bramka WAG54GS jest włączona, przycisk ten podświetlany jest w kolorze pomarańczowym. Kolor pomarańczowy oznacza, że tryb prostej i bezpiecznej konfiguracji (SecureEasySetup) został wyłączony, a kolor biały oznacza włączenie tego trybu. Po wejściu bramki WAG54GS w tryb prostej i bezpiecznej konfiguracji, przycisk ten zaświeci się w kolorze białym i zacznie migać. Po wygenerowaniu przez bramkę wartości identyfikatora SSID oraz klucza WPA-PSK (nazywanego również osobistym kluczem WPA), dioda LED przestanie migać i będzie nadal świecić w kolorze białym.

W celu wyzerowania identyfikatora SSID oraz klucza WPA-PSK, należy wcisnąć przycisk **Reset** i przytrzymać go przez około 5 sekund. W trakcie zerowania bramki WAG54GS, przycisk **Secure Easy Setup** będzie powoli migać. Zmiana koloru tego przycisku na pomarańczowy, oznacza pomyślne wyzerowanie ustawień bramki WAG54GS.

POWER	Zasilanie – kolor zielony. Dioda LED <b>POWER</b> , świeci się gdy bramka WAG54GS jest
	włączona.

- WIERELESS Sieć bezprzewodowa kolor zielony. Dioda LED WIRELESS, świeci się zawsze, gdy aktywne jest połączenie bezprzewodowe. Miganie tej diody oznacza że bramka wysyła lub odbiera dane od jednego ze znajdujących się w sieci urządzeń.
- **ETHERNET (1-4)** Porty Ethernet kolor zielony. Diody LED oznaczone jako **ETHERNET** spełniają dwie funkcje. Ciągłe świecenie diody LED oznacza prawidłowe połączenie urządzenia sieciowego do jednego z portów LAN bramki WAG54GS. Miganie tej diody LED jest wskaźnikiem aktywności sieciowej danego portu.
- DSL Linia DSL kolor zielony. Świecenie diody LED DSL oznacza istnienie poprawnego połączenia z linią DSL. Podczas zestawiania połączenia ADSL, sygnalizowane jest miganiem tej diody.



**UWAGA:** Funkcja **SecureEasySetup** (Prostai bezpieczna konfiguracja) jest funkcją ułatwiającą konfigurację Twojej sieci bezprzewodowej. Jeśli posiadasz urządzenia z funkcją **SecureEasySetup**, to aby z niej skorzystać, uruchom znajdujący się na płycie CD kreator konfiguracji routera i postępuj zgodnie w wyświetlanymi na ekranie instrukcjam.

INTERNET Gdy połączenie z dostawcą Internetu jest prawidłowo zestawione, dioda LED INERNET świeci się w kolorze zielonym. Jeśli nie uda się zestawić takiego połączenia, dioda ta świeci się w kolorze czerwonym.

## Rozdział 4: Podłączanie bezprzewodowej bramki ADSL

## Wprowadzenie

Technik instalujący w Twoim domu szerokopasmowe połączenie do sieci Internet, powinien pozostawić Ci informacje wymagane do skonfigurowania modemu. Jeśli tak się nie stało, skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu w celu otrzymania tych danych.

Jeśli posiadasz już wszystkie informacje niezbędne do skonfigurowania Twojego konkretnego połączenia z siecią Internet, możesz przystąpić do zainstalowania i skonfigurowania bramki WAG54GS.

Jeśli zamierzasz przeprowadzić konfigurację bramki WAG54GS korzystając z komputera wyposażonego w kartę sieciową typu Ethernet, przejdź do sekcji zatytułowanej "Przewodowe połączenie z komputerem". Jeśli zamierzasz w tym celu wykorzystać komputer z kartą bezprzewodową, przejdź do sekcji zatytułowanej "Bezprzewodowe połączenie z komputerem".

## Przewodowe połączenie z komputerem

- 1. Upewnij się, że wszystkie Twoje urządzania sieciowe są wyłączone, włącznie z bramką WAG54GS oraz z wszystkimi komputerami.
- 2. Połącz za pomocą kabla telefonicznego gniazdo znajdujące się na bocznej ściance bramki WAG54GS i oznaczone jako **Line** (Linia), z naściennym gniazdem stanowiącym zakończenie linii ADSL.



**UWAGA:** Aby zapobiec powstawaniu interferencji, pomiędzy każdym telefonem a gniazdem naściennym konieczne może być zainstalowanie niewielkiego urządzenia nazywanego mikrofiltrem (nie jest ono częścią zestawu). W razie wątpliwości, skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu.



**WAŻNE:** Jeśli znajdujesz się w kraju, w którym stosowane są złącza telefoniczne RJ-11, upewnij się czy mikrofiltr został włączony jedynie pomiedzy telefonem i gniazdem naściennym, a **nie** pomiędzy bramką WAG54GS i gniazdem naściennym linii ADSL.

Jeśli znajdujesz się w kraju, w którym z wyjątkiem cyfrowych linii ISDN, **nie** są stosowane złącza telefoniczne RJ-11 (np. We Francji, Szwecji, Szwajcarii, Anglii itd.), to pomiędzy gniazdem naściennym a bramką WAG54GS, konieczne będzie zainstalowanie mikrofiltru, gdyź mikrofiltr posiadać będzie złącze RJ-11.

Użytkownicy z krajów będących sygnatariuszami umowy określanej mianem "Annex B" (posiadający bramkę WAG54GS w wersji **E1** lub **DE**), muszą podłączyć bramkę WAG54GS do gniazda naściennego lub do urządzenia NTBA przy użyciu znajdującego się w zestawie, specjalnego kabla rozdzielającego. Jeśli potrzebny będzie dodatkowy kabel rozdzielający lub kabel ze specjalnymi złączami, prosimy skontaktować się ze swoim lokalnym usługodawcą.

 Podłącz jeden koniec przewodu sieciowego typu Ethernet do jednego z portów typu Ethernet, znajdujących się na tylnej ściance bramki WAG54GS (oznaczonych cyframi 1-4), a drugi koniec do portu typu Ethernet w Twoim komputerze.

Krok ten należy powtórzyć podłączając do bramki WAG54GS kolejne komputery, przełącznik sieciowy lub inne urządzenia sieciowe.

4. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda bramki WAG54GS oznaczonego jako **Power** (Zasilanie), a następnie podłącz zasilacz do gniazda zasilającego.



**UWAGA:** Zasilacz bramki WAG54GS należy zawsze podłączać do listwy zasilającej z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym.

Gdy tylko zasilacz zostanie prawidłowo podłączony, znajdująca się na przedniej ściance dioda LED z napisem **Power** (Zasilanie), zaświeci się w kolorze zielonym. Początkowo, przez kilka sekund dioda ta będzie migać, by po ukończeniu procedury testowej zaświecić się światłem ciągłym. Jeśli dioda LED będzie migać przez minutę lub dłużej, zapoznaj się z treścią dodatku A: "Rozwiązywanie problemów".



Rysunek 4-1: Podłącz linię ADSL



Rysunek 4-2: Podłącz komputer



Rysunek 4-3: Podłącz zasilanie

5. Włącz jeden z komputerów podłączonych do bramki WAG54GS.

Przejdź do rozdziału 5: "Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu Kreatora konfiguracji".

## Bezprzewodowe połączenie z komputerem

- 1. Upewnij się, że wszystkie Twoje urządzania sieciowe są wyłączone, włącznie z bramką WAG54GS oraz z wszystkimi komputerami.
- 2. Połącz za pomocą kabla telefonicznego gniazdo znajdujące się na bocznej ściance bramki WAG54GS i oznaczone jako **Line** (Linia), z naściennym gniazdem stanowiącym zakończenie linii ADSL.



**UWAGA:** Aby zapobiec powstawaniu interferencji, pomiędzy każdym telefonem a gniazdem naściennym konieczne może być zainstalowanie niewielkiego urządzenia nazywanego mikrofiltrem (nie jest ono częścią zestawu). W razie wątpliwości, skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu.



**WAŻNE:** Jeśli znajdujesz się w kraju, w którym stosowane są złącza telefoniczne RJ-11, upewnij się czy mikrofiltr został włączony jedynie pomiedzy telefonem i gniazdem naściennym, a **nie** pomiędzy bramką WAG54GS i gniazdem naściennym linii ADSL.

Jeśli znajdujesz się w kraju, w którym z wyjątkiem cyfrowych linii ISDN, **nie** są stosowane złącza telefoniczne RJ-11 (np. We Francji, Szwecji, Szwajcarii, Anglii itd.), to pomiędzy gniazdem naściennym a bramką WAG54GS, konieczne będzie zainstalowanie mikrofiltru, ponieważ mikrofiltr posiadać będzie złącze RJ-11.

Użytkownicy z krajów będących sygnatariuszami umowy określanej mianem "Annex B" (posiadający bramkę WAG54GS w wersji **E1** lub **DE**), muszą podłączyć bramkę WAG54GS do gniazda naściennego lub do urządzenia NTBA przy użyciu znajdującego się w zestawie, specjalnego kabla rozdzielającego. Jeśli potrzebny będzie dodatkowy kabel rozdzielający lub kabel ze specjalnymi złączami, prosimy skontaktować się ze swoim lokalnym usługodawcą.

3. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda bramki WAG54GS oznaczonego jako **Power** (Zasilanie), a następnie podłącz zasilacz do gniazda zasilającego.

Gdy tylko zasilacz zostanie prawidłowo podłączony, znajdująca się na przedniej ściance dioda LED z napisem **Power** (Zasilanie), zaświeci się w kolorze zielonym. Początkowo, przez kilka sekund dioda ta będzie migać, by po ukończeniu procedury testowej zaświecić się światłem ciągłym. Jeśli dioda LED będzie migać przez minutę lub dłużej, zapoznaj się z treścią dodatku A: "Rozwiązywanie problemów".

4. Włącz jeden z komputerów należących do Twojej sieci bezprzewodowej.



Rysunek 4-4: Podłącz linię ADSL



Rysunek 4-5: Podłącz zasilanie

5. W celu uzyskania początkowego dostępu do bramki WAG54GS poprzez połączenie bezprzewodowe, należy upewnić się że identyfikator SSID dla karty bezprzewodowej w komputerze posiada wartość linksys (jest to domyślne ustawienie bramki WAG54GS) oraz że zabezpieczenia sieci bezprzewodowej zostały wyłączone dla tej karty. Po uzyskaniu dostępu do bramki WAG54GS, można zmienić te ustawienia dla bramki oraz bezprzewodowej karty komputera, tak aby odpowiadały one ustawieniom stosowanym w danej sieci.

Przejdź do rozdziału 5: "Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu Kreatora konfiguracji"



UWAGA: Należy zawsze zmienić domyślną wartość linksys identyfikatora SSID oraz włączyć zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.

## Rozdział 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu Kreatora konfiguracji

## Wprowadzenie

Program **Setup Wizard** (Kreator konfiguracji), przeprowadzi Cię przez procedurę instalacji bezprzewodowej bramki ADSL z funkcją SpeedBooster. Kreator ten pozwala skonfigurować sieć podłączoną do bramki WAG54GS oraz ustawienia sieci bezprzewodowej.

## Korzystanie z programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji)



**UWAGA:** Program **Setup Wizard** (Kreator konfiguracji) dostosowany został do pracy w jednym z kilku języków europejskich. Niestety nie ma wśród nich języka polskiego. Dlatego, w dalszej części tej instrukcji zakłada się, że użytkownik wybrał język angielski, a we wszystkich miejscach odwołujących sie do konkretnych elementów tego programu (takich jak np. nazwy przycisków, opcji itp.), zachowane zostały oryginalne nazwy w języku angielskim, z podaniem w nawiasach ich polskiego tłumaczenia.

- Włóż do napędu CD płytę CD-ROM z programem Setup Wizard (Kreator konfiguracji). Kreator konfiguracji powinien uruchomić się automatycznie i powinien zostać wyświetlony ekran powitalny Welcome (Zapraszamy). Jeśli tak się nie stanie, należy kliknąć na przycisk menu Start systemu Windows i wybrać pozycję Uruchom. Następnie w polu Otwórz, należy wpisać D:\setup.exe (o ile Twój napęd CD oznaczony jest literą "D").
- Program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) automatycznie wykryje ustawienia językowe Twojego komputera. Jeśli chcesz kontynuować pracę z programem Setup Wizard (Kreator konfiguracji) w aktualnie wyświetlanym języku, to naciśnij przycisk Next (Dalej). Jeśli chcesz używać innego języka, wybierz z listy żądany język i również naciśnij przycisk Next (Dalej).
- 3. Na kolejnym ekranie **Welcome** (Zapraszamy), kliknij na przycisk **Clik Here to Start** (Kliknij tutaj aby rozpocząć). Inne możliwości to:

Norton Internet Security - Kliknij na przycisk Norton Internet Security, aby zainstalować program Norton Internet Security.

**User Guide** (Instrukcja użytkownika) - Kliknij na przycisk **User Guide** (Instrukcja użytkownika) aby otworzyć plik PDF z tą instrukcją użytkownika.

Exit (Wyjście) - Kliknij na przycisk Exit (Wyjście), aby zakończyć działanie programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji).





Rysunek 5-1: Ekran powitalny kreatora konfiguracji - wybór języka



Rysunek 5-2: Ekran powitalny kreatora konfiguracji - rozpoczęcie działania kreatora

Rozdział 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu Kreatora konfiguracji Rozdział 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu Kreatora konfiguracji

 Po przeczytaniu umowy licencyjnej (ang. License Agreement), naciśnij przycisk Next (Dalej) jeśli akceptujesz jej treść lub przycisk Exit (Wyjście), aby zakończyć działanie kreatora. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Back (Cofnij).



Rysunek 5-3: Ekran z treścią umowy licencyjnej kreatora instalacji

5. Program **Setup Wizard** (Kreator instalacji) poprosi o odłączenie Twojego szerokopasmowego modemu od komputera oraz od gniazda naściennego linii ADSL. Po wykonaniu tej czynności, naciśnij przycisk **Next** (Dalej).



Rysunek 5-4: Ekran z prośbą o odłączenie modemu od komputera oraz naściennego gniazda linii ADSL

6. Program **Setup Wizard** (Kreator instalacji) poprosi o podłączenie bramki WAG54GS do naściennego gniazda linii ADSL. Po wykonaniu tej czynności, naciśnij przycisk **Next** (Dalej).



Rysunek 5-5: Ekran z prośbą o podłączenie bramki WAG54GS do naściennego gniazda linii ADSL

7. Program **Setup Wizard** (Kreator instalacji) poprosi o podłączenie przewodu sieciowego do Twojego komputera. Po wykonaniu tej czynności, naciśnij przycisk **Next** (Dalej).



Rysunek 5-6: Ekran z prośbą o podłączenie do komputera przewodu sieciowego

8. Program **Setup Wizard** (Kreator instalacji) poprosi o podłączenie drugiego końca przewodu sieciowego do bramki bramki WAG54GS.

Następnie, możesz również podłączyć dodatkowe komputery do bramki WAG54GS.

Po wykonaniu tej czynności, naciśnij przycisk Next (Dalej).



Rysunek 5-7: Ekran z prośbą o podłączenie przewodu sieciowego do bramki WAG54GS.

9. Program **Setup Wizard** (Kreator instalacji) poprosi o włączenie zasilania bramki WAG54GS. Po wykonaniu tej czynności, naciśnij przycisk **Next** (Dalej).



Rysunek 5-8: Ekran z prośbą o włączenie zasilania bramki WAG54GS

 Sprawdź czy na przedniej ściance bramki WAG54GS świecą się diody LED: Power (Zasilanie), DSL oraz ponumerowane diody Ethernet (w zależności od liczby podłączonych komputerów). Po wykonaniu tej czynności, naciśnij przycisk Next (Dalej).



Rysunek 5-9: Ekran z prośbą o sprawdzenie stanu bramki WAG54GS

11. Następnie zostaniesz zapytany o region w jakim się znajdujesz. Wybierz odpowiedni kraj z rozwijanej listy i naciśnij przycisk **Next** (Dalej).



**UWAGA**: Jeśli Twój kraj nie figuruje na liście, skonfiguruj bramkę WAG54GS za pomocą webowego interfejsu konfiguracyjnego. Odpowiednie instrukcje znajdują się w rozdziale 6, zatytułowanym "Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego".



Rysunek 5-10: Ekran wyboru kraju

12. Wyświetlona zostanie lista dostawców usług internetowych (ISP -ang. Internet Service Providers), działających w Twoim kraju (lista dostępnych na tym ekranie opcji będzie się różnić w zależności od kraju wybranego na poprzedniej stronie). Kliknij na przycisk odpowiadający Twojemu dostawcy łącza internetowego.

Jeśli Twój dostawca usług internetowych (ISP) nie jest wymieniony na tej liście, to naciśnij przycisk **Next** (Dalej) aby ręcznie wprowadzić odpowiednie ustawienia.

13. W stosownych przypadkach, program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) automatycznie wykryje rodzaj używanej enkapsulacji: 1483 Bridged, 1483 Routed, PPPoA lub PPPoE. Aby ręcznie ustawić rodzaj enkapsulacji, wybierz z listy żądaną wartość: 1483 Bridged, 1483 Routed, PPPoA lub PPPoE.



**UWAGA:** Jeśli używasz enkapsulacji typu **IPoA** lub **Bridged Mode Only** (Tylko tryb mostu), to będziesz musiał skonfigurować bramkę WAG54GS przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego. Odpowiednie instrukcje znajdują się w rozdziale 6, zatytułowanym "Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego".

Przejdź do sekcji odpowiadającej rodzajowi używanej przez Ciebie enkapsulacji.

#### Ustawienia dla enkapsulacji 1483 Bridged

Jeśli wybrałeś z listy swojego dostawcę usług internetowych (ISP), to program **Setup Wizard** (Kreator konfiguracji) automatycznie dobierze właściwe wartości dla ustawień: **Encapsulation** (Enkapsulacja), **VPI**, **VCI** oraz **Multiplexing** (Multipleksowanie). Następnie wybierz ustawienia protokołu IP, odpowiednie dla swojego połączenia DSL.

Jeśli musisz wprowadzić ustawienia ręcznie, skorzystaj z tego ekranu.

**VPI/VCI** - Jeśli musisz wprowadzić ustawienia ręcznie, wpisz numer VPI (ang. Virtual Path Identifier -Identyfikator ścieżki wirtualnej) oraz VCI (ang. Virtual Channel Identifier - Identyfikator kanału wirtualnego), podany przez Twojego dostawcę usług internetowych (ISP).

**Multiplexing** (Multipleksowanie) - Jeśli musisz wprowadzić ustawienia ręcznie, wybierz wartość **LLC** lub **VC**, zależnie od wymagań Twojego dostawcy usług Internetowych.

Auto IP - Jeśli używasz dynamicznego adresu IP, zaznacz opcję Auto IP.

Static IP (Statyczny adres IP) - Jeśli używasz statycznego adresu IP, zaznacz opcję Static IP. Wypełnij pola IP Address (Adres IP), Subnet Mask (Maska podsieci), Default Gateway (Brama domyślna), Primary DNS (Podstawowy serwer DNS) oraz Secondary DNS (Zapasowy serwer DNS) (Konieczne jest podanie adresu IP przynajmniej jednego serwera DNS).

Kliknij na przycisk **Next** (Dalej), aby kontynuować lub na przycisk **Back** (Cofnij), aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Rozdział 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu Kreatora konfiguracji Rozdział 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu Kreatora konfiguracji



Rysunek 5-11: Ekran wyboru dostawcy usług internetowych (przykład dla Francji)

	Configure DSL Configuration Details
Encapsulation VPI / VCI Multiplexing	HTT Strate     Auto IP     Static IP       IP     IP     Address       IIP     Address       IIP     Bask       Default Gateway       Primary DNS       Secondry DWS
	Exit Back Next
Wireless-	ACSL Galeway with Specification Schup Wizard Primes WAG54GS

Rysunek 5-12: Ekran z ustawieniami linii DSL dla enkapsulacji 1483 Bridged

### Ustawienia dla enkapsulacji 1483 Routed

Jeśli wybrałeś z listy swojego dostawcę usług internetowych (ISP), to program **Setup Wizard** (Kreator konfiguracji) automatycznie dobierze właściwe wartości dla ustawień: **Encapsulation** (Enkapsulacja), **VPI**, **VCI** oraz **Multiplexing** (Multipleksowanie). Następnie wybierz ustawienia protokołu IP, odpowiednie dla swojego połączenia DSL.

Jeśli musisz wprowadzić ustawienia ręcznie, skorzystaj z tego ekranu.

**VPI/VCI** - Jeśli musisz wprowadzić ustawienia ręcznie, wpisz numer VPI (ang. Virtual Path Identifier - Identyfikator ścieżki wirtualnej) oraz VCI (ang. Virtual Channel Identifier - Identyfikator kanału wirtualnego), podany przez Twojego dostawcę usług internetowych (ISP).

**Multiplexing** (Multipleksowanie) - Jeśli musisz wprowadzić ustawienia ręcznie, wybierz wartość LLC lub VC, zależnie od wymagań Twojego dostawcy usług Internetowych.

Static IP (Statyczny adres IP) - Wypełnij pola IP Address (Adres IP), Subnet Mask (Maska podsieci), Default Gateway (Brama domyślna), Primary DNS (Podstawowy serwer DNS) oraz Secondary DNS (Zapasowy serwer DNS) (Konieczne jest podanie adresu IP przynajmniej jednego serwera DNS).

Kliknij na przycisk **Next** (Dalej), aby kontynuować lub na przycisk **Back** (Cofnij), aby powrócić do poprzedniego ekranu.

	Configure DS	<mark>SL</mark> etails			
Encapsulation VPI / VCI Multiplexing	433 Roulez	Static IP IP Address Subnel Mask Default Gateway Primary DNS Secondry DWS		• • • • • •	
Wireless-B	AESE Galeway with Speciel	E Basefar Stebup	sit   Wizard	Back No Maria WAGI	×1 54GS

Rysunek 5-13: Ekran z ustawieniami linii DSL dla enkapsulacji 1483 Routed

### Ustawienia dla enkapsulacji PPPoA

Jeśli wybrałeś z listy swojego dostawcę usług internetowych (ISP), to program **Setup Wizard** (Kreator konfiguracji) automatycznie dobierze właściwe wartości dla ustawień: **Encapsulation** (Enkapsulacja), **VPI**, **VCI** oraz **Multiplexing** (Multipleksowanie). Następnie wpisz identyfikator użytkownika i hasło dla swojego połączenia DSL.

Jeśli musisz wprowadzić ustawienia ręcznie, skorzystaj z tego ekranu.

**VPI/VCI** - Jeśli musisz wprowadzić ustawienia ręcznie, wpisz numer VPI (ang. Virtual Path Identifier - Identyfikator ścieżki wirtualnej) oraz VCI (ang. Virtual Channel Identifier - Identyfikator kanału wirtualnego), podany przez Twojego dostawcę usług internetowych (ISP).

**Multiplexing** (Multipleksowanie) - Jeśli musisz wprowadzić ustawienia ręcznie, wybierz wartość **LLC** lub **VC**, zależnie od wymagań Twojego dostawcy usług Internetowych.

**User ID** (Identyfikator użytkownika) i **Password** (Hasło) – Wpisz identyfikator użytkownika oraz hasło dostarczone przez Twojego dostawcę usług internetowych (ISP).

Kliknij na przycisk **Next** (Dalej), aby kontynuować lub na przycisk **Back** (Cofnij), aby powrócić do poprzedniego ekranu.

	Configure DS Coefiguration De	L	
Encapsulation VPI / VCI Multiplexing User ID Password	× Aurra Aurr	Click Next to Accept these or change the values to co- the configuration.	settings, mplete
		Exit	Back Next
Wireless-	ACSL Galeway with Specific	aurian Sebup Wizard	Maria WAG54GS

Rysunek 5-14: Ekran z ustawieniami linii DSL dla enkapsulacji PPPoA



**UWAGA:** Jeśli Twoja opłata za łącze internetowe uzależniona jest od czasu trwania połączenia z Twoim dostawcą usług internetowych (ISP), to skorzystaj z webowego interfejsu konfiguracyjnego bramki WAG54GS i skonfiguruj funkcję **Connect on Demand** (Połącz na żądanie). Odpowiednie instrukcje znajdują się w rozdziale 6 "Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego".

### Ustawienia dla enkapsulacji PPPoE

Jeśli wybrałeś z listy swojego dostawcę usług internetowych (ISP), to program **Setup Wizard** (Kreator konfiguracji) automatycznie dobierze właściwe wartości dla ustawień: **Encapsulation** (Enkapsulacja), **VPI**, **VCI** oraz **Multiplexing** (Multipleksowanie). Następnie wpisz identyfikator użytkownika i hasło dla swojego połączenia DSL.

Jeśli musisz wprowadzić ustawienia ręcznie, skorzystaj z tego ekranu.

**VPI/VCI** - Jeśli musisz wprowadzić ustawienia ręcznie, wpisz numer VPI (ang. Virtual Path Identifier - Identyfikator ścieżki wirtualnej) oraz VCI (ang. Virtual Channel Identifier - Identyfikator kanału wirtualnego), podany przez Twojego dostawcę usług internetowych (ISP).

**Multiplexing** (Multipleksowanie) - Jeśli musisz wprowadzić ustawienia ręcznie, wybierz wartość LLC lub VC, zależnie od wymagań Twojego dostawcy usług Internetowych.

**User ID** (Identyfikator użytkownika) i **Password** (Hasło) – Wpisz identyfikator użytkownika oraz hasło dostarczone przez Twojego dostawcę usług internetowych (ISP).

Kliknij na przycisk **Next** (Dalej), aby kontynuować lub na przycisk **Back** (Cofnij), aby powrócić do poprzedniego ekranu..

Aleedon of Data System 4, Re-	Configure DSL Configuration Details	
Encapsulation (mot VPI / VCI (P) / / Multiplexing (vo User ID (Password (P))	Click Next or change the configu	to Accept these settings, the values to complete uration.
Wireless- <mark>R</mark> Accedan	loway with SpeceBassier	Schup Wizard even of WAG54GS

#### Rysunek 5-15: Ekran z ustawieniami linii DSL dla enkapsulacji PPPoE



**UWAGA:** Jeśli Twoja opłata za łącze internetowe uzależniona jest od czasu trwania połączenia z Twoim dostawcą usług internetowych (ISP), to skorzystaj z webowego interfejsu konfiguracyjnego bramki WAG54GS i skonfiguruj funkcję **Connect on Demand** (Połącz na żądanie). Odpowiednie instrukcje znajdują się w rozdziale 6 "Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego". 14. Bramka WAG54GS posiada webowy interfejs konfiguracyjny, umożliwiający konfigurowanie bramki z dowolnego, podłączonego do sieci komputera. Dostęp do tego interfejsu jest chroniony hasłem.

Password (Hasło) - Domyślne hasło to admin. Zmień je na dowolne inne, według własnego wyboru.

Confirm (Potwierdź) – W tym polu ponownie wpisz swoje hasło, w celu potwierdzenia jego poprawności.

Kliknij na przycisk **Next** (Dalej), aby kontynuować lub na przycisk **Back** (Cofnij), aby powrócić do poprzedniego ekranu.

15. Istnieją dwa sposoby konfigurowania zabezpieczeń sieci bezprzewodowej w bramce WAG54GS: ręcznie lub przy użyciu funkcji **SecureEasySetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja).

Jeśli posiadasz inne urządzenia bezprzewodowe z funkcją **SecureEasySetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja), takie jak np. karty bezprzewodowe do notebooków lub drukarek, to możesz użyć tej funkcji do utworzenia swojej sieci bezprzewodowej. Jeśli zamierzasz skorzystać z funkcji **SecureEasySetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja) bramki WAG54GS, przejdź do sekcji zatytułowanej "Korzystanie z funkcji SecureEasySetup".



**UWAGA:** Funkcja **SecureEasySetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja), używa WYŁĄCZNIE zabezpieczeń w trybie **WPA-Personal** (Szyfrowanie WPA w trybie osobistym). Jeśli Twoje urządzenia bezprzewodowe nie obsługują trybu **WPA-Personal** LUB jeśli chcesz używać algorytmu szyfrującego WPA2, to nie możesz używać w swojej sieci funkcji **SecureEasySetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja). W takiej sytuacji ustawienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej muszą zostać skonfigurowane ręcznie.

Jeśli nie posiadasz innych urządzeń z funkcją **SecureEasySetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja) lub jeśli wolisz ręcznie skonfigurować ustawienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej albo jeśli wolisz nie korzystać z zabezpieczeń skonfigurowanych automatycznie przez funkcję **SecureEasySetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja), przejdź do sekcji zatytułowanej "Ręczna konfiguracja ustawień sieci bezprzewodowej w bramce WAG54GS".



Rysunek 5-16: Ekran wyboru hasła



Rysunek 5-17: Ekran konfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej

### Korzystanie z funkcji SecureEasySetup

Przed naciśnięciem jakiegokolwiek przycisku **SecureEasySetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja), prosimy najpierw zapoznać się z zamieszczonymi poniżej instrukcjami. Zanim skorzystasz z funkcji **SecureEasySetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja) bramki WAG54GS, zlokalizuj położenie przycisku **SeceureEasySetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja) na wszystkich swoich urządzeniach bezprzewodowych.



**UWAGA:** Funkcja **SecureEasySetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja), używa WYŁĄCZNIE zabezpieczeń w trybie **WPA-Personal** (Szyfrowanie WPA w trybie osobistym). Jeśli Twoje urządzenia bezprzewodowe nie obsługują trybu **WPA-Personal** LUB jeśli chcesz używać algorytmu szyfrującego WPA2, to nie możesz używać w swojej sieci funkcji **SecureEasySetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja). W takiej sytuacji ustawienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej muszą zostać skonfigurowane ręcznie.

1. Zanim naciśniesz jakikolwiek przycisk, zlokalizuj położenie przycisku SecureEasySetup (Prosta i bezpieczna konfiguracja) na wszystkich urządzeniach bezprzewodowych z funkcją SecureEasySetup. Jeśli nie jesteś pewien gdzie znajdują się te przyciski, kliknij na łącze Where is my other SecureEasySetup button? (Gdzie znajduje się drugi przycisk SecureEasySetup?).

Zostanie wyświetlony ekran z logo funkcji **SecureEasySetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja). Naciśnij przycisk **Next** (Dalej), aby kontynuować lub przycisk **Close** (Zamknij), aby powrócić do ekranu **Configure Wireless Settings** (Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej).



Rysunek 5-18: Ekran funkcji SecureEasySetup



Rysunek 5-19: Ekran z logo funkcji SecureEasySetup

Rozdział 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu Kreatora konfiguracji Rozdział 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu Kreatora konfiguracji

Zostanie wyświetlony ekran z instrukcją pokazującą jak zlokalizować fizyczny przycisk **SecureEasySetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja). Jeśli Twoje urządzenie nie posiada fizycznego przycisku, to prawdopodobnie posiada odpowiadający mu przycisk programowy. Naciśnij przycisk **Next** (Dalej) aby przejść do instrukcji objaśniającej jak zlokalizować przycisk programowy, lub przycisk **Close** (Zamknij) aby powrócić do ekranu **Configure Wireless Settings** (Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej).

#### Additional Information

The SecureEasySetup button can be a physical, hardware button located on your device. This button is usually found on the front of the device and should lock like the loop below. Refer to your wireless device's user manual for the exact location of the SecureEasySetup button. Your SecureEasySetup button can also be a software button. Click Next to continue.



Rysunek 5-20: Informacje dodatkowe – lokalizacja przycisku fizycznego

Zostanie wyświetlony ekran z instrukcją pokazującą jak zlokalizować programowy przycisk **SecureEasySetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja). Naciśnij przycisk **Close** (Zamknij) aby powrócić do ekranu **Configure Wireless Settings** (Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej)

#### Additional Information

The SecureEasySetup button can also be a software button located on your wireless device's configuration utility. Refer to your wireless device's user manual for instructions on how to locate the SecureEasySetup button.



Rysunek 5-21: Informacje dodatkowe – lokalizacja przycisku programowego 2. Naciśnij przycisk **SecureEasySetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja), znajdujący się z przodu bramki WAG54GS. Po upływie około 2 sekund, przycisk ten zaświeci się w kolorze białym i zacznie migać.

Jeśli Twoje drugie urządzenie bezprzewodowe, kompatybilne z funkcją **SecureEaseSetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja) nie zostało jeszcze zainstalowane, naciśnij przycisk **Next** (Dalej), aby zakończyć instalację bramki WAG54GS. Jeśli następnie zechcesz zainstalować to urządzenie, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi tego urządzenia, dotyczącą funkcji **SecureEasySetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja).

Jeśli Twoje drugie urządzenie bezprzewodowe, kompatybilne z funkcją **SecureEaseSetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja) zostało już zainstalowane, to w ciągu 2 minut naciśnij znajdujący się na tym urządzeniu przycisk **SecureEasySetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja) (Urządzenie to może mieć przycisk programowy zamiast przycisku fizycznego i wówczas należy kliknąć na odpowiedni przycisk w oprogramowaniu tego urządzenia). Naciśnij przycisk **Next** (Dalej) aby kontynuować i zakończyć instalację bramki WAG54GS.

Jeśli chcesz dodać do swojej sieci inne urządzenia kompatybilne z funkcją **SecureEasySetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja), postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z każdym z tych urządzeń.



**UWAGA:** Urządzenia zgodne z funkcją **SecureEasySetup** (Prosta i bezpieczna konfiguracja) mogą być dodawane do sieci tylko pojedynczo.

 Po zapisaniu nowych ustawień bramki WAG54GS, wyświetlony zostanie ekran Safe Surfring (Bezpieczne surfowanie). Naciśnij przycisk Norton Internet Security Suite, aby zainstalować na swoim komputerze specjalną edycję programu Norton Internet Security lub naciśnij przycisk Finish (Zakończ), aby zakończyć pracę z programem Setup Wizard (Kreator konfiguracji).

<ol> <li>Prostato Becenetias gibitago bettee en year Recent for one sessard and these. Walt for the butter to statistically oppose. To second,</li> <li>Prove note: Second Registragic exists a set geb initialised, et al. A second registration in the second registration of the second</li></ol>	0	Configure Wireless Settings This reuter has BecureEasyBelap, which he p encryptor second histoc network. /your Second Second Baydamy, Interview the isstructures tell the wire easy and secondly settings yourced by the black wireless benings. Macually butter	s you to automatically carifigure an other wireless devices have ex. If you, or if you would live to order leave your network unsecured, offici 1004.
	<ol> <li>Press the Beoard Basy Branch Stream (N2hiah the and release. Wahiah the Ranch Stream Stream Stream Stream Internet the International Stream Baby Proceedings of the Stream Stream Inter the Externation of the Stream Inter the Externation of the Stream Inter the Externational Stream Stream Internet the Externational Stream Stream Stream Stream Stream Internet the Externational Stream Stream Internet Stream Stream Stream Stream Stream Internet Stream Stream Stream Stream Stream Stream Internet Stream Stream Stream Stream Stream Internet Stream Stream Stream Stream Stream Stream Stream Stream Stream Internet Stream St</li></ol>	etap betton or your Router for one second bottom to stati ti inding Opprox. 10 secondo, Secondo eta la esti pet trabilitar, di choson de antialatitar, francia eta foscanda e galega estato eta la estato eta foscanda e galega estato eta estato eta della foscanda e galega estato eta estato eta della estato eta fos escato e atta estato eta foscanda e galega estato estato estato galega estato estato estato secato e atta estato estato secato estato estato estato estato secato estato estato estato secato estato estato estato secato estato estato estato secato estato estato estato estato estato estato secato estato estato estato estato estato estato secato estato estato estato estato estato secato estato estato estato estato estato estato estato estato estato secato estato estato estato estato	Enter Wireless Settings Minnutly

#### Rysunek 5-22: Ekran konfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej



Rysunek 5-23: Ekran bezpiecznego surfowania

4. Następnie wyświetlony zostanie ekran **Congratulations** (Gratulacje). Kliknij na przycisk **Online Registration** (Rejestracja online), aby zarejestrować się jako użytkownik bramki WAG54GS lub przycisk **Exit** (Wyjście), aby zakończyć działanie programu **Setup Wizard** (Kreator konfiguracji).

Gratulacje! Instalacja bezprzewodowej bramki ADSL z funkcją SpeedBooster, została właśnie zakończona.

Jeśli chcesz wykonać bardziej zaawansowane zmiany w konfiguracji bramki WAG54GS, przejdź do rozdziału 6 "Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego".



Rysunek 5-24: Ekran z gratulacjami

### Ręczna konfiguracja ustawień sieci bezprzewodowej w bramce WAG54GS

 Jeśli nie posiadasz innych urządzeń kompatybilnych z funkcją SecureEasySetup (Prosta i bezpieczna konfiguracja) lub jeśli chcesz samodzielnie skonfigurować zabezpieczenia i usyawienia sieci bezprzewodowej, kliknij na przycisk Enter Wireless Settings Manually (Wprowadź ręcznie ustawienia sieci bezprzewodowej).





2. Następnie program **Setup Wizard** (Kreator konfiguracji) poprosi Cię o wprowadzenie ustawień dla Twojej sieci bezprzewodowej.

**SSID** – W polu **SSID** wpisz nazwę swojej sieci bezprzewodowej. Wartość identyfikatora SSID musi być identyczna dla wszystkich urządzeń w sieci. Nazwa domyślna to **linksys** (pisana małymi literami).



**UWAGA:** Identyfikator SSID to wspólna nazwa sieci, używana przez wszystkie korzystające z niej urządzenia bezprzewodowe. Wartość identyfikatora SSID powinna być unikalna dla Twojej sieci i identyczna dla wszystkich należących do niej urządzeń.

**Channel** (Numer kanału) – Wybierz numer kanału który używany będzie w Twojej sieci bezprzewodowej. Kanał ten będzie wykorzystywany do wzajemnej komunikacji, przez wszystkie Twoje urządzenia bezprzewodowe.

**Network Mode** (Tryb sieci) – Z rozwijanego menu **Network Mode** (Tryb sieci) wybierz używany standard sieci bezprzewodowej. Jeśli w Twojej sieci znajdują się zarówno urządzenia działające w standardzie 802.11g jak również w standardzie 802.11b, pozostaw ustawienie domyślne: **Mixed** (Mieszany). Jeśli posiadasz wyłącznie urządzenia typu 802.11g, wybierz opcję **G-Only** (Tylko tryb G). Jeśli posiadasz wyłącznie urządzenia typu 802.11b, wybierz opcję **B-Only** (Tylko tryb B). Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć sieć bezprzewodową, wybierz opcję **Disable** (Wyłącz).

Device Name (Nazwa urządzenia) – W tym polu wprowadź nazwę dla bramki WAG54GS.

Kliknij na przycisk **Next** (Dalej), aby kontynuować lub na przycisk **Back** (Cofnij), aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Rozdział 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu Kreatora konfiguracji Rozdział 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu Kreatora konfiguracji



Rysunek 5-26: Ekran ustawień sieci bezprzewodowej

3. Wybierz żądany sposób zabezpieczania sieci bezprzewodowej: WPA Personal (Szyfrowanie WPA w trybie osobistym), WPA2 Personal (Szyfrowanie WPA2 w trybie osobistym), WPA2 Mixed Mode (Szyfrowanie WPA2 w trybie mieszanym), WEP (64-Bit) (Szyfrowanie WEP z kluczem 64 bitowym) lub WEP (128-Bit) (Szyfrowanie WEP z kluczem 128 bitowym). WPA to skrót od słów "Wi-Fi Protected Access" oznaczających "bezpieczny dostęp do sieci Wi-Fi", a WEP to skrót od słów "Wired Equivalent Privacy", oznaczających "stopień prywatności równorzędny połączeniu przewodowemu". WPA jest silniejszym standardem bezpieczeństwa niż szyfrowanie WEP, a WPA2 to silniejsza i bezpieczniejsza wersja standardu WPA. Przejdź do sekcji odpowiadającej wybranej przez Ciebie metodzie zabezpieczeń.\

Jeśli nie chcesz stosować żadnej metody zabezpieczeń sieci bezprzewodowej, wybierz opcję **Disable** (Wyłącz), naciśnij przycisk **Next** (Dalej) i przejdź do punktu 4.

**wpa** (ang. wi-fi protected access): Protokół zabezpieczeń sieci bezprzewodowej, wykorzystujący protokół szyfrowania TKIP (ang. Temporal Key Integrity Protocol - Protokół tymczasowego klucza integralności). Protokół ten można wykorzystywać w połączeniu z serwerem uwierzytelniania RADIUS.

**wep** (ang. wired equivalent privacy): Metoda szyfrowania danych przysyłanych w sieci bezprzewodowej, stosowana w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa.

szyfrowanie: kodowanie danych przesyłanych w sieci.

#### Ustawienia dla trybu WPA Personal

Encryption (Szyfrowanie) – Wybierz rodzaj stosowanego algorytmu szyfrującego: TKIP lub AES.

**Passphrase** (Fraza hasła) – Wpisz od 8 do 63 znaków tzw. frazy hasła, czasami nazywanej również kluczem współdzielonym. Im dłuższa i bardziej złożona fraza hasła, tym większe będzie bezpieczeństwo Twojej sieci bezprzewodowej.

Kliknij na przycisk **Next** (Dalej), aby kontynuować lub na przycisk **Back** (Cofnij), aby powrócić do poprzedniego ekranu.



Rysunek 5-27: Ekran z ustawieniami zabeczeń w trybie WPA Personal

### Ustawienia dla trybu WPA2 Personal

Encryption (Szyfrowanie) - W tym trybie zostanie automatycznie wybrane ustawienie AES.

**Passphrase** (Fraza hasła) – Wpisz od 8 do 63 znaków tzw. frazy hasła, czasami nazywanej również kluczem współdzielonym, Im dłuższa i bardziej złożona fraza hasła, tym większe będzie bezpieczeństwo Twojej sieci bezprzewodowej.

Kliknij na przycisk **Next** (Dalej), aby kontynuować lub na przycisk **Back** (Cofnij), aby powrócić do poprzedniego ekranu.



Rysunek 5-28: Ekran z ustawieniami zabeczeń w trybie WPA2 Personal

#### Ustawienia dla trybu WPA2 Mixed Mode

**Encryption** (Szyfrowanie) – W tym trybie zostanie automatycznie wybrane ustawienie **TKIP + AES**, a więc możliwe będzie korzystanie z obydwu tych metod szyfrowania.

**Passphrase** (Fraza hasła) – Wpisz od 8 do 63 znaków tzw. frazy hasła, czasami nazywanej również kluczem współdzielonym. Im dłuższa i bardziej złożona fraza hasła, tym większe będzie bezpieczeństwo Twojej sieci bezprzewodowej.

Kliknij na przycisk **Next** (Dalej), aby kontynuować lub na przycisk **Back** (Cofnij), aby powrócić do poprzedniego ekranu.



Rysunek 5-29: Ekran z ustawieniami zabeczeń w trybie WPA2 Mixed Mode

### Ustawienia dla trybu WEP (64-Bit)

Wpisz frazę hasła lub wartość klucza WEP.

**Passphrase** (Fraza hasła) – W tym polu wpisz tzw. frazę hasła, umożliwiającą automatyczne wygenerowanie wartości klucza WEP. We frazie hasła rozróżniane są duże i małe litery, a jej długość nie może być większa niż 16 znaków alfanumerycznych. Użyta fraza hasła musi być dokładnie taka sama jak fraza hasła wprowadzona w pozostałych urządzeniach bezprzewodowych i jest ona kompatybilna jedynie z urządzeniami firmy Linksys (Jeśli posiadasz urządzenia bezprzewodowe innej firmy niż Linksys, to na tych urządzeniach konieczne będzie ręczne wprowadzenie wartości klucza WEP).

**Key 1** (Klucz 1) – Wpisana w tym polu wartość klucza WEP, musi być dokładnie taka sama jak wartość klucza WEP, używana w Twojej sieci bezprzewodowej. W przypadku szyfrowania z kluczem 64 bitowym, wpisz dokładnie 10 znaków heksadecymalnych. Dopuszczalne znaki heksadecymalne to cyfry od "0" do "9" oraz litery od "A" do "F".

Kliknij na przycisk **Next** (Dalej), aby kontynuować lub na przycisk **Back** (Cofnij), aby powrócić do poprzedniego ekranu.

#### Ustawienia dla trybu WEP (128-Bit)

Wpisz frazę hasła lub wartość klucza WEP.

**Passphrase** (Fraza hasła) – W tym polu wpisz tzw. frazę hasła, umożliwiającą automatyczne wygenerowanie wartości klucza WEP. We frazie hasła rozróżniane są duże i małe litery, a jej długość nie może być większa niż 16 znaków alfanumerycznych. Użyta fraza hasła musi być dokładnie taka sama jak fraza hasła wprowadzona w pozostałych urządzeniach bezprzewodowych i jest ona kompatybilna jedynie z urządzeniami firmy Linksys (Jeśli posiadasz urządzenia bezprzewodowe innej firmy niż Linksys, to na tych urządzeniach konieczne będzie ręczne wprowadzenie wartości klucza WEP).

**Key 1** (Klucz 1) – Wpisana w tym polu wartość klucza WEP, musi być dokładnie taka sama jak wartość klucza WEP, używana w Twojej sieci bezprzewodowej. W przypadku szyfrowania z kluczem 128 bitowym, wpisz dokładnie 26 znaków heksadecymalnych. Dopuszczalne znaki heksadecymalne to cyfry od "0" do "9" oraz litery od "A" do "F".

Kliknij na przycisk **Next** (Dalej), aby kontynuować lub na przycisk **Back** (Cofnij), aby powrócić do poprzedniego ekranu.



Rysunek 5-30: Ekran z ustawieniami zabeczeń w trybie WEP (128-Bit)
Router z modemem ADSL2 i punktem dostępowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcję SpeedBooster

Przed zapisaniem wprowadzonych ustawień, program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) poprosi
o sprawdzenie ich poprawności. Naciśnij przycisk Yes (Tak) jeśli wszystkie ustawienia są poprawne lub przycisk
No (Nie), jeśli nie chcesz zapisać nowych ustawień.



Rysunek 5-31: Ekran z prośbą o potwierdzenie poprawności nowych ustawień

5. Po zapisaniu nowych ustawień bramki WAG54GS, wyświetlony zostanie ekran Safe Surfring (Bezpieczne surfowanie). Naciśnij przycisk Norton Internet Security Suite aby zainstalować na swoim komputerze specjalną edycję programu Norton Internet Security lub naciśnij przycisk Finish (Zakończ), aby zakończyć pracę z programem Setup Wizard (Kreator konfiguracji)



Rysunek 5-32: Ekran bezpiecznego surfowania

Router z modemem ADSL2 i punktem dostępowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcję SpeedBooster

 Następnie wyświetlony zostanie ekran Congratulations (Gratulacje). Kliknij na przycisk Online Registration (Rejestracja online), aby zarejestrować się jako użytkownik bramki WAG54GS lub przycisk Exit (Wyjście), aby zakończyć działanie programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji).

Gratulacje! Instalacja bezprzewodowej bramki ADSL z funkcją SpeedBooster, została właśnie zakończona.

Jeśli chcesz wykonać bardziej zaawansowane zmiany w konfiguracji bramki WAG54GS, przejdź do rozdziału 6 "Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego".



Rysunek 5-33: Ekran z gratulacjami

# Rozdział 6: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego

### Wprowadzenie

Konfigurując bramkę WAG54GS należy posługiwać się jej interfejsem webowym i postępować zgodnie z krokami opisanymi w tym rozdziale. Niniejszy rozdział zawiera opis wszystkich stron webowego interfejsu konfiguracyjnego bramki WAG54GS oraz opis kluczowych funkcji każdej ze stron. Dostęp do webowego interfejsu konfiguracyjnego można uzyskać za pomocą programu przeglądarki internetowej, uruchomionej na komputerze podłączonym do bramki WAG54GS. Do przeprowadzenia podstawowej konfiguracji sieci, większości użytkowników wystarczą następujące ekrany webowego interfejsu konfiguracyjnego:

- Basic Setup (Konfiguracja podstawowa). Ekran Basic Setup służy do wprowadzenia ustawień dostarczonych przez Twojego dostawcę Internetu.
- Management (Zarządzanie). Ekran ten dostępny jest po kliknięciu na zakładkę Administration (Administracja) a następnie na zakładkę Management (Zarządzanie). Domyślne hasło oraz nazwa użytkownika bramki WAG54GS to admin. Aby zabezpieczyć bramkę WAG54GS, należy zmienić to domyślne hasło.

Interfejs konfiguracyjny posiada siedem głównych zakładek: **Setup** (Konfiguracja), **Wireless** (Sieć bezprzewodowa), **Security** (Bezpieczeństwo), **Access Restrictions** (Ograniczenia dostępu), **Applications & Gaming** (Aplikacje i gry), **Administration** (Administracja) oraz **Status** (Status). Kliknięcie jednej z tych głównych zakładek powoduje udostępnienie dalszych zakładek. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).

#### Setup (Konfiguracja)

- Basic Setup (Konfiguracja podstawowa). Ekran służący do wprowadzenia ustawień połączenia z siecią Internet oraz ustawień sieciowych.
- DDNS. Wypełnienie pól znajdujących się na tym ekranie pozwala włączyć funkcję DDNS (ang. Dynamic Domain Name System – Dynamiczny system nazw domenowych) bramki WAG54GS.
- Advanced Routing (Zaawansowane trasowanie). Ten ekran umożliwia zmianę konfiguracji funkcji translacji adresów NAT oraz zmianę konfiguracji trasowania (ang. routing).

#### Wireless (Sieć bezprzewodowa)

• **Basic Wireless Settings** (Podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej). Ten ekran umożliwia zmianę podstawowych ustawień Twojej sieci bezprzewodowej.

Rozdział 6: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego Rozdział 6: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego



CZY włączyłeś obsługę protokołu TCP/IP na swoich komputerach? Protokół ten używany jest przez komputery do komunikowania się w sieci. Więcej informacji na temat protokołu TCP/IP znaleźć można w systemie pomocy systemu Windows.



**UWAGA:** Dla większego bezpieczeństwa należy zmienić hasło korzystając z ekranu **Administration** (Administracja).



**UWAGA:** Ponieważ webowy interfejs konfiguracyjny bramki WAG54GS dostępny jest jedynie w języku angielskim, więc w dalszej części tej instrukcji, we wszystkich miejscach odwołujących sie do konkretnych elementów tego interfejsu, zachowane zostały oryginalne nazwy angielskie z podaniem w nawiasach ich polskiego tłumaczenia. Router z modemem ADSL2 i punktem dostępowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcję SpeedBooster

- Wireless Security (Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej). Ten ekran służy do konfiguracji zabezpieczeń Twojej sieci bezprzewodowej.
- Wireless Access (Dostęp bezprzewodowy). Ten ekran umożliwia kontrolę dostępu do Twojej sieci bezprzewodowej.
- Advanced Wireless Settings (Zaawansowane ustawienia bezprzewodowe). Ekran umożliwiający dostęp do zaawansowanych ustawień sieci bezprzewodowej.

#### Security (Bezpieczeństwo)

- Firewall (Zapora ogniowa) Ten ekran umożliwia włączanie lub wyłączanie funkcji zapory ogniowej, konfigurowanie filtrów, blokowanie żądań nadchodzących od strony sieci Internet. oraz włączanie i wyłączanie funkcji przepuszczania tuneli VPN (ang. Virtual Private Networks – Wirtualna sieć prywatna).
- VPN Passthrough (Przepuszczanie tunelu VPN) Ten ekran pozwala na włączanie i wyłączanie funkcji przepuszczania tuneli VPN (ang. Virtual Private Networks Wirtualna sieć prywatna).

#### Access Restrictions (Ograniczenia dostępu)

• Internet Access (Dostęp do sieci Internet). Ten ekran pozwalana na kontrolowanie ruchu oraz sposobu korzystania z sieci Internet przez Twoją sieć lokalną.

#### Applications & Gaming (Aplikacje i gry)

- **Single Port Forwarding** (Przekazywanie pojedynczego portu). Ten ekran służy do konfigurowania typowych usług lub aplikacji, wymagających przekazywania pojedynczego portu.
- **Port Range Forwarding** (Przekazywanie zakresu portów). Na tym ekranie należy skonfigurować usługi publiczne lub inne specjalizowane aplikacje internetowe, wymagające przekazywania określonego zakresu portów.
- Port Triggering (Wyzwalane przekazywanie portów). Z tej zakładki należy skorzystać w celu skonfigurowania dla potrzeb aplikacji internetowych zakresu portów wyzwalających przekazywanie oraz zakresu portów przekazywanych.
- **DMZ** (ang. Demilitarized Zone Strefa zdemilitaryzowana). Ten ekran pozwala na odsłonięcie w sieci Internet jednego z lokalnych komputerów, dla potrzeb specjalnych usług.
- QoS (ang. Quality of Service Jakość usług). Funkcje jakości usług (QoS) służą do przypisywania różnych priorytetów różnym rodzajom transmisji danych.

**vpn** (ang. Virtual Private Network – Wirtualna sieć prywatna): zabezpieczenie stosowane w celu ochrony danych przesyłanych za pośrednictwem publicznej sieci Internet z jednej sieci prywatnej do drugiej.

#### Administration (Administracja)

- Management (Zarządzanie). Ten ekran umożliwia modyfikowanie ustawień kontrolujących dostęp do bramki WAG54GS, ustawień protokołu SNMP (ang. Simple Network Management Protocol – Prosty protokół zarządzania siecią), protokołu UpnP (ang. Universal Plug and Play) oraz ustawień zarządzania siecią bezprzewodową.
- Reporting (Raportowanie). Kliknięcie tej zakładki umożliwia przeglądanie lub zapisywanie dzienników aktywności.
- Diagnostics (Diagnostyka). Ten ekran umożliwia przeprowadzenie testu "Ping".
- **Backup&Restore** (Zapisywanie i przywracanie). Ten ekran umożliwia odtwarzanie oraz sporządzenie zapasowej kopii ustawień konfiguracyjnych bramki WAG54GS.
- Factory Defaults (Ustawienia fabryczne). Ten ekran służy do przywracania domyślnych, fabrycznych ustawień bramki WAG54GS.
- Firmware Upgrade (Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego). Kliknięcie tej zakładki umożliwia przeprowadzenie aktualizacji wewnętrznego oprogramowania bramki WAG54GS (tzw. Firmware'u).
- **Reboot** (Uruchom ponownie). Ten ekran umożliwia wykonanie, w razie potrzeby, procedury tzw. twardego lub miękkiego restartu bramki WAG54GS.

#### Status (Status)

- Gateway (Bramka). Ten ekran zawiera informacje o aktualnym stanie bramki WAG54GS.
- Local Network (Sieć lokalna). Ten ekran zawiera informacje na temat sieci lokalnej.
- Wireless (Sieć bezprzewodowa). Ten ekran zawiera informacje o stanie sieci bezprzewodowej.
- DSL Connection (Połączenie DSL). Ten ekran zawiera informacje o stanie połączenia DSL.

### Uruchomienie webowego interfejsu konfiguracyjnego

Aby uruchomić webowy interfejs konfiguracyjny należy najpierw uruchomić program Internet Explorer lub Netscape Navigator, a następnie w polu Adres wpisać domyślny adres IP bramki WAG54GS: 192.168.1.1, i nacisnąć klawisz Enter. Zostanie wówczas wyświetlony ekran logowania (Użytkownicy systemu Windows XP widzieć będą ekran podobny do tego pokazanego obok). W polu *User name* (Nazwa użytkownika) należy wpisać admin (jest to domyślna nazwa użytkownika), a w polu *Password* (Hasło) również wpisujemy admin (hasło domyślne). Następnie należy kliknąć na przycisk OK.

### Zakładka Setup (Konfiguracja)

#### Zakładka Basic Setup (Konfiguracja podstawowa)

Pierwszym wyświetlanym ekranem jest zakładka **Basic Setup** (Konfiguracja podstawowa). Zakładka ta umożliwia zmianę ogólnych ustawień bramki WAG54GS. Należy zmienić te ustawienia zgodnie z podanym poniżej opisem i kliknąć na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia) aby zapisać wprowadzone zmiany lub przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany) aby je anulować. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).

#### Sekcja Internet Setup (Konfiguracja połączenia internetowego)

- Internet Connection Type (Rodzaj połączenia internetowego). Bramka WAG54GS obsługuje sześć metod enkapsulacji danych: RFC 1483 Bridged, RFC 1483 Routed, IPoA, RFC 2516 PPPoE, RFC 2364 PPPoA oraz Bridged Mode Only. Należy wybrać odpowiedni rodzaj enkapsulacji z rozwijanego menu. Pozostała część każdego z ekranów *Basic Setup* (Konfiguracja podstawowa) oraz dostępne na tych ekranach funkcje zależeć będą od wybranego rodzaju enkapsulacji danych.
- VC Settings (Ustawienia obwodu wirtualnego). Ta część ekranu służy do konfiguracji ustawień tzw. obwodu wirtualnego (VC - Virtual Circuit).
  - Multiplexing (Multipleksacja): Wybierz wartość LLC lub VC, zależnie od wymagań Twojego dostawcy Internetu.
  - QoS Type (Rodzaj kontroli jakości usług): Wybierz z rozwijanego menu jedną z następujących wartości: CBR (ang. Continuous Bit Rate - Stała szybkość transmisji) aby określić stałą szerokość pasma dla głosu lub transmisji danych;UBR (ang. Unspecific Bit Rate - ogólna prędkość transmisji) dla aplikacji które nie są wrażliwe na opóźnienia czasowe, takich jak np. poczta elektroniczna; lub VBR (ang. Variable Bite Rate zmienna szybkość transmisji) dla ruchu o impulsowym charakterze oraz współdzielenia pasma z innymi aplikacjami.
  - Pcr Rate (ang. Peak Cell Rate szczytowa ilość komórek na sekundę) Aby otrzymać maksymalną
    prędkość z jaką można wysyłać komórki z danymi (w komórkach na sekundę), należy podzielić prędkość
    łącza DSL (wyrażoną w bitach na sekundę) przez 424. Otrzymaną wartość należy pisać w to pole (o ile
    jest to wymagane przez dostawcę połączenia internetowego).



#### Rysunek 6-1: Ekran logowania

				an an Suc
		Whatee G ADS	Crearry with Specificor	an Antonio
<b>Betup</b>	No. 81.0	A Death Altrea	spectrum in the second	ta tita
	austral per	Name and States of States	(in a	
Instruction and on these	Serges ider	W. daff figer in	- 1 C	
ASSIST	· Intering	OLE ONE		
	20 96	A41 10		
	<14000	1.00		
	5 M			
	in the latest	Phante C beatly		
	Here in Section	<ul> <li>-0. (64 ) + 3-080)</li> </ul>		
		b) verstand die entre i		
Price at	C 0008-115-508	THE ALCONOM		
	S De Indeken	y P Addaria		
	rie vol 🖥 Advesso	ին աս ի և		
	Mars See	100 240 200 1		
	10.0 . 10. AV	4 4 4		
	7 ing + 1/22	DDEE		
	Security Disk	10 1 k 2		
Update and Desilies, a	101 ften			
has relience all for	Annual Series			
	-84	100 X		
	25	and a		
e kake bir	and the filmer			
(autor h	Dis	and the provide the		
		house a		
	Schort Allen	10.142.121		
	Ship's' Growt Cl	4		
	Obsiliants Fra	<ul> <li>Note the end of the second seco</li></ul>		
	Sec. 2671	17 . F . F		
	1100 305 2	u je je z		
	Mar. 2014	17 17 17 3		
	692			
-	Die fee			
	Over 200 mapor			
	C AD18 OF AU	CODEN COURSE IN FOR COMPANY		the second
		Test Marcal Pro-		diante.
		And a line in a		



- Scr Rate (ang. Sustain Cell Rate ciągła ilość komórek na sekundę). To ustawienie określa średnią
  prędkość z jaką można przesyłać komórki z danymi (w komórkach na sekundę). Normalnie wartość
  ustawienia SCR jest mniejsza od wartości ustawienia PCR. Wprowadź odpowiednią wartość w tym polu
  (jeśli jest to wymagane przez Twojego dostawcę połączenia internetowego).
- Autodetect (Autodetekcja): Wybierz wartość Enable (Włączona) jeśli wartości kolejnych ustawień mają zostać określone automatycznie lub wybierz wartość Disable (Wyłączona), jeśli chcesz wprowadzić je ręcznie.
- Virtual Circuit (Obwód wirtualny): To pole składa się z dwóch elementów: VPI (ang. Virtual Path Identifier - Identyfikator ścieżki wirtualnej) oraz VCI (ang. Virtual Channel Identifier - identyfikator kanału wirtualnego). Poprawne wartości ustawień w tych polach otrzymasz od swojego dostawcy połączenia internetowego.
- IP Settings (Ustawienia protokołu IP). Postępuj zgodnie z instrukcjami z sekcji odpowiadającej wybranemu rodzajowi enkapsulacji danych.

#### Ustawienia dla enkapsulacji RFC 1483 Bridged

#### Sekcja Dynamic IP (Dynamiczny adres IP)

**IP Settings** (Protokół IP). Wybierz opcję **Obtain an IP Address Automatically** (Automatycznie pobierz adres IP) jeśli Twój dostawca połączenia internetowego przydziela adres IP w sposób dynamiczny.

#### Sekcja Static IP (Statyczny adres IP)

Jeśli Twoje połączenia do sieci Internet wymaga stałego (statycznego) adresu IP, wybierz opcję **Use the following IP Address** (Używaj następującego adresu IP).

- Internet IP Address (Internetowy adres IP). To jest adres IP bramki WAG54GS pod jakim będzie ona widoczna w sieci WAN lub w sieci Internet. Poprawną wartość adresu IP jaką należy wpisać w tym polu, otrzymasz od swojego dostawcy połączenia internetowego.
- **Subnet Mask** (Maska podsieci). W tym polu należy wpisać maskę podsieci dla bramki WAG54GS. Poprawną wartość maski podsieci otrzymasz od swojego dostawcy połączenia internetowego.
- Default Gateway (Brama domyślna). Adres domyślnej bramy otrzymasz od swojego dostawcy połączenia internetowego. Adres ten jest adresem IP serwera Twojego dostawcy połączenia internetowego.
- Primary DNS (Adres podstawowego serwera DNS wymagany) oraz Secondary DNS (Adres dodatkowego serwera DNS - opcjonalny). Twój dostawca połączenia internetowego dostarczy Ci adres IP przynajmniej jednego serwera DNS (ang. Domain Name System - System nazw domenowych).



#### Rysunek 6-3: Ustawienia dla enkapsulacji RFC 1483 Bridged i dynamicznego adresu IP





#### Ustawienia dla enkapsulacji RFC 1483 Routed

Jeśli Twoje połączenie wymaga enkapsulacji typu IPoA (ang. IP over ATM - protokół IP realizowany na bazie protokołu ATM), wybierz enkapsulację **IPoA**.

- Internet IP Address (Internetowy adres IP). To jest adres IP bramki WAG54GS pod jakim będzie ona widoczna w sieci WAN lub w sieci Internet. Poprawną wartość adresu IP jaką należy wpisać w tym polu, otrzymasz od swojego dostawcy połączenia internetowego.
- Subnet Mask (Maska podsieci). W tym polu należy wpisać maskę podsieci dla bramki WAG54GS.
   Poprawną wartość maski podsieci otrzymasz od swojego dostawcy połączenia internetowego.
- Dfault Gateway (Brama domyślna). Adres domyślnej bramy otrzymasz od swojego dostawcy połączenia internetowego. Adres ten jest adresem IP serwera Twojego dostawcy połączenia internetoweo.
- Primary DNS (Adres podstawowego serwera DNS wymagany) oraz Secondary DNS (Adres dodatkowego serwera DNS - opcjonalny). Twój dostawca połączenia internetowego dostarczy Ci adres IP przynajmniej jednego serwera DNS (ang. Domain Name System - System nazw domenowych).

#### Ustawienia dla enkapsulacji IPoA

Jeśli Twoje połączenie wymaga enkapsulacji typu "RFC 1483 Routed", wybierz enkapsulację **RFC 1483** Routed.

- Internet IP Address (Internetowy adres IP). To jest adres IP bramki WAG54GS pod jakim będzie ona widoczna w sieci WAN lub w sieci Internet. Poprawną wartość adresu IP jaką należy wpisać w tym polu otrzymasz od swojego dostawcy połączenia internetowego.
- **Subnet Mask** (Maska podsieci). W tym polu należy wpisać maskę podsieci dla bramki WAG54GS. Poprawną wartość maski podsieci otrzymasz od swojego dostawcy połączenia internetowego.
- Dfault Gateway (Brama domyślna). Adres domyślnej bramy otrzymasz od swojego dostawcy połączenia internetowego. Adres ten jest adresem IP serwera Twojego dostawcy połączenia internetoweo.
- Primary DNS (Adres podstawowego serwera DNS wymagany) oraz Secondary DNS (Adres dodatkowego serwera DNS - opcjonalny). Twój dostawca połączenia internetowego dostarczy Ci adres IP przynajmniej jednego serwera DNS (ang. Domain Name System - System nazw domenowych).



#### Rysunek 6-5: Ustawienia dla enkapsulacji RFC 1483 Routed



Rysunek 6-6: Ustawienia dla enkapsulacji IPoA

#### Ustawienia dla enkapsulacji RFC 2516 PPPoE

Niektórzy dostawcy połączeń internetowych opartych na technologii DSL, do zestawienia połączenia internetowego wykorzystują protokół PPPoE (ang. Point-to-Point Protocol over Ethernet - Protokół Punkt-Do-Punktu na bazie protokołu Ethernet). Jeśli Twoje połączenie do sieci Internet realizowane jest poprzez linię DSL, to sprawdź u swojego dostawcy połączenia internetowego czy stosuje on protokół PPPoE. Jeśli tak, to konieczne będzie włączenie tego protokołu.

- User Name (Nazwa użytkownika) oraz Password (Hasło). Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło dostarczone przez Twojego dostawcę połączenia internetowego.
- Connect on Demand (Połącz na żądanie): Max Idle Time (Maksymalny okres bezczynności). Możesz skonfigurować bramkę WAG54GS w taki sposób aby połączenie internetowe było automatycznie rozłączane po upływie określonego okresu bezczynności (Max Idle Time). Jeśli Twoje połączenie internetowe zostanie zamknięte z powodu bezczynności, to funkcja Connect on Demand (Połącz na żądanie) powoduje że bramka WAG54GS automatycznie zestawie je ponownie, gdy tylko zaczniesz znowu korzystać z sieci Internet. Aby skorzystać z tej opcji, kliknij tzw. "przycisk radiowy" z napisem Connect on Demand. W polu Max Idle Time (Maksymalny okres bezczynności) wprowadź liczbę minut, jaka musi upłynąć przed rozłączeniem połączenia internetowego.
- Keep Alive (Utrzymuj aktywne): Redial Period (Okres ponownego zestawiania połączenia). Wybranie tej opcji spowoduje, że bramka WAG54GS będzie okresowo sprawdzać stan Twojego połączenia internetowego. Jeśli połączenie to zostanie przerwane, to bramka WAG54GS automatycznie zestawi je ponownie. Aby skorzystać z tej opcji, kliknij tzw. "przycisk radiowy" z napisem Keep Alive. W polu Redial Period (Okres ponownego zestawiania połączenia) określ częstotliwość z jaką bramka WAG54GS ma sprawdzać stan połączenia internetowego. Domyślną wartością tego ustawienia jest 30 sekund.



#### Rysunek 6-7: Ustawienia dla enkapsulacji RFC 2516 PPPoE



WAŻNE: Poprawne działanie funkcji zestawiającej połączenie na żądanie wymaga zamknięcia wszystkich aplikacji internetowych, gdyż w przeciwnym przypadku bramka WAG54GS może nie rozłączać połączenia, w zależności od tego jak często aplikacje te odwojują się do sieci Internet (np. programy typu chat, służące do prowadzenia pogawędek w sieci).

#### Ustawienia dla enkapsulacji RFC 2364 PPPoA

Niektórzy dostawcy połączeń internetowych opartych na technologii DSL, do zestawienia połączenia internetowego wykorzystują protokół PPPoA (ang. Point-to-Point Protocol over ATM - Protokół Punkt-Do-Punktu na bazie protokołu ATM). Jeśli Twoje połączenie do sieci Internet realizowane jest poprzez linię DSL, to sprawdź u swojego dostawcy połączenia internetowego czy stosuje on protokół PPPoA. Jeśli tak, to konieczne będzie włączenie tego protokołu.

- User Name (Nazwa użytkownika) oraz Password (Hasło). Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło dostarczone przez Twojego dostawcę połączenia internetowego.
- Connect on Demand (Połącz na żądanie): Max Idle Time (Maksymalny okres bezczynności). Możesz skonfigurować bramkę WAG54GS w taki sposób aby połączenie internetowe było automatycznie rozłączane po upływie określonego okresu bezczynności (Max Idle Time). Jeśli Twoje połączenie internetowe zostanie zamknięte z powodu bezczynności, to funkcja Connect on Demand (Połącz na żądanie) powoduje że bramka WAG54GS automatycznie zestawie je ponownie, gdy tylko zaczniesz znowu korzystać z sieci Internet. Aby skorzystać z tej opcji, kliknij tzw. "przycisk radiowy" z napisem Connect on Demand. W polu Max Idle Time (Maksymalny okres bezczynności) wprowadź liczbę minut jaka musi upłynąć przed rozłączeniem połączenia internetowego.
- Keep Alive (Utrzymuj aktywne): Redial Period (Okres ponownego zestawiania połączenia). Wybranie tej opcji spowoduje, że bramka WAG54GS będzie okresowo sprawdzać stan Twojego połączenia internetowego. Jeśli połączenie to zostanie przerwane, to bramka WAG54GS automatycznie zestawi je ponownie. Aby skorzystać z tej opcji, kliknij tzw. "przycisk radiowy" z napisem Keep Alive. W polu Redial Period (Okres ponownego zestawiania połączenia) określ częstotliwość z jaką bramka WAG54GS ma sprawdzać stan połączenia internetowego. Domyślną wartością tego ustawienia jest 30 sekund.

sternet Connection Type	Encapsulation:	RFC 2364 PPPoA
VC Settings	Multiplexing	€LLC C VC
	Gos Type:	UBR 💌
	For Rate:	cape :
	Sor Rate:	caps
	Autodatect:	C Enable C Disable
	Virtual Circuit:	0 VPI (Range 0-255)
		35 VCI (Range 0+65535)
PPPoA Settings	Username:	87207000@hinst.net
	Password:	
	Connect on Demi	and: Mex Idle Time 5 Minutes
	C Keep Alive: Redi	al period 30 Seconds

Rysunek 6-8: Ustawienia dla enkapsulacji PPPoA

#### Ustawienia dla enkapsulacji Bridged Mode Only

Jeśli używasz bramki WAG54GS jako tzw. mostu (ang. bridge), co powoduje że bramka WAG54GS działa jak zwykły modem, wybierz enkapsulację **Bridge Mode Only** (Tylko tryb mostu). W tym trybie wszystkie ustawienia translacji adresów NAT oraz ustawienia trasowania (ang. routing) pozostają zablokowane.Ś

#### Sekcja Optional Settings (Ustawienia opcjonalne - wymagane przez niektórych dostawców Internetu)

- Host Name (Nazwa hosta) oraz Domain Name (Nazwa domeny). Te dwa pola umożliwiają skonfigurowanie nazwy hosta oraz nazwy domeny dla bramki WAG54GS. Niektórzy dostawcy Internetu wymagają tych nazw do celów identyfikacyjnych. Możliwe że będziesz musiał sprawdzić u swojego dostawcy Internetu czy Twoja usługa szerokopasmowego dostępu do sieci Internet została skonfigurowana z nazwą hosta oraz nazwą domeny. W większości przypadków możesz pozostawić te pola puste.
- MTU (ang. Maximum Transmission Unit Maksymalna jednostka transmisji) oraz Size (Rozmiar). Ustawienie MTU określa maksymalny rozmiar pakietu jaki może być transmitowany w sieci. Wybierz wartość Manual (Ręcznie) i ustaw żądaną wartość w polu Size (Rozmiar). Zaleca się aby wartość ta mieściła się w przedziale od 1200 do 1500. Domyślnie wielkość MTU jest konfigurowana automatycznie.

#### Sekcja Network Setup (Konfiguracja sieci)

- Router IP (Adres IP routera). W tym miejscu wyświetlane są wartości adresu IP oraz maski podsieci dla lokalnej sieci bramki WAG54GS. W większości przypadków zachowanie wartości domyślnych będzie poprawne.
  - Local IP Address (Lokalny adres IP). Wartość domyślną to 192.168.1.1.
  - Subnet Mask (Maska podsieci). Wartość domyślna to 255.255.255.0.
- Network Address Server Settings (DHCP) (Ustawienia serwera adresów sieciowych DHCP) W tej sekcji konfigurowane sią ustawienia wbudowanego w bramkę WAG54GS, serwera DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol – Protokół dynamicznej konfiguracji hosta).
  - DHCP Server (Server DHCP). Server DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol Protokół dynamicznej konfiguracji hosta) (DHCP) automatycznie przydziela adresy IP wszystkim komputerom w Twojej sieci. O ile nie posiadasz już innego serwera DHCP w swojej sieci, zdecydowanie zaleca się pozostawienie bramki WAG54GS jako serwera DHCP. Bramka WAG54GS może być również wykorzystywana w trybie przekazywania żądań DHCP (ang. DHCP Relay). (To ustawienie może nie być dostępne dla wszystkich rodzajów enkapsulacji).
  - DHCP Relay Server (Serwer przekazujący żądania DHCP). Jeśli za pomocą ustawienia DHCP Server włączony został tryb przekazywania żądań DHCP, to w tych polach należy wpisać adres IP serwera DHCP. (To ustawienie może nie być dostępne dla wszystkich rodzajów enkapsulacji).

Rozdział 6: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego Rozdział 6: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego



#### Rysunek 6-9: Ustawienia dla enkapsulacji Bridged Mode Only



Rysunek 6-10: Ustawienia opcjonalne

- Starting IP Address (Początkowy adres IP). Wprowadź wartość, od jakiej serwer DHCP ma rozpocząć przydzielanie adresów IP. Wartością tą musi być wartość 192.168.1.2 lub większa, ponieważ wartość 192.168.1.1 została już wykorzystana jako domyślny adres IP bramki WAG54GS.
- Maximum Number of DHCP Users (Maksymalna liczba użytkowników serwera DHCP). Wprowadź
  maksymalną liczbę użytkowników/klientów, którzy mogą otrzymywać adresy IP od serwera DHCP. Liczba
  ta jest zmienna i zależy od podanego wcześniej początkowego adresu IP.
- Client Lease Time (Czas dzierżawy klienta). Czas dzierżawy klienta określa, jak długo komputer może korzystać z bramki WAG54GS przy użyciu swojego bieżącego, dynamicznego adresu IP. W tym polu należy wpisać w minutach, ilość czasu przez jaką komputer może "dzierżawić" dynamiczny adres IP.
- Static DNS 1-3 (Statyczne adresy serwerów DNS). System DNS (ang. Domain Name System System nazw domowych) służy do tłumaczenia nazw domen lub nazw witryn internetowych na adresy sieci Internet lub adresy URL. Twój dostawca połączenia internetowego powinien dostarczyć Ci adres IP przynajmniej jednego serwera DNS. Ta część ekranu pozwala na wprowadzenie adresów IP maksymalnie 3 serwerów DNS. Bramka WAG54GS używać będzie tych adresów w celu przyspieszenia dostępu do działających serwerów DNS.
- WINS (ang. Windows Internet Naming Service Usługa tłumaczenia nazw internetowych w systemie Windows). Usługa WINS zamienia nazwy protokołu NetBIOS na adresy IP. Jeśli korzystasz z serwera WINS, wprowadź w tym miejscu jego adres IP. W przeciwnym razie pozostaw to pole puste.
- Time Setting (Ustawienia czasu). Wybierz strefę czasową odpowiednią dla lokalizacji bramki WAG54GS.
   W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Automatically adjust clock for daylight saving changes (Automatycznie koryguj wskazania zegara przy zmianie czasu z zimowego na letni i odwrotnie).

Po wykonaniu na tej zakładce wszystkich żądanych zmian, kliknij na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia), aby zapisać wprowadzone zmiany lub na przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby je anulować i powrócić do poprzednich ustawień. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).

#### Zakładka DDNS

Bramka WAG54GS oferuję funkcję DDNS (ang. Dynamic Domain Name System – Dynamiczny system nazw domenowych). System DDNS pozwala na przypisanie stałej nazwy hosta oraz stałej nazwy domeny do dynamicznego adresu IP w sieci Internet. Funkcja ta jest użyteczna jeśli chcesz udostępniać poprzez bramkę WAG54GS własną witrynę webową, serwer FTP lub inny serwer.

Korzystanie z tej funkcji wymaga uprzedniego zaabonowania usługi DDNS w domenie DynDNS.org lub TZO.com.

#### Sekcja DDNS

**DDNS Service** (Usługa DDNS). Jeśli twoim dostawcą usługi DDNS jest DynDNS.org, to wybierz z rozwijanego menu wartość **DynDNS.org**. Jeśli korzystasz z usług oferowanych przez TZO.com, wybierz wartość **TZO.com**. Aby całkowicie wyłączyć usługę DDNS, wybierz wartość **Disabled** (Wyłącz).

#### DynDNS.org

- User Name (Nazwa użytkownika), Password (Hasło) i Host Name (Nazwa hosta). Wprowadź nazwę użytkownika, hasło oraz nazwę hosta skonfigurowaną dla Twojego konta w domenie DynDNS.org.
- Status (Status). W tym miejscu wyświetlany jest stan połączenia z usługą DDNS.
- Connect (Połącz). Aby rozpocząć połączenie z usługą DDNS, kliknij na przycisk Connect (Połącz).

#### TZO.com

- E-mail Address (Adres e-mail), Password (Hasło) i Domain Name (Nazwa domenowa). Wprowadź adres e-mail, hasło oraz nazwę domeny skonfigurowaną dla Twojego konta w domenie TZO.com.
- Status (Status). W tym miejscu wyświetlany jest stan połączenia z usługą DDNS.
- Connect (Połącz). Aby rozpocząć połączenie z usługą DDNS, kliknij na przycisk Connect (Połącz).

Po wykonaniu na tej zakładce wszystkich żądanych zmian, kliknij na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia), aby zapisać wprowadzone zmiany lub na przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby je anulować i powrócić do poprzednich ustawień. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).

							- Anno 18 19 13
				Windows 5 45	SI: Garway wit	Speedcostor	WZ#19
Setup	ансар	Min ave	36.479	facer Annotation	App bestimme S Geneling	Administration	SP64
	2010/9819	I DOWN I	Tax I Yord Hoto In				
2005 DBBS Service	Tystike Damerer Kensen Kensen Soker Cornel	•=			,	Br.	Aug Dine:
			210	antigs 1	anorithenges		

Rysunek 6-11: Ustawienia DDNS dla domeny DynDNS.org

						1968	enterent (11)
				Wintes 6 AB	El Anisary with	Sprechooster	072.0154
Setup	94080	Manhor	MONTH.	Astrony Designations	Apatradiana S Gan ag	Anne et con	<b>100</b> H
	State Setur	1 00% 1	Aniateox Reatio				
istand Senet Server	Tata dan Punut de 1 120 Ferre- Peners Lo Server Kornes	ina kont ar	[ [			Hire,	100 - Olina. A A
			No. 1	ofege G	and Diagons		

Rysunek 6-12:Ustawienia DDNS dla domeny TZO.com

#### Zakładka Advanced Routing (Zaawansowane trasowanie)

Ekran Advanced Routing (Zaawansowane trasowanie) umożliwia konfigurację funkcji translacji adresów NAT oraz ustawień dynamicznego i statycznego trasowania (ang. routing).

#### Sekcja Advanced Routing (Zaawansowane trasowanie)

- **Operating Mode** (Tryb działania). Ta sekcja służy do konfigurowania ogólnych ustawień trasowania bramki WAG54GS.
  - NAT (ang. Network Address Translation Translacja adresów sieciowych). Funkcja NAT jest domyślnie włączoną funkcją bezpieczeństwa, oferowaną przez bramkę WAG54GS. Funkcja ta umożliwia tłumaczenie adresów IP z Twojej sieci lokalnej na inny adres IP, używany w sieci Internet. Aby wyłączyć funkcję NAT, należy zaznaczyć opcję Disabled (Wyłączona).
- **Dynamic Routing** (Trasowanie dynamiczne). Funkcja dynamicznego trasowania pozwala na automatyczne dopasowywanie sie bramki WAG54GS do fizycznych zmian w topologii sieci. Korzystając z protokołu RIP. bramka WAG54GS ustala trase przesyłania pakietu w sieci w oparcju o minimalna liczbe punktów pośrednich pomiędzy źródłem a miejscem docelowym pakietu. Protokół RIP regularnie rozgłasza informacje na temat trasowania, do innych znajdujących się w sieci bramek.
  - RIP (ang. Routing Information Protocol Protokół przesyłania informacji o trasowaniu). Jeśli posiadasz kilka routerów możesz skorzystać z protokołu RIP, dzieki któremu routery moga wymieniać sie wzajemnie swoimi informacjami na temat trasowania. Aby włączyć protokół RIP zaznacz opcję Enable (Włącz). W przeciwnym przypadku pozostaw ustawienie domyślne: Disabled (Wyłacz).
  - RIP Version (Wersja protokołu RIP). Wybierz żądaną wersje protokołu RIP: RIP1 lub RIP2.
- Static Routing (Trasowanie statyczne). Jeśli bramka WAG54GS jest podłączona do więcej niż jednej sieci, to ٠ może okazać się konieczne skonfigurowanie statycznych tras pomiędzy tymi sieciami. Trasa statyczna jest to wstępnie zdefiniowana ścieżka, po której należy przesyłać informacje w sieci, aby dotarły one do wybranego hosta lub do wybranej sieci. Aby utworzyć trase statyczna, należy zmienić następujące ustawiania:
  - Select set number (Wybierz numer zestawu). Wybierz z rozwijanej listy numer trasy statycznej. Bramka WAG54GS obsługuje do 20 pozycji w tablicy tras statycznych. Jeśli chcesz usunać trase statyczna, wybierz jej numer i naciśnij przycisk Delete This Entry (Usuń tą pozycję).
  - Destination IP Address (Docelowy adres IP). Docelowy adres IP jest adresem zdalnego hosta lub zdalnej sieci, dla której chcesz utworzyć trasę statyczna. Wpisz w tym polu adres IP hosta do którego chcesz utworzyć trase statyczna. Jeśli tworzysz trase prowadzaca do całej sieci, upewnij sie, że cześć adresu IP wyznaczająca adres hosta w sieci, jest równa 0.



100

Wildow Scienty

Paulital

S realized

Crissian

LINKSYS

Setup

denose Reating

Cymene in Roleting

Rozdział 6: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego Rozdział 6: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego W/31228

.

den an Approxime C Marine Marine Administration Station

Router z modemem ADSL2 i punktem dostępowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcję SpeedBooster

- Subnet Mask (Maska podsieci). Wprowadź maskę podsieci (nazywaną również maską sieci) określającą, która część adresu IP jest częścią określającą numer sieci a która, częścią określającą adres hosta w tej sieci.
- Gateway (Brama). Wprowadź adres IP bramki umożliwiającej kontakt zdalnej sieci lub hosta z bramką WAG54GS.
- Hop Count (Liczba przeskoków). Liczba przeskoków określa liczbę pośrednich węzłów przez które trzeba przejść po drodze do sieci docelowej (maksymalnie 16). Wprowadź liczbę przeskoków w tym polu.
- Show Routing Table (Pokaż tablicę trasowania). Kliknięcie przycisku Show Routing Table (Pokaż tablicę trasowania) powoduje wyświetlenie ekranu, pokazującego w jaki sposób dane są przekierowywane w Twoje j sieci lokalnej. Dla każdej ścieżki wyświetlane są następujące informacje Destination LAN IP (Adres IP docelowej sieci LAN), Subnet Mask (Maska podsieci), Gateway (Brama) oraz Interface (interfejs). Naciśnij przycisk Close (Zamknij), aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Po wykonaniu na tej zakładce wszystkich żądanych zmian, kliknij na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia), aby zapisać wprowadzone zmiany lub na przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby je anulować i powrócić do poprzednich ustawień. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).

o Systems, Inc.				
ng Lable				
	Routing Table	Entry List		Refresit
	Destination LANIP	Subret Nask	Delicency	Interface
	218 174,162,264	255,265,255,265	0.000	5
	192,165,1.0	255 258 255 0	0.00D	•
	127.0.0 0	255,255,0,0	0.00.0	,
	250,000	255,000	0.000	2
	0.0.3 0	0.0.0.0	26.17-152.251	
				Guer

Rysunek 6-14: Tablica trasowania

### Zakładka Wireless (Sieć bezprzewodowa)

#### Zakładka Basic Wireless Settings (Podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej)

Ten ekran umożliwia wybór zabezpieczeń oraz trybu pracy Twojej sieci bezprzewodowej.

#### Sekcja Wireless Network (Sieć bezprzewodowa)

- Wireless Network Mode (Tryb pracy sieci bezprzewodowej). Jeśli w swojej sieci posiadasz urządzenia zgodne ze standardem 802.11g oraz urządzenia zgodne ze standardem 802.11b, to pozostaw domyślną wartość tego ustawienia: Mixed (Mieszany). Jeśli posiadasz tylko urządzenia zgodne standardem 802.11g, wybierz ustawienie G-Only (Tylko typ G). Jeśli posiadasz tylko urządzenia zgodne ze standardem 802.11b, wybierz ustawienie B-Only (Tylko typ B). Jeśli chcesz w ogóle wyłączyć sieć bezprzewodową, wybierz ustawienie Disabled (Wyłączony).
- Wireless Network Name (SSID) (Nazwa sieci bezprzewodowej SSID). W tym polu wpisz nazwę swojej sieci bezprzewodowej. Identyfikator SSID jest nazwą sieci, wspólną dla wszystkich urządzeń w danej sieci bezprzewodowej. Identyfikator ten musi mieć taką samą wartość na wszystkich urządzeniach w sieci bezprzewodowej. Wartość tego identyfikatora może składać się maksymalnie z 32 znaków alfanumerycznych, tj. znaków które można wprowadzić z klawiatury. Duże i małe litery są rozróżniane. Firma Linksys zaleca zmianę domyślnej wartości identyfikatora SSID (linksys), na dowolną inną nazwę, według własnego wyboru.
- Wireless Channel (Kanał bezprzewodowy). Wybierz z listy kanał odpowiadający Twoim ustawieniom sieci. Prawidłowe działanie sieci bezprzewodowej wymaga, aby wszystkie urządzenia w sieci, używały tego samego numeru kanału. Komputery z karami bezprzewodowymi lub inni kliencie sieci bezprzewodowej potrafią automatycznie wykrywać numer kanału używanego przez bramkę WAG54GS.
- Wireless SSID Broadcast (Rozgłaszanie identyfikatora SSID sieci bezprzewodowej). Komputery
  bezprzewodowe lub klienci skanujący lokalne otoczenie w poszukiwaniu bezprzewodowej sieci do której
  mogliby się podłączyć, wykryją identyfikator SSID, rozgłaszany przez bramkę WAG54GS. Jeśli bramka
  WAG54GS ma rozgłaszać wartość identyfikatora SSID, należy pozostawić domyślną wartość tego ustawienia:
  Enable (Włączone). Jeśli wartość identyfikatora SSID nie powinna być rozgłaszana, wybierz ustawienie
  Disable (Wyłączone).

Po wykonaniu na tej zakładce wszystkich żądanych zmian, kliknij na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia), aby zapisać wprowadzone zmiany lub na przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby je anulować i powrócić do poprzednich ustawień. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).





#### Zakładka Wireless Security (Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej)

Ustawienia dostępne na zakładce **Wireless Security** (Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej) służą do konfiguracji bezpieczeństwa Twojej sieci bezprzewodowej. Bramka WAG54GS obsługuje cztery opcje bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej: **WPA-Personal**, **WPA2-Personal**, **WPA2-Mixed** oraz **WEP** (WPA to skrót od słów "Wi-Fi Protected Access" oznaczających bezpieczny dostęp do sieci Wi-Fi. WPA jest silniejszym standardem bezpieczeństwa niż szyfrowanie WEP. WEP to skrót od słów "Wired Equivalent Privacy", oznaczających "stopień prywatności równorzędny połączeniu przewodowemu"). Wymienione metody zabezpieczeń zostaną tutaj pokrótce omówione. Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej w bramce WAG54GS, znajdują się w dodatku B, zatytułowanym "Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej".

Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć zabezpieczenia sieci bezprzewodowej, to z rozwijanej listy **Security Mode** (Tryb zabezpieczeń) wybierz wartość **Disable** (Wyłączone).

 Security Mode (Tryb zabezpieczeń). Wybierz żądany tryb zabezpieczeń sieci: WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Mixed lub WEP. Jeśli posiadasz urządzenia używające trybów WPA oraz WPA2, wybierz opcję WPA2-Mixed.

#### Tryb WPA-Personal (Szyfrowanie WPA w trybie osobistym)

- Encryption (Szyfrowanie). Wybierz żądaną metodę szyfrowania: TKIP lub AES. (Algorytm AES jest silniejszy kryptograficznie niż algorytm TKIP.)
- **Passphrase** (Fraza hasła). Wpisz tekst współdzielony przez bramkę WAG54GS z innymi urządzeniami sieciowymi. Tekst ten służy do wyznaczenia wartości kluczy i musi mieć długość od 8 do 63 znaków.
- Key Renewal (Odnawianie kluczy). Wpisz okres odnawiania wartości kluczy, informujący bramkę WAG54GS, jak często należy zmieniać wartość dynamicznych kluczy kryptograficznych.

Po wykonaniu na tej zakładce wszystkich żądanych zmian, kliknij na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia), aby zapisać wprowadzone zmiany lub na przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby je anulować i powrócić do poprzednich ustawień. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).

#### Tryb WPA2-Personal (Szyfrowanie WPA2 w trybie osobistym)

- Encryption (Szyfrowanie). W tym polu zostanie automatycznie wybrany algorytm AES.
- **Passphrase** (Fraza hasła). Wpisz tekst współdzielony przez bramkę WAG54GS z innymi urządzeniami sieciowymi. Tekst ten służy do wyznaczenia wartości kluczy i musi mieć długość od 8 do 63 znaków.
- **Key Renewal** (Odnawianie kluczy). Wpisz okres odnawiania wartości kluczy, informujący bramkę WAG54GS, jak często należy zmieniać wartość dynamicznych kluczy kryptograficznych.







Rysunek 6-17: Ustawienia szyfrowania w trybie WPA2-Personal

Po wykonaniu na tej zakładce wszystkich żądanych zmian, kliknij na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia) aby zapisać wprowadzone zmiany lub na przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby je anulować i powrócić do poprzednich ustawień. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).

#### Tryb WPA2-Mixed (Szyfrowanie WPA2 w trybie mieszanym)

- Encryption (Szyfrowanie). W tym polu zostanie automatycznie wybrana wartość TKIP + AES, a więc dostępne będą obie metody szyfrowania.
- **Passphrase** (Fraza hasła). Wpisz tekst współdzielony przez bramkę WAG54GS z innymi urządzeniami sieciowymi. Tekst ten służy do wyznaczenia wartości kluczy i musi mieć długość od 8 do 63 znaków.
- Key Renewal (Odnawianie kluczy). Wpisz okres odnawiania wartości kluczy, informujący bramkę WAG54GS, jak często należy zmieniać wartość dynamicznych kluczy kryptograficznych.

#### **Tryb WEP**

- Encryption (Szyfrowanie). Wybierz odpowiedni poziom szyfrowania: 40/64-bit lub 128-bit. Wyższy poziom szyfrowania jest bezpieczniejszy.
- Passphrase (Fraza hasła). Zamiast wprowadzać ręcznie wartości kluczy WEP, możliwe jest wprowadzenie tzw. frazy hasła. Fraza ta służy do wygenerowania jednego lub kilku kluczy WEP. Duże i małe litery są rozróżniane a maksymalna długość frazy to 32 znaki alfanumeryczne (Ta funkcja frazy hasła jest kompatybilna jedynie z bezprzewodowymi produktami firmy Linksys i nie może być stosowana w połączeniu z funkcją "Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej", systemu Windows XP. Jeśli zamierzasz komunikować się z bezprzewodowymi produktami innych firm niż Linksys albo z funkcją zerowej konfiguracji sieci bezprzewodowej w systemie Windows XP, to musisz zanotować wartości wygenerowanych kluczy i ręcznie wprowadzić je w komputerze lub w innym kliencie sieci bezprzewodowej). Jeśli chcesz skorzystać z tej funkcji, wprowadź frazę hasła w polu Passphrase i naciśnij przycisk Generate (Generuj).
- WEP Keys 1-4 (Klucze WEP). Jeśli nie korzystasz z funkcji generowania kluczy na podstawie frazy hasła, wprowadź ręcznie zestaw wartości (nie pozostawiaj żadnego pola pustego i nie wprowadzaj samych zer, gdyż nie są to dopuszczalne wartości klucza). Jeśli stosujesz 40/64-bitowe szyfrowanie WEP, wszystkie klucze muszą mieć długość dokładnie 10 znaków heksadecymalnych. Jeśli stosujesz szyfrowanie 128-bitowe, klucze WEP muszą mieć długość dokładnie 26 znaków heksadecymalnych. Dopuszczalne znaki heksadecymalne to cyfry od "0" do "9" i litery od "A" do "F".
- Tx Key (Klucz transmisji). Aby wskazać którego klucza WEP należy używać, wybierz numer domyślnego klucza transmisji.

Po wykonaniu na tej zakładce wszystkich żądanych zmian, kliknij na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia), aby zapisać wprowadzone zmiany lub na przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby je anulować i powrócić do poprzednich ustawień. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).







Rysunek 6-19: Ustawienia szyfrowania w trybie WEP.

#### Zakładka Wireless Access (Dostęp do sieci bezprzewodowej)

#### Sekcja Wireless Network Access (Dostęp do sieci bezprzewodowej)

Wireless Network Access (Dostęp do sieci bezprzewodowej). Wybierz opcję Allow All (Zezwalaj wszystkim), jeśli chcesz, aby wszystkie komputery miały dostęp do sieci bezprzewodowej. Jeśli chcesz ograniczyć dostęp do sieci, wybierz opcję Restrict Access (Ograniczaj dostęp), a następnie zaznacz opcję Prevent (Uniemożliwiaj), aby zablokować dostęp do sieci wybranym komputerom lub opcję Permit only (Zezwól tylko), aby tylko wskazane komputery mogły korzystać z sieci bezprzewodowej. Naciśniecie przycisku Update Filter List (Aktualizuj listę filtrowania), spowoduje wyświetlenie ekranu Mac Address Filter List (Lista filtrowanych adresów MAC).

Wprowadź adresy MAC wybranych komputerów. Aby zobaczyć listę adresów MAC, aktualnie podłączonych do sieci klientów i komputerów bezprzewodowych, naciśnij przycisk **Wireless Client MAC List** (Lista adresów MAC klientów sieci bezprzewodowej).

Ekran zatytułowany **Wireless Client MAC List** (Lista adresów MAC klientów sieci bezprzewodowej) zwiera listę adresów MAC dla znajdujących sie w Twojej sieci urządzeń bezprzewodowych. Naciśnij przycisk **Referesh** (Odśwież), aby otrzymać najbardziej aktualne informacje. Aby dodać wybrany komputer do listy filtrowanych adresów MAC, zaznacz pole wyboru **Enable MAC Filter** (Włącz filtr adresów MAC), a następnie naciśnij przycisk **Update Filter List** (Aktualizuj listę filtrowania). Naciśnij przycisk **Close** (Zamknij), aby powrócić do ekranu **Wireless Client MAC List** (Lista adresów MAC klientów sieci bezprzewodowej).

Na ekranie **Wireless Client MAC List** (Lista adresów MAC klientów sieci bezprzewodowej), naciśnij przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia), aby zapisać utworzoną listę lub przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby usunąć utworzone wpisy.

Po wykonaniu na tej zakładce wszystkich żądanych zmian, kliknij na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia) aby zapisać wprowadzone zmiany lub na przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby je anulować i powrócić do poprzednich ustawień. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).





WAC

i Filter List			
		NAC Address Filler List	
	bés 04. Adm	anti-anti-anti-accounter second and	
	MAC #1	MACHIN	_
	MAG 621	MAC-12	
	MAC 60:	MACHE	_
	MAC ek	MAC-14	_
	MAC 48	MAC 12:	
	MAC 66:	MACHE:	
	MAC 87:	MAC 17:	
	MAC OR	MAC1E	
	MAC 05:	MAC18:	
	MAC 10:	MAC2E	_

Rysunek 6-21: Okno z listą filtrowanych adresów MAC

Whateas Chert List		
	Wireless Client MAC List	Refreah
	BAC Address	brable MAC Filler
	Epdine Filter List	Cisza

Rysunek 6-22: Lista adresów MAC klientów bezprzewodowych

## Zakładka Advanced Wireless Settings (Zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowej)

Ten ekran oferuje dostęp do zaawansowanych cech sieci bezprzewodowej.

#### Sekcja Advanced Wireless (Zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowej)

- Authentication Type (Rodzaj uwierzytelniania). Domyślną wartością tego ustawienia jest Auto, co pozwala na stosowanie w fazie uwierzytelniania architektury systemu otwartego lub szyfrowania z kluczem współdzielonym. Podczas fazy uwierzytelniania w systemie otwartym, nadawca i odbiorca nie korzystają z kluczy WEP, ale mogą używać szyfrowania WEP podczas transmisji danych. Aby zezwolić na stosowanie w fazie uwierzytelniania wyłącznie architektury systemu otwartego, należy wybrać opcję Open System (System otwarty). W przypadku uwierzytelniania, jak również podczas transmisji danych. Aby zezwolić na stosowanie klucze WEP zarówno w fazie uwierzytelniania, jak również podczas transmisji danych. Aby zezwolić na stosowanie w fazie uwierzytelniania wyłącznie algorytmów korzystających z kluczy WEP, należy wybrać opcję Shared Key (Klucz współdzielony). W większości przypadków zaleca się pozostawienie domyślnej wartości tego ustawienia (Auto), gdyż niektórych klientów sieci bezprzewodowej nie można skonfigurować do pracy w trybie z kluczem współdzielonym.
- Control TX Rate (Kontrola prędkości nadawania). Domyślnym ustawieniem prędkości transmisji jest Auto. Prędkość transmisji należy skonfigurować stosownie do prędkości Twojej sieci bezprzewodowej. Wybierz z listy jedną z prędkości transmisji lub pozostaw domyślną wartość Auto, która powoduje, że bramka WAG54GS będzie automatycznie dobierać największą możliwą prędkość transmisji oraz włączy funkcję automatycznej kontroli prędkości transmisji (ang. Auto-Fallback). Funkcja Auto-Fallback pozwala na negocjację najlepszej możliwej prędkości transmisji pomiędzy bramką WAG54GS, a klientem sieci bezprzewodowej.
- Beacon Interval (Okres rozbłysków radiolatarni). Wartość domyślna tego ustawienia to 100 milisekund. Wartość podana jako okres radiolatarni określa częstotliwość jej rozbłysków. Rozbłysk radiolatarni (ang. beacon), to rozgłaszanie specjalnego pakietu przez bramkę WAG54GS, w celu synchronizacji sieci bezprzewodowej.
- DTIM Interval (Okres DTIM). Wartość domyślna tego ustawienia to 1 milisekunda. Wartość ta określa odstęp pomiędzy komunikatami DTIM (ang. Delivery Traffic Indication Message Komunikat oznaczający dostarczenie danych). Pole DTIM jest zmniejszającym swoją wartość licznikiem, informującym klientów o kolejnym oknie nasłuchiwania komunikatów rozgłoszeniowych (ang. broadcast) i grupowych (ang. multicast). Gdy bramka WAG54GS posiada w swoim buforze komunikaty typu rozgłoszeniowego lub grupowego dla skojarzonych z nią klientów, wysyła kolejny komunikat DTIM z wartością ustawionego okresu DTIM. Klienci bramki słysząc ten sygnał mogą przygotować się do odebrania komunikatu rozgłoszeniowego lub grupowego.





Router z modemem ADSL2 i punktem dostępowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcję SpeedBooster

- Fragmentation Threshold (Próg fragmentacji). Dla tego ustawienia należy pozostawić jego domyślną wartość 2346. Wartość ta określa maksymalny rozmiar pakietu, powyżej którego dane będą dzielone na kilka mniejszych pakietów. Jeśli w sieci obserwowana jest duża stopa błędnych pakietów, można nieznacznie zwiększyć wartość parametru Fragmentation Threshold (Próg fragmentacji). Ustawienie jako próg fragmentacji zbyt małej wartości, może być przyczyną niskiej wydajności sieci. Zaleca się wykonywanie jedynie niewielkich zmian tej wartości.
- RTS Threshold (Próg RTS). Dla tego ustawienia należy pozostawić jego domyślną wartość 2346.
   W przypadku występowania nierównego przepływu danych, zaleca się jedynie niewielką modyfikację tego parametru. Jeśli pakiet sieciowy jest mniejszy niż aktualna wartość progu RTS, to mechanizm RTS/CTS nie zostanie włączony. Bramka WAG54GS wysyła ramki typu RTS (ang. Request to Send Zgłoszenie zamiaru transmisji) do konkretnej stacji odbiorczej i negocjuje z nią wysłanie ramki z danymi. Po otrzymaniu ramki typu RTS, stacja bezprzewodowa odpowiada ramką typu CTS (ang. Clear to Send Gotowość do obioru danych), w celu potwierdzenia możliwości rozpoczęcia transmisji.

Po wykonaniu na tej zakładce wszystkich żądanych zmian, kliknij na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia), aby zapisać wprowadzone zmiany lub na przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby je anulować i powrócić do poprzednich ustawień. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).

### Zakładka Security (Bezpieczeństwo)

#### Zakładka Firewall (Zapora ogniowa)

W tej części ekranu możesz włączyć lub wyłączyć funkcję zapory ogniowej (ang. firewall), wybrać filtry blokujące określone rodzaje danych internetowych oraz zablokować anonimowe żądania nadchodzące z sieci Internet. Funkcje te służą do podniesienia poziomu bezpieczeństwa Twojej sieci.

#### Sekcja Firewall (Zapora ogniowa)

 SPI Firewall Protection (Ochrona za pomocą zapory ogniowej z funkcją SPI). Funkcja zapory ogniowej ze stanową inspekcją pakietów (SPI – ang. Stateful Packet Inspection), służy podniesieniu poziomu bezpieczeństwa Twojej sieci. Aby włączyć funkcję zapory ogniowej, należy wybrać opcję Enable (Włączone). Jeśli nie zamierzasz korzystać z funkcji zapory ogniowej, wybierz opcję Disable (Wyłączone).

#### Sekcja Additional Filters (Dodatkowe filtry)

- Filter Proxy (Filtr serwerów Proxy). Korzystanie z tzw. serwerów Proxy, znajdujących się w sieci WAN (lub w sieci Internet) może naruszać zasady bezpieczeństwa skonfigurowane w bramce WAG54GS. Zastosowanie filtra serwerów Proxy zablokuje dostęp do wszelkich serwerów Proxy w sieci WAN. Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć funkcję filtrowania serwerów Proxy.
- Filter Cookies (Filtr plików cookie). Tzw. pliki cookie (nazywane również plikami ciasteczek) zawierają dane zapisywane na Twoim komputerze przez niektóre witryny internetowe i wykorzystywane podczas interakcji z tymi witrynami. Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć funkcję filtrowania plików cookie.
- Filter Java Applets (Filtr apletów Java). Java jest językiem programowania używanym do tworzenia witryn internetowych. Odrzucanie apletów Java niesie ze sobą ryzyko, braku dostępu do internetowych witryn utworzonych przy pomocy tego języka programowania. Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć filtrowanie apletów Java.
- Filter ActiveX (Filtr kontrolek ActiveX). Technologia ActiveX jest językiem programowania używanym do tworzenia witryn internetowych. Odrzucanie kontrolek ActiveX niesie ze sobą ryzyko, braku dostępu do internetowych witryn utworzonych przy pomocy tego języka programowania. Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć filtrowanie kontrolek ActiveX.

#### Sekcja Block WAN Requests (Blokuj żądania z sieci WAN)

Block Anonymous Internet Requests (Blokuj anonimowe żądania z sieci Internet). To ustawienie zapobiega wykrywaniu i testowaniu Twojej sieci za pomocą polecenia "ping" oraz wzmacnia jej bezpieczeństwo poprzez ukrywanie portów sieciowych, co utrudnia intruzom wykrycie Twojej sieci. Zaznacz pole wyboru Block Anonymous Internet Requests (Blokuj anonimowe żądania z sieci Internet) aby zablokować anonimowe żądania nadchodzące z sieci Internet lub pozostaw to pole niezaznaczone, aby zezwolić na żądania anonimowe.



Rysunek 6-24: Zakładka Firewall (Zapora ogniowa)

Po wykonaniu na tej zakładce wszystkich żądanych zmian, kliknij na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia) aby zapisać wprowadzone zmiany lub na przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby je anulować i powrócić do poprzednich ustawień. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).

#### Zakładka VPN Passthrough (Przepuszczanie tunelu VPN)

VPN (ang. Virtual Private Networking – Wirtualna sieć prywatna) jest środkiem zabezpieczającym, który zasadniczo polega na utworzeniu bezpiecznego połączenia pomiędzy dwoma zdalnymi lokalizacjami. Należy tak skonfigurować te ustawienia, aby tunele VPN były przepuszczane przez bramkę WAG54GS.

#### Sekcja VPN Passthrough (Przepuszczanie tunelu VPN)

- IPSec Passthrough (Przepuszczanie protokołu IPSec). IPSec (ang. Internet Protocol Security Protokół zabezpieczeń dla protokołu IP) to rodzina protokołów sieciowych, używanych do bezpiecznej wymiany pakietów w warstwie protokołu IP. Aby zezwolić na przepuszczanie protokołu IPSec, należy wybrać opcję Enable (Włączone). Aby wyłączyć funkcję przepuszczania protokołu IPSec, należy wybrać opcję Disable (Wyłączone).
- PPTP Passthrough (Przepuszczanie protokołu PPTP). Przepuszczanie protokołu PPTP (ang. Point-to-Point Tunneling Protocol - Protokół tunelowania protokołu Punkt-do-Punktu) jest metodą umożliwiającą tworzenie sesji VPN z serwerem systemu Windows NT 4.0 lub Windows 2000. Aby zezwolić na przepuszczanie protokołu PPTP, należy wybrać opcję Enable (Włączone). Aby wyłączyć funkcję przepuszczania protokołu PPTP, należy wybrać opcję Disable (Włączone).
- L2TP Passthrough (Przepuszczanie protokołu L2TP). Protokół L2TP (ang. Layer 2 Tunneling Protocol Protokół tunelowania w warstwie 2) jest używany do tworzenia tuneli VPN poprzez sieć Internet. Aby zezwolić na przepuszczanie protokołu L2TP, należy wybrać opcję Enable (Włączone). Aby wyłączyć funkcję przepuszczania protokołu L2TP, należy wybrać opcję Disable (Wyłączone).

Po wykonaniu na tej zakładce wszystkich żądanych zmian, kliknij na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia) aby zapisać wprowadzone zmiany lub na przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby je anulować i powrócić do poprzednich ustawień. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).



Rysunek 6-25: Zakładka VPN Passthrough (Przepuszczanie tunelu VPN)

### Zakładka Access Restrictions (Ograniczenia dostępu)

#### Zakładka Internet Access (Dostęp do sieci Internet)

Ekran **Internet Access** (Dostęp do sieci Internet) pozwalana na blokowanie lub dopuszczanie określonych sposobów korzystania z sieci Internet. Możliwe jest skonfigurowanie reguł dostępu do sieci Internet dla poszczególnych komputerów i blokowane dostępu do witryn internetowych na podstawie ich adresu URL lub zawartych na nich słów kluczowych.

#### Sekcja Internet Access Policy (Reguły dostępu do sieci Internet)

Internet Access Policy (Reguły dostępu do sieci Internet). Dostęp do sieci Internet może być zarządzany za pomocą reguł. Ustawienia dostępne na tym ekranie, pozwalają na utworzenie reguły dostępu do sieci Internet (po naciśnięciu przycisku Save Settings – Zapisz ustawienia). Wybranie z rozwijanego menu reguły dostępu, spowoduje wyświetlenie ustawień tej reguły. Aby usunąć określoną regułę, należy wskazać jej numer i nacisnąć przycisk Delete (Skasuj). Aby wyświetlić wszystkie reguły, należy nacisnąć przycisk Summary (Podsumowanie) (Reguły mogą być również usuwane z ekranu Summary (Podsumowanie). W tym celu należy zaznaczyć wybraną regułę lub reguły i nacisnąć przycisk Delete (Skasuj). Powrót do ekranu Internet Access (Dostęp do sieci Internet) nastąpi po naciśnięciu przycisku Close (Zamknij)).

**Status** (status). Domyślnie wszystkie reguły są wyłączone. W celu włączenia określonej reguły, należy wybrać jej numer z rozwijanego menu i zaznaczyć opcję **Enable** (Włącz).

W celu utworzenia reguły dostępu do sieci Internet należy::

- 1. Wybrać numer reguły z rozwijanego menu Internet Access Policy (Reguła dostępu do sieci Internet).
- 2. Aby włączyć daną regułę, należy zaznaczyć znajdującą się poniżej opcję Enable (Włącz)..
- 3. Wprowadź nazwę reguły w polu Enter Policy Name (Wprowadź nazwę reguły).



Rysunek 6-26: Ustawienia dostępu do sieci Internet

Summy											
	Inte	arnet Policy	Sum	me	v.						
	80.	Policy Harris		P	97	(SM 6	-11	nu.		Time of Day	Crists
	1		2	N	Т	γa.	I.	۲	8	00.00-00.00	П
	2		8	ч	т	φe	٢	F	\$	00:00 00:00	Г
	3		5	×	т	φø.	r		5	00.00 - 00.0D	
	4		1	×	1	w	I.	۲	8	0.00-00.00	
	5		5	N	т	w	r	T	8	1010-0010	E
	6		1	۲	т	w	r	1	5	00:00 - 00:00	
	т		τ	N	т	w	r	٢	5	00.00 - 00.00	
	Θ.		18	٩	т	~	٢	F	8	00.00 00.00	П
	9		1 5	ч	т	w	r	r	5	00:00 - 00:00	
			1	×	1	w	1	۲	5	0.00-0.00	

Rysunek 6-27: Podsumowanie reguł dostępu do sieci Internet.

Router z modemem ADSL2 i punktem dostępowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcję SpeedBooster

- 4. Naciśnij przycisk Edit List of PCs (Edytuj listę komputerów), aby wskazać których komputerów dotyczyć będzie tworzona reguła. Wyświetlony zostanie wówczas ekran List of PCs (Lista komputerów). Możliwe jest wskazywanie komputerów za pomocą ich adresów IP lub adresów MAC. Jeśli dana reguła ma dotyczyć grupy komputerów, to możliwe jest również podanie zakresu adresów IP. Po wykonaniu wszystkich zmian naciśnij przycisk Save Settings (Zapisz ustawienia), aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia lub przycisk Cancel Changes (Anuluj zmiany), aby je anulować.
- Zaznacz odpowiednią opcję, Deny (Zabroń) lub Allow (Zezwól), w zależności od tego czy dana reguła ma zezwalać, czy zabraniać dostępu do Internetu dla komputerów wymienionych na ekranie List of PCs (Lista komputerów).
- 6. Określ w jakie dni oraz w jakich godzinach należy wymuszać stosowanie danej reguły. Zaznacz poszczególne dni tygodnia, w których dana reguła ma być stosowana lub zaznacz pole Everyday (Codziennie). Następnie wprowadź godziny, w których obowiązywać ma dana reguła lub zaznacz pole 24 Hours (24 godziny)
- Jeśli chcesz zablokować dostęp do witryn o określonych adresach URL, wprowadź każdy adres URL w osobnym polu obok napisu Website Blocking by URL Address (Blokowanie witryn na podstawie adresu URL).
- Jeśli chcesz zablokować dostęp do witryn na podstawie zawartych na nich określonych słów kluczowych, wprowadź każe słowo kluczowe w osobnym polu obok napisu Website Blocking by Keyword (Blokowanie witryn na podstawie słów kluczowych).
- Możesz filtrować dostęp do różnych usług oferowanych w sieci Internet, takich jak np. FTP lub telnet, poprzez wybranie tych usług z rozwijanego menu obok napisu **Blocked Services** (Blokowane usługi). Numery portów oraz protokół, zostaną wybrane automatycznie.

Jeśli usługa którą chcesz zablokować nie jest wymieniona na tej liście, wybierz pozycję **User-Defined** (Zdefiniowana przez użytkownika). Wpisz odpowiednie numery portów, a następnie z rozwijanego menu wybierz protokół usługi: **ICMP**, **TCP**, **UDP** lub **TCP & UDP**.

10. Naciśnij przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia) aby zapisać ustawienia reguł lub przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby anulować wprowadzone zmiany. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).

#### LINKSYS

Internet

	Ner UAC Address of th	PC: mithin for	mat: stoppost coo
NAC 11	010010030010	MACIES	onnoncontron n
MAC 42	010010010010	MACOS	0000000000000
-	010010010010	MACRI	0000000000000
NAC #1	010010010010	- MAC 00	00000000000000000
Р 12 Р 13	1521001 M 1521001 M 1521001 M	17 18 17 18 19 18	192,100,10 192,100,10 1922,100,10
	Crime the	F Pange of the	Fúx
	P Range M		P Range 02
192.	IP Range IPI 16861 - D	154.7	BP Range 62

#### Rysunek 6-28: Lista komputerów

### Zakładka Applications and Gaming (Aplikacje i gry)

#### Zakładka Single Port Forwarding (Przekazywanie pojedynczego portu)

Jeśli chcesz otworzyć konkretny port, tak aby użytkownicy z sieci Internet mogli widzieć serwer znajdujący się za bramką WAG54GS (taki jak np. serwer FTP lub serwer poczty elektronicznej), skorzystaj z ekranu **Single Port Forwarding** (Przekazywanie pojedynczego portu). Tego rodzaju żądania, wysyłane do Twojej sieci przez użytkowników sieci Internet, zostaną przekazane przez bramkę WAG54GS do odpowiedniego komputera. Dla każdego komputera dla którego włączona została funkcja przekazywania portów, należy wyłączyć funkcję klienta DHCP i przypisać mu nowy statyczny adres IP, ponieważ adres IP komputera korzystającego z z serwera DHCP może się zmieniać.

Sekcja Single Port Forwarding (Przekazywanie pojedynczego portu)

- Application (Aplikacja). W tym polu wprowadź nazwę aplikacji.
- External Port (Zewnętrzny numer portu) i Internal Port (Wewnętrzny numer portu). Wprowadź zewnętrzny oraz wewnętrzny numer portu.
- Protocol (Protokół). Wybierz protokół używany przez każdą z aplikacji: TCP lub UDP.
- IP Address (Adres IP). Wprowadź adres IP odpowiedniego komputera.
- Enabled (Włącz). Zaznacz pole wyboru Enabled (Włącz), aby włączyć funkcję przekazywania portu dla wybranej aplikacji.

Po wykonaniu na tej zakładce wszystkich żądanych zmian, kliknij na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia), aby zapisać wprowadzone zmiany lub na przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby je anulować i powrócić do poprzednich ustawień. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).

LINKSYS								
Applications B				Win	laar C ADSL 1	inteeny with	Speedbeceter	28 (545)
Garning	Ser.a	Mickar	Sere	nt 🛃	vecana de elle es	garcament e Comina	Asy inizarika	Step. a
	Single Port Ton	od Ponieni	ra i Pet	Fange Forward	dha   Rodifion	as Tispanio, 1	DAT   260	
NIGHTER STATE 13							104	
	Application	Februari Fort	hierest Far	Protocol	IP Address	Fratient		
		_		102 -	190 100 1			
				100 v	102 108 3			
				102 2	100 100 1			
				102 -	192,198,1			
				172 ×	102 108 1			
				102 1	190,166.1			
				10° 💌	192,168,1			
				172 -	402 458 1			
				102 2	1931643			
				102 📼	192 168 1			
				102 -	102 158 1			
				109 💌	TVS FUE 1.			
				11.2 2	192,158 1			
				102 -	10 1011			
				102 📼	WOMD.			
				See: Sottin	en Oner	Changen		alb, alb,

Rysunek 6-29: Przekazywanie pojedynczego portu.

#### Zakładka Port Range Forwarding (Przekazywanie zakresu portów)

Ekran **Port Range Forwarding** (Przekazywanie zakresu portów) służy do konfigurowania publicznych usług Twojej sieci, takich jak serwery webowe, serwery FTP, serwery poczty elektronicznej lub inne specjalizowane aplikacje internetowe (Specjalizowane aplikacja internetowa to każda aplikacja, która wykorzystuje dostęp do sieci Internet, do realizacji takich funkcji jak video-konferencje, lub udział w grach online. Niektóre aplikacje internetowe mogą w ogóle nie wymagać przekazywania jakichkolwiek portów). Tego rodzaju żądania, wysyłane do Twojej sieci przez użytkowników sieci Internet, zostaną przekazane przez bramkę WAG54GS do odpowiedniego komputera. Dla każdego komputera dla którego włączona została funkcja przekazywania portów, należy wyłączyć funkcję klienta DHCP i przypisać mu nowy statyczny adres IP, ponieważ adres IP komputera korzystającego z z serwera DHCP może się zmieniać.

Sekcja Port Range Forwarding (Przekazywanie zakresu portów)

- Application (Aplikacja). W tym polu wprowadź nazwę aplikacji.
- Start (Początek) i End (Koniec). Wprowadź początkowy oraz końcowy numer zakresu przezywanych portów.
- Protocol (Protokół). Wybierz protokół używany przez każdą z aplikacji: TCP, UDP lub Both (Obydwa).
- IP Address (Adres IP). Wprowadź adres IP odpowiedniego komputera.
- Enabled (Włącz). Zaznacz pole wyboru Enabled (Włącz), aby włączyć funkcję przekazywania zakresu portów dla wybranej aplikacji.

Po wykonaniu na tej zakładce wszystkich żądanych zmian, kliknij na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia), aby zapisać wprowadzone zmiany lub na przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby je anulować i powrócić do poprzednich ustawień. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).

							10.00	ta ila ta <b>un</b> a
Applications 8				#5) - hess	.s 6151 s	istensoy with	Spesification	who were
Gaining	Proj	Window I.	Sec. 47	A re-	ana A	optications & Summing	Abordator	t an a
	Style Fac. 74	pt consig.]	Policipa	turnality.	Par. No.	etwere L	596   C.A	
Fart for an forward a	_	Ball Ba	_			-	=10x.	
	-		-	alace II	-	-		
		- ×		5 <u>-</u> -	60°900			
		<b>F</b>		· - ·	0.0603			
		- K		2 1	82°60.4			
		<u> </u>	<b>X</b>	1 🗉 👘	0.001	<b>–</b>		
		- N I	20	7 · ·	eneo 🗌	. п. –		
		- • I		2 1	eren 🗌			
		- × [	X	F 🖭 🖓	2.185.4			
		I	70	7	2768 T	п		
		— » [		2 - L	eren 🗌			
		<u> </u>		F 🖭 🖓	2.165.1			Criz Grane
			Sna	Settinge	Cance	Changes		0.4

Rysunek 6-30: Przekazywanie zakresu portów.

#### Zakładka Port Triggering (Wyzwalane przekazywanie portów)

Funkcja wyzwalanego przekazywania portu, używana jest przez aplikacje, które mogą wymagać otwierania wskazanego portu na ich żądanie. W przypadku tej funkcji, bramka WAG54GS śledzi strumień wychodzących danych w poszukiwaniu wszywanych numerów portów. Bramka WAG54GS zapamiętuje adres IP komputera wysyłającego dane z żądaniem transmisji, dzięki czemu gdy żądane dane zostaną przesłane z powrotem do bramki WAG54GS, będą one mogły zostać przekazane do właściwego komputera przy użyciu reguł mapowania adresów IP oraz portów.

Sekcja Port Range Triggering (Wyzwalanie przekazywania zakresu portów)

- Application (Aplikacja). Wprowadź nazwę jaką chcesz nadać każdej z aplikacji.
- Triggered Range (Zakres wyzwalający). Wprowadź początkowy oraz końcowy numer dla zakresu portów wyzwalających przekazywanie.
- Forwarded Range (Zakres przekazywany). Wprowadź początkowy oraz końcowy numer dla zakresu przekazywanych portów.
- Enabled (Włącz). Zaznacz pole wyboru Enabled (Włącz), aby włączyć funkcję wyzwalanego przekazywania portów dla wybranej aplikacji.

Po wykonaniu na tej zakładce wszystkich żądanych zmian, kliknij na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia), aby zapisać wprowadzone zmiany lub na przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby je anulować i powrócić do poprzednich ustawień. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).





#### Zakładka DMZ (Strefa zdemilitaryzowana)

Ekran **DMZ** (ang. Demilitarized Zone – Strefa zdemilitaryzowana) pozwala na odsłonięcie w sieci Internet za pomocą funkcji **DMZ Hosting** (Utrzymywanie strefy DMZ) jednego komputera z sieci lokalnej, dla potrzeb specjalnych usług, takich jak np. gry internetowe lub video-konferencje. Funkcja utrzymywania strefy DMZ powoduje jednoczesne przekazywanie wszystkich portów do tego samego komputera, czym różni się od funkcji przekazywania zakresu portów, która może przekazywać maksymalnie tylko 10 zakresów portów.

- DMZ Hosting (Utrymywanie strefy DMZ). Ta funkcja pozwala na odsłonięcie w sieci Internet jednego komputera z sieci lokalnej, dla potrzeb specjalnych usług, takich jak np. gry internetowe lub video-konferencje. Zaznacz opcję Enable (Włącz), aby korzystać z tej funkcji lub opcję Disable (Wyłącz), aby wyłączyć strefę DMZ.
- DMZ Host IP Address (Adres IP komputera ze strefy DMZ). Aby odsłonić w sieci Internet jeden wybrany komputer, wprowadź jego adres IP. Informację jak ustalić adres IP komputera, można znaleźć w dodatku C "Jak ustalić adres MAC oraz adres IP karty sieciowej".

Po wykonaniu na tej zakładce wszystkich żądanych zmian, kliknij na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia), aby zapisać wprowadzone zmiany lub na przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby je anulować i powrócić do poprzednich ustawień. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).



Rysunek 6-32: Ustawienia strefy DMZ

#### Zakładka QoS (Jakość usług)

#### Sekcja QoS (Jakość usług)

QoS (ang. Quality of Service – Jakość usług) to mechanizm zapewniający lepszą obsługę ruchu sieciowego o wysokim priorytecie, generowanego przez wymagające aplikacje działające w czasie rzeczywistym, takie jak np. aplikacje do prowadzenia rozmów telefonicznych poprzez sieć Internet lub aplikacje do video-konferencji.

Enabled/Disabled (Włącz/Wyłącz). Zaznacz opcję Enable (Włącz) jeśli chcesz korzystać z mechanizmów QoS. W przeciwnym razie, pozostaw zaznaczoną domyślną opcję Disable (Wyłącz).

#### Sekcja Application-based QoS (Jakość usług w oparciu o aplikacje)

Mechanizm jakości usług (QoS) działający w oparciu o aplikację, potrafi na bieżąco zarządzać wysyłanymi i odbieranymi informacjami. W zależności od ustawień wprowadzonych na ekranie **QoS** (Jakość usług), funkcja ta pozwala na przypisywanie wysokiego lub niskiego priorytetu, informacjom transmitowanym przez jedną z pięciu wstępnie zdefiniowanych aplikacji lub jedną z trzech aplikacji zdefiniowanych przez użytkownika.

High priority (Wysoki priorytet)/Medium priority (Średni priorytet)/Low priority (Niski priorytet). Dla każdej z aplikacji możesz wybrać priorytet: wysoki - High priority (ruch przyporządkowany do tej kolejki może zajmować do 60% całkowitej szerokości dostępnego pasma); średni - Medium priority (ruch przyporządkowany do tej kolejki może zajmować do 18% całkowitej szerokości dostępnego pasma); lub niski - Low priority (ruch przyporządkowany do tej kolejki może zajmować do 1% całkowitej szerokości dostępnego pasma).

**FTP** (ang. File Transfer Protocol – Protokół przesyłania plików). Protokół FTP jest protokołem używanym do przesyłania plików w sieciach opartych na protokole TCP/IP (w sieci Internet, w sieciach systemów Unix, itp.). Np. po przygotowaniu na lokalnym komputerze stron HTML dla witryny internetowej, są one zwykle przesyłane na serwer webowy za pomocą protokołu FTP.

**HTTP** (ang. HyperText Transport Protocol – Protokół transportu hiper-tekstu). Jest to protokół komunikacyjny używany do łączenia się z internetowymi serwerami WWW. Jego podstawową funkcją jest nawiązanie połączenia z serwerem webowym i przesyłanie stron HTML do programu przeglądarki internetowej klienta.

**Telnet**. Jest to protokół emulacji terminala, powszechnie stosowany w sieci Internet oraz w sieciach opartych na protokole TCP/IP. Protokół ten umożliwia użytkownikowi znajdującemu się przy jednym terminalu lub komputerze, zalogowanie się na zdalnym urządzeniu (np. na innym komputerze) i uruchamianie na nim programów.

**SMTP** (ang. Simple Mail Transfer Protocol – Prosty protokół przesyłania poczty). Protokół SMTP jest standardowym protokółem poczty elektronicznej w sieci Internet. Jest to protokół oparty na protokole TCP/IP, definiujący format wiadomości pocztowej oraz funkcje tzw. agenta przesyłania wiadomości (MTA – ang. Message Transfer Agent), który przekazuje i przechowuje wiadomości pocztowe.

LINKSYS Wirelow 5 ADSL Garaway with Speedbo Applications & da.er Gaming 566.815 Stands Citrate Ape loades based 965 FIP IOP Tribu XAN P POID Specific Parts Special Parts ۶ Specific Party A A Research Charges - Darwell Charges



Router z modemem ADSL2 i punktem dostępowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcję SpeedBooster

**POP3** (ang. Post Office Protocol 3 – Protokół pocztowy w wersji 3). Protokół POP3 to standardowy protokół używany w sieci Internet przez serwery poczty elektronicznej. Protokół ten definiuje magazyn wiadomości, przechowujący wiadomości pocztowe obierane do czasu zalogowania się użytkownika na serwerze i ich pobrania. Protokół POP3 jest dość prostym protokołem, oferującym niewielkie możliwości wybierania pobieranych wiadomości. Wszystkie wiadomości oczekujące na pobranie, są pobierane jednocześnie, razem ze wszystkimi swoimi załącznikami. Programy korzystające z protokołu POP3 do pobierania wiadomości pocztowych, używają protokołu SMTP do ich wysyłania.

**Specific Port#** (Określony numer portu). Możliwe jest dodanie do listy trzech dodatkowych aplikacji, poprzez wpisanie w tych polach numerów opowiadających im portów.

Po wykonaniu na tej zakładce wszystkich żądanych zmian, kliknij na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia) aby zapisać wprowadzone zmiany lub na przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby je anulować i powrócić do poprzednich ustawień. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).

### Zakładka Administration (Administracja)

#### Zakładka Management (Zarządzanie)

Ekran **Management** (Zarządzanie) umożliwia zmianę ustawień kontrolujących dostęp do bramki WAG54GS, a także ustawień protokołu SNMP (ang. Simple Network Management Protocol – Prosty protokół zarządzania siecią), protokołu UPnP (ang. Universal Plug and Play) oraz funkcji zarządzających siecią WLAN.

#### Sekcja Gateway Access (Dostęp do bramki)

**Local Gateway Access** (Lokalny dostęp do bramki). Aby zapewnić bezpieczeństwo bramki WAG54GS, po każdorazowym uruchomieniu webowego interfejsu konfiguracyjnego bramki WAG54GS, zostaniesz poproszony o podanie hasła. Domyślną nazwa użytkownika oraz domyślne hasło to: **admin**.

- Gateway Userlist (Lista użytkowników bramki). Wybierz numer użytkownika z rozwijanego menu.
- Gateway Username (Nazwa użytkownika bramki). Wprowadź nazwę użytkownika. Nazwa domyślna to admin. Zaleca się zmianę domyślnej nazwy użytkownika na dowolną inną, według własnego wyboru.
- Gateway Password (Hasło bramki). Zaleca się zmianę domyślnego hasła admin, na dowolne inne, według własnego wyboru.
- Re-enter to confirm (Wprowadź ponownie aby potwierdzić). W tym polu wprowadź ponownie hasło bramki WAG54GS w celu potwierdzenia jego poprawności.

**Remote Gateway Access** (Zdalny dostęp do bramki). Ta funkcja pozwala na dostęp do bramki WAG54GS ze zdalnych lokalizacji, za pośrednictwem sieci Internet.

 Remote Management (Zdalne zarządzanie). Ta funkcja pozwala na zdalne zarządzanie bramką WAG54GS poprzez sieć Internet. Aby włączyć funkcję zdalnego zarządzania, zaznacz opcję Enable (Włącz).



**WAŻNE:** Włączenie funkcji zdalnego zarządzania umożliwi konfigurowanie bramki WAG54GS z dowolnego miejsca w sieci Internet, każdej osobie znającej jej hasło.

 Management Port (Port zarządzający). Wprowadź numer portu, którego będziesz używać do zdalnego zarządzania bramką WAG54GS.

	Winters 6 ADS1 Sa	newsy with Spandbeomer
Administration	nerus ministe vicano <mark>dente de</mark> Renetario i fondas i Renetario i de astronomio i d	Andrewski Advisionation Sta Stadige Statistics I Presidentic
A device de succes L'avel Géneraly Annae	Searchy Use Talls S Searchy Use Talls Searchy Part Acc S Searchy Part Acc S	ena.
Karnets Gets may Articla	Andrikusztel – Praca – Citata Magandifat – P233	
500 MB <sup>1</sup>	Sofer Gran	
	Teste sparse	
0.542	Per Photos Clauses	
W.M	Hereart to Munit - C. Prada - C. Prada	

#### Rysunek 6-34: Ustawienia zarządzania

#### Sekcja SNMP (Protokół SNMP)

Protokół SNMP (ang. ang. Simple Network Management Protocol – Prosty protokół zarządzania siecią) to popularny protokół do monitorowania i zarządzania siecią.

- Device Name (Nazwa urządzenia). Wprowadź nazwę bramki WAG54GS.
- SNTP. Wybierz opcję Enable (Włącz) aby włączyć obsługę protokołu SNMP lub opcję Disable (Wyłącz), aby ją wyłączyć.
- Get Community (Nazwa pobierania): W tym polu wprowadź hasło pozwalające na dostęp do bramki WAG54GS za pośrednictwem protokołu SNMP, jedynie w trybie "tylko do odczytu".
- Set Community (Nazwa ustawiania). W tym polu wprowadź hasło pozwalające na dostęp do bramki WAG54GS za pośrednictwem protokołu SNMP, w trybie "do odczytu i zapisu".
- **Trap Management: Trap to** (Zarządzanie pułapkami: Wysyłaj pułapki do:) Wprowadź adres IP zdalnego komputera, do którego mają być wysyłane komunikaty tzw. pułapek.

#### Sekcja UPnP

Mechanizm UPnP (ang. Universal Plug and Play – Uniwersalny mechanizm PnP) pozwala komputerom z systemem Windows Me lub Windows XP, na automatyczne konfigurowanie bramki WAG54GS dla potrzeb różnych aplikacji internetowych, takich jak np. gry lub programy do video-konferencji.

• UPnP. Aby włączyć mechanizm UPnP, zaznacz opcję Enable (Włącz). W przeciwnym przypadku, zaznacz opcję Disable (Wyłącz).

#### Sekcja WLAN

 Management via WLAN (Zarządzanie poprzez sieć WLAN). Ta funkcja pozwala na zarządzanie bramką WAG54GS za pomocą komputera należącego do lokalnej sieci bezprzewodowej, po zalogowaniu się na nim do webowego interfejsu konfiguracyjnego bramki.

Po wykonaniu na tej zakładce wszystkich żądanych zmian, kliknij na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia), aby zapisać wprowadzone zmiany lub na przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby je anulować i powrócić do poprzednich ustawień. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).

#### Zakładka Reporting (Raportowanie)

Ekran **Reporting** (Raportowanie) pozwala na przeglądanie dzienników z zapisem wszystkich adresów URL lub adresów IP, wychodzących i przychodzących poprzez Twoje połączenie internetowe. Ekran ten zapewnia również dostęp do dzienników z zapisem zdarzeń rejestrowanych przez tunel VPN oraz zaporę ogniową.

#### Sekcja Reporting (Raportowanie)

 Log (Rejestrowanie). Aby włączyć funkcję tworzenia dzienników raportowania, zaznacz opcję Enabled (Włączone).

#### Sekcja Email Alerts (Wysyłanie alarmów pocztą elektroniczną)

- E-Mail Alerts (alarmowanie za pomocą poczty elektronicznej). Aby włączyć funkcję wysyłania alarmów pocztą elektroniczną, zaznacz opcję Enabled (Włączone).
- Denial of Service Thresholds (Próg wysyłania alarmu o atakach typu "odmowa obsługi"). Wprowadź liczbę ataków typu "odmowa obsługi" (ang. Denial of Service), która spowoduje wysłanie alarmu pocztą elektroniczną.
- SMTP Mail Server (Serwer pocztowy SMTP). Wprowadź adres IP serwera SMTP.
- E-Mail Address for Alert Logs (Adres pocztowy dla alarmów dzienników). Wprowadź adres poczty elektronicznej pod który będą wysyłane alarmy dzienników.
- Return E-Mail address (Zwrotny adres pocztowy). Wprowadź adres poczty elektronicznej, który będzie używany przez wysyłane alarmy dzienników jako adres zwrotny.

Jeśli zechcesz przejrzeć zapisane w dziennikach informacje, naciśnij przycisk **View Logs** (Pokaż dzienniki). Spowoduje to wyświetlenie nowego ekranu. Znajdujące się na tym ekranie rozwijane menu, pozwala na wybór przeglądanego dziennika. Naciśnij przycisk **Clear** (Wyczyść) aby wyczyścić zapisane w dzienniku informacje. Naciśnij przycisk **pageRefresh** (Odśwież stronę) aby odświeżyć wyświetlane informacje. Naciśnij przycisk **Previous Page** (Poprzednia strona) aby przejść do poprzedniej strony informacji lub przycisk **Next Page** (Następna strona), aby przejść do następnej strony.

Po wykonaniu na tej zakładce wszystkich żądanych zmian, kliknij na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia) aby zapisać wprowadzone zmiany lub na przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby je anulować i powrócić do poprzednich ustawień. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).



Rysunek 6-35: Ustawienia raportowania

	t			
Lo	System Log	type Sedenkos 💌	page Rainanh	
	Crear	Романия Раде	Next Page	

Rysunek 6-36: Dziennik systemowy

#### Zakładka Diagnostics (Diagnostyka)

Ten ekran służy do przeprowadzania testu ping oraz do wyświetlania jego rezultatów.

#### Sekcja Ping Test (Test ping)

Ping Test Parameters (Parametry testu Ping)

- Ping Target IP (Docelowy adres IP dla testu ping). Wprowadź adres IP, który chcesz sprawdzić za pomocą testu ping. Adres ten może być adresem IP z sieci lokalnej (LAN), albo z adresem IP z sieci Internet (WAN).
- Ping Size (Rozmiar pakietu dla testu ping). Wprowadź rozmiar używanych w teście pakietów.
- Number of Pings (Ilość testów ping). Wprowadź liczbę określającą, ile razy należy powtórzyć test ping.
- **Ping Interval** (Okres testu ping). Wprowadź, wyrażony w milisekundach, okres pomiędzy kolejnymi testami ping (określający częstotliwość testowania docelowego adresu IP).
- **Ping Timeout** (Limit czasu dla testu ping). Wprowadź, wyrażony w milisekundach, limit czasu dla testu ping (określający, jak długo należy oczekiwać na wynik testu, zanim zostanie on uznany za negatywny).

Naciśnij przycisk Start Test (Rozpocznij test) aby rozpocząć wykonywanie testu ping.

Ping Result (Rezultat testu ping). W tym miejscu wyświetlony zostanie rezultat przeprowadzonego testu ping.

Po wykonaniu na tej zakładce wszystkich żądanych zmian, kliknij na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia), aby zapisać wprowadzone zmiany lub na przycisk **Cancel Changes** (Anuluj zmiany), aby je anulować i powrócić do poprzednich ustawień. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).

LINKSYS						n	
	Witebas-8 ADN, Gateway with Speedbaseler - 50/2178						
Administration	56.	Mainleas	Pre e ty	Anzena Anzena barre	Applications if Notes a	A	States
	Mangement	Rendered	Copinitie	Here gives an	- for a physical	<ul> <li>Former 11</li> </ul>	de -
Fapiles, Angles, Anno Anno Angles, Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno	Frg. Agen Deg Gee Harter S P Deg Mersel Fra Tarioti Fra Tarioti	n (k ka jacino ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja	Seco Sarga 1-102 Milecony Mile	al Ang, Richma		я.	industries:
			1.000	settings in	nettranges		- <b>h</b> -

Rysunek 6-37: Test ping

#### Zakładka Backup&Restore (Zapisywanie i przywracanie)

Zakładka **Backup&Restore** (Zapisywanie i przywracanie) umożliwia zapisywanie do pliku konfiguracji bramki WAG54GS i jej późniejsze przywracanie.

#### Sekcja Backup Configuration (Zapisz konfigurację)

Aby zapisać plik z konfiguracją bramki WAG54GS naciśnij przycisk **Backup** (Zapisz kopię zapasową), a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami.

#### Sekcja Restore Configuration (Przywróć konfigurację)

Aby przywrócić konfigurację bramki WAG54GS, naciśnij przycisk **Browse** (Przeglądaj), a następnie postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, zlokalizuj zapisany wcześniej plik konfiguracyjny. Po wskazaniu odpowiedniego pliku, naciśnij przycisk **Restore** (Przywróć).

W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze Help (Pomoc).

#### Zakładka Factory Defaults (Ustawienia fabryczne)

Ten ekran służy do przywracania fabrycznych ustawień bramki WAG54GS.

#### Sekcja Factory Defaults (Domyślne ustawienia fabryczne)

**Restore Factory Defaults** (Przywróć domyślne ustawienia fabryczne). Jeśli chcesz przywrócić wszystkie ustawienia bramki WAG54GS do ich domyślnych, fabrycznych wartości, tracąc wszystkie swoje ustawienia, kliknij na przycisk **Restore Factory Defaults** (Przywróć domyślne ustawienia fabryczne). Następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).



Rysunek 6-38: Zapisywanie i przywracanie konfiguracji



Rysunek 6-39: Przywracanie ustawień fabrycznych
### Zakładka Firmware Upgrade (Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego)

Ten ekran pozwala na aktualizację wewnętrznego oprogramowania (ang. firmware) bramki WAG54GS.

### Sekcja Upgrade from LAN (Aktualizacja z sieci LAN)

W celu przeprowadzenia aktualizacji wewnętrznego oprogramowania (ang. firmware) bramki WAG54GS należy:

- 1. Pobrać uaktualnioną wersję wewnętrznego oprogramowania (ang. firmware) bramki WAG54GS ze strony www.linksys.com/international.
- 2. Rozpakować pobrany plik na swoim komputerze.
- 3. Nacisnąć znajdujący się na ekranie **Firmware Upgrade** (Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego) przycisk **Browse** (Przeglądaj) i wskazać plik z nową wersją oprogramowania.
- 4. Dwukrotnie kliknąć na pobrany i rozpakowany plik z wewnętrznym oprogramowaniem bramki.
- 5. Nacisnąć przycisk **Start to Upgrade** (Rozpocznij aktualizację) i postępować zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami,

W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze Help (Pomoc).

### Zakładka Reboot (Uruchom ponownie)

Ten ekran pozwala na przeprowadzenie procedury tzw. miękkiego lub twardego re-startu bramki WAG54GS. W większości przypadków należy korzystać z procedury re-startu twardego. Procedura re-startu miękkiego jest podobna do ponownego uruchomienia komputera, bez fizycznego wyłączania jego zasilania.

						-	owner ownen
				Afreires 6 609	8. Garway with	Spostheerer	Webston
Administration	ide:	Maskay	Secondy:	A no en De atsiedor a	(ag ha thao) th Gerning	-	biras
	sangerini	Departing	Degrad (C)	Ded-u/67able (	Cecay Defects	Treatings	a
Dones ne Ugerade	House der e	d at la City o	Emission II Series Use	aginde nide anvar jaona da	4 88	*70.	
		147	ak ( 1977 )	a k ben gir d t			doelinaats albaalba

Rysunek 6-40: Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania bramki WAG54GS

### Zakładka Status (Status)

### Zakładka Gateway (Bramka)

Na tym ekranie wyświetlane są informacje o stanie bramki WAG54GS oraz jej połączenia z siecią Internet.

### Sekcja Gateway Information (Informacje o bramce)

W tej sekcji wyświetlany jest numer wersji wewnętrznego oprogramowania (ang. firmware) bramki WAG54GS, jej adres MAC oraz bieżąca data i godzina.

### Sekcja Internet Connection (Połączenie z siecią Internet)

W tej sekcji wyświetlane są następujące informacje: Login Type (Rodzaj logowania), Interface (Stan interfejsu), IP Address (Adres IP), Subnet Mask (Maska podsieci), Default Gateway (Adres domyślnej bramy) oraz DNS 1, 2, 3 (adresy IP serwerów DNS).

**DHCP Renew** (Odnów dzierżawę DHCP). Naciśnij przycisk **DHCP Renew** (Odnów dzierżawę DHCP), aby zastąpić aktualny adres IP bramki WAG54GS, nowym adresem IP.

DHCP Release (Zwolnij dzierżawę DHCP). Naciśnij przycisk DHCP Release (Zwolnij dzierżawę), aby usunąć aktualny adres IP bramki WAG54GS.

Naciśnij przycisk **Refresh** (Odśwież) aby odświeżyć wyświetlane informacje. W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).



Rysunek 6-41: Informacje na temat bramki

### Zakładka Local Network (Sieć lokalna)

Na tej zakładce wyświetlane są informacje o stanie lokalnej sieci, podłączonej do bramki WAG54GS.

### Sekcja Local Network (Sieć lokalna)

W tej części wyświetlane są następujące informacje o stanie sieci lokalnej: MAC Address (lokalny adres MAC), IP Address (lokalny adres IP), Subnet Mask (Maska podsieci), DHCP Server (Stan serwera DHCP) oraz Start IP Address (Początkowy adres zakresu serwera DHCP) i End IP Address (Końcowy adres IP zakresu serwera DHCP).

Aby wyświetlić tablicę klientów serwera DHCP, należy nacisnąć przycisk **DHCP Client Table** (Tablica klientów serwera DHCP). Naciśnięcie przycisku **ARP/RARP Table** (Tablica ARP/RARP) pozwala wyświetlić zawartość tablicy ARP/RARP.

DHCP Client Table (Tablica klientów serwera DHCP). Tablica DHCP Active IP (Adresy IP aktywnych klientów DHCP) pokazuje dane aktualnych klientów serwera DHCP. Tablica ta zawiera nazwę komputera, jego adres IP i adres MAC oraz czas wygaśnięcia dynamicznego adresu IP dla korzystających z tego serwera DHCP klientów sieci bezprzewodowej (informacje te przechowywane są w pamięci tymczasowej i ulegają okresowym zmianom). Naciśnij przycisk **Refresh** (Odśwież) aby odświeżyć wyświetlane informacje. Aby usunąć klienta z tablicy serwera DHCP, zaznacz odpowiadające mu pole wyboru i naciśnij przycisk **Delete** (Usuń). Naciśnij przycisk **Close** (Zamknij), aby powrócić do ekranu **Lokal Network** (Sieć lokalna).

**ARP/RARP Table** (Tablica ARP/RARP). Żądanie ARP (ang. Address Resolution Protocol – Protokół rozpoznawania adresów), to wysłane przez bramkę WAG54GS żądanie podania swojego adresu MAC przez klienta o określonym adresie IP, co umożliwia bramce WAG54GS powiązanie adresów IP z odpowiednimi adresami MAC. Żądanie RARP (ang. Reverse ARP – Odwrotny protokół ARP) jest odwrotnością żądania ARP. Tablica ARP/RARP pokazuje aktualne dane na temat klientów znajdujących się w sieci lokalnej, którzy wysłali do bramki WAG54GS żądanie ARP. Tablica ta zawiera adresy IP i adresy MAC komputerów z sieci lokalnej (informacje te przechowywane są w pamięci tymczasowej i ulegają okresowym zmianom). Naciśnij przycisk **Refresh** (Odśwież), aby odświeżyć wyświetlane informacje. Naciśnij przycisk **Close** (Zamknij) aby powrócić do ekranu **Lokal Network** (Sieć lokalna).

Jeśli chcesz odświeżyć wyświetlane informacje, naciśnij przycisk **Refresh** (Odśwież). W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).





	5				
D-KP Asias (P Table	DHCP Active IP Te DHCP Server P Address	ble z			Refreets
	CrentHootHane	# ANICOD	MIC Address	buics	Labor
	INGRIDUN	159.168.1.100	MERCENTRE		
					Classe

Rysunek 6-43: Tablica aktywnych adresów IP przyznanych przez lokalny serwer DHCP



Rysunek 6-44: Tablica ARP/RARP

Rozdział 6: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego Rozdział 6: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego

### Zakładka Wireless (Sieć bezprzewodowa)

Na tej zakładce wyświetlane są informacje o stanie sieci bezprzewodowej obsługiwanej przez bramkę WAG54GS .

### Sekcja Wireless (Sieć bezprzewodowa)

Informacje wyświetlane na zakładce **Wireless** (Sieć bezprzewodowa) obejmują: **Wireless Firmware version** (Numer wersji wewnętrznego oprogramowania modułu bezprzewodowego), **MAC Address** (Adres MAC), **Mode** (Tryb pracy), **SSID** (Identyfikat SSID), **Channel** (Numer kanału) oraz **Encryption Function** (Funkcja szyfrowania).

Naciśnij przycisk **Wireless Client Connected** (Podłączeni klienci bezprzewodowi) aby wyświetlić listę bezprzewodowych klientów podłączonych do bramki WAG54GS, wraz z ich nazwami, adresami IP i adresami MAC. Naciśnij przycisk **Refresh** (Odśwież) aby odświeżyć wyświetlane informacje. Naciśnij przycisk **Close** (Zamknij) aby powrócić do ekranu **Wireless** (Sieć bezprzewodowa).

Jeśli chcesz odświeżyć wyświetlane informacje, naciśnij przycisk **Refresh** (Odśwież). W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).



Rysunek 6-45: Informacje na temat sieci bezprzewodowej

rs	Refresh
IP Address	MAC Address
Clase	
	IP Address Close

Rysunek 6-46: Informacje o podłączonych do sieci komputerach

### Zakładka DSL Connection (Połączenie DSL)

Te ekran zawiera informacje na o stanie połączenia DSL oraz połączenia PVC.

### Sekcja DSL Status (Status połączenia DSL)

W tej sekcji wyświetlane są następujące informacje na temat połączenia DSL: Status (Stan połączenia DSL), Downstream Rate (Prękość łącza w kierunku do bramki) oraz Upstream Rate (Prędkość łącza w kierunku od bramki).

### Sekcja PVC Connection (Połączenie PVC)

W tej sekcji wyświetlane są następujące informacje: **Encapsulation** (Enkapsulacja), **Multiplexing** (Rodzaj multipleksowania), **QoS** (Jakość usług), **Pcr Rate** (Szczytowa ilość komórek na sekundę), **Scr Rate** (Stała ilość komórek na sekundę), **Autodetect** (Stan funkcji autodetekcji), **VPI** (Identyfikator ścieżki wirtualnej), **VCI** (Identyfikator kanału wirtualnego), **Enable** (Status) oraz **PVC Status** (Status wirtualnego kanału prywatnego).

Jeśli chcesz odświeżyć wyświetlane informacje, naciśnij przycisk **Refresh** (Odśwież). W celu uzyskania dodatkowych informacji, kliknij na łącze **Help** (Pomoc).



Rysunek 6-47: Informacja o połączeniu DSL

# Dodatek A: Rozwiązywanie problemów

Niniejszy dodatek składa się z dwóch części: "Typowe problemy i sposoby ich rozwiązywania" oraz "Często zadawane pytania". Pierwsza z nich zawiera opis możliwych rozwiązań problemów mogących wystąpić podczas instalacji i użytkowania bramki WAG54GS. Lektura zamieszczonych poniżej opisów powinna pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów. Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania tutaj, sprawdź międzynarodową witrynę firmy Linksys, dostępną pod adresem www.linksys.com/international.

### Typowe problemy i sposoby ich rozwiązywania

### 1. Potrzebuję skonfigurować na komputerze statyczny adres IP.

- Przypisanie do komputera statycznego adresu IP można wykonać postępując według następującej procedury:
- Dla systemów Windows 98 i Windows Me:
  - 1. Kliknij na przycisk menu **Start**, następnie na pozycję menu **Ustawienia** i dalej na **Panel sterowania**. Dwukrotnie kliknij na ikonę **Sieć**.
  - 2. W polu Zainstalowane są następujące składniki sieci wybierz linię wskazującą na protokół TCP/IP, skojarzony z Twoją kartą Ethernet. Jeśli posiadasz zainstalowaną tylko jedną kartę Ethernet, widoczna będzie tylko jedna linia z protokołem TCP/IP, bez skojarzenia z żadną kartą Ethernet. Zaznacz odpowiednią linię i naciśnij przycisk Właściwości.
  - 3. W oknie Właściwości protokołu TCP/IP wybierz zakładkę Adres IP i zaznacz opcję Podaj adres IP. Wprowadź unikalny adres IP, który nie jest używany przez żaden inny komputer podłączony do bramki WAG54GS. Upewnij się, że każdy adres IP jest unikalny dla wszystkich komputerów i innych urządzeń sieciowych.
  - 4. Kliknij na zakładkę **Brama** i w polu **Nowa brama** wpisz adres **192.168.1.1**, który jest domyślnym adresem IP bramki WAG54GS. Naciśnij przycisk **Dodaj** aby zaakceptować ten wpis.
  - 5. Kliknij na zakładkę Konfiguracja DNS i upewnij się, że wybrana jest opcja Włącz DNS. Wprowadź wybrane nazwy w polach Host i Domena (np. Janek w polu Host i dom w polu Domena). Wprowadź adres DNS podany Ci przez Twojego dostawcę połączenia internetowego. Jeśli Twój dostawca Internetu nie podał Ci adresu IP serwera DNS, skontaktuj się z nim w tej sprawie lub sprawdź czy informacja ta nie została podana na jego stronie internetowej.
  - Naciśnij przycisk OK w oknie Właściwości protokołu TCP/IP oraz przycisk OK lub Zamknij w oknie Sieć.
  - 7. Uruchom ponownie komputer gdy zostaniesz o to poproszony.
  - Dla systemu Windows 2000:
  - 1. Kliknij na przycisk menu Start, dalej na Ustawienia i Panel sterowania. Kliknij dwukrotnie na ikonę Połączenia sieciowe i telefoniczne.
  - Kliknij prawym przyciskiem myszy na Połączenie lokalne skojarzone z używaną przez Ciebie kartą Ethernet, i wybierz z menu pozycję Właściwości.
  - W polu Zaznaczone składniki są wykorzystywane przez to połączenie, wskaż pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) i naciśnij przycisk Właściwości. Zaznacz opcję Użyj następującego adresu IP.
  - Wprowadź unikalny adres IP, który nie jest używany przez żaden inny komputer podłączony do bramki WAG54GS.
  - 5. W polu Maska podsieci wpisz 255.255.255.0.

- 6. W polu Brama domyślna, wpisz 192.168.1.1 (domyślny adres IP bramki WAG54GS).
- 7. Zaznacz znajdującą się u dołu okna, opcję Użyj następujących adresów serwerów DNS i wprowadź odpowiednie adresy w polach Preferowany serwer DNS oraz Alternatywny serwer DNS (adresy te powinien dostarczyć Ci Twój dostawca połączenia internetowego). W razie potrzeby, skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu lub odwiedź jego stronę internetową, aby uzyskać potrzebne informacje.
- 8. Kliknij na przycisk OK w oknie Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) a następnie na przycisk OK w oknie Właściwości: połączenie lokalne.
- 9. Uruchom ponownie komputer gdy zostaniesz o to poproszony.
- Dla systemu Windows XP:

Poniższa instrukcja zakłada, że używasz systemu Windows XP z domyślnym interfejsem użytkownika. Jeśli używasz interfejsu klasycznego (w którym ikony i menu wyglądają tak samo jak w poprzednich wersjach systemu Windows), postępuj według instrukcji dla systemu Windows 2000.

- 1. Kliknij na przycisk menu Start a następnie na Panel sterowania.
- 2. Kliknij ikonę Połączenia sieciowe i internetowe a następnie na ikonę Połączenia sieciowe .
- 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na **Połączenie lokalne** skojarzone z używaną przez Ciebie kartą Ethernet, i wybierz z menu pozycję **Właściwości**.
- 4. W polu To połączenie wykorzystuje następujące składniki, wskaż pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) i naciśnij przycisk Właściwości. Zaznacz opcję Użyj następującego adresu IP.
- Wprowadź unikalny adres IP, który nie jest używany przez żaden inny komputer podłączony do bramki WAG54GS.
- 6. W polu Maska podsieci wpisz 255.255.255.0.
- 7. W polu Brama domyślna, wpisz 192.168.1.1 (domyślny adres IP bramki WAG54GS).
- 8. Zaznacz znajdującą się u dołu okna, opcję Użyj następujących adresów serwerów DNS i wprowadź odpowiednie adresy w polach Preferowany serwer DNS oraz Alternatywny serwer DNS (adresy te powinien dostarczyć Ci Twój dostawca połączenia internetowego). W razie potrzeby, skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu lub odwiedź jego stronę internetową, aby uzyskać potrzebne informacje.
- 9. Kliknij na przycisk OK w oknie Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) a następnie na przycisk OK w oknie Właściwości: połączenie lokalne.

### 2. Chciałbym przetestować swoje połączenie internetowe.

- A. Sprawdź swoje ustawienia protokołu TCP/IP.
- Na komputerach systemem Windows 98, Me, 2000 i XP:
- W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, skorzystaj z systemu pomocy systemu Windows. Upewnij się, że w ustawieniach protokołu TCP/IP została zaznaczona opcja Pobierz adres IP automatycznie.

Na komputerach z systemem Windows NT 4.0:

- Kliknij na przycisk menu Start, następnie na (Settings) Ustawienia i Control Panel (Panel sterowania).
   Kliknij dwukrotnie na ikonę Network (Sieć).
- Kliknij na zakładkę Protokol (Protokół), a następnie kliknij dwukrotnie na pozycji TCP/IP Protocol (Protokół TCP/IP).
- Gdy zostanie wyświetlone nowe okno upewnij się, że wskazałeś odpowiednią kartę sieciową Ethernet i że ustawiłeś dla niej opcję Obtain an IP address from a DHCP server (Pobierz adres IP z serwera DHCP).
- Kliknij na przycisk OK w oknie TCP/IP Protocol Properties (Właściwości protokołu TCP/IP) a następnie na przycisk Close (Zamknij) w oknie Network (Sieć).
- Uruchom ponownie komputer gdy zostaniesz o to poproszony.

- B. Otwórz okno wiersza poleceń.
- Na komputerach z systemem Windows 98 i Me:
- Kliknij na przycisk menu Start a następnie na polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz command. Naciśnij klawisz Enter lub kliknij na przycisk OK.

Na komputerach z systemem Windows NT, 2000 i XP:

- Kliknij na przycisk menu Start a następnie na polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz cmd. Naciśnij klawisz Enter lub kliknij na przycisk OK lick Start and Run.
- W oknie wiersza poleceń wpisz ping 192.168.1.1 i naciśnij klawisz Enter.
- Jeśli otrzymasz odpowiedź, to znaczy, że Twój komputer komunikuje się z bramką WAG54GS.
- Jeśli NIE otrzymasz odpowiedzi, sprawdź poprawność poprawność podłączenia wszystkich przewodów sieciowych i upewnij się, czy we właściwościach protokołu TCP/IP dla Twojej karty Ethernet zaznaczona została opcja Pobierz adres IP automatycznie.
- C. W oknie wiersza poleceń wpisz polecenie **ping** a po nim adres IP Twojego połączenia do sieci Internet lub sieci WAN i naciśnij klawisz **Enter**.

Adres IP połączenia do sieci Internet lub sieci WAN można znaleźć na zakładce **Status** webowego interfejsu konfiguracyjnego bramki WAG54GS. Jeśli np. Twoje połączenie internetowe posiada adres IP **1.2.3.4** to powinieneś wpisać polecenie **ping 1.2.3.4** i nacisnąć klawisz **Enter**.

- Jeśli otrzymasz odpowiedź, to znaczy, że Twój komputer jest podłączony do bramki WAG54GS.
- Jeśli NIE otrzymasz odpowiedzi, spróbuj wykonać ten test z innego komputera, aby upewnić się, że to nie Twój komputer jest przyczyną problemu.
- D. W oknie wiersza poleceń wpisz ping www.yahoo.com i naciśnij klawisz Enter.
- Jeśli otrzymasz odpowiedź, to znaczy że Twój komputer posiada połączenie z siecią Internet. Jeśli nie możesz otworzyć strony webowej, spróbuj wykonać ten test z innego komputera, aby upewnić się, że to nie Twój komputer jest przyczyną problemu.
- Jeśli NIE otrzymasz odpowiedzi, to może to oznaczać istnienie jakiegoś problemu z połączeniem internetowym. Spróbuj wykonać ten test z innego komputera, aby upewnić się, że to nie Twój komputer jest przyczyną problemu.

### 3. Moje połączenie z siecią Internet nie otrzymuje adresu IP.

- Zapoznaj się z opisem problemu numer 2 "Chciałbym przetestować swoje połączenie internetowe" i sprawdź funkcjonowanie swojego połączenia.
  - Upewnij się, czy używasz właściwych ustawień połączenia internetowego. Skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu aby dowiedzieć się czy typ Twojego połączenia z siecią Internet to RFC 1483 Bridged, RFC 1483 Routed, RFC 2516 PPPoE, RFC 2364 PPPoA, Bridged Mode Only czy IPoA. Szczegółowe informacje na temat ustawień połączenia internetowego znajdują się w rozdziale 6 "Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego", w sekcji "Zakładka Setup (Konfiguracja)".
  - 2. Upewnij się czy używasz właściwych przewodów. Sprawdź czy dioda LED na bramce WAG54GS z napisem **ADSL** świeci się w sposób ciągły.
  - Upewnij się czy drugi koniec kabla podłączonego do gniazda ADSL w bramce WAG54GS jest podłączony do naściennego gniazdka linii ADSL. Sprawdź czy na stronie Status webowego interfejsu konfiguracyjnego bramki WAG54GS, wyświetlany jest poprawny adres IP od Twojego dostawcy połączenia internetowego.

- 4. Wyłącz komputer oraz bramkę WAG54GS. Odczekaj około 30 sekund i ponownie włącz bramkę WAG54GS oraz swój komputer. Sprawdź na stronie Status webowego interfejsu konfiguracyjnego czy otrzymałeś poprawny adres IP.
- 4. Nie mogę otworzyć strony Setup (Konfiguracja), webowego interfejsu konfiguracyjnego bramki WAG54GS.
  - Zapoznaj się z opisem problemu numer 2 "Chciałbym przetestować swoje połączenie internetowe" aby sprawdzić poprawność połączenia Twojego komputera z bramką WAG54GS.
    - Zapoznaj się treścią dodatku C "Jak ustalić adres MAC oraz adres IP karty sieciowej", aby sprawdzić czy Twój komputer posiada prawidłowy adres IP, maskę podsieci, adres bramy oraz adres serwera DNS.
    - 2. Skonfiguruj statyczny adres IP dla swojego systemu; odpowiednie instrukcje znajdziesz w opisie problemu numer 1 "Potrzebuję skonfigurować na komputerze statyczny adres IP".
    - 3. Zapoznaj się z opisem problemu numer 10 "Jestem użytkownikiem połączenia typu PPPoE i chcę usunąć ustawienia proxy lub wyskakujące okna połączeń telefonicznych".

### 5. Moja wirtualna sieć prywatna (VPN) nie działa spoza bramki WAG54GS.

Uruchom webowy interfejs konfiguracyjny bramki WAG54GS podając adres http://192.168.1.1 lub inny adres IP bramki WAG54GS i przejdź do zakładki Security (Bezpieczeństwo). Upewnij się, czy włączyłeś opcję IPsec passthrough (Przepuszczanie protokołu IPSec) i/lub opcję PPTP passthrough (Przepuszczanie protokołu PPTP).

- Tunele VPN korzystające z protokołu IPSec i protokołu uwierzytelniania ESP (ang. Encapsulation Security Payload - znanego również jako protokół numer 50) będą działać poprawnie. Poprzez bramkę WAG54GS będzie można zestawić co najmniej jedną sesję IPSec; jednak w zależności od specyfiki Twoich tuneli VPN, uzyskanie kilku jednoczesnych sesji IPSec może nie być możliwe.
- Tunele VPN korzystające z protokołu IPSec oraz z protokołu AH (ang. Authentication Header nagłówek uwierzytelniania, znany również jako protokół numer 51), nie są kompatybilne z bramką WAG54GS. Protokół AH posiada pewne ograniczenia wynikające z jego niekompatybilności z technologią translacji adresów NAT.
- Aby uniknąć konfliktów pomiędzy adresem IP tunelu VPN a Twoim lokalnym adresem IP, zmień adres IP bramki WAG54GS na adres należący do innej podsieci. Jeśli np. Twój serwer VPN przyznaje Ci adres IP 192.168.1.X (gdzie X oznacza liczbę od 1 do 254) a Twój lokalny adres IP jest równy 192.1168.1.X (gdzie X oznacza ten sam numer, który co w adresie przyznanym przez serwer VPN), to bramka WAG54GS będzie napotykać trudności w przekierowywaniu informacji do właściwej lokalizacji. Zmiana adresu IP bramki WAG54GS na 192.168.2.1 powinna rozwiązać ten problem. Zmiany adresu IP bramki WAG54GS możesz dokonać za pomocą zakładki Setup (Konfiguracja), jej webowego interfejsu konfiguracyjnego.
- Jeśli przypisałeś statyczny adres IP do jakiegokolwiek komputer lub innego urządzenia w Twojej sieci, to będziesz musiał odpowiednio zmienić również jego adres IP na 192.168.2.Y (gdzie Y oznacza numer od 1 do 254). Należy pamięć, że każdy adres IP musi być unikalny w całej sieci.
- Twój tunel VPN może wymagać przekazywania do komputera łączącego się z serwerem IPSec pakietów protokołu UDP o numerze portu równym 500. Bardziej szczegółowe informacje możesz znaleźć w opisie problemu numer 7, "Chcę skonfigurować hosta dla gry online lub innej aplikacji internetowej".
- Sprawdź nie ma dodatkowych informacji na ten temat, na międzynarodowej witrynie firmy Linksys, dostępnej pod adresem www.linksys.com/international.

6. Chcę skonfigurować serwer schowany za moją bramką WAG54GS i udostępnić go publicznie.

Aby używać serwera takiego serwer www, ftp lub serwer pocztowy, musisz znać odpowiednie numery używanych przez ten serwer portów. Np. port numer 80 (HTTP) jest używany przez serwery www; serwer FTP używa portu numer 21 (FTP) a serwer poczty elektronicznej portu numer 25 (SMTP) do obierania wiadomości pocztowych i portu 110 (POP3) do ich przekazywania użytkownikom. Więcej informacji na ten temat należy szukać w dokumentacji dostarczonej wraz z zainstalowanym przez Ciebie serwerem.

- Podany poniżej przykład, pokazuje jak za pomocą webowego interfejsu konfiguracyjnego bramki WAG54GS skonfigurować funkcję przekazywania portów dla serwera www, serwera ftp oraz serwera poczty elektronicznej.
  - Uruchom webowy interfejs konfiguracyjny bramki WAG54GS podając adres http://192.168.1.1 lub inny adres IP bramki WAG54GS i przejdź do zakładki Applications and Gaming => Port Range Forwarding (Aplikacje i gry => Przekazywanie zakresu portów).
  - 2. Wprowadź dowolną nazwę w polu Application (Aplikacja).
  - 3. Wprowadź zewnętrzny zakres portów dla używanej usługi. Np. w przypadku serwera www wprowadź zakres 80 do 80.
  - 4. Wybierz protokół używany przez Twoją usługę: TCP i/lub UDP.
  - 5. Wprowadź adres IP komputera lub urządzenia sieciowego do którego mają docierać przekierowywane porty. Np. jeśli adres IP karty Ethernet w komputerze pełniącym rolę serwera www jest równy 192.168.1.100, to w wymagającym uzupełnienia polu powinieneś wpisać 100. Szczegółowe informacje na temat tego jak uzyskać adres IP komputera, znajdują się w dodatku C " Jak ustalić adres MAC oraz adres IP karty sieciowej".
  - 6. Zaznacz pole wyboru **Enable** (Włącz) dla żądanych usług. Poniżej pokazane zostało zestawienie przykładowych ustawień:

Nazwa aplikacji	Porty zewnętrzne	TCP	UDP	Adres IP	Włączone
Serwer WWW	80 do 80	Х		192.168.1.100	X
Serwer FTP	21 do 21	Х		192.168.1.101	Х
Serwer SMTP	25 do 25	Х		192.168.1.102	Х
Serwer POP3	110 do 110	Х		192.168.1.102	Х

Po ukończeniu konfiguracji, naciśnij przycisk Save Settings (Zapisz ustawienia).

### 7. Chcę skonfigurować hosta dla gry online lub innej aplikacji internetowej.

Większość gier działających online lub innych aplikacji internetowych będzie działać prawidłowo bez konieczności konfigurowania funkcji przekazywania portów lub włączania strefy DMZ. Mogą jednak istnieć przypadki, w których będziesz chciał skonfigurować hosta dla gry online lub innej aplikacji internetowej. Konfiguracja tego typu może wymagać od bramki WAG54GS dostarczania do wskazanego komputera określonego rodzaju przychodzących pakietów. Dotyczy to również używanych przez Ciebie aplikacji internetowych. Najlepszym sposobem uzyskania informacji o portach używanych przez daną grę lub inny program, jest odwiedzenie jego strony internetowej. Poniżej podany został przykład konfigurowania hosta dla potrzeb gry online lub pewnych aplikacji internetowych:

- Uruchom webowy interfejs konfiguracyjny bramki WAG54GS podając adres http://192.168.1.1 lub inny adres IP bramki WAG54GS i przejdź do zakładki Applications and Gaming => Port Range Forwarding (Aplikacje i gry => Przekazywanie zakresu portów).
- 2. Wprowadź dowolną nazwę w polu Application (Aplikacja).
- 3. Wprowadź zewnętrzny zakres portów dla używanej usługi. Np. w przypadku gry Unreal Tournament (UT) powinieneś wprowadzić zakres od 7777 do 27900.
- 4. Wybierz protokół używany przez Twoją usługę: TCP i/lub UDP.

- 5. Wprowadź adres IP komputera lub urządzenia sieciowego do którego mają docierać przekierowywane porty. Np. jeśli adres IP karty Ethernet serwera www jest równy 192.168.1.100, to w wymagającym uzupełnienia polu powinieneś wpisać 100. Szczegółowe informacje na temat tego jak uzyskać adres IP komputera, znajdują się w dodatku C "Jak ustalić adres MAC oraz adres IP karty sieciowej".
- 6. Zaznacz pole wyboru **Enable** (Włącz) dla żądanych usług. Poniżej pokazane zostało zestawienie przykładowych ustawień:

Nazwa aplikacji	Porty zewnętrzne	TCP	UDP	Adres IP	Włączone
UT	7777 do 27900	Х	Х	192.168.1.100	X
Halflife	27015 do 27015	Х	Х	192.168.1.105	Х
PC Anywhere	5631 do 5631		Х	192.168.1.102	Х
VPN IPSec	500 do 500		Х	192.168.1.100	Х

Po ukończeniu konfiguracji, naciśnij przycisk Save Settings (Zapisz ustawienia).

8. Moja internetowa gra, serwer lub inna aplikacja internetowa nie chce działać

Jeśli napotykasz na problemy w działaniu jakiejś internetowej gry, serwera lub innej aplikacji internetowej, możesz rozważyć odsłonięcie jednego komputera w sieci Internet za pomocą funkcji definiującej tzw. strefę zdemilitaryzowaną DMZ (ang. DeMilitarized Zone). Ta opcja przydatna jest wówczas gdy jakaś aplikacja wymaga otwarcia zbyt dużej liczby portów lub gdy nie wiadomo dokładnie z jakich portów korzysta. Jeśli zamierzasz korzystać ze strefy DMZ, upewnij się że wyłączyłeś wszystkie wpisy dotyczące przekazywania portów, ponieważ funkcja przekazywania ma pierwszeństwo przed funkcją funkcją strefy DMZ (Mówiąc inaczej, dla danych wchodzących do bramki WAG54GS najpierw sprawdzane są ustawienia przekazywania portów. Dopiero jeśli okaże się że dla numeru portu na który nadeszły te dane, nie zostało zdefiniowane żadne przekazywanie portów, bramka WAG54GS przekaże je do komputera lub innego urządzenia sieciowego wskazanego w ustawieniach strefy DMZ.).

- Aby zdefiniować strefę DMZ postępuj według następującej procedury:
  - Uruchom webowy interfejs konfiguracyjny bramki WAG54GS podając adres http://192.168.1.1 lub inny adres IP bramki WAG54GS i przejdź do zakładki Applications and Gaming => DMZ (Aplikacje i gry => Strefa DMZ). Zaznacz opcję Enabled (Włączona) i wprowadź adres IP komputera.
  - Sprawdź ustawienia na stronach definiujących przekazywanie portów i wyłącz albo usuń z nich wszystkie pozycje dla których zdefiniowano przekazywanie portów. Zachowaj informacje o ich konfiguracji na wypadek gdyby okazały się jeszcze potrzebne w przyszłości.
- Po ukończeniu konfiguracji naciśnij przycisk Save Settings (Zapisz ustawienia).

### 9. Zapomniałem hasła albo pytanie o hasło pojawia się przy każdym zapisie ustawień bramki WAG54GS.

- Przywróć domyślne ustawienia fabryczne bramki WAG54GS, wciskając na około 10 sekund przycisk Reset. Jeśli podczas zapisywania ustawień nadal jesteś proszony o podanie hasła, wykonaj następujące kroki:
  - 1. Uruchom webowy interfejs konfiguracyjny bramki WAG54GS podając adres http://192.168.1.1 lub inny adres IP bramki WAG54GS. Podaj domyślną nazwę użytkownika i hasło: admin i przejdź do zakładki Administrations => Management (Administracja => Zarządzanie).
  - 2. Wprowadź jakieś inne hasło w polu Gateway Password (Hasło bramki) a następnie to samo hasło w drugim polu, w celu jego potwierdzenia.
  - 3. Naciśnij przycisk Save Settings (Zapisz ustawienia).

# 10. Jestem użytkownikiem połączenia typu PPPoE i chcę usunąć ustawienia proxy lub wyskakujące okna połączeń telefonicznych.

Jeśli posiadasz zdefiniowane ustawienia proxy, musisz je wyłączyć na swoim komputerze. Ponieważ bramka WAG54GS jest Twoją bramą połączenia internetowego, Twój komputer nie potrzebuje żadnych ustawień proxy aby korzystać z sieci Internet. Postępuj zgodnie z podaną poniżej procedurą, aby upewnić się, że nie posiadasz żadnych ustawień proxy i że używana przez Ciebie przeglądarka internetowa łączy się z siecią Internet bezpośrednie poprzez sieć LAN.

- Dla programu Microsoft Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższej:
  - 1. Kliknij na przycisk menu Start, następnie na Ustawienia i Panel sterowania. Kliknij dwukrotnie na ikonę Opcje internetowe.
  - 2. Kliknij na zakładkę Połączenia.
  - 3. Kliknij na przycisk Ustawienia sieci LAN i wyczyść pola wyboru wszystkich zaznaczonych opcji.
  - 4. Naciśnij przycisk **OK** aby powrócić do poprzedniego okna.
  - 5. Zaznacz opcję **Nigdy nie wybieraj połączenia**. Ta zmiana spowoduje usunięcie wszelkich wyskakujących okien telefonowania dla użytkowników protokołu PPPoE.
- Dla programu Netscape w wersji 6 lub wyższej:
  - 1. Uruchom program Netscape Navigator i kliknij na menu Edit (Edycja) i dalej na Preferences (Preferencje), Advanced (Zaawansowane) i Proxies (Pośrednicy).
  - 2. Upewnij się czy w otwartym oknie zaznaczona jest opcja **Direct connection to the Internet** (Bezpośrednie połączenie z siecią Internet).
  - 3. Zamknij wszystkie otwarte okna aby zakończyć.

### 11. Aby zacząć konfigurację od nowa muszę przywrócić fabryczne ustawienia bramki WAG54GS.

Przytrzymaj przez 10 sekund wciśnięty przycisk **Reset**. Spowoduje do przywrócenie ustawień połączenia internetowego, hasła, ustawień przekazywania oraz innych, do ich domyślnych, fabrycznych wartości. Mówiąc inaczej, przywrócona zostanie oryginalna, fabryczna konfiguracja bramki WAG54GS.

#### 12. Chcę dokonać aktualizacji wewnętrznego oprogramowania bramki.

W celu zaktualizowania wewnętrznego oprogramowania (ang. firmware) bramki WAG54GS o najnowsze funkcje, musisz odwiedzić międzynarodową stronę firmy Linksys, znajdującą się pod adresem www.linksys.com/international i pobrać stamtąd plik z najnowszą wersją opgramowania.

- Postępuj według następującej procedury:
  - 1. Otwórz znajdującą się pod adresem http://www.linksys.com/international, międzynarodową stronę firmy Linksys i wybierz region lub kraj w którym mieszkasz.
  - 2. Kliknij na zakładkę Products (Produkty) i wskaż bramkę WAG54GS.
  - 3. Na internetowej stronie bramki WAG54GS, kliknij na łącze **Firmware**, a następnie pobierz najnowszą wersję oprogramowania dla bramki WAG54GS.
  - 4. W celu aktualizacji wewnętrznego oprogramowania (ang. firmware) bramki WAG54GS postępuj zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 6 "Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego", w sekcji "Zakładka Administration (Administracja)".

#### 13. Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania bramki nie powiodła się i/lub miga dioda Power.

Procedura aktualizacji wewnętrznego oprogramowania bramki WAG54GS może się nie powieść z wielu różnych powodów. Postępuj zgodnie z opisanymi poniżej krokami aby dokończyć procedurę aktualizacji i/lub spowodować, że dioda **Power** przestanie migać.

 Jeśli procedura aktualizacji wewnętrznego oprogramowania (ang. firmware) bramki WAG54GS nie powiodła się, skorzystaj z programu TFTP (pobranego razem z oprogramowaniem bramki). Otwórz pobrany razem z oprogramowaniem dokument pdf i postępuj zgodnie z opisanymi w tym dokumencie instrukcjami.  Skonfiguruj statyczny na swoim komputerze statyczny adres IP; zobacz opis problemu numer 1 "Potrzebuję skonfigurować na komputerze statyczny adres IP". Użyj następujących ustawień protokołu IP:

```
adres IP: 192.168.1.50
maska podsieci: 255.255.255.0
adres bramy: 192.168.1.1.
```

• Przeprowadź procedurę aktualizacji za pomocą programu TFTP lub za zakładki Administration (Administracja), webowego interfejsu konfiguracyjnego bramki WAG54GS.

### 14. Moje połączenie PPPoE stale rozłącza linię DSL.

Protokół PPPoE w rzeczywistości nie tworzy dedykowanego połączenia ani połączenia które jest stale włączone. Dostawca połączenia internetowego poprzez linię DSL może ją rozłączać, po upływie określonego okresu braku aktywności na tej linii, zupełnie tak samo jak w przypadku zwykłego połączenia telefonicznego z siecią Internet.

- Istnieje opcja konfiguracyjna, służąca do utrzymywania połączenia w stanie aktywnym (ang. keep alive).
   Opcja ta może nie zawsze funkcjonować prawidłowo i czasami może istnieć konieczność okresowego, ponownego zestawiania połączenia.
  - 1. Uruchom webowy interfejs konfiguracyjny bramki WAG54GS podając adres http://192.168.1.1 lub inny adres IP bramki WAG54GS.
  - 2. Gdy zostaniesz o to poproszony, podaj nazwę użytkownika i hasło (domyślna nazwa użytkownika oraz hasło to **admin**).
  - Na ekranie Setup (Konfiguracja), zaznacza opcję Keep Alive (Utrzymuj aktywne) i wpisz wartość 30 (sekund) w polu Redial Period (Okres ponownego zestawiania połączenia) (ustawienie to spowoduje utrzymywanie aktywnego połączenia z dostawcą usług internetowych (ISP) i zapobiega jego rozłączaniu).
  - 4. Kliknij na przycisk **Save Settings** (Zapisz ustawienia). Kliknij na zakładkę **Status** a następnie na przycisk **Connect** (Połącz).
  - Podczas nawiązywania połączenia, status logowania może być wyświetlany jako Connecting (Łączenie). Naciskaj klawisz F5 aby odświeżyć wyświetlane informacje, dopóki status logowania nie zostanie wyświetlony jako Connected (Połączony).
  - 6. Naciśnij przycisk Save Settings (Zapisz ustawienia).
- Jeśli połączenie zostanie znowu przerwane, powtórz kroki od 1 do 6 w celu jego ponownego zestawienia.
- 15. Nie mogę uzyskać dostępu do swojego serwera poczty elektronicznej, serwera webowego lub serwera VPN albo otrzymuję błędne dane z sieci Internet.

Taka sytuacja może oznaczać konieczność dopasowania wartości parametru MTU (ang. Maximum Transmission Unit - Maksymalna jednostka transmisji). Domyślnie wartość MTU jest ustalana automatycznie.

- Jeśli napotykasz na problemy w komunikacji z siecią Internet, wykonaj następujące kroki:
- 1. Uruchom webowy interfejs konfiguracyjny bramki WAG54GS podając adres http://192.168.1.1 lub inny adres IP bramki WAG54GS.
- 2. Gdy zostaniesz o to poproszony, podaj nazwę użytkownika i hasło (domyślna nazwa użytkownika oraz hasło to **admin**).
- 3. Odszukaj opcję konfiguracji MTU, w wybierz dla niej wartość **Manual** (Ręczna). W polu **Size** wpisz wartość **1492**.
- 4. Naciśnij przycisk Save Settings (Zapisz ustawienia) aby kontynuować.
- Jeśli nadal napotykasz na problemy z komunikacją, zmień wartość podaną w polu **Size** (Rozmiar) na inną. Wypróbuj podane poniżej wartości, po jednej i w podanej kolejności, dopóki Twój problem nie zostanie rozwiązany.
  - 1462

1400

1	362
	000

1300

### 16. Dioda LED z napisem Power ciagle miga.

Dioda LED z napisem Power (Zasilanie), świeci się zaraz po włączeniu urządzenia. W międzyczasie wykonywana jest procedura uruchomienia systemu (ang. boot) bramki WAG54GS i sprawdzenie poprawności iej funkcionowania. Po ukończeniu procedury testowej, dioda LED powinna sie świecić w sposób ciagły, co oznacza poprawne funkcjonowanie systemu. Jeśli dioda LED nie przestaje migać, to znaczy, że system nie działa prawidłowo. Spróbuj zapisać do pamięci typu flash bramki WAG54GS jej wewnętrzne oprogramowanie (ang. firmware), przypisując do swojego komputera statyczny adres IP i wykonując procedurę aktualizacji wewnętrznego oprogramowania bramki WAG54GS. Użyj do tej procedury następujących ustawień: adres IP: 192.168.1.50 i maska podsieci: 255.255.255.0.

### 17. Po podaniu adresu URL lub adresu IP otrzymuje bład przetrminowania (ang. timeout) lub jestem proszony o powtórzenie zapytania

- Sprawdź czy inne komputery działają poprawnie. Jeśli tak, to sprawdź czy Twoje ustawienia protokołu TCP/IP sa prawidłowe (adres IP, maska podsieci, adres domyślnej bramy i adres serwera DNS). Ponownie uruchom komputer na którym występuja problemy.
- Jeśli wszystkie komputery są skonfigurowane poprawnie, lecz mimo to nadal nie działają prawidłowo, sprawdź bramkę WAG54GS. Upewnij się, czy są do niej podłączone wszystkie kable i czy jest włączona. Połacz sie z bramka WAG54GS i sprawdź iej ustawienia (jeśli nie możesz sie połaczyć z bramka, sprawdź połaczenia w sieci LAN oraz połaczenie zasilajace)
- Jeśli bramka WAG54GS jest skonfigurowana prawidłowo, sprawdź czy twoje połączenie internetowe (kabel DSL. modem itp.) działa poprawnie. W celu bezpośredniego sprawdzenia łącza, możesz tymczasowo usunać bramke WAG54GS.
- Skonfiguruj ręcznie ustawienia protokołu TCP/IP, używając wartości podanych przez Twojego dostawcę Internetu.
- Upewnij się czy Twoja przeglądarka internetowa została skonfigurowana do łączenia się bezpośrednio za pomoca sieci LAN i czy posiadasz wyłaczone wszystkie połaczenia telefoniczne. Jeśli korzystasz z programu Internet Explorer, kliknij na menu Narzedzia i Opcie internetowe a nastepnie na zakładke Połączenia. Upewnij się, czy włączona jest opcja Nigdy nie wybieraj połączenia. Jeśli korzystasz z programu Netscape Navigator, kliknij na menu Edit (Edycja) i dalej na Preferences (Preferencje), Advanced (Zaawansowane) i Proxy (Pośrednik). Upewnij się czy włączona jest opcja Direct connection to the Internet (Bezpośrednie połaczenie z siecia Internet).

#### 18. Próbuje uruchomić webowy interfejs konfiguracyjny bramki WAG54GS, ale nie otrzymuje ekranu logowania. Zamiast niego wyświetlany jest ekran z błędem "404 - nie znaleziono pliku" lub "404 -Forbidden."

Jeśli używasz programu Windows Internet Explorer, wykonaj następujące kroki aby uzyskać dostęp do strony logowania webowego interfejsu konfiguracyjnego bramki WAG54GS (procedura dla programu Netscape Navigator wyglada podobnie):

- 1. Kliknij na menu Plik. Upewnij sie, że opcja Pracuj w trybie offline NIE jest zaznaczona.
- 2. Wciśnij klawisze CTRL + F5. Ta kombinacja powoduje tzw. twarde odświeżenie strony, wymuszając na programie Internet Explorer załadowanie nowej zawartości strony, zamiast zawartości z pamieci podrecznej (ang. cache).
- Kliknij na menu Narzędzia. Kliknij menu Opcje internetowe. Kliknij na zakładkę Zabezpieczenia . Kliknij na przycisk Poziom domyślny. Upewnij sie czy skonfigurowanym poziomem zabezpieczeń jest poziom średni lub niższy, Następnie naciśnij przycisk OK.

### Często zadawane pytania

### Jaka jest maksymalna liczba adresów IP obsługiwanych przez bramkę WAG54GS?

Bramka WAG54GS obsługuje do 253 adresów IP.

### Czy funkcja przenoszenie protokołu IPSec (ang. IPSec Passthrough) jest obsługiwana przez bramkę WAG54GS?

Tak, jest to wbudowana funkcja bramki, która domyślnie jest włączona.

### W którym miejscu w sieci instalowana jest bramka WAG54GS?

W typowym środowisku, bramka WAG54GS instalowana jest pomiędzy naściennym gniazdem linii ADSL a siecią LAN.

### Czy bramka WAG54GS obsługuje protokół IPX lub AppleTalk?

Nie. Protokół TCP/IP jest jedynym standardowym protokołem używanym w sieci Internet i stał się on globalnym standardem w komunikacji. Protokół IPX, będący protokołem komunikacyjnym systemów NetWare i służący jedynie do przekazywania wiadomości pomiędzy jednym węzłem sieci a drugim, oraz protokół AppleTalk, używany w sieciach z komputerami Apple i Macintosh, mogą być stosowane w połączeniach pomiędzy dwiema sieciami LAN, ale żaden z tych protokołów nie może być używany do połączeń pomiędzy siecią LAN a siecią Internet.

### Czy połączenie bramki WAG54GS z siecią LAN obsługuje standard 100Mbps Ethernet?

Bramka WAG54GS obsługuje połączenia o prędkości 100Mbps poprzez przełącznik sieciowy wbudowany po stronie sieci LAN, z portami typu Fast Ethernet 10/100 i z funkcją automatycznego wykrywania prędkości połączenia.

### Co to jest translacja adresów sieciowych (NAT) i do czego służy?

Funkcja translacji adresów sieciowych (NAT - Network Address Translation) tłumaczy wiele adresów IP z prywatnej sieci lokalnej na jeden publiczny adres IP, który może być używany w sieci Internet. Funkcja ta podnosi poziom bezpieczeństwa, ponieważ adresy komputerów podłączonych do lokalnej sieci LAN, nigdy nie są transmitowane w sieci Internet. Co więcej, funkcja NAT pozwala na używanie bramki WAG54GS z tanimi połączeniami internetowymi, dla których dostawca Internetu zapewnia tylko jeden adres IP. Użytkownik może natomiast używać wielu adresów prywatnych, schowanych za tym jednym adresem dostarczonym przez dostawcę Internetu.

## Czy bramka WAG54GS obsługuje inne systemy operacyjne niż Windows 98SE, Windows Millennium, Windows 2000 lub Windows XP?

Tak, choć obecnie firma Linksys nie zapewnia pomocy technicznej dotyczącej konfiguracji lub rozwiązywania problemów dla systemów operacyjnych innych niż Windows.

### Czy bramka WAG54GS obsługuje możliwość wysyłania plików przez program ICQ?

Tak, ale wymaga to wykonania następującej korekty ustawień: kliknij na menu programu ICQ -> preferencje -> zakładka połączenia -> i zaznacz pole wyboru opcji **I am behind a firewall or proxy** (Znajduję się za zaporą ogniową lub serwerem proxy). Następnie w ustawieniach zapory ogniowej skonfiguruj limit czasu zapory ogniowej na 80 sekund. Użytkownicy z sieci Internet będą wówczas mogli wysyłać pliki użytkownikom znajdującym się za bramką WAG54GS.

## Skonfigurowałem serwer gry Unreal Tournament ale inni użytkownicy z mojej sieci LAN nie mogą się dołączyć do gry. Co powinienem?

Jeśli posiadasz dedykowany serwer dla gry Unreal Tournament, musisz przypisać statyczne adresy IP dla wszystkich komputerów z sieci LAN i włączyć funkcję przekazywania portów numer 7777, 7778, 7779, 7780, 7781, i 27900 na adres IP Twojego serwera. Możliwe jest również skonfigurowanie funkcji przenoszenia zakresu portów, dla zakresu 7777 ~ 27900. Jeśli chcesz korzystać z programu UT Server Admin, musisz również przekazywać jeszcze jeden port (Zwykle jest to port 8080, który jednak jest również używany do zdalnej administracji. W takiej sytuacji będziesz musiał wyłączyć taką możliwość). Następnie w sekcji **[UWeb,WebServer]** pliku **server.ini** popraw wpis **ListenPort** na **8080** (lub inny port, dla którego włączyłeś przekazywanie) oraz **ServerName** na publiczny adres IP bramki WAG54GS, przyznany przez Twojego dostawcę internetu.

Czy kilku graczy znajdujących się w mojej sieci LAN może połączyć się z jednym serwerem gry internetowej i prowadzić jednoczesną rozgrywkę przy użyciu tylko jednego, publicznego adresu IP? To zależy od tego o jaką grę chodzi i z jakiego rodzaju serwera korzystasz. Np. gra Unreal Tournament obsługuje możliwość wielokrotnego logowania się spod jednego, publicznego adresu IP.

### W jaki sposób mogę sprawić aby gra Half-Life: Team Fortress działała z bramką WAG54GS?

Domyślny port klienta dla gry Half-Life to 27005. Komputery z Twojej sieci LAN powinny dodać opcję "+clientport 2700x" do skrótu z wierszem poleceń uruchamiającym grę Half-Live (x może być równy 6,7,8 itd.). Taka konfiguracja umożliwi podłączanie się wielu komputerów do tego samego serwera. Istnieje jednak jednak jeden problem: wersja 1.0.1.3 tej gry nie pozwala na jednoczesne podłączanie się wielu komputerów z tą samą wartością klucza CD, nawet jeśli znajdują się one w tej samej sieci LAN (nie jest to problemem w wersji 1.0.1.6). Pełnienie funkcji serwera gry Half-Life nie wymaga umieszczania go w strefie DMZ. Wystarczy tylko włączenie funkcji przekazywania portu numer 27015 na lokalny adres IP tego serwera.

## Strony webowe zawieszają się; pobierane z sieci pliki zawierają błędy lub na ekranie wyświetlane są tylko przypadkowe znaki. Co powinienem zrobić?

Dla sprawdzenia, wymuś tymczasowo dla swojej karty Ethernet pracę w trybie 10Mbps lub trybie tzw. pół-dupleksu (ang. half-duplex) i wyłącz dla niej funkcję auto-negocjacji (odpowiednich ustawień szukaj w Panelu sterowania, na zakładce zaawansowanych właściwości karty Ethernet). Upewnij się czy Twoja przeglądarka internetowa posiada wyłączone ustawienia proxy. Sprawdź czy dostępne są dodatkowe informacje na ten temat, na naszej stronie internetowej, dostępnej pod adresem www.linksys.com/international.

## Co powinienem zrobić jeśli mam inne problemy z instalacją? If all else fails in the installation, what can I do?

Przywróć fabryczne ustawienia bramki WAG54GS, wciskając przycisk **Reset**, dopóki dioda LED z napisem **Power** całkowicie się nie zaświeci a następnie zgaśnie. Wyzeruj ustawienia Twojego modemu DSL wyłączając i włączając jego zasilanie. Pobierz i załaduj do pamięci flash bramki WAG54GS najnowszą wersję jej oprogramowania wewnętrznego (ang. firmware), jaka dostępna jest na międzynarodowej stronie firmy Linksys, znajdującej się pod adresem www.linksys.com/international.

## *W jaki sposób zostanę powiadomiony o nowych aktualizacjach wewnętrznego oprogramowania (ang. firmware) bramki WAG54GS?*

Wszystkie aktualizacje wewnętrznego oprogramowania (ang. firmware) produktów firmy Linksys, umieszczane są na międzynarodowej stronie internetowej www.linksys.com/international, skąd można je bezpłatnie pobrać. Aby wykonać aktualizację wewnętrznego oprogramowania bramki WAG54GS, skorzystaj z zakładki **Administration** (Administracja) jej webowego interfejsu konfiguracyjnego. Jeśli połączenie bramki WAG54GS z siecią Internet działa prawidłowo, to nie ma potrzeby pobierania nowych wersji tego oprogramowania chyba, że zawiera ono nowe funkcje z których chciałbyś skorzystać.

### Czy bramka WAG54GS będzie działać w środowisku komputerów Macintosh?

Tak, na komputerach Macintosh, strony webowego interfejsu konfiguracyjnego bramki WAG54GS będą dostępne tylko w programie Internet Explorer 4.0 lub nowszym oraz Netscape Navigator 4.0 lub nowszym.

### Nie mogę otworzyć strony webowego interfejsu konfiguracyjnego bramki WAG54GS. Co mogę zrobić?

Być może musisz wyłączyć ustawienia proxy dla swojej przeglądarki internetowej, np. Netscape Navigator lub Internet Explorer. Sprawdź dokumentację swojej przeglądarki internetowej i upewnij się, że skonfigurowano dla niej opcję bezpośrednich połączeń oraz że zablokowane zostały wszelkie połączenia telefoniczne. Jeśli korzystasz z programu Internet Explorer, kliknij na menu Narzędzia i Opcje internetowe a następnie na zakładkę Połączenia. Upewnij się, czy włączona jest opcja Nigdy nie wybieraj połączenia. Jeśli korzystasz z programu Netscape Navigator, kliknij na menu Edit (Edycja) i dalej na Preferences (Preferencje), Advanced (Zaawansowane) i Proxy (Pośrednik). Upewnij się czy włączona jest opcja Direct connection to the Internet (Bezpośrednie połączenie z siecią Internet).

### Co to jest strefa DMZ?

DMZ (ang. Demilitarized Zone) czyli tzw. strefa zdemilitaryzowana, pozwala na odsłonięcie w sieci Internet jednego adresu IP (jednego komputera). Niektóre aplikacje wymagają otwarcia wielu portów TCP/IP. Jeśli chcesz korzystać z funkcji strefy DMZ, to zaleca się skonfigurowanie dla komputera statycznego adresu IP. Informacje o tym jak poznać adres IP w sieci LAN, znajdują się w dodatku C "Jak ustalić adres MAC oraz adres IP karty sieciowej".

Czy korzystając z funkcji strefy DMZ, komputer odsłaniany w sieci Internet współdzieli publiczny adres IP z bramką WAG54GS?

Nie.

## Czy bramka WAG54GS przepuszcza pakiety protokołu PPTP lub w aktywny sposób przekierowuje sesje protokołu PPTP?

Bramka WAG54GS pozwala na przepuszczanie pakietów protokołu PPTP.

### Czy bramka WAG54GS jest kompatybilna z innymi platformami?

Każda platforma obsługująca standard Ethernet oraz protokół TCP/IP, jest kompatybilna z bramką WAG54GS.

### lle portów może być jednocześnie przekazywanych?

Teoretycznie bramka WAG54GS może utrzymywać 520 jednoczesnych sesji, ale możliwe jest przekazywanie tylko 10 różnych zakresów portów.

### Jakie są zaawansowane funkcje bramki WAG54GS?

Zaawansowane funkcje bramki WAG54GS obejmują zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowej, funkcje filtrowania, przekazywania portów, trasowania (ang. routing) oraz DDNS.

### Jaka jest maksymalna liczba sesji VPN dla bramki WAG54GS?

Maksymalna liczba sesji zależy od wielu czynników. Co najmniej jedna sesja protokołu IPSec będzie działać poprzez bramkę WAG54GS; jednak jednoczesne korzystanie z kilku sesji protokołu IPSec może być możliwe w zależności od specyfiki używanych przez Ciebie tuneli VPN.

### Jak mogę sprawdzić czy posiadam statyczny adres IP czy adres przydzielany przez serwer DHCP?

W celu otrzymania tej informacji, skonsultuj się ze swoim dostawcą połączenia internetowego.

### Co mogę zrobić aby program mIRC działał z bramką WAG54GS?

Skonfiguruj na zakładce **Port Forwarding** (Przekazywanie portu) przezywanie portu numer 113 do komputera na którym używasz programu mIRC.

### Czy bramka WAG54GS może działać jako serwer DHCP?

Tak. Bramka WAG54GS posiada wbudowane oprogramowanie serwera DHCP.

### Czy mogę uruchamiać aplikacje ze zdalnego komputera poprzez sieć bezprzewodową?

To zależy od tego czy dana aplikacja została zaprojektowania z myślą o jej używaniu poprzez sieć czy nie. Sprawdź w dokumentacji swojej aplikacji czy obsługuje ona działanie poprzez sieć.

### Co to jest standard IEEE 802.11g?

Jest to jeden ze standardów IEEE dla sieci bezprzewodowych. Standard 802.11g umożliwia bezprzewodową komunikację urządzeń pochodzących od różnych producentów, o ile tylko są one zgodne z tym standardem. Standard 802.11g definiuje transmisję z maksymalną prędkością 54Mbps w paśmie częstotliwości 2.4GHz.

### Jakie cechy standardu IEEE 802.11b i 802.11g są obsługiwane?

Bramka WAG54GS obsługuje następujące cechy standardu IEEE 802.11b i IEEE 802.11g:

- Protokół CSMA/CA z potwierdzeniami
- Przemieszczanie się pomiędzy różnymi kanałami
- Automatyczny wybór prędkości transmisji
- Funkcję RTS/CTS
- Fragmentację
- Zarządzanie energią

Bramka WAG54GS obsługuje również technologię OFDM dla sieci 802.11g.

### Co to jest tryb ad-hoc?

Gdy sieć bezprzewodowa jest ustawiona do pracy w trybie ad-hoc to komputery z kartami bezprzewodowymi są skonfigurowane w ten sposób, że mogą się ze sobą wzajemnie łączyć (każdy z każdym), bez potrzeby stosowania tzw. punktu dostępowego.

### Co to jest tryb infrastruktury?

Gdy sieć bezprzewodowa jest ustawiona do pracy w trybie infrastruktury, to komunikacja pomiędzy poszczególnymi urządzeniami sieci bezprzewodowej odbywa się za pośrednictwem bezprzewodowego punktu dostępowego (ang. access point).

### Co to jest roaming?

Termin roaming, czyli przemieszczanie się, oznacza możliwość ciągłej komunikacji dla użytkowników komputerów przenośnych, poruszających się swobodnie po obszarze większym niż obszar pokrywany przez pojedynczy punkt dostępowy. Przed skorzystaniem z funkcji roamingu, komputer musi upewnić się, że używa tego samego numeru kanału co punkt dostępowy obejmujący swoim zasięgiem dany obszar.

W celu uzyskanie naprawdę płynnej łączności, bezprzewodowa sieć LAN musi korzystać z wielu rożnych funkcji. Np. każdy węzeł sieci oraz każdy jej punkt dostępowy, musi zawsze potwierdzać otrzymanie komunikatu. Każdy węzeł musi utrzymywać kontakt z siecią bezprzewodową, nawet jeśli aktualnie nie przesyła żadnych danych. Jednoczesna realizacji tych funkcji wymaga korzystania z dynamicznej technologii sieci radiowej, łączącej punkty dostępowe z poszczególnymi węzłami sieci. W tego rodzaju systemie, zadanie wyszukania najlepszego dostępu do sieci spoczywa na węzłach użytkowników końcowych. Węzły ta uwzględniają najpierw takie czynniki jak siła sygnału i jego jakość, a także aktualne obciążenie punktów dostępowych przesyłanymi komunikatami oraz odległość poszczególnych punktów dostępowych od przewodowego rdzenia sieci. Na podstawie tych informacji, węzeł dokonuje wyboru właściwego punktu dostępowego i rejestruje w nim swój adres. Możliwa jest wówczas dwukierunkowa komunikacja pomiędzy tym węzłem a innym komputerem, odbywająca się za pośrednictwem przewodowego rdzenia sieci.

W miarę przemieszczania się użytkownika, nadajnik radiowy z jego węzła końcowego, regularnie sprawdza stan systemu aby określić czy nadal znajduje się w zasięgu oryginalnego punktu dostępowego, czy może powinien rozpocząć poszukiwanie nowego. Gdy węzeł końcowy przestanie otrzymywać potwierdzenia z oryginalnego punktu dostępowego, rozpoczyna nowe poszukiwania. Po odnalezieniu nowego punktu dostępowego, ponownie rejestruje w nim swój adres i możliwa jest dalsza komunikacja.

### Co to jest pasmo ISM ?

Amerykański urząd FCC oraz jego odpowiedniki w innych krajach wyznaczyły zakres częstotliwości do nielicencjonowanego użytku w paśmie ISM (ang. Industrial, Scientific and Medical - przemysłowy, naukowy i medyczny). W szczególności, udostępniono do globalnego użytku pasmo wokół częstotliwości 2,4 GHz. Oznacza to naprawdę rewolucyjną możliwość oddania do rąk użytkowników na całym świecie, możliwości wygodnej i szybkiej komunikacji bezprzewodowej.

### Co to jest widmo rozproszone?

Technologia widma rozproszonego (ang. spread spectrum) jest szerokopasmową techniką korzystającą z częstotliwości radiowych, powstałą dla zastosowań wojskowych w systemach komunikacyjnych wymagających wysokiej niezawodności oraz bezpieczeństwa przesyłanych danych. U podstaw tej technologii leży efektywny podział pasma, będący kompromisem pomiędzy niezawodnością, integralnością oraz bezpieczeństwem transmisji. Mówiąc inaczej, systemy tego typu zajmują większą szerokość pasma niż tradycyjna transmisja wąskopasmowa, ale skutkiem przyjętego kompromisu jest sygnał, który w efekcie jest "głośniejszy", a co za tym idzie łatwiejszy do wykrycia, przy założeniu że odbiornik zna parametry sygnału nadawanego w systemie z rozproszonym widmem. Jeśli odbiornik nie jest dostrojony do właściwej częstotliwości, sygnał z widmem rozproszonym wygląda jak szum tła, lstnieją dwie główne alternatywy dla tej technologi: systemy: DSSS (ang. Direct Sequence Spread Spectrum) oraz FHSS (ang. Frequency Hopping Spread Spectrum).

### Co to jest technika DSSS? Co to jest technika FHSS? Jaka jest pomiędzy nimi różnica?

Technika FHSS (ang. Frequency-Hopping Spread-Spectrum - Widmo rozproszone z przeskakiwaniem częstotliwości) używa wąskopasmowego sygnału nośnej, której częstotliwość zmienia się według wzoru znanego stronie nadającej i odbierającej. Przy prawidłowej synchronizacji tych zmian, efektem obserwowanym w sieci jest utrzymywanie pojedynczego, logicznego kanału komunikacyjnego. Dla przypadkowego odbiornika, transmisja FHSS wygląda jak krótki impuls szumów. W technice DSSS (ang. Direct-Sequence Spread-Spectrum - widmo rozproszone z sekwencją bezpośrednią) dla każdego transmitowanego bitu informacji generowany jest wzór bitów nadmiarowych. Ten wzór bitów nazywany jest odpryskiem (ang. chip), albo kodem odprysku. Im dłuższy jest taki odprysk, tym większe jest prawdopodobieństwo odtworzenia z niego oryginalnych danych. Nawet jeśli jeden lub kilka bitów odprysku ulegnie uszkodzeniu podczas transmisji, to wbudowane w odbiornik techniki statystyczne potrafią odtworzyć oryginalne dane bez konieczności ponawiania ich transmisji. Dla przypadkowego odbiornika, transmisja DSSS wygląda jak szerokopasmowy szum małej mocy i zostaje odrzucona (zignorowana) przez większość odbiorników wąskopasmowych.

### Czy możliwe jest przechwycenie informacji transmitowanych w powietrzu?

Technologia WLAN oferuje dwustopniowe bezpieczeństwo transmisji. Po stronie sprzętowej, wynika ono ze stosowania technologii DSSS, której bezpieczeństwo jest naturalną konsekwencją funkcji kodowania danych. Po stronie oprogramowania, technologia WLNA oferuje funkcję szyfrowania przesyłanych danych (WEP), pozwalającą na podniesienie bezpieczeństwa oraz kontrolę dostępu.

### Co to jest WEP?

WEP (ang. Wired Equivalent Privacy - Prywatność równorzędna połączeniu przewodowemu) to mechanizm ochrony prywatności danych, oparty na opisanym w standardzie IEEE 802.11, algorytmie szyfrowania danych ze współdzielonym kluczem o długości 64 lub 128 bitów.

### Co to jest adres MAC?

Adres MAC (ang. Media Access Control - Kontrola dostępu do medium) to unikalny numer, przypisywany przez producenta do każdego urządzenia z interfejsem typu Ethernet, takiego jak np. karta sieciowa, umożliwiający identyfikację tego urządzenia w sieci na poziomie sprzętowym. We wszystkich praktycznych zastosowaniach numer ten jest zwykle trwały i niezmienny. W przeciwieństwie do adresu IP który może zmieniać się za każdym razem gdy komputer loguje się w sieci, adres MAC urządzenia pozostaje niezmienny, czyniąc z niego wartościowy identyfikator w sieci.

### Jak przywrócić domyślne ustawienia bramki WAG54GS?

Wciśnij na około 10 sekund przycisk **Reset**, znajdujący się na tylnej ściance bramki. Spowoduje to przywrócenie domyślnych, fabrycznych ustawień bramki WAG54GS.

#### Jak mogę rozwiązywać problemy związane z utratą sygnału?

Nie ma sposobu na określenie dokładnego zasięgu Twojej sieci bezprzewodowej bez przeprowadzenia odpowiednich testów. Każda przeszkoda umieszczona pomiędzy bramką WAG54GS a komputerem bezprzewodowym, powoduje utratę części sygnału. Ołowiowe szyby, metal, betonowe posadzki, woda oraz ściany tłumią sygnał i ograniczają jego zasięg. Uruchom bramkę WAG54GS oraz swój komputer bezprzewodowy w tym samym pokoju i zacznij stopniowo oddalać komputer od bramki aby wyznaczyć maksymalny zasięg sieci w Twoim środowisku.

Możesz również wypróbować użycie innego numeru kanału, ponieważ jego zmiana może wyeliminować interferencje mające wpływ tylko na jeden z kanałów.

#### Obserwuję doskonałą siłę sygnału ale nie połączyć się ze swoją siecią.

Prawdopodobnie w bramce WAG54GS zostało włączane szyfrowanie WEP a na Twojej karcie bezprzewodowej nie (lub na odwrót). Sprawdź czy na wszystkich węzłach Twojej sieci bezprzewodowej używana jest ta sama wartość oraz ta sama długość kluczy WAP (64 lub 128 bitów).

#### Ile kanałów/częstotliwości oferuje bramka WAG54GS?

W Ameryce Północnej istnieje jedenaście dostępnych kanałów, ponumerowanych od 1 do 11. W innych regionach dostępne mogą być dodatkowe kanały, w zależności od przepisów obowiązujących w danym regionie i/lub kraju.

Jeśli nie znalazłeś w tym miejscu odpowiedzi na swoje pytanie, sprawdź międzynarodową witrynę firmy Linksys, znajdującą się pod adresem www.linksys.com/international.

# Dodatek B: Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej

Firma Linksys pragnie aby korzystanie z sieci bezprzewodowych, było tak bezpieczne i łatwe, jak to tylko możliwe. Obecna generacja produktów firmy Linksys, oferuje kilka funkcji zabezpieczających ale ich zastosowanie wymaga wykonania określonych działań po Państwa stronie. Prosimy mieć to na uwadze ilekroć zdecydujecie się Państwo na konfigurowanie lub używanie swojej sieci bezprzewodowej.

### Środki ostrożności

Poniżej przedstawiona została kompletna lista środków ostrożności jakie należy przedsięwziąć (należy wykonać co najmniej kroki od 1 do 5):

- 1. Zmień domyślną wartość identyfikatora SSID.
- 2. Wyłącz funkcję rozgłaszania identyfikatora SSID.
- 3. Zmień domyślne hasło dla konta administratora.
- 4. Włącz funkcję filtrowania adresów MAC.
- 5. Zmieniaj co jakiś czas wartość identyfikator SSID.
- 6. Zastosuj najwyższy możliwy algorytm szyfrowania. Użyj funkcji WAP jeśli jest dostępna. Prosimy pamiętać, że może to powodować spadek wydajności Twojej sieci.
- 7. Zmieniaj co jakiś czas wartości kluczy WEP.

Szczegółowe informacje na temat zastosowania wymienionych powyższych funkcji zabezpieczających, znajdują sie w rozdziale 6 "Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy użyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego".

### Zagrożenia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych

Sieci bezprzewodowe są łatwe do odszukania. Hakerzy wiedzą, że w celu podłączenia się do sieci bezprzewodowej urządzenia bezprzewodowe najpierw nasłuchują tzw. "komunikatów radiolatarni" (ang. beacon message). Komunikaty te są łatwe do rozszyfrowania i zawierają większość informacji o sieci, takich jak np. jej identyfikator SSID (ang. Service Set Identifier -Identyfikator zbioru usług). Poniżej opisane zostały kroki jakie można przedsięwziąć aby temu zapobiec:

**Regularnie zmieniaj hasło administratora.** Używając wszelkich urządzeń bezprzewodowych, należy pamiętać, że ustawienia sieci (identyfikator SSID, klucze WEP itp.) przechowywane są przez wewnętrzne oprogramowanie (ang. firmware) bramki. Jedyną osobą która może zmienić te ustawienia jest administrator Twojej sieci. Jeśli to hasło zostanie przechwycone przez hackera, to on również będzie mógł zmienić ustawienia sieci. Dlatego



**UWAGA:** Niektóre z tych funkcji zabezpieczających dostępne są tylko bramce sieciowej, routerze lub punkcie dostępowym. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapoznaj się z dokumentacją swojego urządzenia. należy utrudniać hakerom zdobycie tej informacji i regularnie zmieniać hasło administratora.

Identyfikator SSID. Istniej kilka czynników o których należy pamiętać w kontekście identyfikatora SSID:

- 1. Należy wyłączyć funkcję rozgłaszania identyfikatora
- 2. Należy nadać mu unikalną wartość
- 3. Należy go często zmieniać

Większość bezprzewodowych urządzeń sieciowych posiada opcję rozgłaszania identyfikatora SSID. Wprawdzie korzystanie z tej opcji może być wygodniejsze, ale dzięki niej każdy może się zalogować do Twojej sieci bezprzewodowej. Włącznie z hakerami. Dlatego nie należy rozgłaszać identyfikatora SSID.

Bezprzewodowe produkty sieciowe są dostarczane z ustawioną w fabryce domyślną wartością identyfikatora SSID (w przypadku firmy Linksys, domyślna wartość identyfikatora SSID to "linksys"). Hakerzy znają te wartości domyślne i mogą próbować użyć ich do uzyskania dostępu do Twojej sieci. Zmień wartość identyfikatora SSID na jakąś unikalną wartość ale nie związaną z Twoją firmą ani z używanymi przez Ciebie produktami sieciowymi.

Należy regularnie zmieniać wartość identyfikatora SSID, dzięki czemu nawet jeśli jakiś haker uzyskał wcześniej dostęp do Twojej sieci bezprzewodowej, to będzie musiał próbować włamać się do niej od początku.

**Adres MAC.** Włącz funkcję filtrowania adresów MAC. Funkcja filtrowania adresów MAC pozwala na dostęp do sieci bezprzewodowej tylko tym węzłom bezprzewodowym, które posiadają odpowiedni adres MAC. Stosowanie tej funkcji utrudnia hakerom uzyskanie dostępu do Twojej sieci z przypadkowym adresem MAC.

**Szyfrowanie WEP.** Algorytm szyfrujący WEP (ang. Wired Equivalent Privacy – Prywatność równorzędna połączeniu przewodowemu) jest często postrzegany jako uniwersalne remedium na wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem sieci bezprzewodowej. Niestety jest to przecenianie możliwości algorytmu WEP. Jego stosowanie pozwala jedynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa sieci, na tyle aby utrudnić hakerom ich zadanie.

Istnieje jednak kilka sposób maksymalizacji skuteczności algorytmu WEP:

- 1. Należy stosować najwyższy możliwy poziom szyfrowania
- 2. Należy korzystać z funkcji uwierzytelniania "klucza współdzielonego"
- 3. Należy regularnie zmieniać wartości kluczy WEP

**WPA**. Standard WPA (ang. Wi-Fi Protected Access – Zabezpieczony dostęp do sieci Wi-Fi) jest najnowszym i najlepszym z dostępnych standardów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych. Standard WPA2 to nowsza wersja standardu WPA, używająca silniejszych algorytmów szyfrujących. Standard WPA oferuje możliwość wybory jednej z dwóch metod szyfrowania: protokół TKIP (ang. Temporal Key Integrity Protocol - Protokół tymczasowego klucza integralności) korzystający z silniejszego algorytmu szyfrowania i stosujący w celu ochrony



**WAŻNE:** Należy zawsze pamiętać, że każde urządzenie w Twoje sieci bezprzewodowej MUSI używać takiej samej metody szyfrowania i takich samych wartości kluczy, gdyż w przeciwnym razie Twoja sieć bezprzewodowa nie będzie poprawnie funkcjonować. przed hakerami kody kontrolne integralności komunikatów (MIC – Message Integrity Code), oraz algorytm AES (ang. Advanced Encryption Standard – Zaawansowany standard szyfrowania), wykorzystujący technikę blokowego szyfrowania danych symetrycznym kluczem o długości 128 bitów.

**WPA Personal** (Szyfrowanie WPA w trybie osobistym). Wybierz rodzaj stosowanego algorytmu szyfrującego, TKIP lub AES, w polu **Passphrase** (Fraza hasła) wpisz hasło złożone z od 8 do 63 znaków oraz wpisz w polu **Group Key Renewal** (Okres odnawiania klucza grupowego) wartość z przedziału od 0 do 99999 sekund, informującą bramkę WAG54GS jak często należy zmieniać wartość klucza szyfrującego.

WPA2 Personal (Szyfrowanie WPA2 w trybie osobistym). W trybie z szyfrowaniem WPA2 dostępny jest jest jedynie algorytm szyfrujący AES z kluczami dynamicznymi. W polu Passphrase (Fraza hasła) wpisz hasło złożone z od 8 do 63 znaków. Następnie w polu Group Key Renewal (Okres odnawiania klucza grupowego) wpisz wartość, informującą bramkę WAG54GS jak często należy zmieniać wartość klucza szyfrującego.

WPA2 Mixed Mode (Szyfrowanie WPA2 w trybie mieszanym). W trybie mieszanym z szyfrowaniem WPA2 jako algorytm szyfrujący dostępne jest jedynie ustawienie TKIP + AES. W polu Passphrase (Fraza hasła) wpisz hasło złożone z od 8 do 63 znaków. Następnie w polu Group Key Renewal (Okres odnawiania klucza grupowego) wpisz wartość, informującą bramkę WAG54GS jak często należy zmieniać wartość klucza szyfrującego

Zastosowanie szyfrowania może mieć negatywny wpływ na wydajność sieci, ale jeśli przesyłane są w niej poufne dane, to funkcja szyfrowania powinna być stosowana.

Przestrzeganie opisanych tu zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, powinno zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa i swobody podczas korzystania z najbardziej elastycznej i wygodnej technologii, jaką firma Linksys ma do zaoferowania.

# Dodatek C: Jak ustalić adres MAC oraz adres IP karty sieciowej

W tym dodatku pokazany został sposób ustalenia adresu MAC karty Ethernet w Twoim komputerze. Znajomość tego adresu potrzebna jest do korzystania z funkcji filtrowania adresów MAC, oferowanej przez bramkę WAG54GS. Opisana poniżej procedura, pozwala również na ustalenia adresu IP karty Ethernet. Adres ten jest wykorzystywany w bramce WAG54GS przez funkcje filtrowania, przekazywania portów oraz strefy DMZ. Postępuj zgodnie z opisanymi w tym dodatku procedurami, w celu ustalenia adresu MAC lub adresu IP w systemach Windows 98, Me, 2000 lub XP.

### Instrukcja dla systemu Windows 98 lub Me

- Kliknij na przycisk menu Start a następnie na pozycję menu Uruchom. W polu Otwórz, wpisz winipcfg. Następnie naciśnij klawisz Enter lub przycisk OK.
- 2. Po wyświetleniu okna dialogowego **Konfiguracja IP**, wybierz kartę Ethernet połączoną z bramką WAG54GS za pomocą sieciowego przewodu kategorii 5 (ang. CAT 5) typu Ethernet. Patrz rysunek C-1.
- 3. Zapisz wartość wyświetlaną w polu **Adres karty** (Rysunek C-2). Jest to adres MAC Twojej karty sieciowej typu Ethernet, zapisany w formie heksadecymalnej jako ciąg liter i cyfr.

Adres MAC lub inaczej adres karty, jest tą wartością którą należy użyć w funkcji filtrowania adresów MAC. Przykład z rysunku C-2 pokazuje adres MAC karty Ethernet równy 00-C0-DF-0F-B4-8C. W Twoim komputerze, adres ten będzie miał zupełnie inną wartość.

Adres IP dla karty Ethernet z przykładowego rysunku C-2, to 192.168.1.2. W Twoim komputerze, adres ten może mieć inną wartość.



Uwaga: Adres MAC jest również nazywany adresem karty sieciowej.

Konfiguracja IP Ethernet informacje o ly	aleio	
Adico Kaity Adres IP	PPP Adapter. PTP Adapter Realist RTL3133/310 0.0.0.0	- Tamly Fast E
Maska podsieci Domyółna brama	0.0.0.C	_
тк	Zwolaj	Edmine
Zw <u>o</u> lnij wezystko	0 dhć <u>w</u> wszystko	Więce <u>n</u> formaci >>



UUUL CH UH 84 81 192,163,1 2	$\geq$
192,163,1 2	
255.255 255.0	
19216311	
Zw luj	Odnúz
Zwilnj	<u></u>
0	200,200,200,0 1921,631 * Zwi luj Odnć <u>w</u> wszystka

Rysunek C-2: Adres MAC/Adres karty

### Instrukcja dla systemu Windows 2000 lub XP

- 1. Kliknij na przycisk menu Start a następnie na pozycję menu Uruchom. W polu Otwórz, wpisz cmd. Następnie naciśnij klawisz Enter lub przycisk OK.
- 2. W oknie wiersza poleceń wpisz ipconfig /all. Następnie naciśnij klawisz Enter.
- 3. Zapisz wartość wyświetlaną jako Adres fizyczny (Rysunek C-3). Jest adres MAC Twojej karty sieciowej typu Ethernet. Adres ten ma postać ciągu cyfr i liter.

Adres MAC lub inaczej adres fizyczny, jest tą wartością którą należy użyć w funkcji filtrowania adresów MAC. Przykład z rysunku C-3 pokazuje adres MAC karty Ethernet równy 00-C0-DF-0F-B4-8C. W Twoim komputerze, adres ten będzie miał zupełnie inną wartość.

Adres IP dla karty Ethernet z przykładowego rysunku C-3, to 192.168.1.2. W Twoim komputerze, adres ten może mieć inną wartość.



Uwaga: Adres MAC jest również nazywany adresem fizycznym.

A TOWERDAY SYSTEMS STOLEN.	
Cosburg environment Bellingeselisiper ofig Zall	
Koofiguranja IP system: Uladoms	
Newsa Insert Sur Dar gada Lancerd Moneng 1965 Part Sunda Lancerd Moneng 1965 Bartag IP Congrang Server WHE Terry Digroups Idits prenerwikiunnia real Kann 1965	donawy Prins-Lin-Prins Hae Hier Torair_por_aes-Loualti
<ul> <li>Kostar Felharante Du Zaman in Industra:</li> <li>Sofi Jar 106 Donlaret regue poZaparet in 2</li> <li>Optio</li> <li>Alden Fingering</li> <li>Alden Fingering</li></ul>	Basein mot vet invollij Harta Kasitak KTLB127 Danity IVI Par. 88-48-05-69-84-86 Tak 192-110.1.2 293-295.295.8 192-110.1.1 292-193.1.5 192-101.1.1 292-193.1.5 192-101.1.1 292-193.1.5 192-101.1.1 201.291.1.5 192-101.1.1 201.291.1.5 201

Rysunek C-3: Adres MAC/Adres fizyczny

# Dodatek D: Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania bramki

W celu przeprowadzenia aktualizacji wewnętrznego oprogramowania (ang. firmware) bramki WAG54GS, należy postępować według następującej procedury:

- 1. Pobrać plik z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania (ang. firmware) bramki WAG54GS ze strony www.linksys.com/international.
- 2. Rozpakować pobrany plik na swoim komputerze.
- Uruchomić webowy interfejs konfiguracyjny bramki WAG54GS i kliknąć na zakładkę Administration (Administracja).
- 4. Kliknąć na zakładkę Firmware Upgrade (Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego).
- 5. Nacisnąć przycisk **Browse** (Przeglądaj) i odszukać rozpakowany wcześniej plik, a następnie dwukrotnie kliknąć na niego.
- 6. Nacisnąć przycisk Upgrade (Aktualizuj) i postępować zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami.

				Window 6 A16	. Growny with	Dece Savadkaastar	Weeks 18 2
Administration	4111	Sec. 6. a.	Service	ACCEN Reduction	ACH CALING R	Annaldeday	9.4 m
	Surger 14	<ul> <li>Boarge</li> </ul>	Ang sales	Departmentary	I sale yier with	<ul> <li>to service</li> </ul>	ia.
	Prior Se	icef No Van	Fineware U	ngrada.	free		
			Seet Kulta	a ede			

Rysunek D-1: Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (ang. firmware)

# **Dodatek E: Słowniczek**

**802.11b** - Standard sieci bezprzewodowych, określający maksymalną prędkość transmisji danych jako 11Mbps oraz częstotliwość roboczą 2,4GHz.

**802.11g** - Standard sieci bezprzewodowych, określający maksymalną prędkość transmisji danych jako 54Mbps, częstotliwość roboczą 2,4GHz oraz wsteczną zgodność ze urządzaniami pracującymi w standardzie 802.11b.

Ad-hoc - Zobacz: Sieć w trybie Ad-hoc.

Adres MAC (ang. Media Access Control - Kontrola dostępu do medium) - Unikalny adres przypisywany przez producenta do każdego urządzenia sieciowego.

Adres IP - Adres służący do identyfikacji w sieci komputera lub innego urządzenia.

AES (ang. Advanced Encryption Standard - Zaawansowany standard szyfrowania) – Metoda zabezpieczania danych, wykorzystująca blokowe szyfrowanie danych, kluczem symetrycznym o długości 128 bitów.

Aktualizacja - Termin używany na określenie procesu zastępowania istniejącego oprogramowania, jego nowszą wersją.

Bajt – Jednostka danych, zwykle składająca sie z ośmiu bitów.

**Bazadanych** - Zbiór danych zorganizowanych w taki sposób, że jego zawartość może być łatwo dostępna, zarządzana i aktualizowana.

Bit - Cyfra binarna.

Boot – Określenie oznaczające uruchomienie jakiegoś urządzenia i rozpoczęcie wykonywania przez nie instrukcji.

Brama - Urządzenie łączące sieci, w których używane są różne, wzajemnie niekompatybilne protokoły sieciowe.

Brama domyślna - Urządzenie przekazujące do Internetu ruch z Twojej sieci lokalnej.

**Bufor –** Współdzielony lub wydzielony obszar pamięci, używany dla potrzeb różnych różnych procesów obliczeniowych i sieciowych oraz ich wzajemnej koordynacji, dzięki któremu procesy te nie blokują się nawzajem.

CSMA/CA (ang. Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance – Jednoczesny dostęp z wykrywaniem nośnej i zapobieganiem kolizjom) – Metoda transmitowania danych zapobiegająca powstawaniu kolizji.

CTS (ang. Clear To Send - Gotowość do odbioru danych) – Sygnał wysyłany przez urządzenie bezprzewodowe, oznaczający jego gotowość do odbierania danych.

DDNS (ang. Dynamic Domain Name System - Dynamiczny system nazw domenowych) - System umożliwiający posiadanie serwera www, serwera ftp lub serwera pocztowego o stałej nazwie domenowej (np. www.xyz.com) i dynamicznym adresie IP.

**DHCP** (ang. **D**ynamic Host **C**onfiguration **P**rotocol - Protokół dynamicznej konfiguracji hosta) - Protokół sieciowy, umożliwiający administratorowi tymczasowe przypisywanie adresów IP do komputerów, poprzez ich "wydzierżawianie" na określony czasu zamiast przypisywania im adresów IP na stałe.

**DMZ** (ang. **Demi**litarized **Z**one - Strefa zdemilitaryzowana) - Funkcja polegająca na usunięciu dla jednego komputera zabezpieczeń działającej na routerze zapory ogniowej, umożliwiając "widzenie" tego komputera w sieci Internet.

**DNS** (ang. **D**omain **N**ame **S**erver - Server nazw domowych) - Adres IP servera Twojego dostawcy Internetu, tłumaczącego nazwy witryn internetowych na adresy IP.

Domena - Konkretna nazwa dla określonej sieci komputerów..

Download - Zobacz: Pobieranie.

**DSL** (ang. **D**igital **S**ubscriber Line - Cyfrowa linia abonencka) - Zawsze włączone, szerokopasmowe połączenie z siecią Internet, realizowane poprzez tradycyjną linię telefoniczną.

DSSS (ang. Direct-Sequence Spread-Spectrum - Widmo rozproszone z sekwencją bezpośrednią) - Technika transmisji radiowej, wykorzystująca wzór nadmiarowych bitów, zmniejszający prawdopodobieństwo utraty informacji podczas jej przesyłania.

**DTIM** (ang. **D**elivery Traffic Indication Message - Komunikat potwierdzający odbiór danych) - Komunikat zawarty w pakiecie danych, pozwalający na zwiększenie efektywności transmisji bezprzewodowej.

Dynamiczny adres IP - Tymczasowy adres IP przyznany przez serwer DHCP.

EAP (ang. Extensible Authentication Protocol - Rozszerzalny protokołu uwierzytelniania) - Ogólny protokół uwierzytelniania, służący do kontroli dostępu do sieci. Na bazie tego protokołu funkcjonuje wiele różnych metod uwierzytelniania.

EAP-PEAP (ang. Extensible Authentication Protocol-Protected Extensible Authentication Protocol - Rozszerzalny protokołu uwierzytelniania-Zabezpieczony rozszerzalny protokołu uwierzytelniania) - Metoda wzajemnego uwierzytelniania, wykorzystująca kombinację certyfikatów cyfrowych i innego systemu uwierzytelniania, takiego jak np. hasła.

**EAP-TLS** (ang. Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security - Rozszerzalny protokołu uwierzytelniania - Zabezpieczenie warstwy transportu) - Metoda wzajemnego uwierzytelniania, oparta na wykorzystaniu certyfikatów cyfrowych.

**Ethernet** - Protokół sieciowy określający sposób nadawania i odbierania danych ze wspólnego medium transmisyjnego.

Finger - Program podający nazwę skojarzoną z podanym adresem e-mail.

Firmware - Zobacz: oprogramowanie wewnętrzne.

**Fragmentacja** - Dzielenie pakietu danych na mniejsze części, na czas jego transmisji przez medium sieciowe, niezdolne do przeniesienia całego pakietu w jego oryginalnej wielkości.

**Fraza hasła (ang. Passphrase)** - Pełniąc podobną funkcję do hasła, fraza hasła, pozwala uprościć proces konfigurowania funkcji szyfrującej WEP, poprzez automatyczne generowanie kluczy WEP na produktach firmy Linksys.

FTP (ang. File Transfer Protocol - Protokół transferu plików) - Protokół służący do przesyłania plików w sieciach TCP/IP.

Hardware - Zobacz: Sprzęt.

HTTP (ang. HyperText Transport Protocol - Protokół transportowy hypertekstu) - Protokół komunikacyjny używany do łączenia się z serwerami stron WWW.

Interfejs - Gniazdo w komputerze lub innym urządzeniu sieciowym, do którego podłączane są kable lub adaptery..

IP (ang. Internet Protocol - Protokół internetowy) - Protokół służący do wysyłania i obierania danych w sieci.

**IPCONFIG** - Program narzędziowy dostępny w systemie Windows 2000 i XP, wyświetlający adres IP konkretnego urządzenia sieciowego.

**IPSec** (ang. Internet **P**rotocol **Sec**urity - Protokół zabezpieczeń protokołu IP) - Protokół sieci VPN, używany do bezpiecznej wymiany pakietów w warstwie protokołu IP.

ISM - Zobacz Pasmo ISM.

ISP (ang. Internet Service Provider - Dostawca usług internetowych) - Firma oferująca dostęp do sieci Internet.

Karta sieciowa - Urządzenie dodające do Twojego komputera funkcjonalność sieciową.

Komunikat grupowy (ang. Multicast) - Jednoczesne wysyłanie danych do grupy odbiorców.

LAN - Komputery oraz inne urządzenia sieciowe, tworzące Twoja sieć lokalną.

LEAP (ang. Lightweight Extensible Authentication Protocol - Uproszczony rozszerzalny protokół uwierzytelniania) -Metoda wzajemnego uwierzytelniania bazująca na nazwach użytkowników i hasłach.Łącze szerokopasmowe – Stale włączone, szybkie łącze do sieci Internet.

**MAC** - Zobacz: Adres MAC.

Maska podsieci - Kod określający rozmiar sieci.

Mbps (ang. MegaBits Per Second - Megabit na sekundę) - Jeden milion bitów na sekundę. Jednostka służąca do mierzenia prędkości transmisji danych.

mIRC - Program komunikacyjny działający w systemie Windows (tzw. chat).

**Modem kablowy –** Urządzenie łączące komputer z siecią telewizji kablowej, która z kolei stanowi łącze do sieci Internet.

Most - Urządzenie łączące ze sobą różne sieci.

Multicasting - Zobacz: Komunikat grupowy.

**NAT** (ang. **N**etwork **A**ddress **T**ranslation - Translacja adresów sieciowych) - Technologia NAT tłumaczy adresy IP z sieci lokalnej na inny adres IP, używany w sieci Internet.

**NNTP** (ang. **N**etwork **N**ews **T**ransfer **P**rotocol - Sieciowy protokół przesyłania wiadomości) - Protokół służący do łączenia się z grupami Usenet w sieci Internet.

**OFDM** (ang. **O**rthogonal **F**requency **D**ivision **M**ultiplexing - Multipleksacja z ortogonalnym podziałem częstotliwości) - Technika transmisji radiowej polegająca na podziale strumienia transmitowanych danych na kilka mniejszych strumieni, transmitowanych równolegle z mniejszą prędkością w celu uniknięcia utraty przesyłanych informacji.

**Okres radiolatarni –** Dane transmitowane w sieci bezprzewodowej w celu utrzymywania jej w stanie zsynchronizowanym.

**Oprogramowanie (ang. Software)** - Instrukcje dla komputera. Zbiór instrukcji wykonujących określone zadanie, nazywany jest "programem".

Oprogramowanie wewnętrzne (ang. Firmware) - Kod programu działającego w urządzeniu sieciowym.

Pakiet - Jednostka przesyłanych w sieci danych.

Pasmo ISM - Pasmo radiowe wykorzystywane do bezprzewodowej transmisji danych.

**PEAP** (ang. Protected Extensible Authentication Protocol - Zabezpieczony rozszerzalny protokół uwierzytelniania) -Metoda wzajemnego uwierzytelniania, korzystająca z kombinacji certyfikatów cyfrowych oraz innego rodzaju systemów uwierzytelniających, np. z haseł. **Pełen dupleks (ang. Full Duplex)** - Zdolność urządzenia sieciowego do jednoczesnego nadawania i odbierania danych.

Ping (ang. Packet INternet Groper) - Program narzędziowy używany w sieci Internet do sprawdzania czy dany adres IP jest podłączony do sieci.

Pobieranie (ang. download) - Proces odbierania przesyłanego w sieci pliku.

Połączenie szeregowe - Metoda używana do łączenia urządzeń w szer, jedno za drugim.

**POP3** (ang. Post Office Protocol **3** - Protokół pocztowy w wersji 3) - Powszechnie stosowany w sieci Internet, standardowy protokół pobierania z serwera poczty elektronicznej.

Power over Ethernet (ang. **PoE** - Zasilanie poprzez Ethernet) - Technologia pozwalająca na wykorzystanie kabli sieciowych typu Ethernet do transmisji danych oraz do zasilania urządzeń.

**Pół dupleks (ang. Half Duplex)** - Sposób dwukierunkowej transmisji danych przez pojedynczą linię, ale w danej chwili odbywającej się tylko w jednym kierunku.

**PPPoE** (ang. **P**oint to **P**oint **P**rotocol **o**ver **E**thernet - Protokół Punkt-Do-Punktu na bazie protokołu Ethernet) - Rodzaj protokołu używanego w szerokopasmowych połączeniach, który oprócz transmisji danych pozwala na uwierzytelnianie użytkownika (za pomocą nazwy użytkownika i hasła).

**PPTP** (ang. **P**oint-to-**P**oint **T**unneling **P**rotocol - Protokół tunelowania protokołu Punkt-do-Punktu) - Protokół sieci VPN, umożliwiający tunelowanie protokołu PPP (ang. Point to Point Protocol) poprzez sieć IP. W Europie protokół ten jest powszechnie wykorzystywany do realizacji szerokopasmowego dostępu do sieci Internet.

Preambuła - Część sygnału, synchronizująca ruch w sieci bezprzewodowej.

**Przeglądarka internetowa –** Program oferujący możliwość przeglądania wszystkich informacji zgromadzonych w sieci WWW oraz interakcji ze stronami WWW.

**Przełącznik (ang. Switch) -** 1. Urządzenie sieciowe łączące ze sobą komputery i umożliwiające korzystanie dużej liczbie urządzeń z ograniczonej liczby portów 2. Urządzenie służące do zwierania lub rozwierania obwodu elektrycznego.

Przepustowość - Ilość danych przesłanych w określonej jednostce czasu z jednego węzła sieci do drugiego.

**Punkt dostępowy –** Urządzenie pozwalające komputerom wyposażonym w karty bezprzewodowe oraz innym urządzeniom na komunikowanie się z siecią przewodową. Używane bywa również do poszerzania zasięgu sieci bezprzewodowej.

**RADIUS** (ang. Remote Authentication Dial-In User Service - Usługa zdalnego uwierzytelniania użytkowników połączeń telefonicznych) - Protokół używany przez serwer uwierzytelniający do kontrolowania dostępu do sieci. Rdzeń sieci – Część sieci łącząca razem większość systemów oraz mniejszych fragmentów sieci i przenosząca większość transmitowanych danych.

RJ-45 (ang. Registered Jack-45) - Złącze przewodów typu Ethernet, posiadające 8 styków.

**Roaming** - Możliwość przenoszenia urządzeń bezprzewodowych pomiędzy sąsiadującymi punktami dostępowymi, bez utraty połączenia.

Router - Urządzenie sieciowe, łączące ze sobą wiele sieci.

**RTS** (ang. **R**equest **T**o **S**end - Zgłoszenie zamiaru transmisji) - Stosowana w sieci metoda koordynowania transmisji dużych pakietów danych, za pomocą odpowiedniego ustawienia tzw. progu RTS (ang. RTS Threshold).

Serwer - Każdy komputer, który udostępnia w sieci pliki użytkowników, możliwości drukowania lub usługi komunikacyjne lub innego rodzaju usługi.

**Sieć** - Grupa komputerów lub innych urządzeń, połączonych razem w celu współdzielenia danych i miejsca na dyskach i/lub przesyłania danych pomiędzy użytkownikami.

Sieć w trybie infrastruktury - Sieć bezprzewodowa połączona z siecią przewodową poprzez punkt dostępowy.

**Sieć w trybie Ad-hoc –** Grupa urządzeń bezprzewodowych, komunikujących się bezpośrednio ze sobą nawzajem (każdy z każdym), bez pośrednictwa punktu dostępowego.

**SMTP** (ang. Simple Mail Transfer Protocol - Prosty protokół przesyłania poczty) - Standardowy protokół poczty elektronicznej w sieci Internet.

**SNMP** (ang. Simple Network Management Protocol - Prosty protokół zarządzania siecią) - Powszechnie używany protokół, służący do monitorowania i kontrolowania urządzeń sieciowych.

Software - Zobacz: Oprogramowanie.

SOHO (ang. Small Office/Home Office - Małe biuro/Biuro domowe) - Segment rynku obejmujący osoby pracujące w niewielkich firmach lub we własnym domu.

SPI Firewall - Zobacz: Zapora ogniowa typu SPI.

Sprzęt (ang. Hardware) - Fizyczny aspekt komputerów, urządzeń telekomunikacyjnych i innych.

SSID (ang. Service Set IDentifier - Identyfikator zbioru usług) - Nazwa Twojej sieci bezprzewodowej.

Statyczny adres IP - Stały adres IP przypisany do komputera lub innego podłączonego do sieci urządzenia.

**Switch** - Zobacz: Przełacznik. **Szerokość pasma –** Maksymalna zdolność do transmisji danych określonego urządzenia lub sieci.

Szyfrowanie - Kodowanie przesyłanych w sieci danych.

TCP (ang. Transmission Control Protocol) - Protokół sieciowy służący do przesyłania danych, wymagających potwierdzenia przez odbiorcę ich otrzymania.

**TCP/IP** (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - Zbiór protokołów sieciowych, używanych przez komputery do komunikowania się za pośrednictwem sieci.

Telnet - Nazwa polecenia użytkownika oraz protokół TCP/IP, służący do zdalnego dostępu do komputerów.

**TFTP** (ang. **T**rivial **F**ile **T**ransfer **P**rotocol - Trywialny protokół transferu plików) - Wersja protokołu FTP, pozbawiona funkcji zmieniania i przeglądania katalogów oraz sprawdzania haseł.

**TKIP** (ang. **T**emporal **K**ey **I**ntegrity **P**rotocol - Protokół tymczasowego klucza integralności) - Protokół szyfrowania danych w sieciach bezprzewodowych, pozwalający na dynamiczną zmianę klucza szyfrującego dla każdego przesyłanego pakietu.

Topologia - Fizyczny układ sieci.

Trasowanie statyczne (ang. Static Routing) - Przekazywanie danych w sieci wzdłuż stałej ścieżki.

TX Rate - Prędkość transmisji.

**UDP** (ang. **U**ser **D**atagram **P**rotocol) - Protokół sieciowy służący do przesyłania danych, nie wymagających potwierdzenia przez odbiorcę ich otrzymania.

Upload - Proces wysyłania pliku przez sieć.

URL (ang. Uniform Resource Locator - Uniwersalny lokalizator zasobów) - Adres pliku w sieci Internet.

**VPN** (ang. **V**irtual **P**rivate **N**etwork - Wirtualna sieć prywatna) - Środek bezpieczeństwa, stosowany w celu ochrony danych przesyłanych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, z jednej sieci prywatnej do drugiej.

WAN (ang. Wide Area Network - Sieć o szerokim zasięgi)- Termin, czasami stosowany jako synonim sieci Internet.

**WEP** (ang. **W**ired **E**quivalent **P**rivacy - Prywatność równorzędna połączeniu przewodowemu) - Metoda szyfrowania danych przysyłanych w sieciach bezprzewodowych, w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa.

Węzeł - Połączenie sieciowe lub punkt podłączenia do sieci, zwykle oznaczający komputer lub stację roboczą.

**Widmo rozproszone** - Określenie techniki szerokopasmowej transmisji radiowej, stosowanej w celu bardziej niezawodnego i bezpieczniejszego przesyłania danych.**WINIPCFG** - Program narzędziowy dostępny w systemie Windows 98 oraz Windows Me, wyświetlający adres IP konkretnego urządzenia sieciowego.

**WLAN** (ang. **W**ireless Local **A**rea **N**etwork - Bezprzewodowa sieć lokalna) - Grupa komputerów i urządzeń, komunikujących się wzajemnie na drodze bezprzewodowej.

**WPA** (ang. **W**i-Fi **P**rotected **A**ccess - Zabezpieczony dostęp do sieci Wi-Fi) - Protokół zabezpieczeń sieci bezprzewodowej, wykorzystujący algorytm TKIP (ang. Temporal Key Integrity Protocol) i mogący współdziałać z serwerem uwierzytelniającym RADIUS.

Zapora ogniowa typu SPI (ang. Stateful Packet Inspection) - Technologia polegająca na sprawdzeniu informacji zawartych w pakietach przychodzących, przed ich wpuszczeniem do sieci.

Zapora ogniowa (ang. Firewall) - Zbiór powiązanych ze sobą programów, działających na bramce sieciowej i chroniących zasoby sieci przed użytkownikami innych sieci.

# **Dodatek F: Regulacje prawne**

Deklaracja zgodności z wytycznymi FCC (Federalna Komisja Łączności)

Ten produkt został przetestowany i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z rozdziałem 15 przepisów FCC. Powyższe wymagania zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w warunkach domowych. Niniejsze urządzenie wytwarza, używa oraz może emitować energię częstotliwości radiowej i zostanie zainstalowane i użytkowane niezgodnie z zaleceniami producenta, może emitować szkodliwe zakłócenia sygnałów radiowych. Nie można jednak zagwarantować, że takie zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli niniejsze urządzenie wywołuje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można zidentyfikować poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, to zleca się podjęcie przez użytkownika próby usunięcia tych zakłóceń, poprzez zastosowanie jednego lub kilku z wymienionych poniżej środków zapobiegawczych:

- Zmianę orientacji lub położenia anteny odbiorczej
- Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniami
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda zasilającego niż odbiornik
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub z doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy

Oświadczenie zgodności emisji promieniowania z normami FCC

Urządzenie jest zgodne z ograniczeniami emisji promieniowania ustalonymi przez FCC dla środowiska niekontrolowanego. Podczas instalacji i eksploatacji tego urządzenia, pomiędzy anteną a ciałem człowieka, należy zachować odległość co najmniej 20 cm.

Wymogi IC (Kanada)

To urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi normami ICES-0003 oraz RSS210.

This device complies with Canadian ICES-003 and RSS210 rules.

Cet appareil est conforme aux normes NMB-003 et RSS210 d'Industry Canada.
Informacje dotyczące zgodności bezprzewodowych produktów działających w paśmie 2,4 GHz, z normami Unii Europejskiej oraz innych krajów stosujących się do dyrektywy EU: 1999/5/EC (R&TTE Directive).

Deklaracja zgodności z dyrektywą Unii Europejskiej: EU 1995/5/EC (R&TTE Directive).

Česky	Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními
[Czech]:	odpovídajícími ustanoveními Směmice 1999/5/EC.
Dansk [Danish]:	Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/S/EF.
Deutsch	Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den
[German].	weiteren entsprechenden Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EU.
Eesti	See seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele
[Estenian]:	asjakohastele sätetele.
English:	This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Este equipo cumple con los requisitos esenciales así como con otras
[Spanish]:	disposiciones de la Directiva 1999/5/CE.
Ekknyveń	Αυτός ο εξαπλισμός είναι σε συμμόρφαση με τις ουσιώδεις αταπήσεις και
[Greek]:	άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.
Français	Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres
[French]:	dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/DC.
Íslenska	Þetta tæki er samlevæmt grunnkröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum.
[Icelandic]:	Tilskiponar 1999/5/EC.
Italiano	Questo apparato é conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi
[Italian]:	sanciti dalla Dirottiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]:	Šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un eitiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šis įrenginys tenkina 1999/S/EB Direktyvos esminius reikalavinus ir kitas
[Lithuanian]:	šios direktyvos nuostatas.
Nederlands	Dit apparaat voldoet aan de essentiele eisen en andere van toepassing zijnde
[Dutch]:	bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EC.
Malti [Maltese]:	Dan l-apparat huwa konformi mal-htigiet essenzjali u l-provedimenti l-ohra rilevanti tad-Direttiva 1999/5/EC.
Margyar	Ez a készülék teljesíti az alapvető követelményeket és más 1999/5/EK
[Hungarian]:	irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.

Norsk [Norwegian]:	Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF.
Polski [Polish]:	Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE: 1999/5/EC.
Português [Portuguese]:	Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.
Slovensko [Slovenian]:	Ta naprava je skladna z bistvenimi zahtevani in ostalimi relevantnimi pogoji Direktive 1999/5/EC.
Slovensky [Slovak]:	Toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a inými príslušnými nariadeniami direktív: 1999/5/EC.
Suomi [Finnish]:	Tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja on siinä asetettujen muiden laitetta koskevien määräysten mukainen.
Svenska [Swedish]:	Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC.

**UWAGA:** Deklaracja zgodności dla wszystkich produktów firmy Linksys, dostępna jest w jednej lub w kilku z wymienionych poniżej form:

- W pliku PDF znajdującym się na dołączonej do produktu płycie CD.
- W formie drukowanej kopii, dołączonej do produktu.
- W pliku PDF dostępnym na internetowej stronie produktu. W celu pobrania tego pliku prosimy odwiedzić stronę www.linksys.com/international i wskazać swój kraj lub region, a następnie model posiadanego produktu.

Informacje na temat wszelkich innych dokumentacji technicznych, znajdują się w dalszej części tego dodatku, w sekcji zatytułowanej "Dokumentacje techniczne dostępne na stronie www.linksys.com/international".

Podczas badania zgodności produktu z wymaganiami dyrektywy 1995/5/EC, zastosowane zostały następujące standardy:

- Transmisja radiowa: EN 300 328
- Zgodność elektromagnetyczna (EMC): EN 301 489-1, EN 301 489-17
- Bezpieczeństwo: EN 60950

#### Oznaczenia CE

Produkty firmy Linksys dla sieci bezprzewodowych Wireless-B oraz Wireless-G, oznaczone są następującym znakiem CE, numerem instytucji powiadomionej o przeprowadzanych testach zgodności (o ile było to wymagane) oraz identyfikatorem klasy 2.

### (€0560 ① ™ (€0678 ① ™ (€ ①

W celu określenia która z instytucji została powiadomiona o przeprowadzonych testach zgodności, prosimy sprawdzić znajdującą się na urządzeniu etykietę CE.

#### Obostrzenia narodowe

Ten produkt może być stosowany bez żadnych ograniczeń we wszystkich krajach Unii Europejskiej (oraz w krajach stosujących się do Dyrektywy EU: 1999/5/EC), za wyjątkiem wymienionych poniżej krajów:

This product may be used in all EU countries (and other countries following the EU directive 1999/5/EC) without any limitation except for the countries mentioned below:

Ce produit peut être utilisé dans tous les pays de l'UE (et dans tous les pays ayant transposés la directive 1999/5/CE) sans aucune limitation, excepté pour les pays mentionnés ci-dessous:

Questo prodotto è utilizzabile in tutte i paesi EU (ed in tutti gli altri paesi che seguono le direttive EU 1999/5/EC) senza nessuna limitazione, eccetto per i paesii menzionati di seguito:

Das Produkt kann in allen EU Staaten ohne Einschränkungen eingesetzt werden (sowie in anderen Staaten die der EU Direktive 1995/5/CE folgen) mit Außnahme der folgenden aufgeführten Staaten:

#### Belgia

Każde urządzenie bezprzewodowe działające na zewnątrz budynków i którego zasięg przekracza 300 metrów, musi zostać zgłoszone do Belgijskiego Urzędu Poczty i Telekomunikacji (Belgian Institute for Postal Services and Telecommunications – BIPT). Szczegółowe informacje na temat można uzyskać pod adresem http://www.bipt.be.

Draadloze verbindingen voor buitengebruik en met een reikwijdte van meer dan 300 meter dienen aangemeld te worden bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). Zie http://www.bipt.be voor meer gegevens.

Les liaisons sans fil pour une utilisation en extérieur d'une distance supérieure à 300 mètres doivent être notifiées à l'Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications (IBPT). Visitez http://www.ibpt.be pour de plus amples détails.

#### Francja

W przypadku stosowania tego produktu na zewnątrz budynków, maksymalna moc wyjściowa podlega ograniczeniom dla pewnych zakresów częstotliwości. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat, znajdują się w Tabeli 1 oraz pod adresem http://www.art-telecom.fr/.

Dans la cas d'une utilisation en extérieur, la puissance de sortie est limitée pour certaines parties de la bande. Reportezvous à la table 1 ou visitez http://www.art-telecom.fr/ pour de plus amples détails.

Lokalizacja	Zakres częstotliwości (MHz)	Moc (EIRP)
Wewnątrz budynków (bez ograniczeń)	2400-2483,5	100 mW (20 dBm)
Na zewnątrz budynków	2400-2454 2454-2483,5	100 mW (20 dBm) 10 mW (10 dBm)

Tabela 1: Dopuszczalne poziomy mocy we Francji.

#### Włochy

Ten produkt spełnia krajowe wymogi w zakresie komunikacji radiowej oraz wymagania określone dla Włoch w narodowej tabeli przydziału częstotliwości (National Frequency Allocation Table). Korzystanie z bezprzewodowych sieci lokalnych, pracujących w paśmie 2,4 GHz poza terenem będącym własnością prywatną, wymaga uzyskania 'ogólnej zgody'. Szczegółowe informacje na ten temat, można znaleźć pod adresem http://www.comunicazioni.it/it/.

Questo prodotto è conforme alla specifiche di Interfaccia Radio Nazionali e rispetta il Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze in Italia. Se non viene installato all'interno del proprio fondo, l'utilizzo di prodotti Wireless LAN a 2.4 GHz richiede una "Autorizzazione Generale". Consultare http://www.comunicazioni.it/it/ per maggiori dettagli.

#### Ograniczenia w stosowaniu produktu

Ten produkt został przystosowany do użytku wyłącznie wewnątrz budynków. Nie zaleca się stosowania go na zewnątrz budynków. Wszelkie modyfikacje lub przeróbki produktu powoduję utratę praw gwarancyjnych (informacje na temat gwarancji znajdują się w dodatku G).

Ten produkt został przystosowany do pracy ze standardową, zintegrowaną lub dedykowaną (zewnętrzną) anteną, dostarczoną razem z urządzeniem. Niektóre zastosowania mogą jednak wymagać oddzielenia anteny od produktu i zainstalowania jej w pewnej odległości, za pomocą kabla rozszerzającego. Do tego typu zastosowań, firma Linksys oferuje kabel rozszerzający R-SMA (AC9SMA) oraz kabel R-TNC (AC9TNC). Oba te kable mają długość 9 metrów i tłumienność 5 dB. W celu skompensowania tłumienności tych kabli, firma Linksys oferuje również anteny o dużym zysku energetycznym: HGA7S (ze złączem R-SMA) oraz HGA7T (ze złączem R-TNC). Anteny te charakteryzują się zyskiem 7 dBi i mogą być stosowane tylko z odpowiednim kablem rozszerzającym (R-SMA lub R-TNC).

Stosowanie kombinacji kabla rozszerzającego i anteny, skutkującej przekroczeniem poziomu 100 mW EIRP promieniowanej mocy, jest nielegalne.

#### Wyjściowa moc urządzenia

Zachowanie zgodności z regulacjami prawnymi obowiązującymi w danym kraju, może wymagać zmiany wyjściowej mocy urządzeń bezprzewodowych. Dalsze instrukcje znajdziesz w sekcji odpowiadającej Twojemu urządzeniu bezprzewodowemu.

**UWAGA:** Nie wszystkie urządzenia bezprzewodowe posiadają ustawienia kontrolujące moc wyjściową. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w dokumentacji znajdującej się na dołączonej do Twojego produktu płycie CD, lub na stronie http://www.linksys.com/international.

#### Bezprzewodowe karty sieciowe

Domyślnie, wyjściowa moc dla bezprzewodowych kart sieciowych ustawiona jest na 100%. Maksymalna moc wyjściowa każdej karty sieciowej nie przekracza 20 dBm (100 mB); zwykle jest ona ustawiona jako 18 dBm (64 mW) lub mniej. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany poziomu mocy wyjściowej dla karty bezprzewodowej, postępuj zgodnie z instrukcją odpowiednią dla zainstalowanej w Twoim komputerze wersji systemu operacyjnego Windows:

#### Windows XP

- 1. Dwukrotnie kliknij na ikonę połączenia sieci bezprzewodowej, wyświetlaną w obszarze zasobnika systemowego Twojego pulpitu.
- 2. Otwórz okno Połączenie sieci bezprzewodowej.
- 3. Kliknij na przycisk Właściwości.
- 4. Wybierz zakładkę Ogólne i kliknij na przycisk Konfiguruj.
- 5. W oknie właściwości karty bezprzewodowej kliknij na zakładkę Zaawansowane.
- 6. Wybierz ustawienie Moc wyjściowa.
- 7. Wybierz w rozwijanym polu odpowiedni procent maksymalnej mocy bezprzewodowej karty sieciowej.

#### Windows 2000

- 1. Otwórz Panel sterowania.
- 2. Dwukrotnie kliknij na ikonę Połączenia sieciowe i telefoniczne.
- 3. Wskaż Twoje połączenie bezprzewodowe i po kliknięciu na nie prawym przyciskiem myszy, wybierz z menu pozycję **Właściwości**.
- 4. W oknie właściwości karty bezprzewodowej kliknij na przycisk Konfiguruj.
- 5. Kliknij na zakładkę Zaawansowane i zaznacz ustawienie Moc wyjściowa.
- 6. Wybierz w rozwijanym polu odpowiedni procent maksymalnej mocy bezprzewodowej karty sieciowej.

Jeśli Twój komputer pracuje z systemem Windows Millenium lub windows 98, sprawdź w pomocy systemu jak uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień karty sieciowej.

#### Bezprzewodowe punkty dostępowe, routery oraz inne produkty bezprzewodowe

Jeśli posiadasz bezprzewodowy punkt dostępowy, router lub inne urządzenie bezprzewodowe, skonfiguruj jego moc wyjściową za pomocą webowego interfejsu konfiguracyjnego tego urządzenia (więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji danego produktu).

#### Dokumentacje techniczne dostępne na stronie www.linksys.com/international

W celu uzyskania dokumentacji technicznej, postępuj według następującej procedury:

- 1. Otwórz w oknie przeglądarki internetowej stronę http://www.linksys.com/international.
- 2. Kliknij region w którym się znajdujesz.
- 3. Kliknij nazwę kraju w którym się znajdujesz.
- 4. Kliknij łącze Products (Produkty).
- 5. Kliknij na odpowiednią kategorię produktów.
- 6. Wybierz odpowiedni produkt.
- 7. Kliknij na łącze z nazwą wymaganego dokumentu. Dokument ten zostanie automatycznie otwarty w formacie PDF.

**UWAGA:** Jeśli macie Państwo pytania dotyczące zgodności produktu z określonymi regulacjami prawnymi i normami technicznymi lub jeśli nie odnaleźli Państwo potrzebnej im informacji, prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem produktu lub odwiedzić stronę http://www.linksys.com/international.

### Dodatek G: Informacje na temat gwarancji

Firma Linksys udziela 3 letniej gwarancji na poprawne funkcjonowanie produktu w warunkach jego normalnej eksploatacji oraz gwarantuje, że w tym okresie ("okresie obowiązywania gwarancji") produkt będzie zasadniczo wolny od wad materiałowych. Wszelkie roszczenia klienta i całkowita odpowiedzialność firmy Liknsys wynikająca z warunków niniejszej gwarancji, ogranicza się do wymiany lub naprawy wadliwego produktu, lub zwrotu kosztów jego zakupu, pomniejszonych o kwoty udzielonych rabatów. Warunki tej ograniczonej gwarancji mają zastosowanie tylko wobec pierwotnego nabywcy produktu.

W przypadku ujawnienia się wadliwego działania produktu w okresie obowiązywania gwarancji, prosimy o telefoniczny kontakt z firmą Linksys w celu uzyskania numeru uprawniającego do zwrotu produktu (Return Authorization Number). PROSIMY, ABY PODCZAS ROZMOWY POSIADALI PAŃSWTO POD RĘKĄ DOWÓD ZAKUPU. Jeśli zostaną Państwo poproszeni o zwrot produktu, prosimy o wyraźne naniesienie na opakowaniu numeru uprawniającego do zwrotu oraz o dołączenie oryginalnego dowodu zakupu. ZWROT PRODUKTU NIE JEST MOŻLIWY BEZ DOWODU ZAKUPU. Odpowiedzialność za wysłanie uszkodzonego produktu do firmy Linksys, spoczywa na kliencie. Firma Linksys opłaca jedynie koszt przesyłki kurierskiej z powrotem do klienta. Klienci znajdujący się poza terytorium USA oraz Kanady, są odpowiedzialni za pokrycie kosztów przesyłki w obie strony.

WSZELKIE GWARANCJE WYRAŻNE LUB DOMNIEMANE I GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ UŻYTECZNOŚCI DLA OKREŚLONEGO CELU, OGRANICZONE SĄ WYŁĄCZNIE DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCI. FIRMA LINKSYS ZASTRZEGA WYŁĄCZENIE SWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH INNYCH, WYRAŻNYCH LUB DOMNIEMANYĆ GWARANCJI, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI DOMNIEMANYMI POGWAŁCENIAMI GWARANCJI. Prawodawstwo niektórych krajów nie zezwala na tego rodzaju ograniczenie odpowiedzialności oraz na ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji, a zatem powyższe ograniczenie może nie dotyczyć wszystkich użytkowników. Niniejsza gwarancja udziela użytkownikowi konkretnych uprawnień, jednak różne systemy prawne mogą przyznawać użytkownikowi również inne uprawnienia.

Warunki niniejszej gwarancji nie mają zastosowania jeśli produkt (a) został zmodyfikowany, za wyjątkiem modyfikacji wykonanych przez firmę Linksys, (b) został zainstalowany, użytkowany, naprawiany lub traktowany w sposób niezgodny z instrukcją dostarczoną przez firmę Linksys, (c) został uszkodzony na skutek działania znacznego stresu mechanicznego, przeciążenia elektrycznego, niedbalstwa, wypadku lub użytkowania w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Ponadto, wskutek ciągłego rozwoju technik włamywania się i przeprowadzania ataków sieciowych, firma Linksys nie gwarantuje, że produkt nie będzie podatny na włamania lub ataki.

O ILE NIE JEST TO SPRZECZNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, FIRMA LINSYS NIE BIERZE NA SIEBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWNENTUALNĄ UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW ANI ZA WSZELKIE SZKODY POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE (WŁĄCZNIE ZE SKUTKAMI NIEDBALSTWA), WYNIKŁE NA SKUTEK STOSOWANIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI STOSOWANIA PRODUKTU, NAWET WÓWCZAS GDY FIRMA LINKSYS ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TEGO RODZAJU SZKÓD. EWENTULANA FINANSOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY LINKSYS, W ŻADNYM RAZIE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY RÓWNEJ CENIE PRODUKTU W DNIU JEGO NABYCIA. Powyższe ograniczenia mają zastosowanie nawet wówczas gdy wszelkie gwarancje lub zadośćuczynienia wynikające z tej umowy, nie spełniają swojej zasadniczej funkcji. Prawodawstwo niektórych krajów nie zezwala na zastrzeżenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub pośrednie, a zatem powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć wszystkich użytkowników.

### Postanowienia niniejszej gwarancji zachowują ważność i mogą być egzekwowane tylko na teranie kraju w którym dokonano zakupu produktu.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: Linksys, P.O. Box 18558, Irvine, CA 92623.

## **Dodatek H: Parametry techniczne**

Numer modelu	WAG54GS
Standardy	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, g.992.1 (g.dmt), g.992.2 (g.lite), g.992.3, g.992.5, T1.413i2
Porty	Zasilający, Linia ADSL, Ethernet (1-4)
Przyciski	Reset, Power (Zasilanie), SES (SecureEasySetup – Prosta i bezpieczna konfiguracja)
Rodzaj okablowania	CAT 5 UTP
Diody LED	Power (Zasialanie), Wireless (Sieć bezprzewodowa), Ethernet (1-4), DSL, Internet
Moc nadawania	20 dBm
Obsługa/Certyfikat UPnP	Obsługa
Funkcje bezpieczeństwa	Ochrona hasłem dostępu do webowego interfejsu konfiguracyjnego Uwierzytelnianie PAP i CHAP Zapobieganie atakom typu Denial of Service (DoS) Filtrowanie adresów URL, słów kluczowych, Java, ActiveX, Proxy, blokowanie plików Cookie Filtr ToD filter (Blokada dostępu w zależności od godziny) Przepuszczanie tuneli VPN dla protokołów IPSec, PPTP i L2TP Szyfrowanie WEP z kluczami 128 i 64 bitów, generowanie kluczy WEP na podstawie frazy hasła, WPA, WPA2 Wyłączanie rozgłaszania identyfikatora SSID Ograniczenia dostępu na podstawie adresów MAC i adresów IP
Długość kluczy WEP	64 lub 128 bitów
Wymiary	140 mm x 140 mm x 27 mm (5,51" x 5,51" x 1,06")
Waga	0,27 kg (9,6 oz.)

Router z modemem ADSL2 i punktem dostępowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcję SpeedBooster

Zasilanie	12VDC 1A
Certyfikat	CE
Temperatura pracy	0°~40°C (32°~104°F)
Temperatura przechowywania	-20°~70°C (-4°~158°F)
Wilgotność podczas pracy	10~85% bez kondensacji
Wilgotność podczas przechowywania	5~90% bez kondensacji

# **Dodatek I: Informacje kontaktowe**

Potrzebny kontakt z firmą Linksys?

W celu uzyskania najnowszych informacji oraz aktualizacji dla posiadanego produktu, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową, dostępną pod adresem: http://www.linksys.com/international.

W przypadku napotkania problemów z eksploatacją dowolnego produktu firmy Linksys, prosimy skontaktować się z naszą firmą przy użyciu następujących adresów poczty elektronicznej:

W Europie	Adres E-mail
Austria	support.at@linksys.com
Belgia	support.be@linksys.com
Dania	support.dk@linksys.com
Francja	support.fr@linksys.com
Hiszpania	support.es@linksys.com
Holandia	support.nl@linksys.com
Niemcy	support.de@linksys.com
Norwegia	support.no@linksys.com
Portugalia	support.pt@linksys.com
Szwajcaria	support.ch@linksys.com
Szwecja	support.se@linksys.com
Wielka Brytania i Irlandia	support.uk@linksys.com
Włochy	support.it@linksys.com

Poza Europą	Adres E-mail
Kraje Ameryki Łacińskiej	support.la@linksys.com
Kraje azjatyckie i rejonu Pacyfiku	asiasupport@linksys.com (tylko w języku angielskim)
U.S.A i Kanada	support@linksys.com