



#### Zawartość zestawu

- Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem
- CD-Rom instalacyjny
- Instrukcja obsługi na płycie CD
- Ethernetowy kabel sieciowy
- Zasilacz sieciowy
- Instrukcja "Szybki start"
- Karta rejestracyjna



# Wireless-G

Rangeboosterem

WIRELESS

Szybki start

<u>Сіясо Systems</u> ...IIII.....

Model WRV200

Router można skonfirgurować dwoma sposobami. Wybierz jedną z poniższych metod:

- CD-Rom instalacyjny jest to zalecana metoda konfiguracji. Włóż płytę do napędu CD-Rom i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- Niniejsza instrukcja "Szybki start" Jeśli chcesz, możesz skonfigurować router wykorzystując konfigurator www. Przejdź do punktu 1 i postępuj zgodnie z poleceniami.

# Podłączanie routera

Zanim rozpoczniesz upewnij się, że posiadasz, informacje konfiguracyjne dla określonego połączenia internetowego. Powinnieneś je otrzymać od techników, instalujących łącze szerokopasmowe. Jeśli nie, skontaktuj się z dostawcą usługi w celu uzyskania tych ustawień.

- Upewnij się że wszystkie urządzenia w sieci LAN są wyłączone, łącznie z routerem, kompyuterami i modemem DSL.
- C Podłącz jeden koniec kabla ethernetowego do jednego z portów LAN (oznaczonych 1-4) na tylnym panelu routera. Drugi koniec tego kabla podłącz do karty sieciowej w komputerze.
- Powtórz tą czynność aby podłączyć więcej komputerów, przełącznik lub inne urządzenia sieciowe do routera.



Podłącz drugi ethernetowy kabel sieciowy z modemu DSL do portu Internet na tylnym panelu routera.

Włącz modem DSL.

E

Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda Power w routerze oraz do gniazdka w ścianie.

Włącz komputery.

Instalacja routera została zakończona.

Przejdź do punktu 2



**WAŻNE:** Upewnij się, że wykorzystujesz zasilacz sieciowy dostarczony razem z routerem. Użycie innego routera może doprowadzić do uszkodzenie urządzenia.

# Konfiguracja komputerów

Konfiguracja komputerów z systemem Windows98, Me, 2000 i XP,korzystających z domyślnego interfejsu znajdziesz w instrukcji użytkownika na płycie CD lub w dokumentacji systemu Windows.

Poniższe instrukcje dotyczą tylko komputerów z Windows 2000 i XP z klasycznym interfejsem (gdzie ikony i okna wyglądają jak w poprzednich wersjach Windows).

- Kliknij Start. Wybierz Ustawienia a następnie Panel Sterowania. Kliknij ikonę Połączenia sieciowe.
- B Wybierz ikonę Połączenie lokalne dla odpowiedniej karty sieciowej (jest to pierwsze dostępne połączenie lokalne). Kliknij Połączenie lokalne. Kliknij przycisk Właściwości.
- C Upewnij że pole przy opcji Protokół internetowy (TCP/IP) jest zaznaczone. Podświetl **Protokół internetowy TCP/IP** i kliknij przycisk **Właściwości**.
  - Zaznacz pole **Uzyskaj adres IP automatycznie**. Kliknij przycisk **OK** I ponownie **OK** aby zakończyć konfigurację komputera. Zrestartuj komputer.

Przejdź do punktu 3

**WAŻNE:** Przed konfiguracją routera, upewnij się, że wszystkie komputery są skonfigurowane do automatycznego uzyskiwania adresu IP z routera.

Połączenie			Datasa
Czas Invania		1	riorączoi dzień 01:081
Szybkość:			100,0 Mb
Aktywność	Wysłano —	<u>-</u> ال	— Odebran
Bajty:	74 526 900	1	185 908 8
Wraściwości	Wikacz		

Marvell Yuko	n Gigabit Ethernet 1	0/1	Konfiguruj
o połączenie wyka	szystuje następując	e składniki:	
<ul> <li>✓ Udostepnik</li> <li>✓ Udostepnik</li> <li>✓ Harmonogi</li> <li>✓ Protokół in</li> </ul>	anie plików i drukan am pakietów QoS tematowy (TCP/IP	sk w sieciac	h Microsoft N.
Zainstaluj	<u>O</u> dinstaluj		Właś <u>c</u> iwości
Opis Protokół kontroli Domyślny protoko komunikację poło	transmisji/Protokół k dla sieci rozległyc ączonych sieci róźn	internetowy ch, umożliwia ych typów.	(ТСРЛР). насу
Pokazikonę w o	obszarze powiadom	ień podczas	połączenia
7	jeff to nokaczenie	ma ogranica	nna kaczność

pólne Konfiguracja alternatywa	na
<sup>P</sup> rzy odpowiedniej konfiguracji s iezbędne ustawienia protokołu zyskać ustawienia protokołu IF	ieci możesz automatycznie uzyskać IP. W przeciwnym wypadku musisz ? od administratora sieci.
Uzyskaj adres IP automaty	cznie
C Użyj gastępującego adresi	AIP:
C Uzyskaj adres serwera DN	S automatycznie
<ul> <li>Użyj następujących adrest</li> </ul>	ów serwerów DNS:
Preferowany server DNS:	194 . 204 . 159 . 1
Alternatywny server DNS:	194.204.152.34
	Zaagansowane



## Konfiguracja routera

Α

Poniższe informacje pozwolą skonfigurować router. Wystarczy, że zrobisz to raz, korzystając z dowolnego komputera w sieci.

Otwórz przeglądarkę www. W pole adresu wpisz <u>http://192.168.1.1</u>. Naciśnij klawisz Enter.

Zostanie wyświetlone okno weryfikacji użytkownika. W pola User Name i Password wpisz domyślną nazwę użytkownika i hasło, **admin**, małymi literami (W celu zwiększenia bezpieczeństwa pownieneś później ustawić nowe hasło, w zakładce Administration, w oknie Management, konfiguratora internetowego). Kliknij przycisk **OK**.

Zostanie wyświetlony konfigurator internetowy z otwartą zakładką Setup. Jeśli jest to wymagane przez dostawcę usługi (przeważnie operatorów telewizji kablowej), uzupełnij pola Host Name i Domain Name oraz MTU i MTU Size. W innym przypadku pozostaw wartości domyślne.

Router posiada pięć ustawień dla typu połączenia z Internetem dostępnych z rozwijanej listy. Okno konfiguracji każdego typu i dostępne ustawienia, będą różnić się w zależności od wybranej opcji.





C

Typ konfiguracji połączenia internetowego (Internet Configuration Type).

Automatic Configuration – DHCP: Jeśli z Internetem łączysz się przez DHCP lub dynamiczny adres IP uzyskany od dostawcy usługi, pozostaw domyślne ustawienie.

Static IP: Jeśli Twój dostawca usługi przydzielił Ci stały adres IP, wybierz z listy Static IP. Uzupełnij pola dotyczące adresu IP (IP Address), maski sieciowej (Subnet Mask), Bramy domyślnej (Default Gateway) i DNS. Musisz wpisać przynajmniej jeden adres DNS.

PPPoE: Jeśli łączysz się przez PPPoE, wybierz tą opcję z listy. Wpisz w pola nazwę użytkownika (User Name) i hasło (Password).

PPTP: Jest to usługa wykorzystywana tylko w Europie. Jeśli korzystasz z PPTP ustal z dostawcą Internetu niezbędne ustawienia.

L2TP: L2TP jest wykorzystywana w większości w Europie. Ustal z dostawcą Internetu niezbędne ustawienia..



Static	: IP			•
0	0	0	.0	
255	255	255	0	
0	0	0	0	
0	.0	0	.0	
0	.0	0	0	

#### Static IP



#### PPPoE



### PPTP



Po zakończeniu wprowadzania danych dotyczących typu połączenia internetowego, kliknij przycisk **Save Settings** aby zapisać ustawienia.

Aby skonfigurować ustawienia routera dla sieci bezprzewodowej wybierz okno Basic Wireless Settings w zakładce Wireless.

Wybierz tryb pracy sieci bezprzewodowej:

Mixed: Jeśli w Twojej sieci pracują urządzenia 802.11g i 802.11b, zachowaj domyślne ustawienie, Mixed.

G-Only: Jeśli w sieci masz tylko urządzenia Wireless-G, wybierz, G-Only

B-Only: Jeśli w sieci masz tylko urządzenia Wireless-B, wybierz, B-Only

Disable: Jeśli chcesz zablokować dostęp do sieci bezprzewodowej w routerze wybierz, Disabled.

Wireless Network Name (SSID). Wpisz nazwę Twojej sieci bezprzewodowej, używaną przez wszystkie urządzenia w sieci

TX Rate Limitation: Wybierz poziom transferu danych w zależności od szybkości Twojej sieci bezprzewodowej.

Wireless	WEINER-U THE ROOM WIS REQUIRED					
	Setup	Meekees F	reveal vir	• Or	5 Administre	tion Status
	Desic View	na Sefinga   Vièriesa Securi	r I Windess Netv	rani Access	Advanced Weekss Selling	a 1 wes
Easie Wreless Settings						
	Wavelette Ned	work Mode : Mode				Dasic Wireless Setti These features are t
	550 N	Violena Network Network State	To finte Liebeton	550 Prostrant	VAN	basic settings for Westers-O hetworks
	5501	Frence a	St Mars W	fretied w		Maren.
	100.1	-	France R			
		-				
	5503	1	for other Table	former M		
	5504		SAMPS IN	(baland W)	E	



Wireless SSID Broadcast. Podczas przeszukiwania przez klientów bezprzewodowych przestrzeni w poszukiwaniu dostępnych sieci Wi-Fi, odbierają one SSID rozgłaszane przez router. Jeśli chcesz aby router rozgłaszał SSID, zachowaj domyślne ustawienie **Enable**. Jeśli nie chcesz rozgłaszać SSID, wybierz opcję **Disable**.

WWM: Jeśli chcesz odblokować funkcję Wi-Fi Multimedia, zaznacz **WWM**.

Wireless Channel. Wybierz kanał, który wykorzystują urządzenia w Twojej sieci bezprzewodowej.

N Zmień ustawienia w sposób opisany powyżej i kliknij przycisk Save Settings aby zapisać zmiany.

Zrestartuj komputer

Sprawdź konfigurację, otwierając przeglądarkę www z dowolnego komputera i wpisując <u>http://www.linksys.com/regis-</u><u>tration</u>.

Gratulujemy! Instalacja routera VPN Wireless-G zakończyła się powodzeniem. **NOTKA:**Więcej zaawansowanych ustawień i opcji zabezpieczeń znajdziesz w instrukcji obsługi na płycie CD-Rom .