NH-204

Aktualizacja firmware

- 1. Podłącz NH-204 do sieci
- 2. Uruchom aplikację USBServer_FWUpdater



3. Pojawi się okno aplikacji

FWUpda	ter-3.100.074	1 5 1	
	Search	U	pdate

- 4. Kliknij przycisk Search
- 5. Aplikacja wyszuka urządzenie NH-204 w sieci

FWUpdat	er-3.100.074		×
¥	USB Server TEST(1 FW Version : 3.100.0	92.168.3.152) 065	
	Search	Lindate	
<u></u>	Jean	Opuale	

- 6. Po wybraniu urządzenia, kliknij przycisk **Update**
- 7. Rozpocznie się proces aktualizacji

FWUpdate	r-3.100.074 USB Server TF FW Version : 3	ST(192.168. 3	3.152)	
Updating	1			
		_	_	
	Search		Update	

8. Gdy aktualizacja dobiegnie końca, pojawi się okno informujące o pomyślnym zakończeniu procesu.

FWUpda	ter-3.100.074 X USB Server TEST(192.168.3.152) FW Version : 3.100.074
	Message
	ОК
	Search Update