Podręcznik Użytkownika

Awind WiGA



Poznań 2010

Wstęp	
Szybki start	5
Aplikacja kliencka	
Uruchamianie programu	
Logowanie	9
Interfejs użytkownika	9
Opis przycisków	
Opis menu	
Pokaż kod logowania	
Interfejs webowy	
Wyszukiwanie serwera	
Jakość projekcji	
Źródło projekcji	
Profil łączenia	
Automatyczne połączenie WiFi	
Auto Power Manager	
Ukryj Interfejs Użytkownika	
Zaawansowane przechwytywanie obrazu	
Tworzenie tokena PnS	
Kopiowanie aplikacji na pulpit	
Informacje o systemie	
Wyjście	
Interfejs administracyjny	
Strona główna	
Pobieranie oprogramowania	
Panel administracyjny (Admin)	
System Status	



	Ustawienia sieciowe (Network Setup)	. 24
	Ustawienia projekcji (Projection Setup)	. 25
	Zmiana hasła (Change Password)	. 25
	Reset do ustawieo fabrycznych (Reset to Default)	. 26
	Aktualizacja firmware (Firmware Upgrade)	. 27
	Restart urządzenia (Reboot System)	. 28
	Wylogowanie się (Logout)	. 28
G	warancja:	. 29



Wstęp

Urządzenie WiGA 50 umożliwia uzyskanie bezprzewodowego połączenia pomiędzy komputerem a projektorem. Jest to najbardziej opłacalny i efektywny sposób na unowocześnienie sprzętu do prezentacji- wystarczy tylko podłączyć WiGA. Technologia "Plug-and-Show" umożliwia w łatwy sposób przeprowadzenie prezentacji multimedialnej.

Główne cechy takie jak:

- mały rozmiar 8.5 x 3.8 x 2.4 cm
- szybka instalacja
- najszybsza prędkość projekcji
- obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/XP/Vista
- kompatybilny ze standardowymi projektorami z wejściem VGA
- obsługa PoVGA nie wymaga dodatkowego zasilacza
- funkcja 4 w 1 obraz z 4 podłączonych urządzeń na jednym ekranie
- obsługa szyfrowania WEP/WPA pomaga chronić zawartość prezentacji

sprawiają, ze WiGA to idealne rozwiązanie we wszelkiego rodzaju salach konferencyjnych oraz podczas wszelkich prezentacji biznesowych.



Szybki start

1) Podłącz Awind WiGA do portu VGA w projektorze lub połącz projektor z WiGA za pomocą przewodu VGA następnie włącz projektor.



2) Włącz zasilanie WiGA. Gdy projektor wyświetli ekran startowy tak jak poniżej, oznacza to że urządzenie jest gotowe do pracy.





- 3) Upewnij się czy bezprzewodowa karta sieciowa jest aktywna, następnie połącz się bezprzewodowo z WiGA
- 4) Uruchom przeglądarkę internetową, zostaniesz automatycznie przeniesiony do strony administracyjnej, możesz tą czynność wykonać ręcznie wpisując domyślny adres WiGA

Uwaga: Domyślny adres WiGA to 192.168.10.100 lub odwołaj się do adresu IP widocznego w dolnym lewym rogu ekranu projektora.

🤌 Wireless Presentation System - Windows Internet Explorer			
😌 🌑 🔻 😕 http://192.168.100.10/cgi-bin/welcome.cgi?lang=2.		🔻 🍫 🔀 Google	• ٩
File Edit View Favorites Tools Help			Links ^{>>}
Google C - Go ↔ 6 5 - 3	Bookmarks - 🔊 0 blocked 😽 Check - 🔦 A	utoLink 👻 🔚 AutoFill 🔒 Send to👻 🌽	🔘 Settings +
😪 🎄 🌈 WPS		🟠 🔹 🗟 🔹 🖶 🔹 🔂	Page 🔻 🎯 Tools 👻
Wireless Presentatio	n System		*
WPS		English	
Download Admin			
	Copyright © 2009. All rights reserved.		
Done		🚭 Internet Protected Mode: On	€ 100% ▼
🚱 📰 🖉 » 👔 Computer 🔮 👔	utoPlay 🏉 🆉 Wireless Presentatio	EN <	🔀 🖪 🕪 2:50 PM

5) Pobierz oprogramowanie klienckie. Proszę wybierz "Windows Vista / XP / 2000" i uruchom instalator.

Po zainstalowaniu programu, skrót WiGA pojawi się na pulpicie.

Wireless Presenta	tion System
Download Admin	You can download Utility for Windows from here.
	Copyright © 2009. All rights reserved.



Ĩ	Name: Type:	WPS.exe Application, 1.36M	в	
	From:	192.168.100.10		
		Run	Save	Cancel

- 6) Upewnij się, czy firewall umożliwia aplikacji WiGA na ruch wychodzący/przychodzący.
- 7) Wprowadź Login (Login można zobaczyć na ekranie projektora)

	Login
urrent Server: WPS	
Server IP: User Name:	192 . 168 . 100 . 10 User
Login Code:	

8) Kliknij przycisk "Play", aby rozpocząć prezentację!





Aplikacja kliencka

Uruchamianie programu

Po pomyślnym pobraniu i instalacji aplikacji klienckiej dla systemu Windows, postępuj według poniższych punktów.

1) Kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji, aby ją uruchomić



- 2) Program rozpocznie wyszukiwanie WiGA automatycznie
- 3) Jeśli WiGA zostanie wykryte, pojawi się okno w którym należy podać Login.

Wyszukiwanie urządzenia.



Po wykryciu urządzenia, pojawi się monit o Login.

		Login	
Current S	Server: WPS		×
	Server IP:	192.168.100.10	
	User Name:	User	
-	Login Code:		



Logowanie

- 1) Po pojawieniu się okna logowania, wprowadź kod, aby rozpocząć prezentację.
- 2) Możesz zobaczyć kod logowania na ekranie projektora.



Interfejs użytkownika





Opis przycisków



Przycisk	Opis
	Projekcja na pełnym ekranie.
1	Dzielony ekran #1
2	Dzielony ekran #2
3	Dzielony ekran #3
4	Dzielony ekran #4
	Stop
(=)	Pauza

Opis menu





Pokaż kod logowania

Kliknij "Show Login Code" aby wyświetlić kod logowania na ekranie tak jak zostało to przedstawione na rysunku poniżej. Kod zniknie automatycznie po 10 sekundach



Interfejs webowy

IΞ

Kliknij 📰 aby otworzyć menu i wybrać funkcję "Web Administrator"





Wyszukiwanie serwera

Kliknij "serach serwer" aby wyszukać WiGA.



Jakość projekcji

Kliknij przycisk "Projection Quality", wybierz "Normal" aby uzyskać szybszą prędkość projekcji o niższej jakości obrazu, lub"Best" dla lepszej jakość obrazu, ale o mniejszą szybkość projekcji.

	Show Login Code Web Admin Search Server			
	Projection Quality	•	~	Normal
	Projection Source	•		Best
	Connection Profile	+		
~	Auto WiFi Connect	100		
~	Auto Power Manager			
	Hide UI			
	Advanced Screen Capture			
	Make PnS Token			
	Copy Application to Desktop	a l		
	About			
	Exit			



Źródło projekcji

Kliknij "Projection Source" aby wybrać źródło projekcji

Uwaga – ta funkcja obsługiwana jest tylko przez system Windows XP, sterownik ekranu wirtualnego musi być zainstalowany







Profil łączenia

Kliknij "Connection Profile", następnie kliknij "save current as" aby zapisać aktualną konfigurację połączenia, lub kliknij "Manage Profile" aby dodać, usunąć lub zmodyfikować profile.



Zapisz aktualny profil

Kliknij "Save current as" aby zapisać aktualną konfigurację połączenia do profilu, dla przyszłego szybkiego połączenia

Profile Manage	r	×
Profile: Server IP: User Name:	WP5_Dongle-1 192 . 168 . 100 . 10 jenniferlu	
Login Code:	1234	
	Save	

Zarządzaj profilem

Kliknij "Manage Profile" aby dodać, usunąć lub zmodyfikować istniejące profile

	+ -
Profile	
WPS-Dongle_01	
WPS-Dongle_02	
WPS-Dongle_03	
WPS-Dongle_04	
WPS-Dongle_05	



Automatyczne połączenie WiFi

Kliknij "Auto WiFi Connect" aby włączyć funkcję AWZC, ta funkcja przyspieszy procedurę łączenia WiFi



Auto Power Manager

Dla zwiększenia wydajności projekcji włączenie funkcji Auto Power Manager spowoduje ustawienie planu zasilania na "Maximum Performance". Kliknij Auto Power Manager aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję





Ukryj Interfejs Użytkownika

Kliknij "Hide UI" aby ukryć lub wyświetlić główny panel aplikacji.



Zaawansowane przechwytywanie obrazu

Kliknij "Advanced Screen Capture" aby na ekranie zobaczyć okienka obszaru powiadomień. Kursor myszki może migać od czasu do czasu podczas projekcji obrazu.

Odznacz "Advanced Screen Capture"





Zaznacz "Advanced Screen Capture"



Tworzenie tokena PnS

Kliknij "Make PnS Token..." aby utworzyć token USB, następnie postępuj według zaleceń kreatora.





USB Auto Setup Wizard
Plug your flash drive into any USB port on this computer, and wait for the drive letter to appear below.
Flash Drive : F:\
< Back Next > Cancel





Kopiowanie aplikacji na pulpit

Kliknij "Copy Application to desktop" aby natychmiast skopiować aplikację na pulpit, nawet jeśli nie masz uprawnień administratora systemu.



Informacje o systemie

Kliknij "About" aby wyświetlić informacje o systemie takie jak: wersja oprogramowania, adres IP itp.





Wyjście

Kliknij "Exit" aby zamknąć aplikację. Aktualna sesja zostanie zatrzymana i aplikacja zostanie zamknięta.



Interfejs administracyjny

Strona główna

- 1) Upewnij się że jesteś prawidłowo połączony z WiGA
- 2) Otwórz przeglądarkę internetową, zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę administracyjną.
- 3) Jeśli nie, wprowadź adresu IP w pasku adresu, adres IP będzie wyświetlony w lewym dolnym rogu.
- 4) Domyślny adres IP to: 192.168.100.10





Pobieranie oprogramowania

- 1) Zaznacz odnośnik "Download Software"
- 2) Wybierz "Windows Vista / XP / 2000" i uruchom program instalacyjny.
- 3) Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji, aby zakończyć proces.
- 4) Jeśli pojawi się okno "Alert zabezpieczeń systemu Windows". Naciśnij przycisk "Odblokuj", aby kontynuować instalację.
- 5) Po zakończeniu instalacji, na pulpicie pojawi się skrót do zainstalowanego oprogramowania.



Wireless Presentati	on System
WPS > Download	
Download Admin	You can download Utility for Windows from here. Download (Windows Vista / XP / 2000)
File Download - Se	Copyright © 2009. All rights reserved.
Do you want to Nam Typ Fro	run or save this file? ne: WPS.exe ne: Application, 1.36MB m: 192.168.100.10 Run Save Cancel
While file potential run or sa	s from the Internet can be useful, this file type can y harm your computer. If you do not trust the source, do not ve this software. What's the risk?

Panel administracyjny (Admin)

Wireless Presentati	on System
WPS > Admin	
Download Admin	User Name admin Password Login
	Copyright © 2009. All rights reserved.

- 1) Kliknij "Admin" a następnie wprowadź hasło do logowania na stronie internetowej.
- 2) Domyślne hasło to "admin".



System Status

Admin > System Status		🗣 Le
System Status	Model Name	WPS_Dongle
Network Setup	Versions	
Projection Setup	Firmware Version	0.0.0.8
Change Passwords	Network Status	
Reset to Default	IP Address	192.168.100.10
Firmware Upgrade	Subnet Mask	255.255.255.0
📴 Reboot System	Default Gateway	192.168.100.10
	Wireless MAC Address	00:21:85:F8:25:67
	Connection Status	
	Projecting Status	Projecting
	Total Users	1

W zakładce System Status wyświetlane są szczegółowe informacje na temat urządzenia.

Model Name: nazwa modelu

Versions:

1. Firmware version no.: wersja wgranego oprogramowania

Network Status:

- 1. IP address : adres IP
- 2. Subnet Mask : maska podsieci
- 3. Default Gateway : domyślna brama
- 4. Wireless MAC address : adres MAC sieci bezprzewodowej

Connection Status:

1. Projecting status: wskazuje oczekiwanie na projekcje "Waiting for projecting" albo projekcje "Projecting"

2. Total Users: wskazuje ilość podłączonych użytkowników



Ustawienia sieciowe (Network Setup)

°S > Admin > Network Setu	p			🔵 Logout
System Status		Region	WORLDWIDE	
Network Setup		SSID	WPS	
Change Passwords		SSID Broadcast	© Enable O Disable	
Reset to Default	Wireless Setup	Channel	Auto 💌	
Firmware Upgrade		Encryption	Disable	•
📴 Reboot System		Key		
				Apply Cancel

< Wireless Setup>

Ustawienia sieci bezprzewodowej

Region: wybór regionu, ilość dostępnych kanałów

SSID: nazwa sieci, maksymalnie do 32 znaków

SSID Broadcast: domyślna wartość to "Enable"

Channel: automatyczny albo manualny wybór kanału

Encryption: zabezpieczenie sieci bezprzewodowej WEP/WPA

Key: Jeśli WEP jest aktywny, musisz ustawić wartość klucza WEP w zależności od wybranego trybu.

<Apply >: Naciśnij przycisk, aby zachować ustawienia.

<Cancel>: Naciśnij przycisk , aby odrzucić wprowadzone zmiany.

<Back>: Powrót do menu.



Ustawienia projekcji (Projection Setup)

Wireless Presenta	tion System		
WPS > Admin > Projection Set	up		Logout »
System Status		Resolution	(SVGA (800X600)
Projection Setup Change Passwords	Projection Setup	Login Code	O Disable ⓒ Random O Use the following code
Reset to Default Firmware Upgrade			Apply Cancel
🙆 Reboot System			
	Copyright © 200	19. All rights reserved.	

<Resolution>: Możliwe rozdzielczości 1024*768 i 800*600.

<Login Code>: Jeżeli nie chcesz używać loginu wybierz opcje "Disable". Jeżeli chcesz żeby login był za każdym razem generowany wskaż opcję "Random", możesz też wprowadzić własny cztero-cyfrowy login wybierając ostatnią opcję "Use the following code".

<Apply> : Zachowuje wprowadzone zmiany

<Cancel>: Odrzuca wszystkie wprowadzone zmiany

Zmiana hasła (Change Password)

amme onange i asswo		
System Status	Admin	
Projection Setup	Enter New Password	Apply
Change Passwords	Confirm New Password	
Reset to Default		
Firmware Upgrade		
📴 Reboot System		
Firmware Upgrade		



Wybierz odnośnik *Change Password+, aby zmienić hasło.

<Enter New Password>: podaj nowe hasło.

<Confirm New Password>: potwierdź nowe hasło wpisując je ponownie.

<Apply>: Zachowaj wprowadzone zmiany.

Reset do ustawieo fabrycznych (Reset to Default)

Wireless Presenta	ion System	
WPS > Admin > Reset to Defa	it 🗢	Logout »
System Status Network Setup Projection Setup Change Passwords Reset to Default	Reset to Default This will restore the device to the factory default settings.	
Firmware Upgrade		
📴 Reboot System		
	Copyright © 2009. All rights reserved.	

Wybierz odnośnik [Reset to Default].

<Apply>: Aby przywrócić ustawienia fabryczne kliknij przycisk "Apply". *** Innym sposobem, aby przywrócić fabryczne ustawienia, jest wykonanie poniższych kroków.

Krok1. Wciśnij Przycisk "Reset" i trzymając go włącz urządzenie.

Krok2. Stan taki utrzymuj przez około 10 sekund.

Krok3. Urządzenie powinno zostać zresetowane do ustawień fabrycznych.



Wciśnij i przytrzymaj przycisk reset przez minimum 10 sekund



Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań e-mail: sales@fen.pl; <u>WWW.fen.pl</u>

Aktualizacja firmware (Firmware Upgrade)

Wireless Presenta	tion System		
WPS > Admin > Firmware Upg	rade		🔵 Logout »
System Status Network Setup	Firmware Version Release Date	0.0 0.8 20090703	
Projection Setup Change Passwords Reset to Default	After you apply Upgrade butt File Name Upprade	on, projecting function will be to	erminated.
Firmware Upgrade			
🙆 Reboot System			
	Copyright © 2009. All rig	hts reserved.	

Wybierz odnośnik *Firmware Upgrade].

Krok1. Po pierwsze, musisz pobrać najnowszy plik z firmware.

Krok2. Kliknij <Browse> aby określić nazwę pliku, który chcesz zaktualizować.

Krok3. Kliknij < Upgrade>, aby rozpocząć aktualizację.

Krok4. Pojawi się okienko z ostrzeżeniem i licznikiem odliczającym czas który pozostał do zakończenia procesu aktualizacji.

Krok5. Po kilku minutach, pojawi się wiadomość informująca o zakończeniu aktualizacji.

Krok6. Uruchom ponownie WiGA.



Please wait while System burns new firmware into your device.

Warning: It needs to take 3~4 minutes to burn the file you transferred into flash memoryDuring this period, any interrupt such as shut down or reboot the system will cause system crash!!

Estimated Time remaining: : 237 seconds

Ostrzeżenie: Nie wyłącza WiGA podczas aktualizacji oprogramowania, w przeciwnym wypadku urządzenie może zostać uszkodzone.



Restart urządzenia (Reboot System)

Wireless Presentatio	n System
WPS > Admin > Reboot System	Cogout »
System Status Network Setup Projection Setup Change Passwords Reset to Default Firmware Upgrade	Reboot System This will reboot the device immediately. Reboot
🔯 Reboot System	
	Copyright © 2009. All rights reserved.

Wybierz odnośnik "Reboot System", aby zrestartować urządzenie.

<Apply>: Klikniecie tego przycisku, spowoduje automatyczny restart.

Wylogowanie się (Logout)

Kliknij przycisk "Logout" w prawym górnym rogu ekranu aby się wylogować

Admin > System Status	ž.	🗢 L(
System Status	Model Name	WPS_Dongle
Network Setup	Versions	
Projection Setup	Firmware Version	0.0.0.8
Change Passwords	Network Status	
Reset to Default	IP Address	192.168.100.10
Firmware Upgrade	Subnet Mask	255.255.255.0
-	Default Gateway	192.168.100.10
🖾 Reboot System	Wireless MAC Address	00:21:85:F8:25:67
	Connection Status	
	Projecting Status	Projecting
	Total Users	1
	Projecting Status Total Users	Projecting 1



Gwarancja:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim <u>WWW.fen.pl</u>.

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem <u>www.fen.pl/serwis</u>

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.



Dział Wsparcia Technicznego

Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Kontakt: help@fen.pl

