# Instrukcja obsługi

# wePresent



Poznań 2009

### 1. Wstęp

wePresent WPS820 to urządzenie, które podłączone do projektora lub telewizora pozwala na bezprzewodową prezentację obrazu i dźwięku z maksymalnie 4 urządzeń jednocześnie (podział ekranu na 4)

Głównym atutem wePresent jest wygoda i łatwość użytkowania oraz instalacji.

Wystarczy uruchomić dołączoną na pamięci flash lub pobraną z internetu bezpłatną aplikację na notebooku lub PDA wyposażonym w WiFi i zalogować się do wePresent.

Do urządzenia podłączonych może być jednocześnie 32 użytkowników, którzy dopuszczani są do transmisji przez prowadzącego konferencję.

Dodatkowe funkcje jak:

- możliwość administrowania wyświetlanym obrazem,
- przesyłanie video w wysokiej rozdzielczości,
- przesyłanie plików muzycznych,
- wsparcie dla systemu MAC,

sprawia, ze wePresent WPS820 to idealne rozwiązanie we wszelkiego rodzaju salach konferencyjnych oraz podczas wszelkich prezentacji biznesowych.



## 2. Szybki start

**Krok1**. Podłącz kablem VGA projektor z wePresent, włącz zasilanie projektora.



**Krok2**. Włącz zasilanie wePresent. Gdy projektor wyświetli ekran startowy tak jak poniżej, oznacza to że urządzenie jest gotowe do pracy.



![](_page_2_Picture_5.jpeg)

**Krok3**. Upewnij się czy bezprzewodowa karta sieciowa jest aktywna, następnie połącz się bezprzewodowo z wePresent.

**Krok4**. Uruchom przeglądarkę internetową, zostaniesz automatycznie przeniesiony do strony administracyjnej, możesz tą czynność wykonać ręcznie wpisując domyślny adres wePresent.

*Uwaga: Domyślny adres wePresent to 192.168.10.100 lub odwołaj się do adresu IP widocznego w dolnym lewym rogu ekranu projektora.* 

![](_page_3_Picture_3.jpeg)

![](_page_3_Picture_4.jpeg)

**Krok5**. Pobierz oprogramowanie klienckie. Proszę wybrać "Windows Vista / XP / 2000" lub "Windows Mobile 5.0" i uruchomić instalator.

Po zainstalowaniu programu, skrót wePresent pojawi się na pulpicie.

wePresent	
sent > Download	
Download Conference Control Admin	You can download wePresent for Windows from here: Download (Vista / XP / 2000) You can download wePresent for PDA from here: Download (Windows Mobile 5.0)
	Copyright

)o you v	vant to run or save this file?	
I	Name: wePresent.exe Type: Application, 1.35MB	
	From: 192.168.100.10	
	Run Save Cancel	
		W
	While files from the Internet can be useful, this file type can	2

Krok6. Upewnij się, czy firewall nie blokuje aplikacji wePresent .

![](_page_4_Picture_5.jpeg)

Krok7. Wprowadź Login (Login można zobaczyć na ekranie projektora)

![](_page_5_Picture_1.jpeg)

Krok8. Kliknij przycisk "Play", aby rozpocząć prezentację!

![](_page_5_Picture_3.jpeg)

![](_page_5_Picture_4.jpeg)

### 3. Aplikacja kliencka

### 3.1 Uruchamianie programu

Po pomyślnym pobraniu i instalacji aplikacji klienckiej dla systemu Windows, postępuj według poniższych punktów.

Krok1. Kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji, aby ją uruchomić.

![](_page_6_Picture_4.jpeg)

Krok2. Program rozpocznie wyszukiwanie wePresent automatycznie

Krok3. Jeśli wePresent zostanie wykryte, pojawi się okno w którym należy podać Login.

### Wyszukiwanie urządzenia.

![](_page_6_Picture_8.jpeg)

![](_page_6_Picture_9.jpeg)

Po wykryciu urządzenia, pojawi się monit o Login.

		Login	
Current	Server wel	Present	×
0	Server IP:	192.168.100.10	
1	User Name:	Jenniferlu	
	Login Code:		_

![](_page_7_Picture_2.jpeg)

### 3.2 Logowanie

Krok1. Po pojawieniu się okna logowania, wprowadź kod, aby rozpocząć prezentację.

Krok2. Możesz zobaczyć kod logowania na ekranie projektora.

0	Server IP:	192.168.100.10
1	User Name:	Jenniferlu
0	Login Code:	

### 3.3 Opis przycisków

Krok1. Po pomyślnym zalogowaniu się, zobaczysz główne UI wePresent.

Krok2. Aby kontrolować aplikację użyj poniższych przycisków.

![](_page_8_Picture_7.jpeg)

Wyświetl obraz na pełny ekran lub dzielony .

![](_page_8_Picture_9.jpeg)

Projekcja na pełnym ekranie.

![](_page_8_Picture_11.jpeg)

Dzielony ekran #1

![](_page_8_Picture_13.jpeg)

Dzielony ekran #2

![](_page_8_Picture_15.jpeg)

Dzielony ekran #3

![](_page_8_Picture_17.jpeg)

![](_page_9_Picture_0.jpeg)

Dzielony ekran #4

![](_page_9_Picture_2.jpeg)

![](_page_9_Picture_3.jpeg)

![](_page_9_Picture_4.jpeg)

![](_page_9_Picture_5.jpeg)

![](_page_9_Picture_7.jpeg)

![](_page_9_Picture_8.jpeg)

Podczas Projekcji ta ikona powinna migać

![](_page_9_Picture_10.jpeg)

![](_page_9_Picture_11.jpeg)

Minimalizuj

![](_page_9_Picture_13.jpeg)

![](_page_9_Picture_14.jpeg)

### 3.4 Włączanie/wyłączenie prezentacji

![](_page_10_Picture_1.jpeg)

### 3.5 Otwórz interfejs webowy

Kliknij 📘 aby otworzyć menu i wybrać funkcję "Web Administrator" .

![](_page_10_Picture_4.jpeg)

![](_page_10_Picture_5.jpeg)

![](_page_10_Picture_6.jpeg)

Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań e-mail: sales@fen.pl; <u>WWW.fen.pl</u>

### 3.6 Wyszukiwanie serwera

Kliknij "serach serwer" aby wyszukać wePresent.

![](_page_11_Picture_2.jpeg)

### 3.7 Tworzenie tokena USB

Kliknij "Make wePresent Token" aby utworzyć token USB, proszę podążaj według zaleceń kreatora.

![](_page_11_Picture_5.jpeg)

![](_page_11_Picture_6.jpeg)

![](_page_12_Picture_0.jpeg)

![](_page_12_Picture_1.jpeg)

![](_page_12_Picture_2.jpeg)

USB wePresent	Token Wizard
Plug yourflash dr below.	ve into any USB port on this computer, and wait for the drive letter to appear
Flash <mark>Drive</mark> :	F:\ < Back Next > Cancel

![](_page_13_Picture_1.jpeg)

![](_page_13_Picture_2.jpeg)

### 3.8 Informacje o systemie

Kliknij "Info: aby pokazać informacje o systemie. W podsumowaniu będą ujęte takie informację jak: model urządzenia, adres IP etc.

![](_page_14_Picture_2.jpeg)

### 3.9 wePresent dla PDA

Aby wyświetlić ekran Twojego PDA na wePresent, wykonaj następujące czynności:

Krok1. Uruchom adapter sieci bezprzewodowej i połącz się z wePresent

Krok2. Aby pobrać oprogramowanie dla klienta PDA.

Otwórz przeglądarkę, wprowadź adres IP serwera, pobierz odpowiednią aplikację.

Krok3. Zainstaluj klienta na PDA.

Krok4. Uruchom oprogramowanie i podaj login.

Krok5. Rozpocznij projekcję.

![](_page_14_Picture_11.jpeg)

![](_page_15_Picture_0.jpeg)

## 3.10 Opuszczenie aplikacji klienckiej

![](_page_15_Picture_2.jpeg)

Kliknij aby zamknąć program.

![](_page_15_Picture_4.jpeg)

# 4. Interfejs administracyjny

### 4.1 Strona główna

Krok1. Upewnij się że jesteś prawidłowo połączony z wePresent .

**Krok2.** Otwórz przeglądarkę internetową, zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę administracyjną.

**Krok3.** Jeśli nie, wprowadź adres IP w pasku adresu, adres IP będzie wyświetlony w lewym dolnym rogu.

Krok4. Domyślny adres IP to: 192.168.100.10

![](_page_16_Picture_6.jpeg)

### 4.2 Pobieranie oprogramowania

Krok1. Zaznacz odnośnik "Download Software"

**Krok2.** Proszę wybrać "Windows Vista / XP / 2000" lub "Windows Mobile 5.0" i wykonać pobrany program instalacyjny.

Krok3. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji, aby zakończyć proces.

**Krok4**. Jeśli pojawi się okno "Alert zabezpieczeń systemu Windows". Naciśnij przycisk "Odblokuj", aby kontynuować instalację.

Krok5. Po zakończeniu instalacji, na pulpicie pojawi się skrót do zainstalowanego oprogramowania.

![](_page_16_Picture_13.jpeg)

Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań e-mail: sales@fen.pl; <u>WWW.fen.pl</u>

sent > Download Download	
Conference Control Admin	You can download wePresent for Windows from here: Download (Vista / XP / 2000) You can download wePresent for PDA from here: Download (Windows Mobile 5.0)

![](_page_17_Picture_1.jpeg)

![](_page_17_Picture_2.jpeg)

### 4.3 Kontrola nad konferencją

**Krok1.** Ta funkcja pozwala zorganizować spotkanie płynnie bez przekazywania kabla do projektora inny uczestnikom.

Krok2. Wybierz odnośnik "Conference Control"

Krok3. Wprowadź hasło, domyślną wartością jest "trainer", następnie kliknij przycisk [Login].

![](_page_17_Picture_7.jpeg)

vePresent > Conference Control	
Download Conference Control Admin	User Name <b>trainer</b> Password Login

Krok4. Po zalogowaniu się, zobaczysz listę użytkowników zalogowanych do urządzenia.

Krok5. Są tu trzy kolumny, "Computer Name", "Play Control" i "IP Address".

**Krok6**. Play Control (kontrola odtwarzania), Istnieje sześć przycisków, w tym Play (Full) Odtwórz na części #1, Odtwórz na część #2, Odtwórz na część #3, Odtwórz na część #4, i Stop.

Krok7.	User	List	(lista	użytko	wników)
			1		

wePresent						
wePresent > Conference Contro	)		🖨 La	gout »		
Conference Control	Computer Name	Play Control	IP address	1		
	eunicewu	<b>年1234</b> □	192.168.100.12	-		
	sandrahsieh	<b>年1234</b> □	192.168.100.13			
	simon_huang	年1234日	192.168.100.14			
	howardling	<b>年1234</b> 日	192.168.100.15			
	Jenniferlu	三1234	192.168.100.16			
	ashleychuang	注1234 🖬	192.168.100.17			
	firmanwu	年1234日	192.168.100.18			
	ptchou	年1234	192.168.100.19			

![](_page_18_Picture_6.jpeg)

### 4.4 Panel administracyjny (Admin)

wePresent > Admin	
Download Conference Control Admin	User Name <b>admin</b> Password Login
	Copyright © 2007 Awind Inc. All rights reserved.

Krok1. Kliknij [Admin] a następnie wprowadź hasło do logowania na stronie internetowej.

Krok2. Domyślne hasło to "admin".

### 4.5 System Status

W zakładce System Status wyświetlane są szczegółowe informacje na temat urządzenia.

Model Name: nazwa modelu

#### Versions:

1. Firmware version no.: wersja wgranego oprogramowania

#### **Network Status:**

- 1. IP address : adres IP
- 2. Subnet Mask : maska podsieci
- 3. Default Gateway : domyślna brama
- 4. Wireless MAC address : adres MAC sieci bezprzewodowej
- 5. Wire MAC address : adres MAC sieci przewodowej

#### **Connection Status:**

1. Projecting status: wskazuje oczekiwanie na projekcje "Waiting for projecting" albo projekcje "Projecting"

2. Total Users: wskazuje ilość podłączonych użytkowników

![](_page_19_Picture_18.jpeg)

System Status		Obtain an IP addr	ress automatically 🔘 Use the following IP a	
Network Setup		IP Address	192 168 100 10	
Change Passwords	IP Setup	Subnet Mask	255 255 255 0	
Reset to Default Firmware Upgrade		Default Gateway	192 168 100 10	
	DHCP Server Setup	🖲 Auto 📀 Disable		
📴 Reboot System		Start IP	192 168 100 11	
		End IP	192 , 168 , 100 , 254	
	Wireless Setup	Wireless LAN	💿 Enable 🌔 Disable	
		Region	WORLDWIDE 🔻	
		SSID	wePresent	
		SSID Broadcast	🖲 Enable 🔘 Disable	
		Channel	Auto 👻	
		WEP	Disable	
		Кеу		
	GateKeeper	🔿 All Pass 🔿 All Block 💿 Internet Only(port 80 & 443)		

# 4.6 Ustawienia sieciowe (Network Setup)

### <Auto-Konfiguracja>

Domyślne wePresent działa jako klient DHCP. Dlatego po podpięciu do sieci gdzie występuje serwer DHCP, urządzenie automatycznie pobiera adres IP. Jeśli w sieci lokalnej nie ma serwera DHCP, wePresent automatycznie przejmuje jego rolę.

#### < IP Setup>

- Możesz wybrać automatyczne pobieranie adresu IP "obtain IP address automatically" albo wprowadzić adres ręcznie "Use the following IP address".
- Adres IP (IP Address): wartość domyślna 192.168.100.10.
- Maska Podsieci(Subnet Mask): wartość domyślna 255.255.255.0
- Domyślna Brama (Default Gateway): wartość domyślna 192.168.100.10

![](_page_20_Picture_9.jpeg)

#### <DHCP Server Setup>

- Możesz wybrać opcję "Auto" albo wyłączyć serwer DHCP poprzez wybór opcji "Disable"
- Start IP: Początkowy adres IP.
- End IP: Końcowy adres IP.

#### < Wireless Setup>

Ustawienia sieci bezprzewodowej

- Region: wybór regionu, ilość dostępnych kanałów
- SSID: nazwa sieci, maksymalnie do 32 znaków
- Channel: automatyczny albo manualny wybór kanału
- WEP: zabezpieczenie sieci bezprzewodowej
- Key: Jeśli WEP jest aktywny, musisz ustawić wartość klucza WEP w zależności od wybranego trybu.

#### < Gatekeeper>

Ustawienia prostego firewalla

Gatekeeper jest przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa sieci w.

- All Block: blokuje dostęp użytkowników (poprzez sieć bezprzewodową) do sieci (LAN)
- All Allow: udostępnia użytkownikom sieć lokalną
- Internet Only: umożliwia komunikację po portach 80 i 443.

<Apply >: Naciśnij przycisk, aby zachować ustawienia.

**<Cancel>**: Naciśnij przycisk , aby odrzuć wprowadzone zmiany.

<Back>: Powrót do menu.

![](_page_21_Picture_20.jpeg)

# 4.7 Ustawienia projekcji (Projection Setup)

wePresent						
wePresent > Admin > Projecti	on Setup		Logout »			
System Status		Resolution	XGA (1024X768)			
Projection Setup	Projection Setup	Color Depth	Normal (16 bit) 🔻			
Change Passwords		Screen Refresh Rate	60 Hz 👻			
Reset to Default Firmware Upgrade		Login Code	<ul> <li>Disable</li> <li>Random</li> <li>Use the following code</li> </ul>			
📴 Reboot System			Apply Cancel			
	Copyright © 20	07 Awind Inc. All rights rese	rved.			

<Resolution>: Możliwe rozdzielczości 1024\*768, 1280x768 i 800\*600.

<Color Depth>: Wybór głębi kolorów, 16bit lub 32bit

<Screen Refresh Rate>: Odświeżanie obrazu, możliwy wybór 60 Hz and 75Hz.

<Login Code>: Jeżeli nie chcesz używać loginu wybierz opcje "Disable". Jeżeli chcesz ażeby login był za każdym razem generowany wskaż opcję "Random", możesz też wprowadzić własny cztero-cyfrowy login wybierając ostatnią opcję "Use the following code".

<Apply> : Zachowuje wprowadzone zmiany

<Cancel>: Odrzuca wszystkie wprowadzone zmiany

![](_page_22_Picture_8.jpeg)

nt > Admin > Change Pa	asswords	
System Status	Conference Control	
Projection Setup	Enter New Password	Apply
Change Passwords	Confirm New Password	Cokka
Reset to Default	Admin	
Firmware Upgrade	Enter New Password	
🙆 Reboot System	Confirm New Password	[Abbia]

### 4.8 Zmiana hasła (Change Password)

Wybierz odnośnik [Change Password], aby zmienić hasło.

<Enter New Password>: podaj nowe hasło.

**<Confirm New Password>**: potwierdź nowe hasło wpisując je ponownie.

**<Apply>**: Zachowaj wprowadzone zmiany.

### 4.9 Reset do ustawień fabrycznych (Reset to Default)

ePresent > Admin > Reset to De	ault	🔵 Logout »
System Status Network Setup Projection Setup Change Passwords Reset to Default Firmware Upgrade	Reset to Default This will restore the device to t	the factory default settings.
📴 Reboot System		

![](_page_23_Picture_8.jpeg)

Wybierz odnośnik [Reset to Default].

< Apply>: Aby przywrócić ustawienia fabryczne kliknij przycisk "Apply".

\*\*\* Innym sposobem, aby przywrócić fabryczne ustawienia, jest wykonanie poniższych kroków.

Krok1. Wciśnij Przycisk "Reset" i trzymając go włącz urządzenie.

Krok2. Stan taki utrzymuj przez około 10 sekund.

Krok3. Urządzenie powinno zostać zresetowane do ustawień fabrycznych.

![](_page_24_Picture_6.jpeg)

Press reset button and hold it for over 10 seconds.

4.10 Aktualizacja firmware (Firmware Upgrade)

wePresent			
wePresent > Admin > Firmwa	re Upgrade		🖨 Logout »
System Status Network Setup	Firmware Version Release Date	2.6.1.0	
Projection Setup Change Passwords Reset to Default	After you apply "Upgrade" File Name	button, projecting function will be terminat	ed . Browse
Firmware Upgrade			
💿 Reboot System			
	Copyright © 2007 Aw	ind Inc. All rights reserved.	

![](_page_24_Picture_10.jpeg)

### Wybierz odnośnik [Firmware Upgrade].

Krok1. Po pierwsze, musisz pobrać najnowszy plik z firmware.

Krok2. Kliknij <Browse> aby określić nazwę pliku, który chcesz zaktualizować.

Krok3. Kliknij <Upgrade>, aby rozpocząć aktualizację.

Krok4. Pojawi się okienko z ostrzeżeniem i licznikiem odliczającym czas który pozostał do zakończenia procesu aktualizacji.

Krok5. Po kilku minutach, pojawi się wiadomość informująca o zakończeniu aktualizacji. Krok6. Uruchom ponownie wePresent.

600	
Warning: It needs to take 5~7 minutes to burn the file you transferred into flash memory. Du period, any interrupt such as shut down or reboot the system will cause system crash!!	uring this
Estimated Time remaining: 378 seconds	

Microsof	ft Internet Explorer 🛛 🔀
	The process of firmware upgrade is complete successfully. Please turn off power switch to restart.
	ОК

**Ostrzeżenie**: Nie wyłączaj wePresent podczas aktualizacji oprogramowania, w przeciwnym wypadku urządzenie może zostać uszkodzone.

![](_page_25_Picture_9.jpeg)

### 4.11 Restart urządzenia (Reboot System)

resent > Admin > Reboot Syst	em	🖨 Logo
System Status Network Setup Projection Setup Change Passwords Reset to Default Firmware Upgrade	Reboot System This will reboot the device immediately. Reboot	
Reboot System		

Wybierz odnośnik [Reboot System], aby zrestartować urządzenie.

<Apply>: Klikniecie tego przycisku, spowoduje automatyczny restart.

![](_page_26_Picture_4.jpeg)

### 4.12 Wylogowanie się (Logout)

#### wePresent Logout » wePresent > Admin > System Status System Status Model Name WP-810 Network Setup Versions **Projection Setup** 2.6.1.0 **Firmware Version** Change Passwords Network Status **Reset to Default** IP Address 192.168.100.10 Firmware Upgrade Subnet Mask 255.255.255.0 Default Gateway 192.168.100.10 Reboot System Wireless MAC Address 00:16:44:6B:C9:20 Wire MAC Address 00:12:5F:00:23:C6 **Connection Status Projecting Status** Waiting for Projecting Total Users 1

Copyright @ 2007 Awind Inc. All rights reserved.

![](_page_27_Picture_3.jpeg)

# Gwarancja:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim www.fen.pl.

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

#### Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem WWW.fen.pl/serwis

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf

#### Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

#### Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

![](_page_28_Picture_10.jpeg)

#### Dział Wsparcia Technicznego

Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Kontakt: support@fen.pl

![](_page_28_Picture_14.jpeg)