

Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109

Szybki przewodnik instalacji



www.acti.com



Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl; <u>www.fen.pl</u>



1.1 Zawartość pudełka

ACM-5601/5611



Zasilacz sieciowy (opcjonalnie)



Płyta CD





Karta gwarancyjna



Akcesoria





Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl; <u>www.fen.pl</u>

Złącza przyłączeniowe zasilania i DI/O

1.2 Opis techniczny



1. Port interfejsu Ethernet

W urządzeniu wykorzystano port RJ45 do komunikacji przy użyciu standardu Ethernet. Wspierając NWAY, urządzenie jest w stanie samoczynnie wykryć prędkość transmisji sieci lokalnej (10Base-T/100Base-TX Ethernet)

2. Przycisk RESET

Krok 1: Wyłącz urządzenie IP poprzez odłączenie kabla zasilającego **Krok 2:** Wciśnij i przytrzymaj przycisk RESET. Podłącz ponownie (trzymając wciśnięty przycisk RESET) zasilanie urządzenia.

Krok 3: Zwolnij przycisk RESET po około 6 sekundach. Urządzenie zostanie uruchomione z fabrycznymi ustawieniami.

3. Wejście/Wyjście Audio

Urządzenie obsługuje wejście/wyjście sygnału audio poprzez gniazdo słuchawkowe.

4. Dioda LED

Dioda LED zapali się gdy urządzenie z powodzeniem zakończy proces uruchamiania.

5. Złącze Wejścia/Wyjścia

Złącze do wykorzystania np. podczas detekcji ruchu, wywoływania zdarzeniem, czasowego nagrywania, itp.

Złącze zawiera:

•1 wyjście analogowe – do podłączania zewnętrznych urządzeń jak: przekaźniki, diody LED, itp. Podłączone urządzenia mogą być aktywowane poprzez przyciski wyjścia na stronie "Live View" lub poprzez "Event Type". Wyjście zostanie odnotowane jako aktywne (patrz: Event Configuration -> Port Status) jeśli urządzenie alarmujące jest uaktywnione.

•1 wejście cyfrowe - wejście alarmowe do podłączania urządzeń dwustanowych (przełączających między stanami otwartego i zamkniętego obwodu), np. czujniki ruchu PIR, otwarcia drzwi i okien, itp. Odebranie sygnału powoduje zmianę stanu wejścia na aktywny. (patrz: Event Configuration -> Port Status)

• Pomocnicze złącze zasilania oraz uziemienie (GND)



GND	Pin 1	Uziemienie	
Złącze pomocnicze zasilania DC (nie do zasilania kamery IP)	Pin 2	Połączone równolegle z głównym złączem zasilania. Umożliwia podłączenie pomocniczego zasilania urządzenia. Może zostać użyte w celu zasilania dodatkowych urządzeń (maksymalny prąd poboru 100mA)	Napięcie: 12V DC Max obciążenie: 1.2W
Wejście Cyfrowe	Pin 3	W celu uaktywnienia podłączyć do GND lub pozostawić niepodłączone w celu dezaktywacji.	Nie podłączać napięć większych niż 30V DC. Max obciążenie =< 100mA Max. Napięcie = 24V DC (do tranzystora)
Wyjście Analogowe	Pin 4	Wykorzystuje tranzystor NPN z otwartym kolektorem i emiterem podłączonym do uziemienia (GND). Jeśli w użyciu z zewnętrznym przekaźnikiem – podłączyć równolegle do obciążenia diodę celem zabezpieczenia.	

Numeracja pinów złącza I/O przebiega od lewej do prawej, jak na rysunku:





Celem podłączenia urządzeń wejścia/wyjścia do kamery należy:

- 1. Podłączyć wymagane przewody do zielonego bloku przyłącza
- 2. Następnie podłączyć przygotowany przewód do przyłącza kamery (także zielone)



6. Złącze zasilania:





1.3 Podstawowe połączenia

Podążaj za poniższymi instrukcjami celem podłączenia kamery do poszczególnych urządzeń.



1. Podłącz urządzenie do zasilania.

2. Podłącz port ethernet urządzenia do sieci Ethernet w której ma pracować urządzenie.

Jeśli w sieci Ethernet wykorzystano standard PoE można uznać kamerę za urządzenie zasilane poprzez PoE i podłączyć je bezpośrednio do sieci Ethernet. **3.** Podłącz komputer PC do sieci Ethernet.



UWAGA!

Celem zasięgnięcia szerszych informacji dotyczących PoE proszę odwiedzić naszą stronę internetową i pobrać dokument TS-00040.





Ta sekcja przeprowadzi Cię pokrótce poprzez obsługę urządzenia.

2.1 Konfiguracja urządzenia

2.1.1 Środowisko sieciowe

Domyślnym adresem ip urządzenia jest 192.168.0.100. Przed przystąpieniem do dalszej obsługi należy upewnić się czy urządzenie oraz komputer PC należą do tego samego segmentu sieciowego.

nternet Protocol (TCP/IP) Properties	? X
General You can get IP settings assigned automatically if your network support this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator the serversiste IP settings	Proszę ustawić następujące wartości: Adres IP: 192.168.0.xxx
C Obtain an IP address automatically	Adres podsieci: 255.255.255.0
Use the following IP address: IP address: IP address: IP address:	zakresu 1-254, z wykluczeniem wartości 100)
Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway:	
C Obtain DNS server address automatically.	
General Use the following DNS server addresses:	
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server.	
Advance	ed



2.1.2 Otwórz przeglądarkę internetową ze wskazanym adresem IP

🗿 Web Configurator - Video Manager : Ve	rsion ACTi D1 v2.0 - Microsoft Internet Explorer	
檔案 图 編輯 图 檢視 (型) 我的最愛 (▲)	工具(I) 説明(H)	
③上─頁 • ③ · ▲ 2 6 4	🔎 搜尋 🥎 我的最爱 🧭 🔗 😓 📝 🛛 🕞 🎎 🦓	
網址① http://192.168.0.100	✓ → 移至 連結 ²	» 🌀 Snaglt 📑
	Web Configurator	
	Camera-1	
	୦୦୦ Login	
	Account Password Language English	
Com	Login Reset	
 ② 完成		際網路



UWAGA!

Jeśli posiadasz wcześniejszą niż IE6 wersję przeglądarki Internet Explorer zaleca się pobranie wersji IE6.



UWAGA!

Domyślnym adresem IP tego urządzenia jest 192.168.0.100

2.1.3 Zaloguj się przy użyciu domyślnego loginu i hasła konta administratora

АСТі	Web Configurator	P
	Camera-1	
	°°° Login	
	Account Admin	
	Password •••••	
	Language English	
	Login	
	opyright@2003-2004 ACTI Corporation All Rights Reserved	



UWAGA! Domyślnie konto administratora zostało ustawione na: login: Admin



Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań,

hasło: 123456 Kliknij przycisk "Login" celem zalogowania.

2.1.4 Podgląd obrazu





Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań,

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl

2.1.5 Ustawianie nowego adresu IP

АСТІ	Web Configurator							C		
		Came	ra-1	1						\sim
>> Video Display	୦୦୦ WAN Setting *									
>> Host Setting	0 O Dynamic O Static IP	IP Add Addres	lres is	s						
>> WAN Setting	IP Address	192].	168].	0].	100	0	
>> Date Setting	Subnet Mask	255].	255].	255].	0	0	
>> Video Setting	ISP Gateway	192].	168].	0].	254	6	
>> Video Adjust		r Name							0	
>> User Account	Password		0					9		
>> System Info	1		1	Apply	9	F	lese	D		
>> Firmware					5	-		_		

*Adres IP: domyślnym adresem IP urządzenia jest 192.168.0.100. *Maska podsieci : domyślną maską podsieci jest 255.255.255.0 *Klinij przycisk "Apply"



UWAGA!

Upewnij się, że w komputerze (kliencie) PC w ustawieniach połączenia sieciowego typ ustawiono na "Auto Negotiation". W przeciwnym przypadku obraz "na żywo" będzie niedostępny.



WAŻNE!

Po zmianie adresu IP należy go zapamiętać! Połączenie z urządzeniem jest ustanawiane na jego podstawie. Zgubienie lub zapomnienie ustawionego adresu IP uniemożliwi komunikację z urządzeniem.



2.1.6 Sprawdzanie domyślnych ustawień Video.

		Camera-1
>> Video Display	^{OO-O} Version V2.0 - Vid	eo Setting
> Host Setting	Camera Name	Camera-1
> WAN Setting	Streaming Method	TCP Only
> Date Setting	Audio In	Disabled 👻
> Video Setting	Analog Video	NTSC
Video Adiust	Resolution	N640x480 🔽
Muco Aujuot	Frame Rate Mode	Constant 👻
> Camera Setup	Frame Rate	30 💌
> User Account	Video Encoder	MPEG4 🐱
> System Info	Video Bitrate Mode	Constant Bil Rate 💌
> Firmware	Video Maximum Bitrate	
> Factory Default	Bitrate	ЗМ 💌
i dotori portuni	Serial Port Baud Rate	9600 💌
> save Reboot	Serial Port Control	8,None,1 💌
> Logout	Video Control Port	6001
	Video Streaming Port	6002
	Apply	Reset



UWAGA! Upewnij się, że ustawienia wejścia TV (NTSC/PAL) spełniają Twoje wymogi, a następnie kliknij przycisk "Apply".

2.1.7 Kliknij "Save Reboot" by zapisać i zrestartować urządzenie z nowymi ustawieniami. Potrwa to około 30 sekund.

