

4-CH Video Server SED-2310Q Ver. 061031

Szybki przewodnik instalacji





Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl; <u>www.fen.pl</u>



1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

ACD-2100



CD produktu





Blok złączy i wkręty



Karta gwarancyjna







1.2 **OPIS TECHNICZNY**



1. Wyjście Video

Urządzenia IP wspiera jedno analogowe wejście i wyjście sygnału kompozytowego z złączami BNC

2. CAM1, CAM2, CAM3, CAM4

Wejścia analogowe video, złącza BNC



3. Dioda LED sygnalizujaca działanie

Dioda zapali się po poprawnym zakończeniu procesu uruchamiania urządzenia

4. Diody LED sygnalizujace portu szeregowego

Diody sygnalizują aktywność portu szeregowego

5. Przycisk RESET

Krok 1: Wyłącz urządzenie IP poprzez odłączenie kabla zasilającego Krok 2: Wciśnij i przytrzymaj przycisk RESET. Podłącz ponownie (trzymając wciśnięty przycisk RESET) zasilanie urządzenia.

Krok 3: Zwolnij przycisk RESET po około 6 sekundach. Urządzenie zostanie uruchomione z fabrycznymi ustawieniami.



Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl

6. Blok złącz – piny 1-6



PIN	Nazwa	Opis
1	DO1	Wyjście cyfrowe 1
2	DO2	Wyjście cyfrowe 2
3	GND	Uziemienie
4	DI1	Wejście Cyfrowe 1
5	DI2	Wejście Cyfrowe 2
6	GND	Uziemienie

7. Blok złącz – piny 7-12



PIN	Nazwa		Opis	
		RS-485	RS-422	RS-232
7	Tx+	D+	Tx+	Tx
8	Tx-	D-	Tx-	
9	Rx+		Rx+	Rx
10	Rx-		Rx-	
11 12	12V GND	Wejście zas Uziemienie	silania DC +	12V

8. Port LAN

Video Sercer wyposażony jest w port LAN w postaci złącza RJ-45. Dzięki wsparciu NWAY urządzenie jest w stanie samoczynnie wykryć prędkość sieci, w której pracuje

9. Port WAN

Video Server łączy sie z siecią WAN poprzez złącze w standardzie RJ-45. Urządzenie samoczynnie wykrywa prędkość sieci (10BaseT/100Base-T Ethernet). Port WAN może zostać podłączony do modemu kablowego lub xDSL.



10. Przełącznik DIP dla Portu szeregowego

Ustawienie pinów dla RS-485 lub RS-422 (domyślnie RS-485)



Ustawienie pinów dla RS-232





1.3 PODSTAWOWE POŁĄCZENIA

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami aby podłączyć urządzenie IP z poszczególnymi urządzeniami.



- 1. Podłącz analogowe źródła obrazu przy użyciu złącz CAM1-CAM4
- 2. Podłącz analogowy monitor do wyjścia video urządzenia (złącze BNC).
- 3. Podłącz port ethernet do sieci Ethernet (złącze RJ45).
- 4. Podłącz komputer PC do sieci Ethernet (złącze RJ45).
- 5. Podłącz zasilanie serwera video.





Ta sekcja przeprowadzi Cię pokrótce poprzez obsługę urządzenia.

2.1 Konfiguracja urządzenia

2.1.1 Środowisko sieciowe

Domyślnym adresem ip urządzenia jest 192.168.0.100. Przed przystąpieniem do dalszej obsługi należy upewnić się czy urządzenie oraz komputer PC należą do tego samego segmentu sieciowego.

eneral	1	Drogra ustavija postapujaca
You can get IP settings assigned automatica this capability. Otherwise, you need to ask yo the appropriate IP settings. © Obtain an IP address automatically © Use the following IP address: IP address: IP address: Subnet mask: Default gateway:	Ily if your network supports our network administrator for 2 . 168 . 0 . 101 5 . 255 . 255 . 0	Adres IP: 192.168.0.xxx Adres podsieci: 255.255.255.0 (Uwaga: xxx powinno być wartością z zakresu 1-254, z wykluczeniem wartoś 100)
C Obtain DNS server address automatics	ally.	
 Use the following DNS server address 	¢5.	
Preferred DNS server:	a a a	



2.1.2 Otwórz przeglądarkę internetową ze wskazanym adresem IP

🗿 Web Configurator - Video Manager : Ver	sion ACTi D1 v2.0 - Microsoft Internet Explorer	
檔案(图 編輯(图) 檢視(例) 我的最愛(人)	工具(I) 說明(H)	
🔇 l-ā - 🔘 - 🗷 💈 🔇 '	🔎 搜尋 🧙 我的最爱 🧭 🔗 🚱 - 嫨 🗹 - 📙 🎎 🧏	
網址(D) http://192.168.0.100	✓ > 移至 連結	» 🌀 Snaglt 🖻
	Web Configurator	oo ^o
	Camera-1	
	୦∽୦ Login	
	Account Password	
	Language English 🖌	
	Login Reset	
Сору	ight@2003-2005 ACTi Corporation All Rights Reserved	~
② 完成		際網路



UWAGA!

Jeśli posiadasz wcześniejszą niż IE6 wersję przeglądarki Internet Explorer zaleca się pobranie wersji IE6.



UWAGA!

Domyślnym adresem IP tego urządzenia jest 192.168.0.100

Zaloguj się przy użyciu domyślnego loginu i hasła konta administratora

АСТІ	Web Configurator	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	Camera-1	
	°°° Login	
	Account Admin	
	Password •••••	
	Language English 💌	
	Login	eset
Co	pyright@2003-2004 ACTi Corporation All Rights R	eserved



UWAGA! Domyślnie konto administratora zostało ustawione na: login: Admin hasło: 123456 Kliknij przycisk "Login" celem zalogowania.



2.1.3 Podgląd obrazu





2.1.4 Ustawianie Host'a

W punkcie tym znajdziesz informacje dotyczące ustawień host'a sieci LAN.

1. Wybierz zakładkę "Host Setting" (strona zaprezentowana poniżej)



	Camera-1
> Video Display	০∻০ Host Setting
> Host Setting	Host Name ACTI
WAN Setting	
Date Setting	
Video Setting	Apply
» Video Adjust	
 User Account 	୦୦୦ LAN Setting
> System Info	IP Address 192 . 168 . 0 . 100 9
> Firmware	Subnet Mask 255 255 0 6
Factory Default	
> Save Reboot	Apply Reset
> Logout	
	○◇○ Network Link Speed & Duplex
	LAN Port Auto Detect
	WAN Port Auto Detect
	Annie Banat
	Abbit - Keser -
	ToS(Type of Service)
	ToS(Type of Service) Disabled
	ToS Priority Normal-Service
	64
	Apply Reset
	ංං Port Mapping
	HTTP Port 80
	Search Server Port 1 6005
	South Safer Port 2 Enge 18
	Search Server Putt 2 6006

2. Dostosuj ustawienia zgodnie z poniższą tabelą. Jeśli jakiś aspekt konfiguracyjny jest dla Ciebie niejasny – skontaktuj się z administratorem sieci

Host Setting:

Parametr	Opis
1 Host Name	Wprowadź adres hosta. Wprowadzona nazwa będzie uzyta w Oprogramowaniu i wyszukiwaniu urządzenia
2 Language	Wybierz domyślny język interfejsu. Każdy użytkownik systemu będzie korzystał z domyślnego języka w pierwszej kolejności.

LAN Setting

Parametr	Opis
5 IP address	Adres pokazany w tym miejscu jest aktualnym adresem urządzenia w sieci



	LAN. Możesz zmienić jego wartość na żądaną wykorzystując to pole.
6 Subnet Mask	Maska podsieci. Należy dostosować maskę podsieci adekwatnie do adresu ip i konfiguracji sieci.

Prędkość transmisji

Parametr	Opis
7 LAN Port	 Pozwala na dobór trybu transmisji wykorzystywanego w sieci LAN: 1. Auto detekcja (ust. Domyślne) 2. 100Mbps / Full duplex 3. 100Mbps / Half duplex 4. 10Mbps / Full duplex 5. 10Mbps / Half duplex
8 WAN Port	Pozwala na dobór trybu transmisji wykorzystywanego w sieci WAN: 1. Auto detekcja (ust. Domyślne) 2. 100Mbps / Full duplex 3. 100Mbps / Half duplex 4. 10Mbps / Full duplex 5. 10Mbps / Half duplex

Mapowanie portów

Parametr	Opis
9 TOS (type of service)	Wybierz czy dodać oznaczenie TOS do streamowanych danych. Dane o wyższym priorytecie (jeśli przyznano) będą transmitowane z wyższym priorytetem w porównaniu z pozostałymi informacjami.
10 TOS priority	 Wybierz priorytet TOS, który zostanie dodany do danych: 1. Normal-Service (usługa normalna) 2. Minimize-Cost (minimalizacja kosztów) 3. Maximize-Relibility (maksymalizacja niezawodności) 4. Maximize-throughput (max. przepustowości) 5. Minimize-Delay (min. opóźnień)



ToS (Type of Service)

Parametr	Opis
11 HTTP port	Wybierz port, który urządzenie ma wykorzystywać do komunikacji za pośrednictwem protokołu HTTP
12 Search server port1	Wybór pierwszego portu wspierającego funkcję wyszukiwania przez oprogramowanie
13 Search server port2	Wybór drugiego portu wspierającego funkcję wyszukiwania przez oprogramowanie

3. Kliknij "Apply" by zatwierdzić zmiany.



UWAGA!

Po ukończeniu konfiguracji należy kliknąć przycisk [Save Reboot] W przeciwnym przypadku zmiany nie zostaną wprowadzone.



UWAGA!

Jeśli urządzenie i klient PC należą do różnych sieci VLAN należy podłączyć urządzenie IP przy użyciu portu WAN



UWAGA!

Upewnij się, że typ połączenia ustawiono na "Anto negotiation". W przeciwnym przypadku wydajność transmisji może ulec pogorszeniu.



2.1.5 Sprawdzanie domyślnych ustawień Video.

1. Wybierz z menu [Video Setting]

АСТі	Web Configurator	60		
Camera-1				
>> Video Display	୦∽୦ Streaming Type			
>> Host Setting	Streaming Type Version V2.0			
>> WAN Setting	2 3			
>> Date Setting	Setting Reset			
>> Video Setting				
>> Video Adjust				
>> User Account				
>> System Info				
>> Firmware				
>> Factory Default				
>> Save Reboot				
>> Logout				
Co	pyright@2003-2005 ACTI Corporation All Rights Reserved			

2. Wybierz protokół streamingu (1) [Wersja 1.0 – bez funkcji audio] [Wersja 2.0 – z funkcją audio] i kliknij przycisk [Setting] (2) celem dalszej konfiguracji.

	Camera-1
> Video Display	ంా Version V2.0 - Video Setting
> Host Setting	Camera Name Camera-1
> WAN Setting	Streaming Method TCP Only
> Date Setting	Audio in Enabled 🧕
Video Cotting	Multicast IP 228 . 5 . 6 . 1
 video Settină 	Multicast TTL 255 91 ~ 255)
> Video Adjust	
> User Account	Analog Video NTSC 🔎
> System Info	Resolution N352x240
> Firmware	Bitrate 1.2M
> Factory Default	Frame Rate Mode Constant
> Save Reboot	Frame Rate 30
	Serial Port Baud Rate 9600
> Logout	Serial Port Control B,None,1
	Video Straming Port
	Video Multicast Port 5000



Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl; <u>www.fen.pl</u>

Parametr	Opis
1 Nazwa kamery	Do użytku klienta
2 LAN streaming	Wybierz tryb stremingu w sieci LAN. Możesz wybrać TCP/IP lub Multicast. Możesz także wyłączyć streaming obrazu przez sieć LAN.
3 WAN streaming	Wybierz tryb stremingu w sieci WAN. Możesz wybrać tryb TCP lub wyłączyć streaming obrazu.
4 Multicast IP	Wybierz Multicast IP. Domyślna wartość to: 228.5.6.1
5 Multicast TTL	Wybierz Multicast TTL. Domyślna wartość: 255.
6 Analog video	Wybierz typ obrazu podłączonego do wejścia video-in.
7 Resolution	Wybierz rozdzielczość obrazu.
8 Bitrate	Wybierz gęstość bitową streamingu video: od 28Kbps do 3Mbps Uwaga: niższa gęstość bitowa wymaga mniejszego pasma ale dostarcza obrazu gorszej jakości. Wysoka gęstość poprawia jakość, ale wymaga szerszego psama.
9 Frame rate mode	Wybierz tryb ilości klatek na sekundę. Constant : Ilość klatek na sekunde pozostaje stała niezależnie od warunków. Variant : Ilość klatek na sekundę będzie się zmieniać w zależności od zmienności obrazu tak by utrzymać dobrą jakość.
10 Frame rate	Wybierz ilość klatek na sekundę dla strumienia
11 Frame Integration	Wybierz tryb deinterlance
12 Serial Port Baud Rate	Wybierz ustawienie szybkości

Ustawienia Video w wersji 1.0



	transmisji
13 Serial Port Control	Wybierz ustawienia kontrolujące port szeregowy
14 Video register port	Wybierz port dla tego urządzenia IP, na którym możliwe będzie użycie funkcji rejestracji video oprogramowania.
15 Video control port	Wybierz port dla tego urządzenia IP, na którym możliwe będzie użycie funkcji kontroli video oprogramowania.
16 Video streaming port	Wybierz port dla tego urządzenia IP, na którym możliwe będzie użycie funkcji video steraming oprogramowania.
17 Video multicast port	Wybierz port dla tego urządzenia IP, na którym możliwe będzie użycie funkcji video multicast oprogramowania.

3. Kliknij przycisk [Apply] by zatwierdzić lub [Reset] by wyczyścić ustawienia.



Ustawienia Video w wersji 2.0



Parametr	Opis
1 LAN streaming	Wybierz tryb stremingu w sieci LAN. Możesz wybrać TCP/IP lub Multicast. Możesz także wyłączyć streaming obrazu przez sieć LAN.
2 WAN streaming	Wybierz tryb stremingu w sieci WAN. Możesz wybrać tryb TCP lub wyłączyć streaming obrazu.



3 Multicast IP	Wybierz Multicast IP. Domyślna wartość to: 228.5.6.1
4 Analog video	Wybierz typ obrazu podłączonego do wejścia video-in.
5 Multicast TTL	Wybierz Multicast TTL. Domyślna wartość: 255.
6 Resolution	Wybierz rozdzielczość obrazu.
7 Bitrate	Wybierz gęstość bitową streamingu video: od 28Kbps do 3Mbps Uwaga: niższa gęstość bitowa wymaga mniejszego pasma ale dostarcza obrazu gorszej jakości. Wysoka gęstość poprawia jakość, ale wymaga szerszego psama.
8 Frame Integration	Wybierz tryb deinterlance
9 TOS (type of service)	Wybierz czy dodać oznaczenie TOS do streamowanych danych. Dane o wyższym priorytecie (jeśli przyznano) będą transmitowane z wyższym priorytetem w porównaniu z pozostałymi informacjami.
10 TOS priority	Wybierz priorytet TOS, który zostanie dodany do danych: 1. Normal-Service (usługa normalna) 2. Minimize-Cost (minimalizacja kosztów) 3. Maximize-Relibility (maksymalizacja nieza wodności) 4. Maximize-throughput (max. przep ustowości) 5. Minimize-Delay (min.
11 Frame rate mode	opoznien) Wybierz tryb ilości klatek na sekundę. Constant : Ilość klatek na sekunde pozostaje stała niezależnie od warunków. Variant : Ilość klatek na sekundę



	będzie się zmieniać w zależności od zmienności obrazu tak by utrzymać dobrą jakość.
12 Frame rate	Wybierz ilość klatek na sekundę dla strumienia
13 Serial Port Baud Rate	Wybierz ustawienie szybkości transmisji
14 Serial Port Control	Wybierz ustawienia kontrolujące port szeregowy
15 HTTP port	Wybierz port, który urządzenie ma wykorzystywać do komunikacji za pośrednictwem protokołu HTTP
16 Search server port1	Wybór pierwszego portu wspierającego funkcję wyszukiwania przez oprogramowanie
17 Search server port2	Wybór drugiego portu wspierającego funkcję wyszukiwania przez oprogramowanie
18 Video register port	Wybierz port dla tego urządzenia IP, na którym możliwe będzie użycie funkcji rejestracji video oprogramowania.
19 Video control port	Wybierz port dla tego urządzenia IP, na którym możliwe będzie użycie funkcji kontroli video oprogramowania.
20 Video streaming port	Wybierz port dla tego urządzenia IP, na którym możliwe będzie użycie funkcji video steraming oprogramowania.
21 Video multicast port	Wybierz port dla tego urządzenia IP, na którym możliwe będzie użycie funkcji video multicast oprogramowania.

3. Kliknij przycisk [Apply] by zatwierdzić lub [Reset] by wyczyścić ustawienia.



UWAGA! Po ukończeniu konfiguracji należy kliknąć przycisk [Save Reboot] W przeciwnym przypadku zmiany nie zostaną wprowadzone.



UWAGA!

Jeśli nanoszono zmiany w polach Search Server Port, należy zmienić porty w używanym oprogramowaniu, w przeciwnym razie urządzenie nie zostanie odnalezione.



Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl; <u>www.fen.pl</u>