Instrukcja obsługi

Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB



Rozdział I Wprowadzenie

1.1 Wstęp

Słuchawka telefoniczna na USB. Efektywne rozwiązanie dedykowane dla użytkowników komunikatora Skype.

1.2 Specyfikacja:

- 1. wsparcie dla Skype i SIP, H.323, MGCP,
- 2. wyświetlacz graficzny LCD,
- 3. wbudowany głośnik,
- 4. wysoka jakość dźwięku,
- 5. interfejs USB,
- 6. sygnalizacja dźwiękowa połączeń przychodzących,
- 7. redukcja efektu echo i szumów,

8. tryb full duplex,

9. identyfikacja numeru przychodzącego VoIP,

10.199 numerów wybieranych i odbieranych w pamięci telefonu,

11.wbudowana karta dźwiękowa,

12. zasilanie z portu USB, nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania,

wsparcie dla aplikacji: Netmeeting /Messenger,
 Mediaring, Net2phone, Dialpad.

1.3 Wymagania systemowe

- PC II 200 MHz CPU lub lepszy z wolnym portem USB pamięć RAM 64MB
- 10MB wolnego miejsca na twardym dysku
- System operacyjny: Windows 98/ME/2000/XP
- Sieć: LAN, ADSL, ISDN, 33.6K modem lub lepszy

1.4 Zawartość opakowania

- 1. USB-P1K x1
- 2. Instrukcja obsługi x1
- 3. Płyta CD z oprogramowaniem x1

ROZDZIAŁ 2

2.1 Uruchamianie aplikacji Skype

- Zainstaluj oprogramowanie Skype ze strony www.skype.com, wersję 1.0.0.106 lub wyższą.
- Uruchom komunikator Skype I zaloguj się na swoje konto.

What would you like	e Stune Assessed Existing Lisers - Log in to Stune
* Skype Name * Password	skypemate Freese Fre
Log this user	on automatically
✓ Log this user	on automatically
✓ Log this user	on automaticaly.

Możesz stworzyć nowego użytkownika Skype, jak na załączonym obrazku.

What would you like to di	o?	
New Users - Create a Sk	ype Account Existing Users - Log in to Skype	-l
* Choose Skype Name	skypemate	From 6 to 32 characters (9 used)
	Skype Name must start with a letter, it can contain numbers, but you should not use spaces.	
* Password	*****	From 4 to 20 characters (6 used)
* Repeat Password	*****	
Your E-mail Address	Log this user on automatically Junportant Note: Please enter your valid email addr	ess or else we will
* 🔽 Yes, I have read	and I accept the Skype End User Licence Age	ement
F Please contact m	e about new features, services and other Sky	

Po instalacji i uruchomieniu aplikacji, ikona Skype'a pojawi się w pasku menu, jak na rysunku.



Ikona informuje o tym, żę użytkownik Skype jest

podłączony do Internetu. Jeżeli dostęp do Internetu będzie zablokowany, ikona Skype będzie wyglądać tak: (2), wówczas należy sprawdzić, poprawność połączenia komputera z Internetem.

2.2 Podłączanie USB-P1K do komputera PC

 Podłącz USB-P1K do komputera, na monitorze pojawi się ekran powitalny "VOIP- Phone".

2.3 Uruchamianie SkypeMate

 Aplikacja SkypeMate integruje telefon z komunikatorem Skype, dzięki temu za pomocą klawiszy telefonu można bezpośrednio korzystać ze Skype'a. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie SkypeMate ze strony www.tech-top.com lub

www.skype-phone.net.

- Uruchamianie SkypeMate
 - Dwukrotnie kliknij ikonę polpicie

komputera, na ekranie monitora pokaże się okno Skype:



Wybierz pierwszą opcję "Allow this program to use

Skype", ci kliknij "OK".

Po uruchomieniu SkypeMate, na pasku zadań pojawi się ikonka:



Oznacza to, że urządzenie i Skype są podłączone poprawnie.

Jeżeli pojawi się ikona 🚌, najpierw uruchom Skype.

Jeżeli ikona wygląda tak **(26)**, oznacza to, że USB-P1K jest niepoprawnie podłączony, dlatego spróbuj go ponownie podłączyć do komputera.

2.4 Dzwonienie do innego użytkownika

Skype (PC na PC)

- Dodaj "skypemate" do Kontaktów
- Przypisz numer szybkiego wybierania, np.: "11"

7



wprowadź numer i dzwoń:

wciśnij "1" i "1" na USB-P1K, ten numer pojawi się na w oknie komunikatora Skype, następnie wciśnij klawisz SEND 🕥 na USB-P1K aby zadzwonić.

8

Dzwonienie na telefon (PC na telefon)

 Wciśnij "00"+"numer kraju" + "numer telefonu", następnie wciśnij klawisz .
 Przykład: telefon do Konsorcjum FEN, wciśnij 0048618468700, nastęnie wciśnij klawisz SEND. 0048 61 8468700

numer kraju numer miasta numer telefonu Notka: Jeśli chcesz skorzystać z tej usługi, musisz wykupić dostęp do SkypeOut.

2.6 Odbieranie połączenia

Jeśli otrzymałujesz połączenie przychodzące, słuchawka USB-P1K zaczyna dzwonić, wciśnij aby odebrać telefon, wciśnij rozmowę lub rozłączyć.

2.7 Ustawienia głośności i dzwonka

2.8 Dwukrotnie kliknij ana pasku zadań,

nastęnie ustaw głośność i rodzaj dzwonka.

2.8 Klawisze funkcyjne

- IN: Lista przychodzących numerów, przeglądanie numerów, kasowanie i wybieranie ponownego.
- OUT: Lista wybieranych numerów, przeglądanie, kasowanie I wybieranie ponowne.
- C: Kasowanie źle wpisanych numerów

Podwójne kliknięcie kasuje numer przychodzący lub wychodzący.

UP (strzałka w górę)

Przeglądanie numerów przychodzących lub wychodzących od najstarszego.

 DOWN (strzałka w dół)
 Przeglądanie numerów przychodzących lub wychodzących od najstarszego.

2.9 Pytania i odpowiedzi

Problem 1:

Kiedy dzwonię, głos jest odtwarzany z karty dźwiękowej wbudowanej w komputerze czy w telefonie USB-P1K?

Odpowiedź:

Otwórz główne okno w programie Skype, kliknij Narzędzia->Opcje i idź do zakładki **Audio**, wybierz **Audio We**, **Audio Wy** i **Dzwonek** na urządzenie

USB.

udio In	USB Audio Device	•	
udio Out	USB Audio Device	-	
linging	Windows default device	•	
	Windows default device Creative Sound Blaster PCI128		
Disable Sk	USB Audio Device		
Enable au	tomating sound-device settings adjustment		

Odpowiedź:

Wejdź do Panelu sterowania->Dźwięki I urządzenia Audio((), ustaw Urządzenie domyślne oraz Nagrywanie dźwięku na wbudowaną kartę dźwiękową:

Problem 2

Nie słyszę głosu, kiedy odtwarzane są pliki muzyczne.

Sounds	Audio	Harc	lware			
- Sound I	Playback					
CAL.	Preferred de	vice:				
A A	USB Audio	Device				-
	Creative :	Sound Bl	aster PC	I128		
-Sound I	Recording —					
2	Preferred de	vice:				
18	USB Audio	Device				-
	Creative	Sound B	laster P(1128		
- MIDI M	usic Playbacl	k				
中国	Preferred de	evice:				
<u></u>	Microsoft G	iS Wavet	able SW S	ynth		•
			Volu	me	About	
	nly preferred	devices				
2000						

Odpowiedź:

Przeczytaj podrozdział 2.3 Uruchamianie SkypeMate.

Problem 3

Komunikator Skype uruchamia się, ale ikona aplikacji SkypeMate pokazuje sie jako