





Zmiana trybu na "Advanced" dodaje 2 kolumny – z nazwą kamery, oraz z autentykacją. Jeśli w polu autentykacji mamy komunikat o błędzie, najprawdopodobniej wprowadzona nazwa użytkownika i hasło są niepoprawne.





Aby zmienić adres IP dla wybranych kamer: zaznaczamy kamery, następnie podajemy odpowiednią nazwę użytkownika, hasło oraz port na którym znajduje się kamera. Po kliknięciu w przycisk "Change Network Address" otworzy się nam okno zmiany adresu.



IP_Utility			-	-		-		-			_ _ ×
			IP Add	dress / Net	Mask 192.168.3.	198 / 255.255.255.0) 🔻	Advanced Se	arch 🔻		
	Refrest	h Device Setti	ngs C	change Net	work Address	Firmware Upgr	ade	Config. Backup	Config. I	Restore Rest	et Save&Reboot
Total: 8	Account	admin	Password	123	456 11	p Port 80					
	IP Address	Camera Name	MAC Ad	ldress	FW Vers	ion	Мо	del	Serial No.	Multicast IP	
	192.168.3.80		00:0F:7C:0	03:53:D9	A1D-220-V3.1	3.16-AC	Mega IP	Camera	ACM1231	228.5.6.1	Fail in authentication
	192.168.3.81		00:0F:	Device	Settings	-	-	-			X
	192.168.3.82		00:0F:	bence	octangs						
	192.168.3.83		00:0F:								
	192 168.3.84		00:0F:	Da	te / Time	Motion	Video / Au	udio URL			
	192.168.3.85		00:0F:								
	192.168.3.86		00:0F:	Па	to / Time	Settings					
	192.168.3.110	Camera-1	00:0F:	Da	te / mine	Settings					
Add / Remove D	Add / Remove Device										
				Apply							

ACTi Utility pozwala również na szybka konfigurację podstawowych parametrów kamery, bez konieczności wchodzenia przez przeglądarkę. W celu konfiguracji klikamy przycisk "Device Settings"



IP_Utility			-		-	-			
			IP Addr	ess / NetMask 192.168.3	.198 / 255.255.255.0	 Advanced Sea 	arch 🔻		
	Refrest	h Device Setti	ngs Ch	ange Network Address	Firmware Upgrade	Config. Backup	Config. Res	store Reset	Save&Reboot
Total: 8	Account	admin	Password	123456	to Port 80				
	IP Address	Camera Name	MAC Add	ress FW Vers	sion	Model	Serial No.	Multicast IP	
	192.168.3.80		00:0F:7C:03	:53:D9 A1D-220-V3.1	I3.16-AC Mega	a IP Camera	ACM1231	228.5.6.1	Fail in authentication
	192.168.3.81		00:0F:	Device Settings	10 mm	-			×
	192.168.3.82		00:0F:	,					
	192.168.3.82		00:0F:						
	192 168.3.84		00:0F:	Date / Time	Motion Video	/Audio URL			
	192.168.3.85		00:0F:						
	192.168.3.86		00:0F:	Date / Time	e Settings				
	192.168.3.110	Camera-1	00:0F:	Cat Data (Time as					
Add / Remove D	evice ·	• • [A	Set Date / Time se	ttings to devices				
				Apply					

ACTi Utility pozwala również na szybka konfigurację podstawowych parametrów kamery, bez konieczności wchodzenia przez przeglądarkę. Kliknięcie w przycisk "Device Settings" wywoła okno z opcjami.



Zakładka Date/Time – ustawienie serwera czasu, lub ustawienie czasu ręcznie. Pole "Day Light Saving" pozwala ustawić parametry zmiany na czas letni lub zimowy.

	🔮 Device Settings	
twojp	Date / Time Motion Video / Audio URL	
	Motion Detection Settings Set Motion Detection Settings to devices	
	Region Size and Position Sensitivity Timer Threshold	Bergolator Annualitaçãe Balymerskie
	Image Size Image Size	
	2 0 X 0 0 X 0 70 V 1 V 10 V Keep current settings	
	3 ● Full Image Size 3 0 X 0 Keep current settings	
	PIR Motion Detection Settings	
	Enabled Sensitivity 70 Timer 1	
	Apply	

Zakładka "Motion" pozwala na konfigurację detekcji ruchu. "Full Image Size" oznacza detekcję na całej powierzchni kamery, możemy też ustawić okno detekcji podając jego współrzędne.



Współrzędne oznaczają kolejno XY – początek okna detekcji licząc od górnego narożnika, WH szerokość i wysokość okna detekcji.

	0	Device S	Settings					x		
twoj		Dat	e / Time	Motion Video / Audio URL						
		Mo ⊮s	tion De	etection Settings			?		an minya. Seco Yama A	
			Region	Size and Position	Sensitivity	Timer	Threshold			latne nzymierskie
			1	Full Image Size 0 X 0 Q 0 X 0 Keep current settings	70 🔻	1 -	10 🔻		and the second second	
			2	Full Image Size 0 X 0 Q 0 X 0 Keep current settings	70 🔻	1 -	10 🔻			
			3	Full Image Size 0 X 0 0 X 0 Keep current settings	70 🔻	1 -	10 🔻			
			Motic	Sensitivity 70 Timer 1	•]					
				Apply						

Pole "Sensitivity" określa czułość detekcji, Timer – czas po jakim ma wystąpić alarm, a "Threshold"- próg. Odpowiednio dobierając wartości jesteśmy w stanie ustawić detekcję na wykrywanie szybko/wolno poruszających się dużych/małych obiektów.

	Low threshold (0-5%)	High threshold (5-100%)
Low sensitivity (0-65)	Big and fast Small and fast	Big and fast
High sensitivity (65-100)	Big and fast	Big and fast
	Small and slow 🍛	

Pole "Sensitivity" określa czułość detekcji, Timer – czas po jakim ma wystąpić alarm, a "Threshold"- próg. Odpowiednio dobierając wartości jesteśmy w stanie ustawić detekcję na wykrywanie szybko/wolno poruszających się dużych/małych obiektów.



Date / Time Motion Video / Audio URL	
Video / Audio Settings	Sector 1
Video Streaming Mode Single Dual	
Video Stream Settings Stream1 Stream2	Ansultag
Video Encoder H264 Video Encoder	arnite
Video Resolution Max.	
Video Frame Rate Max	
Video Bitrate Mode Variable Constant	
Video Max. Bitrate	
Video Bitrate 2M - 2M -	
Video Quality 70 70	
Video GOP 1	
Audio In State Enabled Disabled	
Autio In Sensitivity HIGH -	
Audio Out Volume 84 -	
Apply	

W zakładcę Video/Audio settings można ustawić wszystkie parametry związane ze strumieniem obrazu oraz AUDIO.



IP_Utility			And and a state	-	-			- • ×
			IP Address / NetMask 192.168.3.	198 / 255.255.255.0 🔹	Advanced Sear	rch 🔻		
0	Refresh	n Device Settin	ngs Change Network Address	Firmware Upgrade	Config. Backup	Config. Restore	Reset	Save&Reboot
Total: 8	Account	admin	🥥 Firmware Upgrade	The second second		×	J _	
	IP Address	Camera Name					Р	
	192.168.3.80		Upload File Type	Camera/Video Encoder Fi	rmware Image 🔻		Fa	ail in authentication
	192.168.3.81						Fa	ail in authentication
	192.168.3.82		Upgrade the latest firmware	•			Fa	ail in authentication
	192.168.3.83		Ollarende the second for firmur				Fa	ail in authentication
	192.168.3.84		Upgrade the specific firmw	are			Fa	ail in authentication
	192.168.3.85		Firmware Image Path			Browse	Fa	ail in authentication
	192.168.3.86	Camara 1					Fa	all in authentication
Add / Remove D	levice	· · ·		Apply				
•								Þ

Przycisk "Firmware Upgrade" pozwala na łatwą aktualizację oprogramowania kamery jak i procesora obrazu kamery. Wystarczy wskazać ścieżkę gdzie znajduje się folder z plikami, a program sam wybierze najbardziej aktualną wersję.



IP_Utility			Martine Martin	·			1 And Palawa	_ 0 X			
			IP Address / Net	Mask 192.168.3.198 / 255.2	Advanced S	earch 🔻					
	Refresh	Device Sett	ings Change Net	work Address Firmw	are Upgrade Config. Backup	Config. F	Restore Reset	Save&Reboot			
Total: 8	Account	admin	Password 123	456 Http Port	80						
	IP Address	Camera Name	MAC Address	FW Version	Model	Serial No.	Multicast IP				
	192.168.3.80		00:0F:7C:03:53:D9	A1D-220-V3.13.16-AC	Mega IP Camera	ACM1231	228.5.6.1	Fail in authentication			
	192.168.3.81		00:0F:7C:05:A8:83	A1D-220-V3.13.16-AC	IP PTZ Camera	ACM8511	228.5.6.1	Fail in authentication			
	192.168.3.82		00:0F:7C:02:6C:17	A1D-220-V3.13.16-AC	Mega IP PTZ Camera	ACM8211	228.5.6.1	Fail in authentication			
	192.168.3.83		00:0F:7C:02:F7:AD	A1D-220-V3.13.16-AC	IP Camera	ACM1431	228.5.6.1	Fail in authentication			
	192.168.3.84		00:0F:7C:03:09:41	A1D-220-V3.13.16-AC	Mega IP Cube Camera	ACM4201	228.5.6.1	Fail in authentication			
	192.168.3.85		00:0F:7C:02:33:CD	A1D-220-V3.13.16-AC	Mega IP Dome	ACM7411	228.5.6.1	Fail in authentication			
	192.168.3.86		00:0F:7C:04:32:E5	A1D-310-V4.11.09-AC	Mega IP Camera	TCM1231	228.5.6.1	Fail in authentication			
 Ø 	192.168.3.110	Camera-1	00:0F:7C:08:07:A7	A1D-310-V4.11.09-AC	Mega IP Camera	TCM1111-12	228.5.6.1				
Add / Remove D	Add / Remove Device										
•								Þ			

Przyciski "Config. Backup i Restore" pozwalają na zrzucenie lub przywrócenie pliku z ustawieniami kamer.



IP_Utility			And in case of	·			- shall merutave	
			IP Address / Net	Mask 192.168.3.198 / 255.2	55.255.0 TAdvanced S	earch 🔻		
	Refresh	Device Sett	ings Change Net	work Address Firmwa	are Upgrade Config. Backup	Config. F	Restore Reset	Save&Reboot
Total: 8	Account	admin	Password 123	Http Port	80			
	IP Address	Camera Name	MAC Address	FW Version	Model	Serial No.	Multicast IP	
	192.168.3.80		00:0F:7C:03:53:D9	A1D-220-V3.13.16-AC	Mega IP Camera	ACM1231	228.5.6.1	Fail in authentication
	192.168.3.81		00:0F:7C:05:A8:83	A1D-220-V3.13.16-AC	IP PTZ Camera	ACM8511	228.5.6.1	Fail in authentication
	192.168.3.82		00:0F:7C:02:6C:17	A1D-220-V3.13.16-AC	Mega IP PTZ Camera	ACM8211	228.5.6.1	Fail in authentication
	192.168.3.83		00:0F:7C:02:F7:AD	A1D-220-V3.13.16-AC	IP Camera	ACM1431	228.5.6.1	Fail in authentication
	192.168.3.84		00:0F:7C:03:09:41	A1D-220-V3.13.16-AC	Mega IP Cube Camera	ACM4201	228.5.6.1	Fail in authentication
	192.168.3.85		00:0F:7C:02:33:CD	A1D-220-V3.13.16-AC	Mega IP Dome	ACM7411	228.5.6.1	Fail in authentication
	192.168.3.86		00:0F:7C:04:32:E5	A1D-310-V4.11.09-AC	Mega IP Camera	TCM1231	228.5.6.1	Fail in authentication
2 0	192.168.3.110	Camera-1	00:0F:7C:08:07:A7	A1D-310-V4.11.09-AC	Mega IP Camera	TCM1111-12	228.5.6.1	
Add / Remove I	Device	• • • •	Add	Remove				
•								Þ

Przyciski "Config. Backup i Restore" pozwalają na zrzucenie lub przywrócenie pliku z ustawieniami kamer.

Kliknięcie danego adresu kamery powoduje uruchomienie przeglądarki WWW z tymże adresem.