

Welland PCI Serial ATA 1+1 ST 108

Karta PCI I/O

Montaż:

1. Wyłącz komputer i wszystkie podłączone urządzenia.
2. Zdejmij obudowę, zgodnie z instrukcją komputera.
3. A następnie znajdź wolne złącze PCI i wciśnij w nie kontroler (istnieje możliwość zamontowania karty na krótszym śledziu). Gdy zostanie ona poprawnie umieszczona, zabezpiecz ją dokręcając śrubkę.
4. Załóż obudowę.
5. Włącz komputer.



Instalacja sterowników podczas instalacji Windows:

1. Dla systemu **Windows NT 4.0/2000/XP**:
 - a. Włącz komputer.
 - b. Włóż załączoną płytę do napędu CD-ROM.
 - c. Wciśnij F6 aby wybrać instalację sterownika kontrolera.
 - d. Wskaż następującą opcję:
 - Dla Windows NT: Silicon Image Sil 0680 Ultra-133 Medley ATA RAID Controller dla NT 4.0.
 - Dla Windows 2000/XP: Silicon Image Sil 0680 Ultra-133 Medley ATA RAID Controller dla Windows 2000/XP.
 - e. Wciśnij **Enter** aby kontynuować.
 - f. Określ system plików i partycje dla nowego dysku
 - g. System Windows dokończy instalację po ponownym uruchomieniu systemu.
 - h. Po ponownym uruchomieniu komputera urządzenie będzie gotowe do pracy.

2. Dla systemu **Windows 98SE/ME**.

- a. Włącz komputer.
- b. Poczekaj aż Windows zakończy instalację urządzenia, po ponownym uruchomieniu komputera kliknij prawym klawiszem myszy na **Mój Komputer** i wybierz **Właściwości**, z **Właściwości Systemu** wybierz **Menadżer Urządzeń**, a następnie kliknij prawym klawiszem myszy na **Inne urządzenia** i wybierz **Kontroler PCI RAID**.
- c. Wybierz **Sterownik, Aktualizuj Sterownik, Wyszukaj automatycznie lepszego sterownika(Zalecane)**. Włóż załączoną dyskietkę do napędu FDD. Wybierz **Dalej** aby dokończyć instalację.
- d. Po zainstalowaniu sterowników, system poprosi o ponowne uruchomienie, wybierz **Tak**.

Instalacja sterowników na zainstalowanym systemie Windows:

1. Windows NT 4.0

Zaznacz **Wyszukaj automatycznie lepszego** Dla systemu

- a. Włącz komputer, włóż płytę ze sterownikami do napędu **sterownika(Zalecane)**, kliknij **Dalej**.
- b. Wybierz **Wskaż lokalację** i kliknij **Dalej**.
- c. Wybierz **Przeglądaj** aby wskazać **D:\PCI_IO\CMD0680\RAID\Sil680r.inf** (gdzie **D:** jest CD-ROM).
- d. System zainstaluje sterowniki, kliknij **Zakończ**.

Welland PCI Serial ATA 1+1 ST 108

2. Dla systemu **Windows NT 4.0**
 - a. Włącz komputer, włóż płytę ze sterownikami do napędu CD-ROM, Windows wykryje nowe urządzenie kliknij **Dalej**.
 - b. Zaznacz **Wyszukaj automatycznie lepszego sterownika (Zalecane)**, kliknij **Dalej**.
 - c. Wybierz **Wskaż lokację** i kliknij **Dalej**.
 - d. Wybierz Przeglądaj aby wskazać **D:\PCI_IO\CMD0680\RAID\SI1680r.inf** (gdzie D:\ jest CD-ROM).
 - e. System zainstaluje sterowniki, kliknij **Zakończ**.

3. Dla systemu **Windows 2000/XP**.
 - a. Podczas uruchomienia systemu pojawi się komunikat Znaleziono nowy sprzęt, kliknij **Dalej**.
 - b. Wybierz **Wyszukaj automatycznie lepszego sterownika (Zalecane)**, i kliknij **Dalej**.
 - c. Wybierz **Wskaż lokację** i kliknij **Dalej**.
 - d. Wybierz Przeglądaj aby wskazać **D:\PCI_IO\CMD0680\RAID\SI1680r.inf** (gdzie D:\ jest CD-ROM).
 - e. System zainstaluje sterowniki, kliknij **Zakończ**.
 - f. Uruchom, ponownie komputer.