



WINNER

KB-R34


KLAWIATURA DO GIER

INSTRUKCJA OBSŁUGI



CE

- - Dziękujemy za wybranie naszego produktu, aby uzyskać więcej informacji Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.Segment.com.tr lub www.rampage.com.tr



Właściwości:

- * Podświetlana półmechaniczna klawiatura do gier
- * 105-klawiszowy układ turecki, duży Enter, Nasadki Laser boyama
- * Przełącznik półmechaniczny, prawdziwe mechaniczne uczucie
- * Kluczowe życie: 50 milionów
- * Pyłoszczelny
- * 25 Anti-ghosting (Q,A,Z,W, S,X,E,D,C,R,F,V,T,G,B,M, Spacja, ↑, ↓, ←, →, Tab, Ctrl-L, Shift-L, Alt-L)
- * Tęczowe podświetlenie + świetlne
- * 4 poziomy jasności diod LED (100%, 75%, 50%, 25%)
- * 3 tryby jasności (włączanie, oddychanie, wyłączenie)
- * Rozmiar klawiatury: 445 * 173 * 33 mm
- * Waga klawiatury: 975±15g
- * PVC o długości 1,7 m z pierścieniem magnetycznym
- * Interfejs: niklowa wtyczka USB
- * Obsługiwane systemy: Windows XP/7/8/10

Instalacji:


1. Interfejs klawiatury: USB 2.0
2. Obsługuje 3 różne tryby efektów podświetlenia

Oświetlenie





: Naciśnij ten, aby wyregulować podświetlenie.



: FN+Pgup // naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć jasność



FN+Pgdn : naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć jasność

Łączona funkcja multimedialna (FN + F1 ~ F12):



FN+F1 : Multimedia



FN+F2 : Zmniejsza się głośność



FN+F3 : Zwiększenie głośności




FN+F4 : Wyciszenie



FN+F5 : zatrzymaj się



FN+F6 : poprzedni utwór



FN+F7 : Odtwarzanie/pauza



FN+F8 : Następny



FN+F9 : Poczta



FN+F10 : Strona główna



FN + F11: Zablokuj klawiaturę (powtórz, aby odblokować)



FN+F12: Kalkulator

Specyfikacja środowiska 1.1. Środowisko pracy

Temperatura	-5 ~ +45°C
Temperatura przechowywania	-20 ~ +60°C
Wilgotność robocza	10 ~ 90% wilgotności względnej
Wilgotność przechowywania	5 ~ 95% wilgotności względnej

1.2. Dostępny zakres napięcia

Spe	Minimum	Maksimum	Jednostka
Giriş (Teksas)	4.75	5.25	V

DLA UWAGI UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

1. Oryginalne opakowanie i faktura zakupu produktu muszą być przechowywane w okresie gwarancyjnym.
2. Nie usuwaj, nie guć, nie rozdzieraj i nie bazgraj etykiet produktu i kodu kreskowego, na którym są napisane litery S/N. Produkty, których numerów seryjnych nie można odczytać, są NIEOBJĘTE GWARANCJĄ.
3. Nie upuszczaj, nie rozbijaj się i nie dopuszczaj do kontaktu produktu z wodą; Nie kładź na nim ciężkich przedmiotów; Przechowywać z dala od zakurzonego i wilgotnego środowiska; Wady, które występują w produktach, które pracują w zapyłonym, ciepłym i wilgotnym środowisku oraz produktach, które mają uszkodzenia fizyczne, są uważane za POZA GWARANCJĄ.
4. Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna tylko dla produktu, który jest w niej wymieniony.
5. Usterki, które powstały w wyniku zmian napięcia, instalacji elektrycznej lub uziemienia statycznego, NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ.
6. Fizyczne ingerencje, które zostaną dokonane przy produkcie przez osoby/podmioty inne niż autoryzowany personel serwisu, powodują wygaśnięcie gwarancji na produkt.
7. W przypadku wystąpienia problemu związanego z produktem, możesz wysłać go za pośrednictwem sprzedawcy, u którego kupiłeś produkt, do naszego serwisu technicznego.
8. Przy zakupie produktu należy posiadać certyfikat gwarancyjny produktu poświadczony przez



autoryzowanego sprzedawcę.

POMOC TECHNICZNA W ZAKRESIE USZKODZEŃ

Jakakolwiek fizyczna interwencja, która zostanie wykonana przy produkcji przez Ciebie lub jakikolwiek serwis techniczny inny niż autoryzowany, powoduje wygaśnięcie gwarancji na produkt, która jest objęta gwarancją.

Skorzystaj z serwisu naszego autoryzowanego serwisu technicznego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności. Ale najpierw wyjmij produkt z zasilających i połączeniowych;

1. W przypadku, gdy jakikolwiek płyn zostanie wlany i dostanie się do środka jakikolwiek przedmiot
2. Wystawiony na działanie wody
3. Obserwuje się nieoczekiwaną zmianę w jego działaniu, mimo że wszystkie instrukcje obsługi są w pełni przestrzegane
4. W przypadku, gdy produkt został upuszczony lub uszkodzony

PRZYKŁADY ZWIĄZANE Z NADUŻYCIEM

1. Wady wynikające z nieużywania produktu w sposób określony w Podręczniku użytkownika.
2. Produkt ulega zwarceniu, gdy pracuje w ekstremalnie wilgotnym i ciepłym środowisku.
3. Za pomocą dodatkowych połączeniowych, innych niż te, które zostały dostarczone przez producenta wraz z produktem.
4. Interwencje dokonane przez użytkownika końcowego lub służby techniczne, które nie są autoryzowane, lub dodanie lub usunięcie części z produktu,
5. Usunięcie i uszkodzenie numeru seryjnego urządzenia,
6. Wady, które wynikają z nieużycia oryginalnych części zamiennych,
7. Wady występują w wyniku klęsk żywiołowych, takich jak pożar, piorun, pływanie, trzęsienie ziemi itp.

SYTUACJE WYMAGAJĄCE OKRESOWEJ KONSERWACJI

Produkt nie wymaga konserwacji, o ile sytuacje wymienione w Podręczniku użytkownika są przestrzegane i przeprowadzane. Produkt wymaga serwisu technicznego tylko wtedy, gdy nie działa lub wykazuje ponadprzeciętną wydajność.

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRZY NAPRAWIE I UŻYTKOWANIU

1. Używaj pokrowca w zapyłonym otoczeniu, aby zapobiec jego zakurzeniu
2. Nie wykręcaj znajdujących się pod spodem
3. Nie naciskaj zbyt mocno
4. Nie wylewaj na niego żadnych płynów
5. Nie kładź na nim żadnego ciężkiego materiału

SPRAWY, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODCZAS TRANSPORTU

Ostrożnie wyjmij urządzenie z pudełka i trzymaj wszystkie akcesoria w pudełku, aby ich nie zgubić. W przypadku, gdy Twoje urządzenie nie działa lub jest uszkodzone, poinformuj o tym miejsce, w którym je kupiłeś. W przypadku, gdy urządzenie zostało wysłane bezpośrednio do Ciebie, poinformuj o tym firmę nadawczą bez zbędnej zwłoki. Tylko klient (firma, która kupiła produkt) jest uprawniony do żądania odszkodowania za utratę możliwości transportu. Zachowaj oryginalne pudełko i akcesoria do opakowań, aby móc z nich korzystać podczas przyszłych transportów.

1. Chroń go przed płomieniem i uderzeniami; Nie wystawiaj go na działanie wilgoci
2. Trzymaj go z dala od wysokich temperatur
3. Produkt musi być transportowany w oryginalnym opakowaniu lub z ochronnymi materiałami piankowymi.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ INSTRUKCJE: Przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje obsługi.



CZYSZCZENIE: Przed czyszczeniem produkt należy usunąć z połączenia z komputerem. Nie używaj żadnych płynnych środków czyszczących. Do czyszczenia używaj wilgotnej szmatki.

UMIESZCZANIE: Nie kładź produktu na innym przedmiocie lub na stole, który nie został ustabilizowany. Produkt może upaść i może ulec uszkodzeniu.

CIECZ I WILGOĆ: Nie używaj produktu w miejscach znajdujących się w pobliżu wody.

WPROWADZANIE PRZEDMIOTÓW I CIECZY: Nie wkładaj żadnych przedmiotów do produktu. Nie wylewaj na niego żadnych płynów.

WYMIANA CZĘŚCI: Wymiana części wykonywana jest przez autoryzowane serwisy. Części, które będziesz wymieniać, mogą uszkodzić produkt.

UWAGA: Przewidywana żywotność produktu to 7 lat.

PRODUCENT:

Shenzhen Suntek Technology Co.Ltd.

Adres: mieszkanie/rm 1701 17/F, Henan Budynek nr: 90Jafee Road, Wanchai Chiny

FIRMA IMPORTERA/AUTORYZOWANA STACJA SERWISOWA/AUTORYZOWANA FIRMA PRZEDSTAWICIELSKA

Tytuł handlowy : SEGMENT COMPUTERDIS TICARETLTD. STI.

Adres Twojej firmy: Ceyhan Namalı Cad of Sehit. Nr: 79/B Mesdieköy/Sisli/Istanbul/Turkish

Adres miejsca obsługi: OsmangaziMah. 2647 Sok. NR: 23 Esenyurt / STAMBUŁ / TURCJA

Telefon: 444 7 899

Faks: +90 212 2666298

E-mail: destek@segment.com.tr

Strona: <http://www.segment.com.tr>

Kraj pochodzenia: Chińska Republika Ludowa – Wyprodukowano w ChRL

Do wiadomości użytkownika

- 1-) Oryginalne opakowanie i faktura zakupu produktu muszą być przechowywane w okresie gwarancyjnym.
- 2-) Nie gubić, nie rozrywać, nie usuwać, nie nabazgrać etykiet i kodu kreskowego S / N na produkcie. Produkty, których numer seryjny nie jest odczytywany, nie są objęte gwarancją.
- 3-) Nie upuszczaj produktu, nie uderzaj go, nie dopuszczaj do kontaktu z wodą; nie kładź na nim ciężkich przedmiotów; trzymać się z daleka; Chronić przed wilgocią, kurzem itp. Awarie spowodowane fizycznie uszkodzonymi produktami oraz zakurzoną, wilgotną i gorącą otoczką, w którym pracuje urządzenie, są uważane za POZA GWARANCJĄ.
- 4-) Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna tylko dla napisanego na niej modelu produktu.
- 5-) Awarie spowodowane zmianami napięcia, instalacją elektryczną lub uziemieniem nie są objęte gwarancją.
- 6) Po otrzymaniu produktu poproś o zatwierdzenie karty gwarancyjnej przez autoryzowanego sprzedawcę

Reklamacje Pomoc techniczna

Fizyczna ingerencja w produkt przez jakikolwiek serwis techniczny inny niż autoryzowany serwis produktu objętego gwarancją lub przez Ciebie samego powoduje wygaśnięcie gwarancji na produkt.

W przypadku wystąpienia jednego lub wszystkich z poniższych warunków należy skorzystać z serwisu w naszym autoryzowanym serwisie technicznym. Ale najpierw odłącz produkt od przewodów zasilających i połączeniowych.

- 1- Gdy płyn zostanie rozlany lub uładnia się do niego przedmiot,
- 2- Pod wpływem wody,
- 3- Gdy instrukcja obsługi jest przestrzegana, ale nie działa lub następuje nieoczekiwana zmiana wydajności,
- 4- Jeśli produkt został upuszczony lub uszkodzony

Przykłady błędów użycia

1. Błędy spowodowane nieużywaniem produktu zgodnie z instrukcją obsługi.



2. Produkt może ulec zwarceniu podczas pracy w gorącym i bardzo wilgotnym środowisku.
3. Używanie dodatkowych połączeniowych innych niż połączeniowe dostarczone przez producenta w pudełku z produktem.
4. Interwencje użytkownika lub nieautoryzowane usługi lub dodawanie lub usuwanie części.
5. Uszkodzenia urządzeń, takie jak zewnętrzne uderzenia fizyczne i pęknięcia.
6. Zniszczenie lub usunięcie numeru seryjnego urządzenia.
7. Awarie spowodowane nieużywaniem oryginalnych części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych.
8. W przypadku szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi takimi jak pożar, piorun, powódź, powódź, trzęsienie ziemi.

Sytuacje wymagające okresowej konserwacji

Produkt nie wymaga konserwacji, o ile przestrzegane są warunki określone w instrukcji obsługi. Autoryzowany tylko wtedy, gdy produkt wykazuje nieprawidłowe działanie lub w ogóle nie działa

Zostanie to zrobione przez służby.

Zasady, których należy przestrzegać przy konserwacji, naprawach i użytkowaniu

- 1- Użyj pokrowca, który zapobiegnie pyleniu w zapyłonym otoczeniu
- 2- Nie wykręcaj na spodzie
- 3- Nie naciskaj mocno
- 4- Nie wylewaj na nią produktów typu płynnego
- 5- Nie zostawiaj na nim ciężkich materiałów

Uwagi dotyczące transportu

Ostrożnie wyjmij urządzenie z pudełka i przechowuj wszystkie akcesoria w pudełku, aby się nie zgubiły. Sprawdź urządzenie pod kątem możliwości uszkodzenia podczas transportu. Jeśli Twoje urządzenie jest uszkodzone i nie działa, natychmiast poinformuj o tym miejsce zakupu. Jeśli urządzenie zostanie wysłane bezpośrednio do Ciebie, bez opóźnień

Poinformuj firmę wysyłającą. Tylko kupujący (klient lub firma, która kupiła urządzenie) może ubiegać się o odszkodowanie za przesyłkę.

Zachowaj oryginalne pudełko i materiały opakowaniowe na wypadek przenoszenia urządzenia w przyszłości.

- 1- Chronić przed ogniem i uderzeniami, nie wystawiać na działanie wilgoci i wilgoci.
- 2- Przechowywać z dala od wysokich temperatur
- 3- Produkt należy przewozić w oryginalnym pudełku pudełka lub z ochronnymi materiałami piankowymi.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj instrukcje: Wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje użytkowania należy przeczytać przed użyciem produktu.

Czyszczenie: Przed czyszczeniem produkt należy odłączyć od połączenia z komputerem. Nie używaj płynnych środków czyszczących. Użyj reklamyamp ściereczka do czyszczenia.

Umieszczenie: Nie umieszczaj produktów na innym przedmiocie lub na stole, który nie jest zamocowany. Produkt może spaść lub ulec uszkodzeniu.

Ciecz i wilgoć: Nie używaj produktu w pobliżu wody.

Ciepło: Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Wnikanie przedmiotów i cieczy: Nie wkładaj żadnych przedmiotów do produktu. Nie rozlewaj płynów na produkt.

Serwis: Nie próbuj naprawiać produktu przez otwieranie pokryw. Poczekaj na interwencję autoryzowanego serwisu.

Wymiana części: Wymiana części jest wykonywana przez autoryzowane serwisy. Zmodyfikowane części



wykonane przez Ciebie mogą uszkodzić produkt.

Uwaga: Żywotność wynosi 7 lat.

PRODUCENT:

Shenzhen Suntek Technology Co., Ltd

ADRES: mieszkanie/rm 1701 17/f , budynek Henan. NO. 90, Jafee Road, Wanchai, Chiny

Firma importera/ Autoryzowana stacja serwisowa/ Autoryzowany przedstawiciel firmy

Tytuł: Segment Computer Foreign Trade Ltd. Sti

No :79/B Mecidiyeköy/Şişli/Stambuł-İSTANBUL/TURCJA

Adres miejsca obsługi: Osmangazi Mahallesi 2647. Sk. NO:23 ESENYURT/STAMBUŁ-STAMBUŁ/TURCJA

Tel: tel. 444 7 899

Faks: tel. tel. 90212 266 62 98

E-mail: destek@segment.com.tr

Strona: <http://www.segment.com.tr>

Pochodzenie: Wyprodukowano w ChRL (wyprodukowano w Chinach)

GARANTİ BELGESİ / KARTA GWARANCYJNA

FIRMA JEST OBJĘTA DWULETNIĄ GWARANCJĄ.

FIRMA PRODUKUJĄCA LUB IMPORTERA

Segment Komputerowy Handel Zagraniczny Sp. z o.o. Sti.

No :79/B Mecidiyeköy/Şişli/Stambuł-İSTANBUL/TURCJA

2647 Sk. NO:23 ESENYURT/STAMBUŁ-STAMBUŁ/TURCJA

Tel: tel. 444 7 899

Faks: tel. tel. 90212 266 62 98

E-mail: destek@segment.com.tr

Strona: <http://www.segment.com.tr>

Podpis i pieczęć

MALIN

POZYCJA / CİNSİ

MARKA : RAMPAGE

MODEL / MODEL : ZWYCIĘZCA KB-R34

BANDROL i SERIAL NO

DATA I MIEJSCE DOSTAWY

MAKSYMALNY CZAS NAPRAWY

GWARANTOWANA

SPRZEDAWCY

TYTUŁ

ADRES

FAKS CYFROWY

DATA FAKTURY i NR

DATA-PODPIS-PIECZEŃ

WARUNKI GWARANCJI

1) Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru i ... Przez 2..... lat.

2) Wszystkie towary, w tym wszystkie części, są objęte gwarancją.

3) Jeżeli zostanie stwierdzone, że towar ma wadę, konsument ma prawo zastosować się do postanowień art. 11 ustawy nr 6502 o ochronie konsumenta;

a- odstąpienie od umowy,



: KLAWIATURA DO GIER



b- Wnioskowanie o rabat od ceny sprzedaży,

c- Prośba o bezpłatną naprawę,

ç- Żądanie wymiany sprzedanej na wolną od wad,
może skorzystać z jednego ze swoich praw.

4) W przypadku, gdy konsument wybiera prawo do nieodpłatnej naprawy spośród tych uprawnień, sprzedawca; Jest on zobowiązany do naprawy lub naprawy towaru bez pobierania jakichkolwiek opłat pod nazwą kosztów robocizny, kosztów części zamiennych lub jakiegokolwiek innej nazwy. Konsument może również skorzystać z prawa do bezpłatnej naprawy wobec producenta lub importera. Sprzedawca, producent i importer są solidarnie odpowiedzialni za skorzystanie przez konsumenta z tego prawa.

5) W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do bezpłatnej naprawy, towar;

- Ponowna awaria w okresie gwarancyjnym,

- Przekroczenie maksymalnego czasu potrzebnego na naprawę,

- W przypadkach, gdy na podstawie raportu autoryzowanej stacji obsługi, sprzedawcy, producenta lub importera zostanie stwierdzone, że naprawa nie jest możliwa;

Konsument może żądać od sprzedawcy zwrotu ceny, obniżenia ceny proporcjonalnie do wady lub w miarę możliwości wymiany towaru na wolny od wad. Sprzedawca nie może odmówić realizacji żądania konsumenta. Jeżeli żądanie to nie zostanie spełnione, sprzedawca, producent i importer ponoszą solidarną odpowiedzialność.

6) Okres naprawy towaru nie może przekroczyć 20 dni roboczych oraz 30 dni roboczych dla samochodów osobowych i dostawczych. Okres ten rozpoczyna się od dnia zgłoszenia wadliwego działania towaru do autoryzowanego serwisu lub sprzedawcy w okresie gwarancji oraz od dnia dostarczenia towaru do autoryzowanego serwisu, jeżeli wypada on poza okresem gwarancji. Jeżeli wady towaru nie da się usunąć w ciągu 10 dni roboczych, producent lub importer; Do czasu zakończenia naprawy towaru musi on przypisać do użytku konsumenta inny towar o podobnych cechach. W przypadku, gdy towar ulegnie awarii w okresie gwarancyjnym, czas spędzony na naprawie jest dodawany do okresu gwarancji.

7) Usterki spowodowane użytkowaniem towaru niezgodnie z punktami w instrukcji obsługi nie są objęte gwarancją.

8) W sporach mogących wyniknąć w związku z wykonywaniem przez niego uprawnień wynikających z rękojmi, konsument może zwrócić się do Polubownego Sądu Konsumentckiego lub Sądu Konsumentckiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub dokonywania transakcji konsumentckiej.

9) W przypadku, gdy niniejsza Karta Gwarancyjna nie zostanie dostarczona przez sprzedawcę, konsument może zwrócić się do Generalnej Dyrekcji Ochrony Konsumentów i Nadzoru Rynku Ministerstwa Ceł i Handlu.





Everything for Gamers
#PlayWithYourHeart