

560*135mm 风琴折再对折 折后70x67.5mm

20W Wall Charger
Dual Port QC + PD 3.0 Power Adapter
P1124A

UNITEK

Product Overview

Technical Specifications

Using 1 Port

Using 2 Ports

English User Manual
中文繁體 使用說明
日本語 ユーザーマニュアル
한국어 사용자 설명서
Čeština Návod k použití
Deutsch Bedienungsanleitung
Español Instrucciones de uso
Français Mode d'emploi
Italiano Istruzioni per l'uso
Magyar Használati útmutató
Nederlands taal Gebruiksaanwijzing
język Polski Instrukcja obsługi
Slovenski Jezik Návod na použitie
Русский Руководство по эксплуатации

English User Manual

Package Contents

- 20W Wall Charger
- User Manual

⚠ Safety Notes

- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.
- Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
- Keep this product, like all electrical products, out of the reach of children!

ⓘ Warranty Disclaimer

UNITEK assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

Power Input	100-240V~50/60Hz 0.8A Max
Quiescent Current	<0.3mA
Power Output	USB-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20.0W Max) USB-A: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18.0W Max) USB-C + USB-A: DC 5V/3.1A (15.5W Max)
Power Conversion Rate	Up to 87%
Multi-Protect Safety System	Over-load, over-voltage, over-heated, over current, and short circuit protection.


ⓘ Note

To Prolong the product life please follow the instruction below:

1. DO NOT disassemble or modify this product.
1. DO NOT expose it to water or fire to avoid short circuit or current leakage.
3. DO NOT store this product in a humid or corrosive environment.
4. DO NOT use it under high temperature condition.
5. DO NOT throw, trample or hit.
6. Remove it from power source after operation or while it is not in use.
7. Keep it out of children's reach.
8. DO NOT insert objects other than appropriate cables.
9. DO NOT use cables of doubtful quality for charging to avoid unnecessary accidents.

Service and Support

Further support information can be found here:
www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com



中文繁體 使用說明

包裝內容

- 20W Wall Charger
- 使用說明

⚠ 安全須知

- 請勿嘗試自行維修或修理產品，建議將工作交給持有資格之專業技師。
- 請勿拆解或修改本產品。
- 請勿以任何方式修改此產品。這樣會使保費失效。
- 請將此產品與所有電子產品一樣，放在兒童接觸不到的地方！

ⓘ 免責聲明

對於因不正確的安裝、不正確的產品使用、或不遵守操作說明和/或安全說明而導致的損壞，UNITEK 不承擔任何責任，也不提供任何保證。

技術數據

電源輸入	100-240V~50/60Hz 0.8A Max
靜態電流	<0.3mA
電源輸出	USB-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20.0W Max) USB-A: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18.0W Max) USB-C + USB-A: DC 5V/3.1A (15.5W Max)
功率轉換率	Up to 87%
多重保護安全系統	過載、過壓、過熱、過流、短路保護。


ⓘ 注意

為了延長產品壽命，請遵循以下說明：

1. 請勿拆卸或修改本產品。
1. 請勿將其暴露于水或火中，以免發生短路或漏電。
3. 請勿將本產品存放在潮濕或腐蝕性的環境中。
4. 請勿在高溫條件下使用。
5. 請勿投擲，踐踏或撞擊。
6. 操作後不使用時，請其從電源上取下。
7. 請勿將產品存放在潮濕或有腐蝕性的地方。
8. 除合理的電壓外，請勿插入其他插頭。
9. 請勿使用品質不合格的電纜進行充電，以免發生不必要的事故。

服務與支援

有關更多支持信息，請瀏覽：
www.unitek-products.com
電話：support@unitek-products.com



日本語 ユーザーマニュアル

パッケージ内容

- 20W Wall Charger
- ユーザーマニュアル

⚠ 安全上のご注意

- 本製品を自分で修理しないで下さい。全てのサービス、作業は資格を持った専門担当者にお任せ下さい。
- 本製品が破損した場合は、操作を継続せずに速やかにお止め下さい。また改造等は絶対にしないで下さい。
- お取り扱いに関しまして、小さなお子様の手の届かない場所に保管して下さい。
- 모든 전기 제품과 마찬가지로 이 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요!

ⓘ 保証免責事項

UNITEKは安全上の注意事項を踏まえ、通常使用以外での破損、故障、データ損失はいかなる責任も負わず、保証対象外となります。

技術データ

電源入力	100-240V~50/60Hz 0.8A Max
静止電流	<0.3mA
出力	USB-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20.0W Max) USB-A: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18.0W Max) USB-C + USB-A: DC 5V/3.1A (15.5W Max)
電力変換率	Up to 87%
マルチプロテクト安全システム	過負荷、過電圧、過加熱、過電流、短絡保護


ⓘ 注!

製品寿命を延ばすために、以下の指示に従ってください:

1. 本製品を分解したり、改造したりしないでください。
2. 短絡や電流漏れを避けるために、水や火にさらさないでください。
3. 本製品を湿気のある場所や腐食性のある場所に保管しないでください。
4. 高温条件下で使用しないでください。
5. 投げたり、踏みつけたり、ぶついたりしないでください。
6. 使用後はまたは使用しないときは、電源から取り外してください。
7. 子供の手の届かないところに保管してください。
8. 適切にケーブル以外のものを挿入しないでください。
9. 不要な事故を避けるため、品質の疑わしいケーブルを充電に使用しないでください。

서비스 및 지원

その他のサポート情報はこちら:
www.unitek-products.com
電子メール: support@unitek-products.com



한국어 사용자 설명서

패키지 내용물

- 20W Wall Charger
- 사용자 설명서

⚠ 안전 수칙

- 제품을 직접 서비스하거나 수리하려고 시도하지 마세요. 모든 서비스 작업은 자격을 갖춘 전문가에게 맡기세요.
- 제품이 손상된 경우 장치를 열거나 계속 작동시키지 마세요.
- 어떤 방식으로도 제품을 개조하지 마세요. 그렇게 하면 무효화됩니다.
- 모든 전기 제품과 마찬가지로 이 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요!

ⓘ 보증 면책 조항

UNITEK 제품은 사용자 설명서에 표시된 안전 수칙을 준수하지 않고 부적절한 제품을 영합대로 사용 또는 설치하는 것에 발생하는 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 보증은 제공하지 않습니다.

기술 데이터

전압 입력	100-240V~50/60Hz 0.8A Max
정동작 전류	<0.3mA
전압 출력	USB-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20.0W Max) USB-A: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18.0W Max) USB-C + USB-A: DC 5V/3.1A (15.5W Max)
변환 효율	Up to 87%
다중 보호 안전 시스템	과전압, 과전압, 과열, 과전류 및 단락 보호 기능을 제공합니다.


ⓘ 참고

제품 수명을 연장하려면 아래 지침을 따르세요:

1. 제품을 분해하거나 개조하지 마세요.
2. 안전이 전류 + 충격을 방지하기 위해 물이나 불에 노출시키지 마세요.
3. 이 제품을 습하거나 부패성이 있는 환경에 보관하지 마세요.
4. 고온 조건에서 사용하지 마세요.
5. 던지거나 짓밟거나 하지 마세요.
6. 작동 후 또는 사용하지 않을 때는 전원에서 분리하세요.
7. Usehoválajte ho mimo dosahu detí.
8. Prázdné místo je označeno jako bezpečnostní.
9. Rozbité místo je označeno jako bezpečnostní.

서비스 및 지원

추가 지원 정보는 **여기**에서 확인할 수 있습니다.
www.unitek-products.com
이메일: support@unitek-products.com



Čeština Návod k použití

Obsah balení

- 20W Wall Charger
- Návod k použití

⚠ Bezpečnostní pokyny

- Do výrobku samovolně nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechte příslušnému odbornému personálu.
- Vyrobek nečlovějte a v případě poškození jej děle nepoužívejte.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Tím zániká veškeré záruky.
- Tento produkt, stejně jako všechny ostatní elektrické produkty, nepatří do rukou dětí!

ⓘ Vyloučení záruky

UNITEK nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/ nebo bezpečnostních pokynů.

Technické údaje

Příkon	100-240V~50/60Hz 0.8A Max
Klidový proud	<0.3mA
Výkon	USB-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20.0W Max) USB-A: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18.0W Max) USB-C + USB-A: DC 5V/3.1A (15.5W Max)

konverzní poměr energie	až 87%
bezpečnostní systém Multi-Protect	Ochrana proti přetížení, přepětí, přehřátí, nadproudu a zkratů.


ⓘ Poznámka

Chcete-li prodloužit životnost produktu, postupujte podle následujících pokynů:

1. Nerozzebujte ani neopravujte tento výrobek.
2. NESTAVUJTE jej posobení vody nebo ohně, aby nedošlo ke zkratů nebo úniku proudu.
3. NESKLADUJTE tento výrobek ve vlhkém nebo korozivním prostředí.
4. NEPOUÍVEJTE jej za vysokých teplot.
5. NEHÁDEJTE, nešláplajte ani neťlačte.
6. Po provozu nebo když se nepoužívá, odpojte jej od zdroje napájení.
7. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
8. NEVKLADAJTE jiné než vhodné kabely.
9. NEPOUÍVEJTE k nabíjení kabely pochybné kvality, abyste předešli zbytečným nehodám.

Servis a podpora

Dašší podporné informace naleznete na adrese:
www.unitek-products.com
E-mailen: support@unitek-products.com



Deutsch Bedienungsanleitung

Packungsinhalt

- 20W Wall Charger
- Bedienungsanleitung

⚠ Sicherheits Hinweise

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeiten dem zuständigen Fachpersonal.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!

ⓘ Haftungsumschluss

Die UNITEK übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	100-240V~50/60Hz 0.8A Max
Ruhestrom	<0.3mA
Leistung	USB-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20.0W Max) USB-A: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18.0W Max) USB-C + USB-A: DC 5V/3.1A (15.5W Max)

Leistungsumwandlungsrate	Bis zu 87 %
Multi-Protect-Sicherheitsystem	Überlast-, Überspannungs-, Überhitzungs-, Überstrom- und Kurzschlusschutz.


ⓘ Hinweis

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern:

1. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt NICHT.
2. Setzen Sie es NICHT Wasser oder Feuer aus, um Kurzschlüsse oder Stromschläge zu vermeiden.
3. Lagern Sie dieses Produkt NICHT in einer feuchten oder ätzenden Umgebung.
4. NICHT unter Hochtemperaturbedingungen verwenden.
5. NICHT werfen, trampeln oder schlagen.
6. Entfernen Sie es nach dem Betrieb oder während es nicht verwendet wird von der Stromquelle.
7. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Stecken Sie KEINE anderen Gegenstände als die entsprechenden Kabel ein.
9. Verwenden Sie zum Laden KEINE Kabel von zweifelhafter Qualität, um unnötige Unfälle zu vermeiden.

Service und Support

Weitere Support-Informationen finden sie hier:
www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com



Español Instrucciones de uso

Contenido del paquete

- 20W Wall Charger
- Instrucciones de uso

⚠ Instrucciones de seguridad

- No intente mantener o reparar el aparato por cuenta propia. Encomiende cualquier trabajo de mantenimiento al personal especializado competente.
- No abra el producto y no lo siga operando de presentar deterioros.
- No realice cambios en el aparato. Esto conllevaría la pérdida de todos los derechos de la garantía.
- Este aparato, como todos los aparatos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.

ⓘ Exclusión de responsabilidad

UNITEK no se responsabiliza ni concede garantía por los daños que surjan por una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la no observación de las instrucciones de manejo y/o de las instrucciones de seguridad.

Datos técnicos

Entrada de alimentación	100-240V~50/60Hz 0.8A Max
Corriente de reposo	<0.3mA
Salida de potencia	USB-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20.0W Max) USB-A: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18.0W Max) USB-C + USB-A: DC 5V/3.1A (15.5W Max)
Tasa de conversión de energía	Hasta el 87%
Sistema de protección múltiple	Protección contra sobrecarga, sobretensión, sobrecalentamiento, sobrecorriente y cortocircuito.

ⓘ Nota

Para prolongar la vida útil del producto, siga las instrucciones a continuación:

1. NO desarme ni modifique este producto.
2. NO lo exponga al agua o al fuego para evitar cortocircuitos o fugas de corriente.
3. NO almocense este producto en un ambiente húmedo o corrosivo.
4. NO lo use en condiciones de alta temperatura.
5. NE PAS lancer, pisotée ni golpea.
6. Retirez-le de la fuente de alimentación después de la operación o mientras no está en uso.
7. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
8. NO inserte objetos que no sean cables apropiados.
9. NO utilice cables de calidad dudosa para cargar para evitar accidentes innecesarios.

Servicio y soporte

Encuentra más información de soporte aquí:
www.unitek-products.com
Correo electrónico: support@unitek-products.com



Italiano Istruzioni per l'uso

Contenido della confezione

- 20W Wall Charger
- Istruzioni per l'uso

⚠ Indicazioni di sicurezza:

- Non tentare di agglustare o riparare l'apparecchio da soli. Fare eseguire qualsiasi lavoro di riparazione al personale specializzato competente.
- Ne nyissa ki a nem nyissa ki a termék és sérülés esetén ne üzemelessen tovább.
- Ne vgezzen módosítást a készüléken. Ebben az esetben minden garanciális jogvesztés jár.
- Ez a készülék, mint minden elektronkos készülék, nem gyermek kezébe valók!

ⓘ Szavatosság kizárása

UNITEK non si assume alcuna responsabilità per i danni derivati dal montaggio o l'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.

Dati tecnici

Ingresso alimentazione	100-240V~50/60Hz 0.8A Max
Corrente di riposo	<0.3mA
Potenza in uscita	USB-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20.0W Max) USB-A: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18.0W Max) USB-C + USB-A: DC 5V/3.1A (15.5W Max)
Teffestményváltási arány	akár: 87%
Multi-Protect biztonsági rendszer	Túlterhelés, túlfeszültség, túlhőveledés, túláram és rövidzárlat elleni védelem.


ⓘ Avertenza

Per prolungare la vita del prodotto, seguire le istruzioni seguenti:

1. NON smontare o modificare questo prodotto.
2. NON esporlo all'acqua o al fuoco per evitare cortocircuiti o dispersioni di corrente.
3. NON conservare questo prodotto in un ambiente umido o corrosivo.
4. NON utilizzare in condizioni di alta temperatura.
5. NON lanciare, calcpestare o colpire.
6. Rimuoverlo dalla fonte di alimentazione dopo il funzionamento o quando non è in uso.
7. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
8. NON inserire oggetti diversi dai cavi appropriati.
9. NON utilizzare cavi di dubbia qualità per la ricarica per evitare incidenti non necessari.

Assistenza e support

Utteriori informazioni sul supporto sono disponibili qui:
www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com



Magyar Használati útmutató

A csomag tartalma

- 20W Wall Charger
- Használati útmutató

⚠ Biztonsági előírások

- Ne kísérletez meg a készülék saját karbantartását vagy javítását. Bármely karbantartási munkát bizon illetékes szakemberre.
- Ne nyissa ki a terméket és sérülés esetén ne üzemelessen tovább.
- Ne vgezzen módosítást a készüléken. Ebben az esetben minden garanciális jogvesztés jár.
- Ez a készülék, mint minden elektronkos készülék, nem gyermek kezébe valók!

ⓘ Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid

UNITEK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantiebuis voor schade of gevolgschade, welke door ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product ontstaan of het resultaat zijn van het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies en/of veiligheidsinstructies.

Műszaki adatok

Tápellátás	100-240V~50/60Hz 0.8A Max
Csendes áram	<0.3mA
Teljesítmény	USB-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20.0W Max) USB-A: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18.0W Max) USB-C + USB-A: DC 5V/3.1A (15.5W Max)
Teljesítményváltási arány	akár: 87%
Multi-Protect biztonsági rendszer	Túlterhelés, túlfeszültség, túlhőveledés, túláram és rövidzárlat elleni védelem.

ⓘ Hivatkozás

A termék életútjának meghosszabbításához kövesse az alábbi utasításokat:

1. NE szerelje szét vagy módosítsa a terméket.
2. NE tegye ki víznek vagy tűznek, hogy elkerülje a rövidzárlatot vagy az áramszárgást.
3. NE tárolja ezt a terméket nedves vagy maró környezetben.
4. NE dobjon, taposson és ne üssön.
5. Ne működés után vagy amig nem használja, húzza ki az áramforrásból.
7. Tartsa gyermekektől távolva.
8. NE helyezzen be más tárgyat, mint a megfelelő kábeleket.
9. A felesleges balesetek elkerülése érdekében NE használjon kétres minőségű kábeleket a töltéshez.

Szervis és támogatás

További támogatási információkat itt talál:
www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com

