

Welland SuperPanel U2CR-525

Welland SuperPanel U2CR-525

Instalacja urządzenia.

1. Proszę wyłączyć komputer, zdjąć obudowę i umieścić czytnik w jednym z wolnych miejsc o wielkości 5,25 cala.
2. Proszę przykręcić czytnik za pomocą śrubek do szyn obudowy i podłączyć kable USB i FireWire czytnika do płyty głównej.
3. Zwróć uwagę czy podłączyłeś właściwie końcówki do płyty głównej (patrz tabelka). Nieodpowiednie podłączenie może spowodować zniszczenie urządzenia.



Kolor	Sygnal
Czerwony	Plus
Biały	Dane -
Zielony	Dane +
Czarny	Minus

Instalacja

sterowników.

Windows XP/ME/2000 (Service Pack 3)

1. Systemy te nie wymagają instalowania sterowników, instalacja następuje automatycznie po podłączeniu czytnika i uruchomieniu systemu.
2. Po przeprowadzeniu instalacji czytnik będzie widoczny w folderze **Mój komputer** jako **Dysk Wymienny**.

Windows 98SE/2000.

1. Włóż płytę CD ze sterownikami załączoną do urządzenia do napędu CD-ROM.
2. Poczekaj aż nastąpi uruchomienie aplikacji autostart. W przypadku kiedy to nie nastąpi wybierz **Start, Uruchom**, wskaż lokalizację napędu CD-ROM i wpisz **setup.exe**, a następnie kliknij **Ok**.
3. Wybierz język w jakim chcesz zainstalować oprogramowanie, i kliknij **Next**.
4. Po pojawieniu się następnego ekranu kliknij **Next**, następnie **Next** i **Finish**.
5. Urządzenie jest gotowe do pracy, włóż kartę pamięci w odpowiedni slot a nastąpi automatyczne otwieranie zawartości.