



Karta sieciowa USB Wireless-G WUSB54g



Zawartość zestawu

- Karta sieciowa WUSB54G
- Kabel USB
- CD-Rom instalacyjny
- Karta rejestracyjna

1 Instalacja oprogramowania

Notka: Instrukcja niniejsza odnosi się tylko do systemu Windows 2000

Program instalacyjny zainstaluje sterownik i program WLAN Monitor a także skonfiguruje kartę.

Włóż CD-Rom instalacyjny do napędu. Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie, wyświetlając okno powitalne. Jeżeli nie, kliknij przycisk **Start** i wybierz **Uruchom**. W wyświetlone okno wpisz **D:\setup.exe** (jeżeli D jest literą Twojego napędu CD-Rom).

A. Aby zainstalować kartę kliknij przycisk **Install** w ekranie powitalnym.

B. Po przeczytaniu licencji użytkownika kliknij przycisk **Next** aby kontynuować instalację.

C. Program instalacyjny poprosi o wprowadzenie SSID Twojej sieci bezprzewodowej. Wpisz unikalną nazwę, która musi być wykorzystana we wszystkich urządzeniach w Twojej sieci. Wpisz tryb pracy Twojej sieci. Zaznacz **Infrastructure Mode**, jeśli chcesz połączyć bezprzewodowo komputery korzystając z punktów dostępowych. Zaznacz **Ad-Hoc Mode** jeżeli chcesz połączyć bezprzewodowo kilka komputerów bezpośrednio ze sobą.



A



B



C

- D.** Jeżeli został wybrany tryb Infrastructure przechodzimy do punktu **E.** Jeżeli został wybrany tryb Ad-Hoc, wybierz prawidłowy kanał na którym działa Twoja sieć. Kanał, który ustawimy musi być taki sam we wszystkich urządzeniach pracujących w naszej sieci. Wybieramy tryb pracy sieci. Wybierz tryb **Mixed Mode** aby umożliwić pracę komputera w sieciach 802.11b i 802.11g, lub **G-Only Mode** tylko do pracy w sieciach 802.11g kliknij przycisk **Next**.
- E.** Przed rozpoczęciem kopiowania plików program instalacyjny zapyta o poprawność wprowadzonych danych. Kliknij **Next** aby rozpocząć kopiowanie lub **Back** aby dokonać zmiany ustawień.
- F.** Może zostać wyświetlony ekran z informacją, że oprogramowanie nie posiada cyfrowej sygnatury Microsoftu. Oprogramowanie zostało przetestowane i pracuje poprawnie z Windows 2000. Kliknij przycisk **Yes**.
- G.** Po pomyślnym zakończeniu instalacji pojawi się ekran z gratulacjami. Kliknij przycisk **Exit**.



D



E



F

2 Instalacja karty

- A.** Karta jest dostarczana z kablem USB, który pozwoli podłączyć ją do komputera

Podłącz jeden koniec kabla USB z portem w karcie sieciowej.

Drugi koniec kabla wepnij do wolnego portu USB w komputerze.

- B.** Dioda LED powinna zaświecić się po podłączeniu karty do komputera.

- C.** Twój komputer wykryje podłączoną kartę i rozpocznie kopiowanie plików.

- D.** Może zostać wyświetlony ekran z informacją, że oprogramowanie nie posiada cyfrowej sygnatury Microsoftu. Oprogramowanie zostało przetestowane i pracuje poprawnie z Windows 2000. Kliknij przycisk **Yes**.

- E.** Podnieś antenę. Upewnij się że antena jest podniesiona pod kątem 90° w stosunku do karty. Takie ustawienie zapewni optymalny zasięg i wydajność.



A



D



E